

Пайдалану бойынша нұсқаулық

Массаждық ванна
DEXP FSM-600

DEXP

Құрметті сатып алушы!

«DEXP» маркасымен жасап шығарылатын өнімдерді таңдағаныңыз үшін сізге алғысымызды білдіреміз. Біз жоғары сапаға, функционалдылыққа және дизайнға қойылатын талаптарға сәйкес әзірленген және жасап шығарылған бұйымдарды және құрылғыларды ұсынғанымызға қуаныштымыз. Пайдаланар алдында қауіпсіздігіңізге қатысты маңызды ақпаратты, сондай-ақ осы өнімді дұрыс пайдалану және оған күтім жасау бойынша ұсыныстарды қамтитын осы нұсқаулықты мұқият оқып шығыңыз. Осы Нұсқаулықты күтіп ұстаңыз және өнімді болашақта пайдаланғанда оны анықтамалық материал ретінде пайдаланыңыз.

Құрылғының мақсаты

Массаждық ванна аяққа күтім жасауға және босаңсытып, емдік массаж жасауға арналған.

Сақтық шаралары

- Егер аяқтарыңыз ауырса немесе аяқтарыңызға операция жасасаңыз, қант диабеті, анықталмаған ауырсыну, жүктілік болса, құрылғыны қолданар алдында дәрігермен кеңесіңіз.
- Құрылғыны қоспас бұрын, желідегі кернеу құрылғыда көрсетілген кернеуге сәйкес келетініне көз жеткізіңіз.
- Егер ол қолданылмаса, құрылғыны электр желісінен ажыратуды ұмытпаңыз, сонымен қатар оны суға толтыру, суды төгу, тазарту немесе жылжыту кезінде.
- Құрылғы тек осы пайдаланушы нұсқаулығында көрсетілген мақсаттарға арналған.
- Бұл құрылғы тек жеке-дара пайдалануға арналған. Ол коммерциялық мақсатта пайдалануға және медициналық мекемелерде қолдануға арналмаған.
- Құрылғыны, ол зақымдалған болса (кұлаудан, соққыдан немесе қандай да бір басқа жолмен), электр сымы немесе оның аашсы зақымдалған болса, сондай-ақ құрылғының жұмысында кез келген ақаулар анықталса пайдалануға болмайды. Құрылғының жұмысында кез келген іркіліс немесе оның сыртқы немесе ішкі зақымданулары анықталған жағдайда, құрылғыны пайдалануды дереу тоқтатыңыз және авторландырылған сервистік орталыққа хабарласыңыз.
- Аспапты бөлмелерден тыс жерлерде пайдаланбаңыз.
- Құрылғыны суға немесе басқа да сұйықтықтарға батыруға болмайды. Егер құрылғы суға түсіп кетсе, оны дереу электр желісінен ажыратыңыз.
- Құрылғыны тек тегіс орнықты бетке орналастырыңыз.
- Құрылғыға немесе желілік қуаттау айырына тиген кезде қолдарыңыз құрғақ болуы керек.
- Егер аяқтарыңыздың табаны суда болса, құрылғыны электр желісіне қыстырып қоспаңыз немесе суырып ажыратпаңыз.
- Жиынтықтамаға кіретін аксессуарларды ғана қолданыңыз.

- Жұмыс істеп тұрған құрылғыны қараусыз қалдырмаңыз.
- Массаж сеансы басталмас бұрын судың температурасын тексеріп алыңыз.
- Массаж кезінде орындыққа отырыңыз және аяғыңызды суға батырыңыз. Ваннаға аяқпен тұруға болмайды.
- Құрылғыны су ысыту мақсатында қолданбаңыз.
- Су жылыстауы анықталғанда құрылғыны пайдалануға болмайды.
- Ванна қабылдау кезінде немесе душқа түскенде бұл құрылғыны пайдалануға тыйым салынады.
- Осы құрылғыны балаларға, дене, сенсорлық немесе ақыл-ой қабілеті шектеулі адамдарға, егер олар олардың қауіпсіздігіне тікелей жауапты адамның тікелей қарауында болмаса, немесе ол құрылғыны пайдалану жөнінде егжей-тегжейлі нұсқаулар беріп, осы нұсқаулықтың барлық сақтық шараларын, ықтимал салдары түсіндірмесе, пайдалануға болмайды.
- Құрылғыны қуатты жылу көздерінен алыс жерде сақтаңыз.
- Ұйқыңыз келгенде немесе қалғып отырғанда құрылғыны пайдаланбаңыз.
- Егер аяқтарыңызда ашық жаралар, күйіктер, ісіну, қабыну немесе бөртпе болса, құрылғыны пайдаланбаңыз.
- Егер сіз ыңғайсыздық немесе ауырсыну сезінсеңіз, құрылғыны дереу тоқтатыңыз.
- Ваннаға арналған майларды қолданбаңыз, себебі бұл көпіршіктердің айналымын бұзуы мүмкін.
- Егер бұрын тұтануы мүмкін аэрозоль немесе оттегі бар, қышқылды өнімдерді қолдансаңыз, құрылғыны пайдаланбаңыз.
- Құрылғының көрпенің немесе жабынның астында пайдаланбаңыз. Шамадан тыс қыздыру өртке, электр соғуына немесе дененің зақымдануларға әкелуі мүмкін.

Пайдалану нұсқаулығы

1. Ваннаға су толтырмас бұрын, құрылғының электр желісінен ажыратылғанына көз жеткізіңіз.
2. Қажетті көлемнен асыра немесе жеткізбей су құймаңыз. Ваннаның ішінде тұсында жазылған «MIN» (судың минималды деңгейі) және «MAX» (судың максималды деңгейі - 5 л аспайды), белгілерін орындаңыз.
3. Ваннаны электр желісіне қосыңыз.
4. Ауыстырып қосқыштың тетігін керекті деңгейге дейін бұрап қажетті режимді таңдап алыңыз.
5. Отырыңыз да аяқтарыңызды ваннаға батырыңыз.
6. Қажет болған жағдайда педикюрлік қондырмаларды пайдаланыңыз.
 - Қалаған қондырманы таңдап алыңыз. Тікендері бар қондырма табанның қатқыл терісін жұмсартуға арналған. Қылшақты қондырма терідегі жарамсыз жасушаларды кетіруге арналған. Шарлы қондырма массаж жасауға арналған.
 - Ваннаға қондырманы орнатыңыз.
 - Таңдалған қондырманы жеңіл ғана басу арқылы аяқтардың табанын уқалаңыз.
7. Сеанс аяқталғанда құрылғыны өшіріп, сосын оны электр желісінен суырып тастаңыз.
8. Ваннадағы суды төгіп тастаңыз.

ЕСКЕРТУ: инфрақызыл жылыту тек қана судың температурасын сақтап тұруға арналған.

Техникалық сипаттамалар

- Үлгісі: FSM-600.
- Қуаттау параметрі: 220-240 В, 50 Гц, 70 Вт.
- Тереңдігі: 12 см.
- Судың максималды рұқсатты деңгейі: 5 л.
- Функциялар: инфрақызыл жылыту, вибромассаж, көпіршікті массаж, акупунктуралық массаж.
- Айналымалы қосқыш.
- 3 жұмыс режимі.
- 4 массаж ролигі.
- 3 педикюрлік қондырмасы.
- Шашыраудан қорғаныс.
- Резеңке аяқтары.

Тазалау және күтім жасау

1. Тазалау алдында құрылғыны электр желісінен міндетті түрде ажыратыңыз.
2. Құрылғыны дымқыл жұмсақ шүберекпен сүртіңіз де мұқият құрғатыңыз.
3. Тазартатын қырнағыш құралдарды пайдалануға болмайды.
4. Құрылғыны таза, құрғақ жерде сақтаңыз.

Монтаждау, сақтау, тасымалдау (көлікпен), сату және кәдеге жарату ережелері және шарттары

- Құрылғы қандайда бір монтаждауды немесе тұрақты бекітуді талап етпейді.
- Құрылғының сақталуы өндірушінің және тұтынушының жылытылып тұратын панажайларында өндірушінің қаптамасында 5°C бастап 40°C дейінгі температурала және ауаның салыстырмалы ылғалдылығы 80%-дан аспайтын жерлерде жүргізілуі тиіс. Панажайларда тотығуды туындататын агрессивті қоспалар (қышқылдардың, сілтілерді булары) болмауы тиіс.
- Құрылғыны құрғақ ортада тасымалдау керек.
- Құрылғы мұқият күтім жасауды қажет етеді, оны шаңның, ластың, соққылардың, ылғалдың, оттың және т.б. әсерінен сақтаңыз.
- Құрылғыны өткізу жергілікті заңнамаға сәйкес жүргізілуі тиіс.
- Бұйымның қызмет ету мерзімі аяқталғаннан кейін оны қарапайым тұрмыстық қоқыспен бірге тастауға болмайды. Оның орнына, ол федералды немесе жергілікті заңнамаға сәйкес қайта өңдеу және қайта өңдеу үшін электрлік және электронды жабдықты тиісті қабылдау бекетіне қайта өңдеуге жіберіледі. Осы бұйымды дұрыс жоюды қамтамасыз ете отырып, сіз табиғи ресурстарды үнемдеуге және қоршаған ортаға және адамдардың денсаулығына зиян келтірмеуге көмектесесіз. Бұл бұйымды қабылдау және жою бекеттері туралы қосымша ақпаратты жергілікті муниципалды органдардан немесе тұрмыстық қалдықтарды шығаратын кәсіпорыннан алуға болады.
- Құрылғыда ақаулық анықталған жағдайда дереу авторизацияланған сервистік орталыққа жүгініп хабарласыңыз немесе құрылғыны кәдеге жаратыңыз.

Қосымша ақпарат

Өндіруші: Нинбо Шуньшуай Электрикал Эпплайнс Ко., Лтд.
Цюньли Кантри, Янмин көш., Юйяо қ., Чжэцзян пров., Қытай.

Импортер / юр. лицо, принимающее претензии в Республике Казахстан:
ТОО «ДНС КАЗАХСТАН», г. Астана, р-н Сарыарқа, пр-т Сарыарқа, зд. 12, Республика Казахстан.

Импорттаушы / Қазақстан Республикасында талаптар қабылдайтын заңды тұлға:
«DNS QAZAQSTAN (ДНС КАЗАХСТАН)» ЖШС, Астана қ-ы, Сарыарқа ауданы, Сарыарқа д-лы, 12 Ғ-т, Қазақстан Республикасы.

Тауар Кеден Одағының техникалық регламентінің талаптарына сәйкес келеді:

- КО ТР 004/2011 «Төменвольтты жабдықтардың қауіпсіздігі туралы»;
- КО ТР 020/2011 «Техникалық құралдардың электр магниттік сәйкестілігі»

Тауар Еуразиялық экономикалық одақтың 037/2016 ЕАЭО ТР «Электр техникасы және радиоэлектроника бұйымдарында қауіпті заттардың қолданылуын шектеу туралы» техникалық регламентінің талаптарына сәйкес келеді.

Бұйымның сыртқы түр-сипаты және оның сипаттамалары алдын ала хабарланбай өзгерілуі мүмкін.

Құрылғының жиынтықтамасы алдын ала хабарланбай өзгертілуі мүмкін.

Электронды пошта мекен-жайы: atlas.llc@ya.ru

Интернеттегі мекенжайы:

www.dexp.club



Өндіріс күні пайдаланушы нұсқаулығының орыс тіліндегі нұсқасында көрсетілген.

V.4

Өндірушіге келесі жағдайларда кепілдікті міндеттемелер жүктелмейді:

- Кепілдік мерзімі өтіп кетсе.
- Егер жеке (тұрмыстық, отбасылық) қажеттіліктерге арналған бұйым кәсіпкерлік қызметті жүзеге асыру үшін, сондай-ақ оның тікелей мақсатына сәйкес келмейтін өзге мақсаттарда пайдаланылса.
- Өндіруші бұйым иесі және/немесе үшінші тұлғалар бұйымды пайдалану кезінде пайдаланушы нұсқаулығының талаптарын бұзу салдарынан, бұйымды орнату және оған қызмет көрсету бойынша ұсынымдарды, бұйымды қосу (тиісті емес желілік кернеудің бұйымның өзіне де, онымен түйіндес бұйымдарға әсер етуінің нәтижесінде де пайда болған қысқа тұйықталулар), сақтау және тасымалдау ережелерін сақтамау салдарынан шектен ықтимал материалдық, моральдық және өзге зиян үшін жауапкершілік көтермейді.
- Механикалық зақымданудың барлық жағдайлары: сынықтар, жарықшалар, деформациялар, соққылар іздері, майысқан жерлер және бұйымды пайдалану барысында болған т. б. зақымданулар.
- Бөгде түрлендірулердің, рұқсат етілмеген жөндеулерді осындай жұмыстарды жүргізуге уәкілетті емес адамдар жүргізудің іздері бар. Егер ақау конструкцияны немесе бұйымның схемасын өзгерту, Өндіруші қарастырмаған сыртқы құрылғыларды қосу, Қазақстан Республикасының заңнамасына сай сәйкестік сертификаты жоқ құрылғыны пайдалану салдарынан туындаған болса.
- Егер ақау еңсерілмейтін күш әсерінен (табиғи апаттардан, өрттерден, су тасқындарынан, жер сілкіністерінен, тұрмыстық факторлардан және Өндірушіге байланысты емес өзге жағдайлардан), немесе Өндіруші болжай алмаған үшінші тұлғалардың әрекеттерінен туындаған болса. Ақау бұйымның толық немесе ішінара істен шығуына әкелген бұйымның ішіне бөтен заттар, бөгде денелер, заттектер, сұйықтықтар, жәндіктер немесе жануарлар түсуінен, агрессивті орталардың, жоғары ылғалдылықтың, жоғары температуралардың әсерінен туындаған болса.
- Бұйымды сәйкестендіруі (сериялық нөмірі) жоқ болса немесе сәйкес келмесе. Егер ақаулықтар (кемшіліктер) зиянды бағдарламалық жасақтаманың әсерінен; БЖ жеткізушісінде осы қызметтерді ұсынудың болмауына байланысты оларды жою/қалпына келтіру мүмкіндігінсіз бұйымның бағдарламалық ресурстарына қолжетімділіктің болмауына әкелген құпиясөздерді (кодтарды) орнатумен, ауыстырумен немесе жоюмен туындаған болса.
- Егер жұмыс ақаулары қоректік, кабельдік, телекоммуникациялық желілердің стандарттарына немесе техникалық регламенттеріне, радиосигнал қуатына сәйкес келмеуінен, оның ішінде жер бедерінің ерекшеліктерінен және басқа ұқсас сыртқы факторлардан, бұйымды желінің қамту шекарасында немесе аймағынан тыс пайдаланудан туындаған болса.
- Егер ақаулар стандартты емес (түпнұсқа емес) және/немесе сапалы емес (зақымдалған) шығыс материалдарды, керек-жарақтарды, қосалқы бөлшектерді, қуат элементтерін, әртүрлі ақпарат тасығыштарын (CD, DVD дискілерін, жад карталарын, SIM карталарын, картридждерді қоса алғанда) пайдаланудан туындаған болса.
- Егер кемшіліктер үйлесімді емес контентті (әуендер, графика, бейне және басқа файлдар, Java қосымшалары және оларға ұқсас бағдарламалар) алу-дан, орнатудан және пайдаланудан туындаған болса.
- Осы бұйыммен жанасып жұмыс істеп тұрған басқа жабдыққа келтірілген шығынға.

Кепілдік талоны

SN/IMEI: _____

Кепілдікке қойылған күні: _____

Өндіруші бүкіл кепілдік мерзімі ішінде құрылғының үздіксіз жұмыс істейтініне, сондай-ақ материалдар мен құрастырымда ақаулар болмайтынына кепілдік береді. Кепілдік мерзімі бұйымды сатып алған сәттен бастап есептеледі және тек жаңа өнімдерге ғана қолданылады.

Кепілдік қызмет көрсетуге пайдаланушы нұсқаулығының шарттарына сәйкес пайдаланылған бұйымның кепілдік мерзімі ішінде тұтынушының кінәсінен тыс істен шыққан элементтерін уәкілетті сервис орталықтарының аумағында тегін жөндеу немесе ауыстыру кіреді. Элементтерді жөндеу немесе ауыстыру уәкілетті сервис орталықтарының аумағында жүргізіледі.

Кепілдік мерзімі: 12 ай.

Пайдалану мерзімі: 24 ай.

Сервис орталықтарының өзекті тізімі мына мекенжай бойынша:

<https://www.dns-shop.ru/service-center/>

Кепілдік міндеттемелері және ақысыз қызмет көрсету, егер оларды ауыстыру бұйымды бөлшектеуге байланысты болмаса, бұйым жиынтығына кіретін төменде аталған керек-жарақтарға қолданылмайды:

- ҚБП (Қашықтан басқару пультіне) арналған қуат көзі элементтері (батареялар).
- Біріктіру кабельдері, антенналар және оларға арналған өткізгіштер, құлаққаптар, микрофондар, «HANDS-FREE» құрылғылары; әртүрлі ақпарат тасығыштары, жиынтықта жеткізілетін бағдарламалық жасақтама (БЖ) және драйверлер (соның ішінде, бірақ олармен шектелмей, бұйымның қатты магниттік дискілерінде жинақтағышқа алдын ала орнатылған БЖ), сыртқы енгізу/шығару құрылғылары және манипуляторлар.
- Қаптар, сөмкелер, белдіктер, тасуға арналған баусымдар, монтаждау жабдықтары, саймандар, бұйымға қоса берілген құжаттама.
- Шығыс материалдар және табиғи тозуға ұшырайтын бөлшектер.



