

# Пайдалану бойынша нұсқаулық

---

Protection  
пернетақтасы

**DEXP**

# Сеніміңіз үшін рахмет!

Біздің командамыз Сіздің компьютер ойындарына деген құштарлығыңызбен толығымен бөліседі, сондықтан Сіздің ойын тәжірибеңіз геймерлерге арналған аксессуарларымызбен неғұрлым ұмытылмас бола түсуі үшін бар күшімізді саламыз.

Жаңа жеңістер мен ең жарқын әсерлер тілейміз!

## Құрылғының мақсаты

Пернетақта — бұл белгілі бір ретпен орналастырылған пернелер жиынынан тұратын енгізу құрылғысы.

## Техникалық сипаттамалары

- Үлгісі: Protection.
- Сауда белгісі: DEXP.
- Типі: ойын пернетақтасы.
- Пернетақталар механизмі: мембраналық.
- Пернетақтаның жарықтандыру: Rainbow.
- Артқы жарық режимдері: 9.
- Батырмаларының жалпы саны: 104.
- Мультимедиялық функциялар: 12.
- USB-кабель: 1,5 м.
- Үйлесімділік: Windows / macOS.
- Қуат көзі: 5 В ≈ 165 мА.
- Өлшемдері: 463 x 190 x 27 мм.
- Салмағы 945 г.

## Сақтық шаралары

- Құрылғы құрылымына ешқандай өзгеріс жасамаңыз.
- Қысқа тұйықталуды болдырмас үшін құрылғының кез-келген сұйықтықпен жанасуын болдырмаңыз, оның жанына сұйықтық бар ашық контейнерлерді қоймаңыз.
- Құрылғыны электромагниттік сәулеленуге ұшыратпаңыз.

- Құрылғы коммерциялық мақсатта пайдалануға арналмаған.
- Құрылғы балалардың және дене, сенсорлық немесе ақыл-ой қабілеті шектеулі адамдардың пайдалануына арналмаған, олардың қауіпсіздігіне жауапты адамдардың бақылауы жүзеге асырылатын жағдайлардан басқа. Балаларға құрылғымен ойнауға рұқсат бермеңіз.

## Пернелердің қысқартылған атауларының толық жазылуы\*

PS: Print Screen.

INS: Insert.

DEL: Delete.

SL: Scroll Lock.

HM: Home.

PD: Page Down.

PB: Pause/Break.

PU: Page Up.

NUM: Num Lock.


\*Топтаманың барлық үлгілерінде бола бермейді.

## Пернелердің жарықтандырылу типтерін ауыстырып-қосу

Сіздің жаңа пернетақтаңызда жарықтандырудың көптеген бірегей режимдері бар.

Сізге жарықтандырудың қандай типі қажет болғанына байланысты Сіз, ретімен **FN+1/2/3/4/5/6/7/8/9** пернелерін басып, оларды ауыстырып-қоса аласыз.

## WINDOWS ( ) пернесін бұғаттау

Қажет болса, осы пернені бұғаттау үшін FN+  пернелер тіркесімін басыңыз және оны бұғаттан шығару үшін басуды қайталаңыз.

## Мультимедиялық пернелер

FN + F1	Ашық медиа ойнатқышы.
FN + F2	Дыбыс деңгейін төмендету.
FN + F3	Дыбыс деңгейін арттыру.
FN + F4	Дыбысты өшіру.
FN + F5	Ойнатуды тоқтату.
FN + F6	Алдыңғы трек
FN + F7	Кідірту / ойнату.
FN + F8	Тоқтату.
FN + F9	Пошта
FN + F10	Негізгі бет
FN + F11	Пернетақтаны құлыптау.
FN + F12	Калькулятор
FN + PU / PD	Жарықтың жарықтық деңгейін арттыру/төмендету үшін басыңыз.
FN + ↑ / ↓	Жарықтығын арттыру / азайту.
FN + ←	Жарықтың бағытын өзгерту.
FN + →	Жарықтың түсін өзгерту.
FN + ⌵	WINDOWS пернесін өшіру.

## Кепілдік туралы ақпарат

Өндіруші кепілдік мерзімі ішінде құрылғының үздіксіз жұмыс істеуіне, сондай-ақ материалдар мен жинақтарда ақаулардың болмауына кепілдік береді. Кепілдік мерзімі бұйымды сатып алған сәттен бастап есептеледі және тек жаңа өнімдерге қолданылады. Кепілдік қызмет көрсету пайдаланушының басшылығына сәйкес бұйымды пайдалану шартымен кепілдік мерзімі ішінде тұтынушының кінәсіз істен шыққан элементтерді тегін жөндеу немесе ауыстыруды қамтиды.

Элементтерді жөндеу немесе ауыстыру уәкілетті сервис орталықтарының аумағында жүргізіледі. Кепілдік және пайдалану мерзімдері қаптамада көрсетілген.

**Мекенжай бойынша қызмет көрсету орталықтарының маңызды тізімі:** <https://www.dns-shop.kz/service-center/>

## **Сақтау, тасу (тасымалдау), сату және кәдеге жарату ережелері мен шарттары**

- Құрылғы қандай да болмасын монтаждауды немесе бекітуді талап етпейді.
- Құрылғыны қаптамада, өндірушінің және тұтынушының жылытылатын үй-жайларында ауаның 5°C және 40°C аралығындағы температурада және ауаның 80%-дан аспайтын салыстырмалы ылғалдылығында сақтау керек. Үй-жайларда коррозия тудыратын агрессивті қоспалар (қышқыл булары, сілтілер) болмауы тиіс.
- Құрылғының тасымалдануы құрғақ ортада жүзеге асырылуы тиіс.
- Құрылғы ұқыпты пайдалануды талап етеді, оны шаңның, ластың, соққылардың, ылғалдың, оттың және т.б. әсерінен қорғаңыз.
- Құрылғыны өткізу жергілікті заңнамаға сәйкес жүргізілуі тиіс.
- Құрылғының ақаулығы анықталғанда авторизацияланған сервистік орталыққа дереу жүгіну немесе құрылғыны кәдеге жарату қажет.
- Бұйымның қызмет ету мерзімі аяқталғаннан кейін оны қарапайым тұрмыстық қоқыспен бірге тастауға болмайды. Оның орнына, ол федералды немесе жергілікті заңнамаға сәйкес қайта өңдеу және қайта өңдеу үшін электрлік және электронды жабдықты тиісті қабылдау бекетіне қайта өңдеуге жіберіледі. Осы бұйымды дұрыс жоюды қамтамасыз ете отырып, сіз табиғи ресурстарды үнемдеуге және қоршаған ортаға және адамдардың денсаулығына зиян келтірмеуге көмектесесіз. Бұл бұйымды қабылдау және

жою бекеттері туралы қосымша ақпаратты жергілікті муниципалды органдардан немесе тұрмыстық қалдықтарды шығаратын кәсіпорыннан алуға болады.

## Қосымша ақпарат

**Өндіруші:** Дунгуань Шангуй Электроникс Ко., Лтд.

№ 7, 7-ші көше, Иньчэн тас жолы, Сябянь ауылы, Чанъань, Дунгуань қ., Гуандун пров., Қытай.

Қытайда жасалған.

**Импортер / юр. лицо, принимающее претензии в Республике Казахстан:** ТОО «ДНС КАЗАХСТАН», г. Астана, р-н Сарыарқа, пр-т Сарыарқа, зд. 12, Республика Казахстан.

**Импорттаушы / Қазақстан Республикасында талаптар қабылдайтын заңды тұлға:** «DNS QAZAQSTAN (ДНС КАЗАХСТАН)» ЖШС, Астана қ-ы, Сарыарқа ауданы, Сарыарқа д-лы, 12 ғ-т, Қазақстан Республикасы.

**Адрес электронной почты / электронды пошта мекен-жайы:**  
info@dns-shop.kz

Тауар Еуразиялық экономикалық одақтың ЕАЭО ТР 037/2016 «Электротехника және радиоэлектроника бұйымдарында қауіпті заттарды қолдануды шектеу туралы» техникалық регламентінің талаптарына сәйкес келеді.

Тауардың шығарылған күні, сондай-ақ кепілдік және пайдалану мерзімдері қаптамада көрсетілген.





