

# Клавиатура проводная DEXP Rapier



Клавиатура – это устройство ввода, предназначенное для набора текста и отдачи команд компьютеру.

## Характеристики

- Модель: Rapier.
- Тип: игровая клавиатура.
- Механизм клавиш: механика.
- Общее количество клавиш: 104.
- Подсветка клавиш: разноцветная.
- Материал корпуса: металл.
- Тип подключения: проводная.
- Интерфейс подключения: USB.
- Длина кабеля: 1.8 м.
- Размеры: 462x141x42 мм.
- Вес: 950 г.

## Горячие клавиши

- FN + F1 = Проводник.
  - FN + F2 = Поиск.
  - FN + F3 = Калькулятор.
  - FN + F4 = CD.
  - FN + F5 = Предыдущий трек.
  - FN + F6 = Следующий трек.
  - FN + F7 = Воспроизведение/Пауза.
  - FN + F8 = Стоп.
  - FN + F9 = Без звука.
  - FN + F10 = Уменьшение звука.
  - FN + F11 = Увеличение звука.
  - FN + F12 = Блокировка клавиш.
  - FN + WIN-L = Блокировка клавиш Windows и макросов.
  - FN + "↑" = Увеличение яркости подсветки\*\*.
  - FN + "↓" = Уменьшение яркости подсветки\*\*.
  - FN + "←" = Увеличение скорости подсветки\*\*.
  - FN + "→" = Уменьшение скорости подсветки\*\*.
  - FN + Ins = Смена режимов подсветки (11 режимов).
  - FN + PrnScr = Смена режимов периферической подсветки.
  - FN + 1(-8/W) = Смена профилей игровой подсветки (9 профилей).
- \*\*Доступно во всех режимах.

# **Расшифровка сокращённых названий клавиш**

PS: Print Screen.

INS: Insert.

DEL: Delete.

SL: Scroll Lock.

HM: Home.

PD: Page Down.

PB: Pause/Break.

PU: Page Up.

NUM: Num Lock.

## **Правила и условия монтажа, хранения, перевозки (транспортировки), реализации и утилизации**

- Устройство не требует какого-либо монтажа или постоянной фиксации.
- Хранение устройства должно производиться в упаковке в отапливаемых помещениях у изготовителя и потребителя при температуре воздуха от 5 °C до 40 °C и относительной влажности воздуха не более 80 %. В помещениях не должно быть агрессивных примесей (паров кислот, щелочей), вызывающих коррозию.
- Перевозка устройства должна осуществляться в сухой среде.
- Устройство требует бережного обращения, оберегайте его от воздействия пыли, грязи, ударов, влаги, огня и т.д.
- Реализация устройства должна производиться в соответствии с местным законодательством.
- Утилизация данного изделия должна быть осуществлена согласно местным нормам и правилам по переработке отходов. Обеспечивая правильную утилизацию данного продукта, Вы помогаете предотвратить нанесение потенциального вреда окружающей среде и здоровью человека в результате неконтролируемого выброса отходов и рационально использовать материальные ресурсы. Более подробную информацию о пунктах приема и утилизации данного продукта можно получить в местных муниципальных органах или на предприятии по вывозу бытового мусора.
- При обнаружении неисправности устройства следует немедленно обратиться в авторизованный сервисный центр или утилизировать устройство.

## **Меры предосторожности**

1. Не производите никаких изменений в конструкции устройства.
2. Во избежание короткого замыкания не допускайте контакта устройства с любыми жидкостями, не помещайте рядом с ним открытые емкости с жидкостью.
3. Не подвергайте устройство воздействию электромагнитного излучения.
4. Устройство не предназначено для использования детьми и лицами с ограниченными физическими, сенсорными или умственными способностями, кроме случаев, когда над ними осуществляется

контроль другими лицами, ответственными за их безопасность.  
Не позволяйте детям играть с устройством.

- Устройство не предназначено для использования в коммерческих целях.

## Гарантийные обязательства

Производитель гарантирует бесперебойную работу устройства в течение всего гарантийного срока, а также отсутствие дефектов в материалах и сборке. Гарантийный период исчисляется с момента приобретения изделия и распространяется только на новые продукты. В гарантийное обслуживание входит бесплатный ремонт или замена элементов, вышедших из строя не по вине потребителя в течение гарантийного срока при условии эксплуатации изделия согласно руководству пользователя. Ремонт или замена элементов производится на территории уполномоченных сервисных центров.

Актуальный список сервисных центров по адресу:  
<https://www.dns-shop.ru/technical-support/>

## Дополнительная информация

**Изготовитель:** Стар Вэйв Тэкнолоджи Ко., Лтд.  
№ 7, 2-е шоссе Инъху, д. Шишуйкоу, Цяотоу, г. Дунгуйянь, Китай.

**Импортер в России / Уполномоченное изготовителем лицо:**  
ООО «Атлас», 690068, Россия, Приморский край, г. Владивосток,  
проспект 100-летия Владивостока, дом 155, корпус 3, офис 5.

Сделано в Китае.

Товар соответствует требованиям технического регламента Евразийского экономического союза ТР ЕАЭС 037/2016 «Об ограничении применения опасных веществ в изделиях электротехники и радиоэлектроники».

Дата изготовления, сроки гарантии и эксплуатации указаны на упаковке устройства.



## Сипаттамалары

- Үлгісі: Rapier.
- Түрі: ойын пернетақтасы.
- Пернетақта механизмі: механика.
- Батырмаларының жалпы саны: 104.
- Пернетақтаның жарықтануы: түролі-түсті.
- Корпусының материалы: металл.
- Қосу түрі: сымды.
- Қосу интерфейсі: USB.
- Кабель ұзындығы: 1.8 м.
- Өлшемдері: 462x141x42 мм.
- Салмағы: 950 г.

Пернетақта – бұл мәтінді басуға және компьютерге пәрмендерді беруге арналған іске қосудың құрылғысы.

## Жылдам батырмалар

- FN + F1 = Өткізгіш.
- FN + F2 = Іздеу.
- FN + F3 = Калькулятор.
- FN + F4 = CD.
- FN + F5 = Алдыңғы трек.
- FN + F6 = Келесі трек.
- FN + F7 = Ойнату/Кідіріс.
- FN + F8 = Тоқтату.
- FN + F9 = Дыбыссыз.
- FN + F10 = Дыбысты бәсендету.
- FN + F11 = Дыбысты арттыру
- FN + F12 = Батырмаларды бұғаттау.
- FN + WIN-L = Windows батырмасын және макростарды бұғаттау.
- FN + "↑" = Жарықтың жарықтығын арттыру\*.
- FN + "↓" = Жарықтың жарықтығын төмендету\*.
- FN + "←" = Жарық жылдамдығын арттыру\*.
- FN + "→" = Жарық жылдамдығын төмендету\*.
- FN + Ins = Жарық режимдерін ауыстыру (11 режим).
- FN + PrnScr = Перифериялық жарық режимдерін ауыстыру.
- FN + 1(-8/W) = Ойын жарығының кескінін ауыстыру (9 кескін).

\* Барлық режимдерде қол жетімді.

## Түймелердің қысқаша атауларының толық жа- зылұы

PS: Print Screen.

INS: Insert.

DEL: Delete.

SL: Scroll Lock.

HM: Home.

PD: Page Down.

PB: Pause/Break.

PU: Page Up.

NUM: Num Lock.

## Орнату, сақтау, тасу (тасымалдау), сату және жою ережелері мен шарттары

- Шарттар қандай да бір құрастыру немесе тұрақты бекітуді талап етпейді.
- Құрылғы аяқ температурасы 5 °C-дан 40 °C-ға дейін және салыстырмалы ылғалдылығы 80%-дан аспайтын өндірушінің және тұтынушының жылытылатын бөлмелерінде қаптамада сақталуы тиіс. Үй-жайларда коррозия тудыратын агрессивті қоспалар (қышқыл булары, сілтілер) болмауы тиіс.
- Құрылғына тасу құрғақ ортада жүзеге асырылуы тиіс.
- Құрылғы ұқыпты пайдалануды қажет етеді, оны шаң, кір, соққылар, ылғал, от және т.б. әсеріне ұшыратпаңыз.
- Құрылғыны өткізу жергілікті заңнамаға сәйкес жүргізілуі тиіс.
- Осы бүйімді кәдеге жарату қалдықтарды қайта өңдеу жөнінде гі жергілікті нормалар мен ережелерге сәйкес жүзеге асырылуға тиіс. Осы өнімді дұрыс кәдеге жаратуды қамтамасыз ете отырып, Сіз қоршаған ортаға және адам деңсаулығына қалдықтарды бақылаусыз шығару нәтижесінде ықтимал зиян келтірудің алдын алуға және материалдық ресурстарды ұтымды пайдалануға көмектесесіз. Осы өнімді қабылдау және кәдеге жарату пункттері туралы толығырақ ақпаратты жергілікті муниципалды органдардан немесе тұрмыстық қалдықтарды шығаратын кәсіпорыннан алуға болады.
- Егер құрылғының ақаулығы анықталса, дереу авторизацияланған қызмет көрсету орталығына хабарласыңыз немесе құрылғыны тастаңыз.

## Сақтық шаралары

- Құрылғы құрылымына ешқандай өзгерістер енгізбеніз.
- Қысқа түйікталуға жол бермеу үшін құрылғының кез келген сұйықтықпен түйісуіне жол берменіз, оның жанына сұйықтық құйылған ашық ыдыстарды қоймаңыз.
- Құрылғыны электромагниттік сәулелену әсеріне ұшыратпаңыз.
- Құрылғы егер олардың қауіпсіздігіне жауапты басқа адамдар

оларды бақылаған жағдайларды қоспағанда, балаларға және дене, сенсорлық немесе ақыл-ой қабілеті шектеулі тұлғаларға қолдануға арналмаған. Балаларға құрылғымен ойнауға рұқсат берменіз.

5. Құрылғы коммерциялық мақсаттарда пайдалануға арналмаған.

## **Кепілдікті қызмет көрсету шарттары**

Өндіруші құрылғының барлық кепілді мерзім ішінде үздіксіз жұмыс істейтініне, сондай-ақ материалдары мен құрастыруында ақаулар жоқ екеніне кепілдік береді. Кепілдікті кезең бұйымды сатып алған сәттен бастап есептеледі және тек жаңа өнімдерге қолданылады. Кепілдікті қызмет көрсетуге бұйымды пайдаланушы нұсқаулығына сәйкес пайдаланған жағдайда, кепілді мерзім ішінде тұтынуышының кінасінен емес іsten шыққан элементтерін тегін жөндеу немесе ауыстыру кіреді. Элементтерді жөндеу немесе ауыстыру үәкілдепті қызмет көрсету орталықтарының аумағында жүзеге асырылады.

Мекенжай бойынша қызмет көрсету орталықтарының өзекті тізімі: <https://www.dns-shop.ru/technical-support/>

## **Қосымша ақпарат**

**Өндіруші:** Стар Вэйв Тэкнолоджи Ко., Лтд.

№ 7, 2-ші Инъху тас жолы, Шишийкоу ауылы, Цяотоу, Дунгуйань қ., Қытай.

**Импортер / юр.лицо, принимающее претензии в Казахстане:**  
ТОО «ДНС КАЗАХСТАН», г. Нур-Султан, р-н Сарыарка, пр-т Сарыарқа, зд. 12, Казахстан.

**Импорттаушы / Қазақстанда шағымдар қабылдайтын заңды тұлға:**  
«DNS QAZAQSTAN (ДНС КАЗАХСТАН)» ЖШС, Нұр-Сұлтан қаласы, Сарыарқа ауданы, Даңғылы Сарыарқа, ғимарат 12, Қазақстан.  
Қытайда жасалған.

Өнім Еуразиялық экономикалық одақтың «Электртехникалық және радиоэлектронды өнімдерде қауіпті заттарды пайдалануды шектеу туралы» ЕАӘО ТР 037/2016 техникалық регламентінің талаптарына сәйкес келеді.

Тауардың шығарылған күні, сондай-ақ кепілдік және пайдалану мерзімдері қаптамада көрсетілген.

