

Пайдалану бойынша нұсқаулық

Қант мақтасын дайындауға
арналған аспап
DEXP CCM-500

DEXP

Мазмұны

Құрылғы мақсаты	4
Сақтық шаралары	4
Техникалық сипаттамалары.....	5
Құрылғы схемасы	6
Пайдалану нұсқаулық	7
Тазалау және күтім	7
Монтаждау, сақтау, тасымалдау (көлікпен), өткізу және кәдеге жарату ережелері және шарттары.....	8
Қосымша ақпарат	8

Құрметті сатып алушы!

«DEXP» маркасымен жасап шығарылатын өнімдерді таңдағаныңыз үшін сізге алғысымызды білдіреміз.

Біз сізге жоғары сапаға, функционалдылыққа және дизайнға қойылатын талаптарға сәйкес әзірленген және жасап шығарылған бұйымдарды және құрылғыларды қуана ұсынамыз. Пайдаланар алдында қауіпсіздігіңізге қатысты маңызды ақпаратты, сондай-ақ осы өнімді дұрыс пайдалану және оған күтім жасау бойынша ұсыныстарды қамтитын осы нұсқаулықты мұқият оқып шығыңыз. Осы Нұсқаулықты күтіп ұстаңыз және өнімді болашақта пайдаланғанда оны анықтамалық материал ретінде пайдаланыңыз.

Құрылғы мақсаты

Құрылғы қант мақтасын дайындауға арналған.

Сақтық шаралары

1. Құралды қосар алдында ондағы көрсетілген кернеу жергілікті қуат көзінің кернеуіне сәйкес келетініне көз жеткізіңіз.
2. Құралға тек қантты құйыңыз, ешқашан басқа қоспаларды немесе өнімдерді пайдаланбаңыз.
3. Құрылғыны пайдалану кезінде абай болыңыз, бетінің кейбір бөліктері жоғары температураға дейін қызады, бұл күйікке әкелуі мүмкін. Құрылғыны ұстаған кезде арнайы қолғапты пайдаланыңыз.
4. Жұмыс кезінде құрылғыны қараусыз қалдырмаңыз.
5. Таймерді немесе қашықтан басқару жүйелерін пайдаланбаңыз.
6. Пайдаланғаннан кейін және тазалау кезінде құралды розеткадан ажыратыңыз.
7. Құралды тазалау үшін ешқашан металл губканы пайдаланбаңыз.
8. Құралды ешқашан ыдыс жуғыш машинаға салмаңыз.
9. Құралды үшкір заттардан, абразивті қоспалардан және оны зақымдауы мүмкін басқа заттардан алыс ұстаңыз.
10. Құрылғының корпусын ешқашан ағын судың астына қоймаңыз.
11. Құрылғы балалардың немесе физикалық, сенсорлық немесе ақыл-ой мүмкіндіктері шектеулі адамдардың, егер олардың қауіпсіздігіне жауапты басқа адамдардың қадағалауынсыз пайдаланылуына арналмаған. Балаларға құрылғымен ойнауға рұқсат бермеңіз.
12. Бұл құрылғы тек үйде пайдалануға арналған. Құрылғыны тек мақсаты бойынша пайдаланыңыз.
13. Тек түпнұсқа керек-жарақтарды пайдаланыңыз.
14. Бұл құрылғы тек үй ішінде пайдалануға арналған.
15. Қуат сымының үстелдің шетінен қисайып кетуіне немесе ыстық беттерге тиюіне жол бермеңіз.
16. Құрылғыны қыздыру элементтеріне, газ плиталарына, электр пештеріне және т.б. жақын қоймаңыз.
17. Құралды жылжытқанда абай болыңыз, алдымен құралды электр желісінен ажыратыңыз.

18. Құрылғыны қоспас бұрын айналатын саптаманың ішкі бөлігінде бөгде заттардың бар-жоғын тексеріңіз.
19. Құрылғы жұмыс істеп тұрған кезде оның ішкі бөліктерін ұстамаңыз.
20. Қауіпсіздік үшін және қозғалысқа кедергі келтірмеу үшін қысқа қуат сымы осы өніммен бірге беріледі. Ұзартқышты пайдаланған кезде ұзартқыш сымның қуаты құрылғының номиналды қуатына сәйкес келетініне көз жеткізіңіз.
21. Электр тогының соғуын болдырмау үшін құрылғыны өзіңіз бөлшектемеңіз. Өкілетті қызмет көрсету орталығына хабарласыңыз.
22. Құрылғыны құлатқаннан кейін, электр тогының соғуын болдырмау үшін құрылғыда немесе қуат сымында көрінетін зақым болса, оны пайдаланбаңыз. Өкілетті қызмет көрсету орталығына хабарласыңыз.

Техникалық сипаттамалары

- Үлгісі: ССМ-500.
- Қуат параметрлері: 220–240 В, 50/60 Гц.
- Қуаты: 500 Вт.
- Қорғағыш қалпақ.
- Жиынтықтағы өлшеуіш қасық.
- Қолдану аясы: тұрмыстық.

Құрылғы схемасы



1. Қуаттау түймесі.
2. Алынатын ыдыс.
3. Қорғағыш қалпақ.
4. Айналмалы саптама.
5. Құрылғының корпусы.

Пайдалану нұсқаулық

Алғашқы қолданар алдында ыдысты құрылғының негізгі корпусынан ажыратыңыз. Үйге келе салысымен, қолыңызды жылы суда мұқият прополощите және құрғақтай вытрите тостағанға. Құлыптау үшін сағат тіліне қарсы бұрау арқылы оны қайтадан корпусқа бекітіңіз.

1. Құрылғыны тегіс тұрақты бетке орналастырыңыз.
2. Қуат сымның су көздерінен алыс екеніне көз жеткізіңіз.
3. Құрылғыны электр желісіне қосыңыз.
4. Құрылғыны қосу үшін қуат түймесін "I" күйіне ауыстырыңыз.
5. Құрылғыны жылыту үшін құрылғыны 3–5 минут жұмыс істеңіз.
6. Құрылғыны өшіріңіз, "O" күйіне ауысыңыз және өлшеуіш қасықпен айналмалы саптаманың ішкі бөлігіне қант құйыңыз (жинақталған).
7. Құрылғыны қайта қосыңыз.
8. Қант торы пайда бола бастағанда, ағаш таяқшаны алып, оны тік ұстап, талшықтарды жинай бастаңыз. Таяқшаны өз осіне, сондай-ақ тостағанның шеңберіне айналдырып, қант жүнінің барлық талшықтарын жинаңыз. Мақта кәмпитінің қажетті мөлшерін жинап, таяқшаны айналмалы саптаманың үстіне көлденең қойыңыз, оны өз осіне айналдыруды жалғастырыңыз. Қант мақтасын біркелкі алу үшін таяқшаны бүйірден екінші жаққа жылжытыңыз.
9. Барлық қант мақта кәмпитіне айналғаннан кейін, құрылғыны өшіріңіз.
10. Айналмалы саптама толығымен тоқтағаннан кейін, қанттың жаңа бөлігін толтырып, құрылғыны қосыңыз.

МАҢЫЗДЫ

- оңтайлы нәтиже алу үшін, мақта кәмпитін дайындамас бұрын, айналмалы саптаманы жылыту үшін құрылғыны 3-5 минутқа қосыңыз;
- ішкі элемент толығымен тоқтаған кезде ғана қант қосыңыз;
- құрылғының бүлінуіне жол бермеу үшін тек түйіршіктелген қантты қолданыңыз;
- қант ыдысын толтырмаңыз;
- Жұмыс циклдарының арасында құрылғыны 5 минут суытыңыз.

Пайдалану бойынша кеңестер

Әр түрлі дәм мен түс қосу үшін тағамды аздап түйіршіктелген қантпен араластырыңыз.

Тазалау және күтім

1. Құрылғының өшірулі және желіден ажыратылғанына көз жеткізіңіз.
2. Құрылғыны суытып алыңыз, содан кейін айналмалы саптаманы тігінен жоғары қарай тартыңыз.
3. Тостағанды сағат тілімен бұрап ашыңыз.
4. Ыдысты және айналмалы саптаманы жылы сумен жуыңыз, содан кейін құрғатыңыз.
5. Құрылғының корпусын дымқыл матамен тазалаңыз. Абразивті заттарды немесе металл губканы пайдаланбаңыз.

Монтаждау, сақтау, тасымалдау (тасу), өткізу және кәдеге жарату ережелері мен шарттары

- Құрылғы қандай да болмасын монтаждауды немесе бекітуді талап етпейді.
- Құрылғыны қаптамада, өндірушінің және тұтынушының жылытылатын үй-жайларында ауаның 5 және 40 °С аралығындағы температурада және ауаның 80%-дан аспайтын салыстырмалы ылғалдылығында сақтау керек. Үй-жайда жемірілуді тудыратын жегі қоспалар (қышқылдардың, сілтілердің булары) болмауы тиіс.
- Құрылғының тасымалдануы құрғақ ортада жүзеге асырылуы тиіс.
- Құрылғы ұқыпты өңдеуді талап етеді, оны шаң, кір, соққы, ылғал, от және т.б. әсерінен қорғаңыз.
- Құрылғыны сату жергілікті заңнамасына сәйкес жүргізілуі керек.
- Құрылғының ақаулығы анықталған жағдайда, тез арада авторландырылған сервистік орталыққа хабарласу немесе құрылғыны кәдеге жарату керек.
- Бұйымның қызмет ету мерзімі аяқталғаннан кейін оны қарапайым тұрмыстық қоқыспен бірге тастауға болмайды. Оның орнына, ол федералды немесе жергілікті заңнамаға сәйкес қайта өңдеу және қайта өңдеу үшін электрлік және электронды жабдықты тиісті қабылдау бекетіне қайта өңдеуге жіберіледі. Осы бұйымды дұрыс жоюды қамтамасыз ете отырып, сіз табиғи ресурстарды үнемдеуге және қоршаған ортаға және адамдардың денсаулығына зиян келтірмеуге көмектесесіз. Бұл бұйымды қабылдау және жою бекеттері туралы қосымша ақпаратты жергілікті муниципалды органдардан немесе тұрмыстық қалдықтарды шығаратын кәсіпорыннан алуға болады.



Қосымша ақпарат

Өндіруші: Цыси Хоумиз Электрикал Продактс Ко., Лтд.

Цяотоу тас жолы 212, Цяотоу, Цыси, Нинбо қ., Қытай.

Қытайда жасалған.

Импортер / юр. лицо, принимающее претензии в Казахстане:

ТОО «ДНС КАЗАХСТАН», г. Нұр-Сұлтан, р-н Сарыарқа, пр-т Сарыарқа, зд. 12, Казахстан.

Импорттаушы / Қазақстанда шағымдар қабылдайтын заңды тұлға:

«DNS QAZAQSTAN (ДНС КАЗАХСТАН)» ЖШС, Нұр-Сұлтан қаласы, Сарыарқа ауданы, Даңғылы Сарыарқа, ғимарат 12, Қазақстан.

Адрес электронной почты / электронды пошта мекен-жайы: info@dns-shop.kz

Тауар Кеден Одағының техникалық регламентінің талаптарына сәйкес келеді:

- КО ТР 020/2011 «Техникалық құралдардың электр-магниттік сәйкестілігі»;
- КО ТР 004/2011 «Төмен вольтты жабдықтардың қауіпсіздігі туралы».

Тауар Еуразиялық экономикалық одақтың 037/2016 ЕАЭО ТР «Электр техникасы және радиоэлектроника бұйымдарында қауіпті заттардың қолданылуын шектеу туралы» техникалық регламентінің талаптарына сәйкес келеді.

Бұйымның сыртқы түр-сипаты және оның сипаттамалары алдын ала хабарлап етпестен өзгерістерге ұшырауы мүмкін. Аспаптың жиынтықтамасы алдын ала хабардар етусіз өзгертіле алады.

Интернеттегі мекенжайы: www.dexр.club



Өндіріс күні пайдаланушы нұсқаулығының орыс тіліндегі нұсқасында көрсетілген.

V.7

Кепілдік талоны

SN/IMEI: _____

Кепілдікке қойылған күні: _____

Өндіруші бүкіл кепілдік мерзімі ішінде құрылғының үздіксіз жұмыс істейтініне, сондай-ақ материалдар мен құрастырымда ақаулар болмайтынына кепілдік береді. Кепілдік мерзімі бұйымды сатып алған сәттен бастап есептеледі және тек жаңа өнімдерге ғана қолданылады.

Кепілді қызмет көрсетуге пайдаланушы нұсқаулығының шарттарына сәйкес пайдаланылған бұйымның кепілдік мерзімі ішінде тұтынушының кінәсінен тыс істен шыққан элементтерін уәкілетті сервис орталықтарының аумағында тегін жөндеу немесе ауыстыру кіреді. Элементтерді жөндеу немесе ауыстыру уәкілетті сервис орталықтарының аумағында жүргізіледі.

Кепілдік мерзімі: 18 ай.

Пайдалану мерзімі: 36 ай.

Сервис орталықтарының өзекті тізімі мына адрес бойынша:

<https://www.dns-shop.ru/service-center/>

Егер тауардың жиынтықтылығына кіретін төменде атап өтілген керек-жарақтарды ауыстыру үшін бұйымды бөлшектеу қажет болмаса, кепілдікті міндеттемелер және тегін сервистік қызмет көрсету мыналарға қолданылмайды:

- ҚБП (Қашықтан басқару пультіне) арналған қуат элементтері (батареялар).
- Біріктіру кабельдері, антенналар және оларға ауыстырғыштар, құлаққаптар, микрофондар, «HANDS-FREE» құрылғылары; әр түрлі ақпарат тасығыштары, жиынтықта жеткізілетін программалық қамтым (ПҚ) және драйверлер (соның ішінде, бірақ аталғанмен шектелмей, бұйымның қатты магниттік дискілерінде жинақтағышқа алдын ала орнатылған ПҚ), сыртқы енгізу/шығару құрылғылары және манипуляторлар.
- Қаптар, сөмкелер, белдіктер, тасуға арналған баусымдар, монтаждау айла-бұйымдары, саймандар, бұйымға қоса берілген құжаттама.
- Шығыс материалдар және табиғи тозуға ұшырайтын бөлшектер.



Өндірушіге мынадай жағдайларда кепілдікті міндеттемелер жүктелмейді:

- Кепілдік мерзімі өтіп кетті.
- Егер жеке (тұрмыстық, отбасылық) қажеттіліктерге арналған бұйым кәсіпкерлік қызметті жүзеге асыру үшін, сондай-ақ оның тікелей арналуына сәйкес келмейтін өзге мақсаттарда пайдаланылса.
- Өндіруші бұйым иесі және/немесе үшінші тұлғалар бұйымды пайдалану кезінде пайдаланушы нұсқаулығының талаптарын бұзу салдарынан, бұйымды орнату және оған қызмет көрсету бойынша ұсынымдарды, бұйымды қосу (тиісті емес желілік кернеу бұйымның өзіне де, онымен түйіндес бұйымдарға әсер етуінің нәтижесінде де пайда болған қысқа тұйықталулар), сақтау және тасымалдау ережелерін сақтамау салдарынан шеккен ықтимал материалдық, моралдық және өзге зиян үшін жауапкершілік көтермейді.
- Механикалық зақымданудың барлық жағдайлары: сынықтар, жарықтар, деформациялар, соққы іздері, майысқан жерлер және бұйымды пайдалану барысында болған т.б. зақымданулар.
- Түрлендірулерді, рұқсат етілмеген жөндеулерді осындай жұмыстарды жүргізуге уәкілетті емес адамдар жүргізген жағдайлар. Егер ақаулық конструкцияны немесе бұйымның схемасын өзгерту, Өндіруші қарастырмаған сыртқы құрылыстарды қосу, Қазақстан Республикасының заңнамасына сай сәйкестік сертификаты жоқ құрылғыны пайдалану салдарынан туындаған болса.
- Егер ақаулық тежеусіз күш әсерінен (табиғи апаттардан, өрттерден, су тасқындарынан, жер сілкіністерінен, тұрмыстық факторлардан және Өндірушіге байланысты емес өзге жағдайлардан), немесе Өндіруші болжай алмаған үшінші тұлғалардың әсерінен туындаған болса. Ақаулық бұйымның толық немесе ішінара істен шығуына әкелген бұйымның ішіне бөтен заттар, бөгде денелер, заттар, сұйықтықтар, жәндіктер немесе жануарлар түсуінен, жемір орталардың, жоғары ылғалдылықтың, жоғары температуралардың әсерінен туындаған болса.
- Бұйымды сәйкестендіру (сериялық нөмірі) болмаса немесе сәйкес келмесе. Егер зақымданулар (кемшіліктер) зиянды программалық қамтымның әсерінен; бұйымның программалық ресурстарына қатынай алмауға әкеп соққан құпиясөздерді (кодтарды) орнатудан, ауыстырудан немесе жоюдан, ПҚ жеткізушісі оларды арылту/қалпына келтіру қызметін көрсетпейтіндіктен, ондай мүмкіндіктің болмауынан туындаған болса.
- Егер жұмыс ақаулықтары қуат бергіш, кабель желілерінің, телекоммуникациялық желілердің стандарттарына немесе техникалық регламенттеріне, радиосигнал қуатына сәйкес келмеуінен, оның ішінде жер бедерінің ерекшеліктерінен басқа ұқсас сыртқы факторлардан, бұйымды желінің қамту шекарасында немесе аймағынан тыс пайдаланудан туындаған болса.
- Егер зақымданулар стандартты емес (түпнұсқа емес) және/немесе сапалы емес (зақымдалған) шығыс материалдарды, керек-жарақтарды, қосалқы бөлшектерді, қуат элементтерін, әртүрлі ақпарат тасығыштарын (оның ішінде CD, DVD дискілерін, жад карталарын, SIM карталарын, картридждерді) пайдаланудан туындаған болса.
- Егер кемшіліктер үйлесімді емес контентті (әуендер, графика, видео және басқа файлдар, Java қосымшалары және оларға ұқсас программалар) алу-дан, орнатудан және пайдаланудан туындаған болса.
- Осы бұйыммен түйіндес жұмыс істеп тұрған басқа жабдықтың келтірілген залалға.



