

Пайдалану бойынша
нұсқаулық

DEXP

Термопот
DEXP ТНР-3500

Мазмұны

Құрылғының мақсаты	5
Сақтық шаралары	5
Техникалық сипаттамалар	6
Жиынтықтамасы.....	6
Құрылғының сұлбасы	7
Құрылғыны пайдалану.....	8
Тазалау және күтім жасау	8
Сақтау	10
Ықтимал проблемалар және олардың шешімі.....	10
Монтаждау, сақтау, тасымалдау (көлікпен), сату және кәдеге жарату ережелері және шарттары.....	11
Қосымша ақпарат	12

Құрметті сатып алушы!

«DEXP» маркасымен жасап шығарылатын өнімдерді таңдағаныңыз үшін сізге алғысымызды білдіреміз. Біз жоғары сапаға, функционалдылыққа және дизайнға қойылатын талаптарға сәйкес әзірленген және жасап шығарылған бүйімдарды және құрылғыларды ұсынғанымызға қуаныштымыз. Пайдаланар алдында қауіпсіздігіңе қатысты маңызды ақпаратты, сондай-ақ осы өнімді дұрыс пайдалану және оған күтім жасау бойынша ұсыныстарды қамтитын осы нұсқаулықты мұқият оқып шығыңыз. Осы Нұсқаулықты күтіп ұстаңыз және өнімді болашақта пайдаланғанда оны анықтамалық материал ретінде пайдаланыңыз.

Құрылғының мақсаты

Термопот суды жылдытуға және тұрмыстық жағдайда судың қажетті температурасын сақтауға арналған.

Сақтық шаралары

- Осы құрылғыны қолданар алдында осы пайдалану нұсқаулығын мұқият оқып шығыңыз. Термопотты дұрыс пайдаланбау оның бұзылуына әкелуі және пайдаланушыға зиян келтіруі мүмкін.
- Құрылғыны тек тұрмыстық мақсаттарда пайдалануға рұқсат етіледі, ол өнеркәсіптік мақсаттарға қолдануға арналмаған.
- Термопотты тек пайдалану нұсқаулығында сипатталғандай ретпен пайдаланыңыз. Құрылғыны дұрыс пайдалану және пайдалану ережелерін сақтау кезінде оның қызмет ету мерзімі өндіруші көрсеткен мерзімнен едәүір асып кетуі мүмкін.
- Құрылғыны бөлмeden тыс жерлерде пайдалануға болмайды. Оны ыстықтан, тікелей түсетін күн сәулелерінен және ылғалдан сақтаңыз.
- Алғаш іске қоспас бұрын, құрылғының электр параметрлері электр желісінің параметрлеріне сәйкес келетініне көз жеткізіңіз. Құрылғыны тек арнайы жерге түйікталған электр желісіне ғана қосыңыз.
- Термопотты жақсылап желдетіліп тұратын жерлерде орнықтырыңыз.
- Құрылғының бетін жабуға болмайды.
- Құрылғының корпусына немесе құат сымына су немесе басқа сұйықтықтың түсіне жол берменіз. Егер бұл орын алса, құрылғыны электр қуат көзінен дереу ажыратыңыз.
- Пайдаланбаан кезде немесе тазалағанда немесе ақаулық анықталған кезде құрылғыны қуат көзінен ажыратыңыз.
- Термопотты тәмен температура жағдайларында тасымалдағаннан кейін құрылғыны оның жылы үй-жайда болуы екі сағат өткеннен кейін ғана пайдалануға рұқсат етіледі.
- Толтыру немесе тазалау кезінде жылу пешін тікелей кран астына қоймаңыз. Құрылғыны суға батыруға болмайды.
- Құрылғыға суды асыра құюға болмайды. Су деңгейінің межесін бақылаңыз.

- Термопот тек қана су қыздыруға арналып жасалған. Құрылғысынбауы үшін ондағы басқа сұйықтықтарды қыздырмаңыз. Ішіне шай жапырақтарын қосуға болмайды.
- Қайнатпай тұрып қақпағын мықтап жабыңыз. Бу шығаратын саңылауды ештеңемен жабуға болмайды.
- Қүйіп қалуды және жарақаттануды болдырмау үшін жұмыс кезінде термопотты жылжытпаңыз.
- Термопотты қоспас бұрын, судың төгілуіне жол бермеу үшін қақпақтың мықтап жабылғанына көз жеткізіңіз.
- Құрылғының кейбір бөліктегі жұмыс барысында қатты қызады.
- Ыстық бетті қолмен ұстамаңыз.
- Термопотты қуат желісінен ажыратқан кезде ашасын қолмен ұстап тұрыңыз, электр сымынан тартпаңыз.
- Жұмыс істеп тұрған аспапты қараусыз қалдыруға болмайды.
- Құрылғы балалардың және физикалық, сенсорлық немесе ақыл-ой қабілеттері шектеулі адамдардың пайдалануына, тек олардың қауіпсіздігіне жауапты бақылау жүргізетін басқа жандар жүзеге асырған жағдайларды қоспағанда пайдалануына арналмаған. Балаларға бұл құрылғымен ойнауға рұқсат берменіз.
- Сымы немесе ашасы бүлінген құрылғыны пайдалануға болмайды. Қуат сымын ауыстыру үшін өкілді сервистік орталыққа хабарласыңыз.
- Құрылғыны өзіңіз бөлшектеп, жөндеменіз. Кәсіби емес жөндеу құрылғының сыйнуына әкеліп, пайдаланушыға зиян келтіруі мүмкін. Жөндеу үшін авторизацияланған сервистік орталыққа хабарласыңыз.
- Қуат желісінің шамадан тыс жүктелуіне жол бермеу үшін термопотты басқа энергияны көп қажет ететін құрылғылармен бір уақытта пайдаланбаңыз.

Техникалық сипаттамалар

- Улгісі: THP-3500.
- Қуаттау параметрлері: 220-240 В, 50 Гц.
- Қайнату режиміндегі қуаты: 900 Вт.
- Корпустың материалы: металл.
- Қыздыру режиміндегі қуаты: 35 Вт.
- Қызып кетуден қорғаныс.
- Су берудің тәсілі: электр сорғы, қол сорғы, суды тікелей беру.
- Қөлемі: 3.5 л.
- Судың температурасын қолдау режимі.
- Электр қуаттаудың сұырмалы желілік сымы.
- Тұғырында 360° корпустың айналуы.
- Қолданылуға аясы: тұрмыстық.

Жиынтықтамасы

- Термопот.
- Желілік сым.
- Пайдаланушы нұсқаулығы.

Құрылғының сұлбасы



1. «Қол сорғы» батырмасы.
2. Бу шығаруға арналған саңылау.
3. Қолмен су берудің бүгіншайттау батырмасы.
4. Термопоттың тұтқасы.
5. Корпус.
6. Электр қуаттау сымының үяшығы.
7. Айналатын тұғыры.
8. Су деңгейінің межесі.
9. Шүмелі.
10. Шүмеліндегі су беретін батырма.
11. Басқару панелі.
12. Қақпақты ашатын тұтқа.
13. Қақпақ.
14. «Қайнау» индикаторы.
15. «Қайталап қайнату» батырмасы.
16. «Су беру» батырмасы.
17. «Температуралы сақтау» индикаторы.

Құрылғыны пайдалану

1. Қақпақты ашу тұтқасын сәл көтеріп, қақпақты ашыңыз.
2. Термопотқа басқа контейнерден сун толтырыңыз, оны максималды белгіден жоғары толтырманыңыз.
3. Жабыңыз да қақпағын мықтап басыңыз.
4. Қуат сымын термопоттың корпусына қосыңыз және оны электр желісіне қосыңыз, «Қайнау» индикаторы жанады. Су қайнаған кезде «Қайнау» индикаторы сөніп, «Температураны қолдау» индикаторы жанады.
5. Ыстық су беру үш тәсілмен жүзеге асырылады:
 - қолмен су құю: суды құю үшін «Қол сорғысы» түймесін басып тұрыңыз;
 - автоматты су құю: басқару панеліндегі «Су беру» батырмасын басып тұрыңыз;
 - шұмектегі су беру батырмасымен құю: тостағанды шұмектің астындағы тұтқаға тигізіңіз және су құйған кезде абай болыңыз.
6. Қолмен беру түймесін құлыптау қауіпсіздікті қамтамасыз етуге арналған, түймені басқан кезде шұмектен су ағып кетпейді.

Назар аударыңыз!

- Су құйылмаған шәйнекті қосуға болмайды.
- Суды автоматты қыздыру. Су қайнағаннан кейін термопот автоматты түрде судың температурасын ұстап тұру режиміне өтеді.
- Қызып кетуден қорғаныс. Егер термопот бос болса немесе судың температурасы 100 °C-тан жоғары болса, қызып кетудің алдын алу үшін термореле сөніп қалады.

Тазалау және күтім жасау

- Тазаламай тұрып құрылғыны электр желісінен ажыратыңыз.
- Қақпағын ашыңыз да шәйнекті босатыңыз.
- Термопот салқындағанына көз жеткізіп алыңыз.
- Корпустың бетін және су ыдысының ішін жұмсақ, құрғақ шүберекпен сүртіңіз.
- Құрылғыны тазалау үшін абразивті жуғыш заттарды пайдаланбаңыз.
- Құрылғының кез-келген ақаулығы немесе зақымдануы анықталған кезде, оны дерек тоқтатыңыз және өкілетті қызмет көрсету орталығына хабарласыңыз.

Шәйнектегі бөгде істерден арылтуға қатысты кеңестер

Суды қайнатқаннан кейін сыртқы істерден құтылу үшін және оның жағымсыз дәмін сусындардан тазарту үшін төменде сипатталған әдістердің бірін қолданыңыз:

- 1. Лимон шырыны.** Ол үшін үш - төрт лимон алыңыз да, оларды сығыңыз, содан кейін алынған шырынды термопотқа құйыңыз, оны MAX белгісіне дейін сүмен толтырыңыз және қайнатыңыз. Осылдан кейін, ерітіндіні бірнеше сағатқа қалдырыңыз және термопотты қайтадан қайнатыңыз, содан кейін термопотты сұқы ағынды сүмен шайыңыз. Қажет болған жағдайда осы әрекеттерді қайталаңыз.
- 2. Лимон қышқылы.** Жаңа термопотқа максималды белгіге дейін су толтырыңыз және әрқайсысы жиырма бес грамм болатын екі қап қышқыл салыңыз. Қайнатыңыз және ерітіндіні бірнеше сағатқа қалдырыңыз, содан кейін ерітіндіні қайтадан қайнатыңыз, ағызыңыз, содан кейін термопотты ағынды сүмен шайыңыз.
- 3. Лимонның қабығы.** Термопотты лимон қабығымен жартысына дейін толтырып, «Макс» белгісіне дейін су құйыңыз. Қайнатыңыз да оны бірнеше сағатқа қалдырыңыз. Содан кейін қайтадан қайнатыңыз, термопоттан қабықты шығарыңыз да, ішін ағынды сүмен шайыңыз.
- 4. Сірке қышқылы немесе сірке қоспасы.** Термопотқа су құйыңыз, жарты стакан 9% сірке сүйін немесе екі ас қасық 70% сірке эссенциясын қосыңыз. Ерітіндіні қайнауға жеткізбей-ақ термопотты қыздырыңыз, өйткені ол қайнаған кезде шетінен асып төгілуі мүмкін. Мұндай жылдытуды 2-3 рет жүргізіп, ерітіндіні төгіп, термопотты ағынды сүмен шайыңыз.
- 5. Ас содасы.** Суды жоғарғы «Макс.» белгіге дейін құйыңыз, үш ас қасық ас содасын қосыңыз, суды қайнатыңыз, салқындағанша қутіңіз және қайтадан қайнатыңыз. Содан кейін бүкіл ерітіндіні төгіп, термопотты ағынды сүмен шайыңыз.

Қақты кетіру (су құбырынан су толтырғанды)

Құбыр суындағы көптеген қоспалар термопоттың металл бөліктерінде қақтың пайда болуына әкеледі, бұл сүсын мен тамақтың дәміне кері әсер етеді. Оны бейтараптандыру үшін, мынадай келесі кеңестерге жүгінуге болады:

- Термопотқа сірке сүйіп бар суды қайнатыңыз. Ол үшін суға 2-4 ас қасық сірке сүйіп құйыңыз. Осылдан кейін таза судың мол көлемімен оны шайып жиберіңіз. Термопотты жақсы желдетілетін бөлмеде бір күн ашық қалдырыңыз (сіз балконға кіре алсыңыз). Қақ кетуі тиіс.
- Арнайы тазалағыш заттарды ғана қолданыңыз.

Сақтау

- Термопотты өшіріңіз де розеткадан қуаттау кабелін шығарыңыз. Термопотты сұзытыңыз.
- «Тазалау және құтім жасау» бөлімінде сипатталғандай термопотты тазалаңыз.
- Термопатты құрғақ салқын жерге орнықтырыңыз.

Назар аударыңыз!

- Уақыт өте келе термопоттың ішіндегі қыздыру элементтері түсін сәл өзгертуі мүмкін.
- Егер пайдаланылатын суда тұз мөлшері жоғарыласа, қыздыру элементтерінде шеғінділер пайда болуы мүмкін. Оларды шуберекпен тазалаңыз және мүмкін болса, таза суды қолданыңыз.

Ұқтимал проблемалар және олардың шешімі

Ақаулықтары	Ұқтималды себебі	Жою тәсілдері
Құрылғы іске қосылмайды.	1. Ақаулы розетка. 2. Электр қуаттау сымы қосылмаған. 3. Сақтандырғыш күйіп кеткен.	1. Розеткада кернеудің болуын тексеріп алсыңыз. 2. Сымды жалғаңыз. 3. Сақтандырғышты ауыстырыңыз.
Су ақпайды.	Қақпағы мықтап жабылмайды немесе дұрыс орнықтырылмаған.	Қақпақтың мықтап жабылуын тексеріңіз, оны дұрыстап орнатыңыз.
«Су беру» батырмасын басқанда су келмейді.	1. Ауыстырып қосқыш сынған. 2. Электр сорғысы сынған. 3. Ағызатын арнасы бітелген.	Сервистік орталыққа жүгініңіз.
«Қайнату» индикаторы жанады, алайда су қыздырылмайды.	Қыздыратын спиралі жанып кеткен.	Сервистік орталыққа жүгініңіз.
«Қайнату» және «Температураны қолдау» индикаторлары жанбайды.	Шамы жанып кеткен.	Сервистік орталыққа жүгініңіз.

Ақаулықтары	Ықтималды себебі	Жою тәсілдері
«Су жылыту» батырмасын басқаннан кейін су қызбайды.	1. Ауыстырып қосқыш сынған. 2. Түйіспесі дұрыс емес. 3. Жұмыс панелінің ақаулығы.	1. Ауыстырып қосқышты сервистік орталықта ауыстырыңыз. 2. Қосылышты тексеріңіз. 3. Панельді тексеріңіз және сервистік орталыққа жүгініңіз.
«Температураны қолдау» функциясы жұмыс істемейді.	Құрылғыны толтыру кезінде су жұмыс панеліне түсті.	Құрылғыны пайдалануды тоқтатыңыз және қызмет көрсету орталығына хабарласыңыз.

Монтаждау, сақтау, тасымалдау (көлікпен), сату және кәдеге жарату ережелері және шарттары

- Құрылғы қандайда бір монтаждауды немесе тұрақты бекітуді талап етпейді.
- Құрылғының сақталуы өндірушінің және тұтынушының жылытылып тұратын панажайларында өндірушінің қаптамасында 5 °C бастап 40 °C дейінгі температурада және ауаның салыстырмалы ылғалдылығы 80 %-дан аспайтын жерлерде жүргізілуі тиіс. Тұрғын-жайларда тотығуды туыннататын агрессивті қоспалар (қышқылдардың, сілтілерді булары) болмауы тиіс.
- Құрылғыны құрғақ ортада тасымалдау керек.
- Құрылғы мұқият күтім жасауды қажет етеді, оны шаңын, ластың, соққылардың, ылғалдың, оттың және т.б. әсерінен сақтаңыз.
- Құрылғыны өткізу жергілікті заңнамаға сәйкес жүргізілуі тиіс.
- Құрылғыда ақаулық анықталған жағдайда деруу авторизацияланған сервистік орталыққа жүгініп хабарласыңыз немесе құрылғыны кәдеге жаратыңыз.
- Бұйымның қызмет ету мерзімі аяқталғаннан кейін оны қарапайым тұрмыстық қоқыспен бірге тастауға болмайды. Оның орнына, ол федералды немесе жергілікті заңнамаға сәйкес қайта өңдеу және қайта өңдеу үшін әлектрлік және электронды жабдықты тиісті қабылдау бекетіне қайта өңдеуге жіберіледі. Осы бұйымды дұрыс кікіндеуге қаршы ортаға және адамдардың денсаулығына зиян келтірмейлеуге көмектесесіз. Бұл бұйымды қабылдау және жою бекеттері туралы қосымша ақпаратты жергілікті муниципалды органдардан немесе тұрмыстық қалдықтарды шығарытын кәсіпорыннан алуға болады.

Қосымша ақпарат

Өндіруші: Чжуншань Келэйт Электрикал Эпплайенсис Ко., Лтд.
Шуньсян тас жолы №3, В ауданы, солтустік өнеркәсіптік аймақ, Сяолань,
Чжуншань қ., Гуандун пров., Қытай.
Қытайда жасалған.

Импортер / юр.лицо, принимающее претензии в Казахстане:

ТОО «ДНС КАЗАХСТАН», г. Нур-Султан, р-н Сарыарка, пр-т Сарыарқа, зд. 12,
Казахстан.

Импорттаушы / Қазақстанда шағымдар қабылдайтын занды тұлға:

«DNS QAQAQSTAN (ДНС КАЗАХСТАН)» ЖШС, Нұр-Сұлтан қаласы, Сарыарқа ауда-
ны, Даңғылы Сарыарқа, ғимарат 12, Қазақстан.

Тауар Кеден Одағының техникалық регламентінің талаптарына сәйкес келеді:

- КО ТР 004/2011 «Төменвольтыты жабдықтардың қауіпсіздігі туралы»;
- КО ТР 020/2011 «Техникалық құралдардың электр магниттік сәйкестілігі».

Тауар Еуразиялық экономикалық одақтың 037/2016 ЕАӘО ТР «Электр техникисы және радиоэлектроника бүйімдарында қауіпті заттардың қолданылуын шектеу туралы» техникалық регламентінің талаптарына сәйкес келеді.

Бүйімның сыртқы түр-сипатты және оның сипаттамалары алдын ала хабарланбай өзгерілуі мүмкін.

Құрылғының жиынтықтамасы алдын ала хабарланбай өзгерітуі мүмкін.

Интернеттегі мекенжайы:

www.dexp.club



Өндіріс күні пайдалануши нұсқаулығының орыс тіліндегі нұсқасында көрсетілген.

v.4

Кепілдік талоны

SN/IMEI: _____

Кепілдікке қойылған күні: _____

Өндіруші бүкіл кепілдік мерзімі ішінде құрылғының үздіксіз жұмыс істейіне, сондай-ақ материалдар мен жинақтарда ақаулардың болмауына кепілдік береді. Кепілдік кезеңі бұйымды сатып алған сәттен басталады және тек қана жаңа өнімдерге қолданылады.

Кепілдік қызмет көрсетуге пайдаланушы нұсқаулығына сәйкес бұйымды пайдалану шартымен кепілдік мерзімі ішінде тұтынушының кесірінен істен шықпаған элементтерді тегін жөндеу немесе ауыстыру кіреді. Элементтерді жөндеу немесе ауыстыру үәкілетті сервистік орталықтардың аумағында жүргізіледі.

Кепілдік мерзімі: 12 ай.

Пайдалану мерзімі: 24 ай.

Сервистік орталықтардың өзекті тізімі келесі мекенжай бойынша:
<https://www.dns-shop.ru/service-center/>

Кепілдік міндеттемелер және тегін сервистік қызмет көрсету, егер оларды ауыстыру бұйымды бөлшектеуге байланысты болмаса, тауардың жиынтықтылығына кіретін, төменде аталған керек-жарақтарға қолданылмайды:

- ҚБП (Қашықтан басқару пультіне) арналған қуат элементтері (батареялар).
- Жалғаыш кабельдер, антенналар және оларға арналған жалғастырыш тетіктер, құлаққаптар, микрофондар, «HANDS-FREE» құрылғылары; жиынтықта жеткізілетін әртүрлі типтері ақпарат тасымалдағыштар, бағдарламалық құрал (БҚ) және драйверлер (бұйымның қатты магниттік дискілердегі жинақтағышқа алдын ала орнатылған БҚ-ны қоса алғанда, бірақ онымен шектелмей), сыртқы енгізу-шығару құрылғылары және манипуляторлар.
- Қаптар, сөмкелер, белдіктер, тасымалдауға арналған баулар, монтаждық керек-жарақтар, құрал-саймандар, бұйымға қоса берілетін құжаттама.
- Табиги тозуға ұшырайтын шығын материалдары мен бөлшектер.



Өндіруші келесі жағдайларда кепілдік міндеттемелерге ие болмайды:

- Кепілдік мерзімі аяқталды.
- Егер жеке (тұрмыстық, отбасылық) қажеттіліктерге арналған бұйым кәсіпкерлік қызметті жүзеге асыру үшін, сондай-ақ оның тікелей міндеттіне сәйкес келмейтін басқа мақсаттарда пайдаланылған болса.
- Өндіруші бұйымды пайдалану кезінде пайдаланушы нұсқаулығының талаптарын бұзу, бұйымды орнату және оған қызмет көрсету жөніндегі ұсынымдарды, қосу ережелерін (бұйымның өзіне де, онымен байланысты бұйымдарға да сәйкес келмейтін желілік кернеудің әсері нәтижесінде туындаған қысқа тұбықталулар), бұйымды сақтау және тасымалдау кезінде өнім иесі және/немесе үшінші тұлғалар шеккен ықтимал материалдық, моральдық және өзге де зиян үшін жауапты болмайды.
- Механикалық зақынданудың барлық жағдайлары: өнімді пайдалану кезінде алынған сыйзаттар, жарықтар, деформациялар, соққы іздері, майысулар, кептелістер және т.б.
- Түрлендерулерді, рұқсат етілген жөндеулерді осындағы жұмыстарды жүргізуге үәкілдеп емес адамдар жүргізген жағдайлар. Егер ақаулық конструкцияны немесе бұйымның схемасын өзгерту, Өндіруші қарастырмаған сыртқы құрылғыларды қосу, Қазақстан Республикасының заңнамасына сай сәйкестік сертификаты жоқ құрылғыны пайдалану салдарынан туындаған болса.
- Егер бұйымның ақауы еңсөрілмейтін күштің әсерінен (табиги элементтер, өрт, су тасқыны, жер сілкінісі, тұрмыстық факторлар және Өндірушіге тәуелді емес басқа жағдайлар) немесе Өндіруші болжай алмаған үшінші тұлғалардың әрекеттерінен туындағас. Бұйымның толық немесе ішінара істен шығуына алып келген бұйымның ішіне бөгде заттардың, өзге денелердің, заттектердің, сұйықтықтардың, жәндіктердің немесе жануарлардың тусуінен, агрессивті ортаның әсерінен, жоғары ылғалдылықтан, жоғары температуралардан туындаған ақау.
- Бұйымды сәйкестендіру (сериялық нөмірі) жоқ немесе сәйкес келмейді. Егер зақынданулар (кемшіліктер) зиянды бағдарламалық қамтаманың, БҚ, ұсынушысының осы қызметті ұсынбауына байланысты мүмкіндігінсіз бұйымның бағдарламалық ресурстарына қолжетімділіктің болмауына әкеп соққан құпиясөздерді (кодтарды) оларды жинау/қалпына келтіру мүмкіндігінсіз орнату, ауыстыру немесе жою әсерінен туындағас.
- Егер жұмыстың ақаулықтары құат беруші, кабельдік, телекоммуникациялық желілердің, радиосигнал құатының стандарттарға немесе техникалық регламенттеріне сәйкес келмеуінен, оның ішінде бедер ерекшеліктерінен және басқа да осыған үқсас сыртқы факторлардан, бұйымның желі әрекет ететін шекарада немесе аймақтан тыс жерде пайдаланылуынан туындаған болса.
- Егер зақынданулар стандартты емес (тұпнұсқалық емес) және/немесе сапасыз (зақынданған) шығыс материалдарын, керек-жараптарды, қосалқы бөлшектерді, құат беру элементтерін, әртүрлі үлгідегі ақпарат тасымалдаыштарды (CD, DVD дискілерді, жад карталарын, SIM карталарын, картридждерді қоса алғанда) пайдаланудан туындағас.
- Егер кемшіліктер үйлесімсіз контентті (әуендерді, графиканы, бейне және басқа файлдарды, Java қосымшаларын және оларға үқсас бағдарламаларды) алуға, орнатуға және пайдалануға байланысты туындаған болса.
- Осы бұйыммен жанасып жұмыс істейтін басқа жабдыққа келтірілген залалға.



www.dexp.club