

Пайдалану бойынша  
нұсқаулық

**DEXP**

**Вафли пісіргіш  
DEXP WM-1001**

# Мазмұны

Құрылғының мақсаты .....	4
Сақтық шаралары .....	4
Техникалық сипаттамалар .....	5
Құрылғысының схемасы .....	6
Пайдалану нұсқаулығы .....	6
Тазалау және күтім .....	7
Монтаждау, сақтау, тасымалдау (көлікпен), сату және кәдеге жарату ережелері және шарттары .....	8
Қосымша ақпарат .....	8

# Құрметті сатып алушы!

Біздің өнімді таңдағаныңыз үшін алғыс айтамыз.

Біз Сізге сапалы, функционалды және жоғары талаптарға сәйкес әзірленген және жасалған өнімдер мен құрылғыларды ұсынуға қуаныштымыз. Пайдалануды бастамас бұрын, Сіздің қауіпсіздігіңізге қатысты маңызды ақпаратты, сондай-ақ өнімді дұрыс пайдалану және оған күтім жасау бойынша ұсыныстарды қамтитын осы нұсқаулықты мұқият оқып шығыңыз. Осы Нұсқаулықтың сақталуына назар аударыңыз және оны өнімді одан әрі пайдалану кезінде анықтамалық материал ретінде пайдаланыңыз.

## Құрылғының мақсаты

Вафли пісіргіш — вафлилер әзірлеп пісіруге арналған құрылғы.

## Сақтық шаралары

- Бұл құрылғы коммерциялық мақсаттарға пайдалануға арналып жасалмаған.
- Аспапты қуат көзіне жалғамас бұрын, үйдегі электр желісінің кернеуі техникалық сипаттамаларға сәйкес келетініне көз жеткізіп алыңыз.
- Өрт қаупін болдырмау үшін құрылғыны электр желісіне қосқан кезде адаптерлерді пайдаланбаңыз.
- Құрылғыны судың жанында пайдалануға болмайды. Құрылғыны ваннада, душта, бассейнде немесе ылғалдылығы жоғары басқа бөлмелерде пайдаланбаңыз. Құрылғы өшірулі болса да, судың жақындығы қауіп төндіреді.
- Құрылғыны өз бетіңізбен ашып бөлшектеп, жөндемеңіз. Егер құрылғының жұмысында ақаулар болса, оны пайдалануды дереу тоқтатыңыз және өкілетті қызмет көрсету орталығына хабарласыңыз. Біліктілігі жоқ тұлғаға жөндету пайдаланушы үшін аса қауіпті жағдайлар туғызуы мүмкін.
- Қуат сымын беттің (мысалы, үстелдің) шетінде салбыратып қоймаңыз. Қуат сымының ыстық бетке және өткір жиектерге тимейтініне көз жеткізіңіз.
- Желілік сымын құрылғының сыртына орауға болмайды.
- Құрылғыны пайдаланып болғанда, оны тазаламас бұрын және керек-жарақтарын орнатпас бұрын оның қуаттау сымын электр желісінің розеткасынан шығарып алыңыз.
- Құрылғыны қуат желісінен ажыратқанда, оны электр сымынан емес, ашасынан тартыңыз.
- Бұл құрылғыны балаларға және физикалық, сенсорлық немесе ақыл-ой қабілеттері шектеулі адамдарға, олардың қауіпсіздігіне жауапты басқа жандардың бақылауынсыз пайдалануға болмайды.
- Құрылғы тек осы пайдаланушы нұсқаулығында көрсетілген мақсаттарға арналған.
- Аспапты бөлмелерден тыс жерлерде пайдаланбаңыз.
- Жұмыс істеп тұрған құрылғыны қараусыз қалдырмаңыз.

- Электр тогының соғуын болдырмау үшін аспапты, қоректендіру сымын, айырды судың немесе өзге де сұйықтықтардың әсеріне ұшыратпаңыз.
- Басқа өндірушілердің керек-жарақтарын немесе детальдарын пайдалануға тыйым салынады. Осындай керек-жарақтар мен детальдарды пайдаланған кезде кепілдік міндеттемелер күшін жоғалтады.
- Құрылғыны немесе желі ашасын дымқыл қолмен ұстамаңыз.
- Құрылғыны тегіс бетке онату керек.
- Құрылғы сыртқы таймермен пайдалануға арналмаған және жеке қашықтан басқару жүйесімен басқарылмайды.
- Жұмыс кезінде құрылғының корпусы қатты қызады, күйіп қалмас үшін ыстық беттерге тигізбеңіз.
- Құрылғымен жұмыс істеу үшін арнайы жасалған ұстағыштарды (мысалы, қолғап) пайдаланыңыз.
- Қуыру бетінің бөлігін қамырмен шетіне толтырмаңыз-әйтпесе ол барлық жағынан үстелге және өнімнің ішіне құйылады.
- Дайындалған өнімдерді жұмыс бетінің жабыспайтын қабатын зақымдауы мүмкін өткір металл заттармен алуға тыйым салынады. Әрқашан жабыспайтын ыдыс-аяққа арналған керек-жарақты қолданыңыз.
- Осы құрылғымен бірге жанғыш материалдарды (мысалы, көмір) пайдаланбаңыз.
- Құрылғыны жылу, ылғал, тікелей күн сәулесінен, өткір заттардан аулақ ұстаңыз.

## Техникалық сипаттамалар

- Үлгісі: WM-1001.
- Сауда белгісі: DEXP.
- Қуаттау параметрлері: АС 220–240 В, 50 Гц.
- Қуаты: 1000 Вт.
- Қуат сымын бекіту түрі: Y.
- Корпустың материалы: металл, пластик.
- Күйдірмейтін жабыны.
- Іске қосу және дайындығын индикациялау.
- Реттемелі термостат.
- Қолданылу аясы: тұрмыстық.

## Құрылғысының схемасы



1. Корпус.
2. Температураны реттегіш.
3. Жасыл жарық индикаторы.
4. Қызыл жарық индикаторы.
5. Жылуоқшаулағыш сап.
6. Үстіңгі қуырғыш бет.
7. Астыңғы қуырғыш бет.

## Пайдалану нұсқаулығы

### Алғаш пайдаланар алдында

1. Құрылғыны ашыңыз және құрылғы мен аксессуарлардың зақымдалмағанына көз жеткізіңіз.
2. Құрылғыны тегіс тұрақты бетке орналастырыңыз.
3. Құрылғыны ашып, қуыру беттерін дымқыл шүберекпен сүртіңіз.
4. Вафли пісіргіш темірін жабыңыз, температура реттегішінің минималды күйде екеніне көз жеткізіңіз және құрылғыны электр желісіне қосыңыз.
5. Температура реттегішін максималды күйге келтіріп қойыңыз. Қыздыру барысында қызыл түсті индикатор жанатын болады. Қажетті температураға қол жеткенде жасыл түсті индикатор жанады.
6. 5-10 минут өткенде сол реттегіштің температурасын минималды көрсеткішке қойыңыз және аспапты электр желісінен ағытып тастаңыз.
7. Аспапты іске қосыңыз да оған салқындауға уақыт беріңіз.
8. Қуыру бетін құрғақ шүберекпен мұқият сүртіңіз.

**ЕСКЕРТУ:** құрылғыны бірінші рет қолданған кезде қыздыру элементтері күйіп кетеді, ал аз мөлшерде түтін немесе бөтен иіс пайда болуы мүмкін. Бұған рұқсат етіледі және ол ақау болып табылмайды.

## Вафли пісіру

Екі қуыру бетін пайдалану арқылы қамыр бірден екі жағынан пісіріледі. Қуыру дәрежесі белгіленген температураға байланысты.

1. Құрылғыны тегіс тұрақты бетке орналастырыңыз.
2. Жабық құрылғыны электр желісіне қосыңыз. Қызыл түсті индикатор жанатын болады
3. Температура реттегішін максималды күйге келтіріп қойыңыз. Қыздыру барысында жасыл түсті индикатор жанатын болады. Қажетті температураға қол жеткенде жасыл түсті индикатор сөніп.
4. Құрылғыны ашып, қуыру беттерін өсімдік майымен майлаңыз.
5. Қамырды қуыру бетінің астыңғы орталығына құйыңыз.
6. Аспапты жабыңыз. Пісіру кезінде жасыл индикатор сөніп, қызыл түсті жанайды. Процесс аяқталғанда жасыл индикатор қайтадан жанатын болады.
7. Аспапты ашыңыз да вафлиді алыңыз.
8. Егер вафли жеткілікті пісірілмеген болса, пісіру уақытын көбейтіңіз. Сондай-ақ, температураны кез-келген уақытта реттеуге болады.
9. Жұмыстың соңында құрылғыны электр желісінен ажыратып, суытыңыз.

**ЕСКЕРТУ:** жабыспайтын жабынның бүлінуіне жол бермеу үшін вафлиді алу үшін ағаш немесе пластик шпательді қолданыңыз. Өткір металл заттарды пайдаланбаңыз (мысалы, пышақ).

## Тазалау және күтім

- Аспапты желіден ажыратыңыз және ол толығымен суығанша күтіңіз.
- Қалған өнімдерді алып тастаңыз, корпусты және қуыру беттерін жұмсақ, дымқыл шүберекпен сүртіңіз. Қажет болған жағдайда жұмсақ щетканы пайдалануға болады.
- Корпусты да қуыру беттерін де әбден құрғатып сүртіңіз.
- Жұмыс бетін тазарту үшін абразивті жұғыш заттарды, еріткіштерді, металл жұғыш заттарды немесе қырғыштарды пайдаланбаңыз, себебі олар жабыспайтын жабынды зақымдауы мүмкін.

# Монтаждау, сақтау, тасымалдау (көлікпен), сату және кәдеге жарату ережелері және шарттары

- Құрылғы қандайда бір монтаждауды немесе тұрақты бекітуді талап етпейді.
- Құрылғыны өндірушінің және тұтынушының жылытылатын тұрғын-жайларында өндірушінің қаптамасында +5 °С бастап +40 °С дейінгі температурада және 80%-дан аспайтын салыстырмалы ылғалдылықта сақтау керек. Тұрғын-жайларда тотығуды туындататын агрессивті қоспалар (қышқылдардың, сілтілерді булары) болмауы тиіс.
- Құрылғыны құрғақ ортада тасымалдау керек.
- Құрылғы мұқият күтім жасауды қажет етеді, оны шаңның, ластың, соққылардың, ылғалдың, оттың және т.б. әсерінен сақтаңыз.
- Құрылғы Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасына сәйкес са-тылуы тиіс.
- Бұйымның қызмет ету мерзімі аяқталғаннан кейін оны қарапайым тұр-мыстық қоқыспен бірге тастауға болмайды. Оның орнына, ол федералды немесе жергілікті заңнамаға сәйкес қайта өңдеу және қайта өңдеу үшін электрлік және электронды жабдықты тиісті қабылдау бекетіне қайта өңдеуге жіберіледі. Осы бұйымды дұрыс жояуды қамтамасыз ете отырып, сіз табиғи ресурстарды үнемдеуге және қоршаған ортаға және адамдардың денсау-лығына зиян келтірмеуге көмектесесіз. Бұл бұйымды қабылдау және жою бекеттері туралы қосымша ақпаратты жергілікті муниципалды органдардан немесе тұрмыстық қалдықтарды шығаратын кәсіпорыннан алуға болады.
- Құрылғыда ақаулық анықталған жағдайда дереу авторизацияланған сервистік орталыққа жүгініп хабарласыңыз немесе құрылғыны кәдеге жаратыңыз.

## Қосымша ақпарат

**Өндіруші:** Нинбо Цзюлинь Электроникс Ко., Лтд.

Кайфа шығыс тас жолы № 638, Чжоусян, Цыси қ., Чжэцзян пров., Қытай.

**Импортер / юр.лицо, принимающее претензии в Казахстане:**

ТОО «ДНС КАЗАХСТАН», г. Нұр-Сұлтан, р-н Сарыарқа, пр-т Сарыарқа, зд. 12, Казахстан.

**Импорттаушы / Қазақстанда шағымдар қабылдайтын заңды тұлға:**

«DNS QAZAQSTAN (ДНС КАЗАХСТАН)» ЖШС, Нұр-Сұлтан қаласы, Сарыарқа ауданы, Даңғылы Сарыарқа, ғимарат 12, Қазақстан.

Тауар Кеден Одағының техникалық регламентінің талаптарына сәйкес келеді:

- КО ТР 020/2011 «Техникалық құралдардың электр магниттік сәйкестілігі»;
- КО ТР 004/2011 «Төменвольтты жабдықтардың қауіпсіздігі туралы».

Тауар Еуразиялық экономикалық одақтың 037/2016 ЕАЭО ТР «Электр техникасы және радиоэлектроника бұйымдарында қауіпті заттардың қолданылуын шектеу туралы» техникалық регламентінің талаптарына сәйкес келеді.

Бұйымның сыртқы түр-сипаты және оның сипаттамалары алдын ала хабарланбай өзгерілуі мүмкін.

Құрылғының жиынтықтамасы алдын ала хабарланбай өзгертілуі мүмкін.

**Интернеттегі мекенжайы:** [www.dexr.club](http://www.dexr.club)



Өндіріс күні пайдаланушы нұсқаулығының орыс тіліндегі нұсқасында көрсетілген. v.5



## **Өндірушіге келесі жағдайларда кепілдікті міндеттемелер жүктелмейді:**

- Кепілдік мерзімі өтіп кетсе.
- Егер жеке (тұрмыстық, отбасылық) қажеттіліктерге арналған бұйым кәсіпкерлік қызметті жүзеге асыру үшін, сондай-ақ оның тікелей мақсатына сәйкес келмейтін өзге мақсаттарда пайдаланылса.
- Өндіруші бұйым иесі және/немесе үшінші тұлғалар бұйымды пайдалану кезінде пайдаланушы нұсқаулығының талаптарын бұзу салдарынан, бұйымды орнату және оған қызмет көрсету бойынша ұсынымдарды, бұйымды қосу (тиісті емес желілік кернеудің бұйымның өзіне де, онымен түйіндес бұйымдарға әсер етуінің нәтижесінде де пайда болған қысқа тұйықталулар), сақтау және тасымалдау ережелерін сақтамау салдарынан шектен ықтимал материалдық, моральдық және өзге зиян үшін жауапкершілік көтермейді.
- Механикалық зақымданудың барлық жағдайлары: сынықтар, жарықшалар, деформациялар, соққылар іздері, майысқан жерлер және бұйымды пайдалану барысында болған т. б. зақымданулар.
- Бөгде түрлендірулердің, рұқсат етілмеген жөндеулерді осындай жұмыстарды жүргізуге уәкілетті емес адамдар жүргізудің іздері бар. Егер ақау конструкцияны немесе бұйымның схемасын өзгерту, Өндіруші қарастырмаған сыртқы құрылғыларды қосу, Қазақстан Республикасының заңнамасына сай сәйкестік сертификаты жоқ құрылғыны пайдалану салдарынан туындаған болса.
- Егер ақау еңсерілмейтін күш әсерінен (табиғи апаттардан, өрттерден, су тасқындарынан, жер сілкіністерінен, тұрмыстық факторлардан және Өндірушіге байланысты емес өзге жағдайлардан), немесе Өндіруші болжай алмаған үшінші тұлғалардың әрекеттерінен туындаған болса. Ақау бұйымның толық немесе ішінара істен шығуына әкелген бұйымның ішіне бөтен заттар, бөгде денелер, заттектер, сұйықтықтар, жәндіктер немесе жануарлар түсуінен, агрессивті орталардың, жоғары ылғалдылықтың, жоғары температуралардың әсерінен туындаған болса.
- Бұйымды сәйкестендіруі (сериялық нөмірі) жоқ болса немесе сәйкес келмесе. Егер ақаулықтар (кемшіліктер) зиянды бағдарламалық жасақтаманың әсерінен; БЖ жеткізушісінде осы қызметтерді ұсынудың болмауына байланысты оларды жою/қалпына келтіру мүмкіндігінсіз бұйымның бағдарламалық ресурстарына қолжетімділіктің болмауына әкелген құпиясөздерді (кодтарды) орнатумен, ауыстырумен немесе жоюмен туындаған болса.
- Егер жұмыс ақаулары қоректік, кәбілдік, телекоммуникациялық желілердің стандарттарына немесе техникалық регламенттеріне, радиосигнал қуатына сәйкес келмеуінен, оның ішінде жер бедерінің ерекшеліктерінен және басқа ұқсас сыртқы факторлардан, бұйымды желінің қамту шекарасында немесе аймағынан тыс пайдаланудан туындаған болса.
- Егер ақаулар стандартты емес (түпнұсқа емес) және/немесе сапалы емес (зақымдалған) шығыс материалдарды, керек-жарақтарды, қосалқы бөлшектерді, қуат элементтерін, әртүрлі ақпарат тасығыштарын (CD, DVD дискілерін, жад карталарын, SIM карталарын, картридждерді қоса алғанда) пайдаланудан туындаған болса.
- Егер кемшіліктер үйлесімді емес контентті (әуендер, графика, бейне және басқа файлдар, Java қосымшалары және оларға ұқсас бағдарламалар) алу-дан, орнатудан және пайдаланудан туындаған болса.
- Осы бұйыммен жанасып жұмыс істеп тұрған басқа жабдыққа келтірілген шығынға.

# Кепілдік талоны

SN/IMEI: \_\_\_\_\_

Кепілдікке қойылған күні: \_\_\_\_\_

Өндіруші бүкіл кепілдік мерзімі ішінде құрылғының үздіксіз жұмыс істейтініне, сондай-ақ материалдар мен құрастырымда ақаулар болмайтынына кепілдік береді. Кепілдік мерзімі бұйымды сатып алған сәттен бастап есептеледі және тек жаңа өнімдерге ғана қолданылады.

Кепілдік қызмет көрсетуге пайдаланушы нұсқаулығының шарттарына сәйкес пайдаланылған бұйымның кепілдік мерзімі ішінде тұтынушының кінәсінен тыс істен шыққан элементтерін уәкілетті сервис орталықтарының аумағында тегін жөндеу немесе ауыстыру кіреді. Элементтерді жөндеу немесе ауыстыру уәкілетті сервис орталықтарының аумағында жүргізіледі.

Кепілдік мерзімі: 24 ай.

Пайдалану мерзімі: 36 ай.

Сервис орталықтарының өзекті тізімі мына мекенжай бойынша:  
<https://www.dns-shop.ru/service-center/>

**Кепілдік міндеттемелері және ақысыз қызмет көрсету, егер оларды ауыстыру бұйымды бөлшектеуге байланысты болмаса, бұйым жиынтығына кіретін төменде аталған керек-жарақтарға қолданылмайды:**

- ҚБП (Қашықтан басқару пультіне) арналған қуат көзі элементтері (батареялар).
- Біріктіру кәбілдері, антенналар және оларға арналған өткізгіштер, құлаққаптар, микрофондар, «HANDS-FREE» құрылғылары; әртүрлі ақпарат тасығыштары, жиынтықта жеткізілетін бағдарламалық жасақтама (БЖ) және драйверлер (соның ішінде, бірақ олармен шектелмей, бұйымның қатты магниттік дискілерінде жинақтағышқа алдын ала орнатылған БЖ), сыртқы енгізу/шығару құрылғылары және манипуляторлар.
- Қаптар, сөмкелер, белдіктер, тасуға арналған баусымдар, монтаждау жабдықтары, саймандар, бұйымға қоса берілген құжаттама.
- Шығыс материалдар және табиғи тозуға ұшырайтын бөлшектер.





