

**HYUNDAI**

РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

# БРИТВА РОТОРНАЯ H-SH8081



## **СОДЕРЖАНИЕ**

МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ .....	3
НАЗНАЧЕНИЕ.....	4
УСТРОЙСТВО ПРИБОРА .....	4
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ.....	5
КОМПЛЕКТАЦИЯ.....	5
ПОДГОТОВКА К ЭКСПЛУАТАЦИИ .....	5
ЭКСПЛУАТАЦИЯ .....	6
ОЧИСТКА И УХОД .....	6
ТРАНСПОРТИРОВКА И ХРАНЕНИЕ.....	7
УТИЛИЗАЦИЯ .....	7
ПОРЯДОК ДЕЙСТВИЙ В СЛУЧАЕ ОБНАРУЖЕНИЯ НЕИСПРАВНОСТИ .....	8
УСЛОВИЯ ОГРАНИЧЕНИЯ ПОЛЬЗОВАНИЯ .....	8
РЕАЛИЗАЦИЯ ПРИБОРА .....	8
ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН .....	10
КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ.....	12

***Благодарим вас за выбор продукции торговой марки HYUNDAI.***

## **МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ**

- Перед началом эксплуатации прибора внимательно прочитайте настоящее руководство пользователя, сохраните его для использования в качестве справочного материала.
- Обязательно сохраните стикер с серийным номером изделия на его корпусе. Отсутствие серийного номера на изделии автоматически лишает вас права на его гарантийное обслуживание.
- Перед началом работы осмотрите прибор и убедитесь в отсутствии механических повреждений на приборе и шнуре для зарядки. Запрещается использовать прибор при наличии механических повреждений на приборе или шнуре для зарядки.
- Прибор предназначен исключительно для использования в быту. Продолжительное использование прибора в коммерческих целях может привести к его перегрузке, в результате чего он может быть поврежден или может нанести вред здоровью людей. Прибор должен быть использован только по назначению в соответствии с руководством.
- Перед первой зарядкой аккумуляторной батареи убедитесь, что напряжение в электросети соответствует напряжению, указанному на приборе.
- Не заряжайте прибор в местах с температурой ниже 5 или выше 35 °С, а также под прямыми солнечными лучами, возле нагревательных приборов или в местах с повышенной влажностью.
- Не заряжайте прибор больше 24 часов.
- Не погружайте прибор и шнур для зарядки в воду и другие жидкости и не трогайте шнур мокрыми руками.
- Перед подключением прибора к сети убедитесь, что выключатель находится в положении выключено.
- Всегда отключайте прибор от сети во время использования, в случае любых неполадок, перед чисткой и после окончания зарядки.
- При отключении электроприбора от адаптера следует держаться за штекер, а не за шнур.
- Не оставляйте включенный прибор без присмотра.
- Не пользуйтесь прибором во время принятия ванны или душа. Допускается контакт с водой только бреющего блока.
- Не используйте прибор там, где есть риск возгорания или взрыва, например, вблизи легковоспламеняющихся жидкостей или газов.
- Не используйте насадки или принадлежности, не входящие в комплект.
- Не кладите работающий электроприбор на какие-либо поверхности.
- Не пытайтесь достать подключенный к сети прибор, если он упал в воду. Отключите прибор от сети, затем достаньте. Не включайте прибор даже при отсутствии внешних повреждений до того, как его осмотрит специалист. Обратитесь в специализированный сервис.

- При переноске прибора всегда используйте защитный колпачок, чтобы не повредить бреющий блок.
- Во избежание травм не рекомендуется пользоваться электроприбором с поврежденным бреющим блоком.
- Не разрешайте детям использовать прибор и аксессуары в качестве игрушки.
- Не разрешайте детям играть с коробкой и прочими элементами упаковки во избежание травм или удушья. Рекомендуется хранить и использовать прибор в местах, недоступных для детей.
- Не рекомендуется пользоваться одним прибором нескольким людям, особенно если есть какие-либо кожные заболевания
- Запрещены самостоятельный ремонт прибора или внесение изменений в его конструкцию. Ремонт устройства должен производиться исключительно специалистом сервисного центра.

### **ВНИМАНИЕ!**

**Не пользуйтесь прибором во время зарядки.**

## **НАЗНАЧЕНИЕ**

Бритва роторная предназначена для сухого и влажного бритья.

## **УСТРОЙСТВО ПРИБОРА**



## ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Мощность: 5 Вт
- Аккумулятор: Li-Ion, 1 200 мА\*ч, 5 В
- Время зарядки аккумулятора до 3 часов
- Время работы от аккумулятора до 150 мин.
- Функция блокировки
- 3 плавающих головки
- Индикация зарядки
- Сухое и влажное бритье
- Зарядка USB
- Тип бритвы: роторная
- Цвет: черный

## КОМПЛЕКТАЦИЯ

- Бритва роторная
- Провод для зарядки
- Масленка
- Щеточка для чистки
- Защитный колпачок
- Руководство пользователя
- Гарантийный талон

## ПОДГОТОВКА К ЭКСПЛУАТАЦИИ

- Извлеките прибор и провод для зарядки из упаковки, освободив их от транспортировочных элементов.
- Убедитесь в том, что комплектация соответствует заявленной производителем, а прибор и провод для зарядки не повреждены.
- Убедитесь, что напряжение сети соответствует напряжению, указанному в технических характеристиках прибора.
- Протрите корпус прибора влажной тканью и промойте бреющий блок. Перед использованием высушите.
- Перед первым использованием прибора или после длительного перерыва в эксплуатации необходима зарядка аккумулятора.
- Перед началом использования полностью зарядите прибор в течение двух часов с помощью USB-кабеля (в комплекте). Рекомендуется заряжать прибор полностью перед каждым бритьем.
- Для зарядки прибора необходим источник питания с выходным напряжением 5 В и мощностью не менее 5 В\*1 А (5 Вт).
- Подключите USB-кабель к разъему на приборе, другой конец USB-кабеля подключите к сетевому адаптеру (не входит в комплект).

- Для уменьшения времени заряда аккумулятора рекомендуется заряжать прибор в выключенном состоянии.

#### **ПРИМЕЧАНИЯ:**

*Для увеличения срока службы аккумулятора заряжайте прибор после полной разрядки. Не заряжайте прибор в местах с температурой ниже 5 °С или выше 35 °С, а также под прямыми солнечными лучами, возле нагревательных приборов или в местах с повышенной влажностью.*

*Не заряжайте прибор больше 24 часов.*

## **ЭКСПЛУАТАЦИЯ**

Чтобы бритье было максимально эффективным, рекомендуется тщательно вымыть и высушить кожу.

**ПРИМЕЧАНИЕ:** *коже может потребоваться 2-3 недели для того, чтобы привыкнуть к данной бритве.*

- Снимите защитный колпачок.
- Нажмите на кнопку включения прибора, загорится зеленый индикатор.
- Слегка касаясь кожи, перемещайте бреющий блок возвратно-поступательными движениями.
- Для подравнивания висков и ухода за усами используйте триммер. Для этого сдвиньте фиксатор триммера по направлению вниз, включите бритву и, расположив триммер под прямым углом, медленно передвигайте вниз. Чтобы закрыть триммер, выключите бритву и нажмите на него.
- По окончании бритья выключите прибор.

## **ОЧИСТКА И УХОД**

**ВНИМАНИЕ!** *Перед очисткой отключите прибор от сети и отсоедините кабель для зарядки.*

Производите чистку бреющего блока после каждого использования или после нескольких циклов использования бритвы.

- Откройте бреющий блок. Промойте его под проточной водой, не используя абразивные чистящие средства, спирт, соленую воду или воду выше 60 °С. Можно использовать щеточку для очистки в комплекте.
- Установите крышку бреющего блока на место и закройте его защитным колпачком.
- Прибор должно быть сухим перед последующим использованием.
- Для замены встроенной аккумуляторной батареи открутите винты на корпусе и замените батарею.

### **Очистка сеток и ножей**

Раз в два месяца рекомендуется очищать бритвенные головки.

- Выключите бритву, откройте бреющий блок, поверните фиксатор рамки против часовой стрелки и снимите рамку.

- Извлеките все неподвижные сетки вместе с вращающимся ножом, отсоедините ножи и очистите сетки и ножи с помощью щеточки. Смажьте сетки специальным маслом.
- Установите сетки в бреющий блок, следя за тем, чтобы сетки были зафиксированы. Вставьте вращающиеся ножи в неподвижные сетки.
- Установите фиксирующую рамку, поверните фиксатор рамки по часовой стрелке.
- Закройте бреющий блок и установите защитный колпачок.
- Рекомендуется производить замену бреющего блока раз в год.

#### **ПРИМЕЧАНИЯ:**

- *Не вытирайте сетки полотенцем или бумагой, это может их повредить.*
- *Соблюдайте аккуратность при установке неподвижных сеток, следите за тем, чтобы после чистки вращающиеся ножи были установлены в те же неподвижные сетки, в противном случае это может отразиться на качестве бритья.*

## **ТРАНСПОРТИРОВКА И ХРАНЕНИЕ**

- Транспортировка прибора проводится всеми видами транспорта в соответствии с правилами перевозки грузов.
- При транспортировке в заводской упаковке необходимо обеспечить защиту от повреждений, исключив возможность воздействия атмосферных осадков и агрессивной среды.
- При транспортировке без заводской упаковки рекомендуется использовать воздушно-пузырьковую пленку и тару из гофрированного картона.
- Рекомендуется качественно обернуть каждый элемент прибора в пленку и расположить в таре вертикально.
- Свободное расстояние между элементами изделия необходимо проложить воздушно-пузырьковой пленкой или сложенным картоном с целью исключения их свободного перемещения по таре в процессе транспортировки.
- Хранение прибора осуществляется в чистом закрытом сухом помещении при температуре окружающей среды в диапазоне от 5 до 40 °С и относительной влажности не выше 70%.

## **УТИЛИЗАЦИЯ**

- В целях защиты окружающей среды после окончания срока службы прибора и элементов питания не выбрасывайте их вместе с обычными бытовыми отходами. Передайте прибор и элементы питания в специализированные пункты для дальнейшей утилизации.
- Отходы, образующиеся при утилизации изделий, подлежат обязательному сбору с последующей утилизацией в установленном порядке.
- Для получения дополнительной информации об утилизации данного продукта обратитесь в местный муниципалитет, службу утилизации бытовых отходов или в магазин, где вы приобрели данный продукт.
- Данный прибор соответствует всем требуемым европейским и российским стандартам безопасности и гигиены.

## ПОРЯДОК ДЕЙСТВИЙ В СЛУЧАЕ ОБНАРУЖЕНИЯ НЕИСПРАВНОСТИ

Запрещены самостоятельный ремонт прибора и внесение изменений в его конструкцию.

НЕИСПРАВНОСТЬ	ВОЗМОЖНЫЕ ПРИЧИНЫ	УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ
Прибор не включается	Нет подключения к электросети. В розетке нет напряжения	Проверьте подключение к сети. Отключите и включите прибор заново, подключите прибор к другой розетке
	Поврежден шнур электропитания	Устраняется только специалистами ремонтных мастерских
	Неисправна розетка	Проверьте напряжение в розетке, включив в нее другой прибор

### ВНИМАНИЕ!

**Механические повреждения корпуса, аксессуаров и комплектующих частей не являются гарантийным случаем.**

## УСЛОВИЯ ОГРАНИЧЕНИЯ ПОЛЬЗОВАНИЯ

Данный прибор предназначен только для работы в домашних некоммерческих зонах в соответствии с мерами безопасности и назначения, описанных в данном руководстве пользователя.

## РЕАЛИЗАЦИЯ ПРИБОРА

Изделие предназначено для реализации через розничные торговые сети и не требует специальных условий.



# HYUNDAI

---

Наименование устройства

---

Модель

---

Серийный номер

---

Дата продажи

---

Фирма-продавец

---

Адрес фирмы-продавца

---

Телефон фирмы-продавца

---

С условиями гарантийного обслуживания ознакомлен и согласен.  
Подтверждаю получение исправного изделия. Претензий к  
внешнему виду не имею.

Печать

---

Подпись покупателя

---

## Отрывной талон 1

---

Модель

---

---

Серийный номер

---

---

Дата продажи

---

---

Продавец:

---

---

Информация о покупателе:

---

## Отрывной талон 2

---

Модель

---

---

Серийный номер

---

---

Дата продажи

---

---

Продавец:

---

---

Информация о покупателе:

---

## Отрывной талон 3

---

Модель

---

---

Серийный номер

---

---

Дата продажи

---

---

Продавец:

---

---

Информация о покупателе:

---

## ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Уважаемый покупатель!

При оформлении покупки требуйте проверки комплектности, внешнего вида и основных режимов работы изделия, правильность и полноту заполнения настоящего гарантийного талона, Компания HYUNDAI выражает Вам признательность за Ваш выбор. При возникновении каких-либо проблем при эксплуатации изделия обращайтесь в ближайшие авторизованные сервисные центры (АСЦ). Адреса и телефоны АСЦ Вы можете узнать: в магазине; у наших дилеров; на сайте компании: [www.hyundai-electronics.com.ru](http://www.hyundai-electronics.com.ru); по телефону: 8 800 302 03 94. Только эти сервисные центры имеют право и соответствующую квалификацию обслуживать технику HYUNDAI. Убедительно просим Вас во избежание недоразумений внимательно изучить Инструкцию по эксплуатации и проверить правильность заполнения гарантийного талона. Гарантийные обязательства обретают силу при возможности однозначного определения гарантийности изделия для чего необходимо: наличие правильно и четко указанных в гарантийном талоне модели, серийного номера, а также совпадение серийного номера и модели на изделии с указанными в гарантийном талоне. Запрещается вносить какие-либо изменения в идентификационные данные в гарантийном талоне и на изделии, а также стирать их или переписывать. Нарушение этих условий может привести к необходимости проведения экспертизы для установления гарантийности изделия. Данным гарантийным талоном компания HYUNDAI подтверждает принятие на себя обязательств по удовлетворению требований потребителей, установленных действующим законодательством о защите прав потребителей, в случае обнаружения недостатков изделия. Однако, компания HYUNDAI оставляет за собой право отказать в гарантийном сервисном обслуживании изделия в случае несоблюдения изложенных ниже условий. Все условия гарантийных обязательств действуют в рамках законодательства о защите прав потребителей и регулируются законодательством страны, на территории которой они предоставлены.

### Гарантийный срок

Гарантийные обязательства действуют в течение 24 (двадцати четырёх) месяцев с даты продажи изделия, при соблюдении настоящих Условий. При отсутствии чека, подтверждающего дату продажи, и отсутствия печати продавца в гарантийном талоне, гарантийный срок исчисляется от даты выпуска и равен 24 (двадцати четырёх) месяцам.

### Условия гарантии

- Гарантия предоставляется только на модели, официально поставляемые компанией HYUNDAI и прошедшие сертификацию.
- Гарантия предоставляется покупателю, приобретающим и использующим свой товар для личных или бытовых нужд.
- Покупатель обязуется при возникновении неисправности в изделии обратиться в АСЦ для проведения гарантийного ремонта.
- Гарантийные обязательства не распространяются на принадлежности и аксессуары, входящие в комплектность изделия - элементы питания (батареи, аккумуляторы), монтажные приспособления, также гарантия не распространяется на:

- микроволновые печи: на решетки для гриля, стеклянные блюда, ролпиковые кольца, муфты вала мотора, элементы пароварки, лампы подсветки, складные пластины, предохранители, аккумуляторы;
- духовые шкафы: на внешние и внутренние стекла дверей, стеклянные поверхности панели управления, ручки двери и ручки управления, подносы, решетки, телескопические направляющие, стеклянные тарелки, керамические тарелки, вертела, термощупы, лампы подсветки;
- пылесосы: на щетки, насадки, трубки, шланги, пылесборники, фильтры, аккумуляторы;
- стиральные машины: на шланги для подвода и слива воды;
- посудомоечные машины: на шланги для подвода и слива воды, корзины для загрузки посуды, распылители, лампы подсветки;
- варочные панели: на стеклянные поверхности, ручки управления, чугунные решетки, газовые конфорки, жиклеры;
- кухонные вытяжки: на декоративные короба, воздуховоды, лампочки, фильтры;
- холодильники: на полки, лотки и ящики, лампочки;
- прочую МБТ: на аксессуары и принадлежности, идущие в комплекте, расходные материалы (предметы с ограниченным сроком службы), пульты дистанционного управления.

### 5. Изделие снимается с гарантийного обслуживания в случаях:

- если изделие использовалось в целях, не соответствующих его прямому назначению;
- если нарушены правила эксплуатации, изложенные в Руководстве по эксплуатации;
- нарушения сохранности гарантийных пломб;
- если изменен, удален или неразборчив серийный номер изделия;
- изменения внутреннего устройства или попытки самостоятельного ремонта изделия;
- получения деформации, изменения геометрии корпуса товара;
- монтажа, подключения и установки изделия, выполненных не в соответствии с Руководством по эксплуатации.

### 6. Гарантийные обязательства не распространяются на:

- механические повреждения, возникшие после передачи изделия потребителю;
- повреждения, вызванные воздействием влаги, высоких или низких температур, коррозией, окислением;
- повреждения, вызванные попаданием внутрь посторонних предметов, веществ, жидкостей, насекомых, животных;
- повреждения, вызванные стихией, пожаром, бытовыми факторами, случайными внешними факторами (скачок напряжения в электрической сети, гроза и т.п.);
- дефекты, возникшие вследствие естественного износа при эксплуатации изделия. При этом под естественным износом понимаются последствия эксплуатации изделия, вызвавшие ухудшение их технического состояния и внешнего вида из-за использования данного изделия или использования агрессивных чистящих средств, приведших к удалению символов и надписей на внешних поверхностях товара;
- некомплектность товара, которая была обнаружена покупателем после передачи товара от продавца;
- повреждения, вызванные несоответствием стандартам параметров электрических сетей и других подобных внешних факторов.

В вышеуказанных случаях Изготовитель снимает с себя ответственность за возможный вред, прямо или косвенно нанесенный продукцией людям, домашним животным, имуществу.

7. Изделие может быть снято с гарантийного обслуживания, если будет установлено, что нарушены гарантийные пломбы, имеются следы разбора и других, не предусмотренных инструкцией по эксплуатации, вмешательств.

8. Не подлежит гарантийному ремонту изделия с дефектами, возникшими вследствие выхода из строя деталей, обладающих ограниченным сроком службы или ограниченным гарантийным сроком.

9. Настройка и установка (сборка, подключение и т.п.) изделия, описанные в документации, прилагаемой к товару, могут быть выполнены как самим пользователем, так и специалистами АСЦ соответствующего профиля и фирм-продавцов (на платной основе). При этом лицо (организация), установившее изделие, несет ответственность за правильность и качество установки (настройки). Стоит обратить внимание на значимость правильной установки изделия, как для его надежной работы, так и для получения гарантийного и бесплатного сервисного обслуживания. Необходимо требовать от специалиста по установке внести все необходимые сведения об установке в гарантийный талон.

10. Настройка изделия, порядок которой изложен в Руководстве по эксплуатации, не относится к гарантийному обслуживанию. Производитель оставляет за собой право изменять характеристики устройств и их комплектность без предварительного уведомления.

Уважаемые покупатели! Перед обращением в сервисный центр внимательно изучите раздел «Возможные неисправности» в Руководстве по эксплуатации.

По лицензии Hyundai Corporation Holdings, Korea  
Licensed by Hyundai Corporation Holdings, Korea

## Отрывной талон 3

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

Прибор принят, претензий не имею

Подпись

## Отрывной талон 2

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

Прибор принят, претензий не имею

Подпись

## Отрывной талон 1

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

Прибор принят, претензий не имею

Подпись

# HYUNDAI

## КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

**Изготовитель:**

**Merlion Consulting Services (Shenzhen) Co., Ltd.**

Address: No. 5B55, Building 8, Xinghua Gong Ye Dasha, No. 4, Gong Ye Liu Road, Nanshan District, Shenzhen, China  
Made in China

**Мерлион Консалтинг Сервисес (Шэньчжэнь) Ко., Лтд**

Адрес: офис 5B55, здание 8, Синхуа Гун Е Да Ша, № 4, ул. Гун Е Лю, Наньшань, г. Шэньчжэнь, Китай  
Сделано в Китае

**Импортёр и организация уполномоченная на принятие претензий от потребителей:**

**ООО «Мерлион»**

Московская обл., г. Красногорск, б-р Строителей, д. 4

Продукция прошла обязательное подтверждение соответствия требованиям технических регламентов ЕАЭС.

В целях постоянного улучшения качества и совершенствования товара, производитель имеет право вносить изменения в конструкцию изделия, не ухудшающих эксплуатационные характеристики, без предварительного уведомления.

Для получения более подробной информации о приборе посетите сайт:

**[www.hyundai-electronics.com.ru](http://www.hyundai-electronics.com.ru)**

Licensed by HYUNDAI Corporation Holdings, Korea

По лицензии HYUNDAI Corporation Holdings, Корея

Телефон сервисной службы: 8-800-302-0394

Дата производства указана на упаковке и шильде прибора.

Сведения о серийном номере и технические характеристики представлены на шильде прибора и на упаковке.

Расчетный срок службы прибора составляет 3 года при условии использования прибора в строгом соответствии с настоящим руководством пользователя.

Срок годности: не ограничен

Срок гарантии: 2 года

Сделано в Китае/Made in China

