

Пайдалану бойынша нұсқаулық

Дизельді жылу
зенбірегі
FDFH-100T
FDFH-200T



Мазмұны

Құрылғы мақсаты	4
Сақтық шаралары	4
Техникалық сипаттамалары	7
Құрастыру	8
Орнату	8
Құрылғының жұмысы	9
Техникалық қызмет көрсету, құту және сақтау	10
Ықтимал проблемалар және олардың шешімі	12
Монтаждау, сақтау, тасымалдау (тасу), өткізу және кәдеге жарату ережелері мен шарттары	14
Қосымша ақпарат	15

Құрметті сатып алушы!

Біздің өнімді таңдағаныңыз үшін алғыс айтамыз.

Біз Сізге сапалы, функционалды және жоғары талаптарға сәйкес әзірленген және жасалған өнімдер мен құрылғыларды ұсынуға қуаныштымыз. Пайдалануды бастамас бұрын, Сіздің қауіпсіздігіңзеге қатысты маңызды ақпаратты, сондай-ақ өнімді дұрыс пайдалану және оған күтім жасау бойынша ұсыныстарды қамтистын осы нұсқаулықты мүқият оқып шығыңыз. Осы Нұсқаулықтың сақталуына на зар аударыңыз және оны өнімді одан әрі пайдалану кезінде анықтамалық материал ретінде пайдаланыңыз.

Құрылғы мақсаты

Жылу зеңбірегі түрғын және түрғын емес үй-жайларды жылдытуға және кептіруғе арналған.

Сақтық шаралары

Жұмыс орнындағы қауіпсіздік

- Жұмыс орны жақсы жарықтандырылған және таза болуы керек. Жұмыс орнындағы ретсіз немесе жарықсыз аумақтар жазатайым оқиғаларға әкелуі мүмкін.
- Бұл электр құралын құрамында жанғыш сұйықтықтар, тұтанғыш газдар немесе шаң бар жерде пайдаланбаңыз. Құрал жұмыс кезінде және қосу және өшіру кезінде ұшқындарды тудырады, бұл шаң немесе тұтіннің тұтануы мүмкін.
- Электр құралдарымен жұмыс істеп жатқанда балалар мен қасындағы адамдарды жұмыс аймағыныңдан алыс ұстаңыз. Электр құралын басқаруды жоғалтуыңыз мүмкін.

Электр қауіпсіздігі

- Электр құралының ашасы розеткаға сәйкес келуі керек. Ашаны ешбір жолмен өзгертеңіз. Қорғаныш жерге түйікталған электр құралы адаптерінің ашаларын пайдаланбаңыз. Өзгертілмеген ашалар мен сәйкес розеткалар электр тогының соғу қаупін азайтады.
- Денені жерге түйікталған беттерге (құбырлар, қыздыру элементтері, пештер және тоңазытқыштар) тигізбеніз. Денені жерге қосу электр тогының соғу қаупін арттырады.
- Электр құралдарын жаңбыр мен ылғалдан қорғаңыз. Электр құралына судың түсін электр тогының соғу қаупін арттырады.
- Сымды электр құралын тасымалдау немесе ашаны розеткадан тарту сиқытты басқа мақсаттарда пайдалануға болмайды. Сымды қызудан, майдан,

өткір жиектерден немесе электр құралдарының қозғалатын бөліктерінен қорғаңыз. Зақымдалған немесе оралған сым электр тогының соғы қаупін арттырады.

- Көшеде электр құралдарымен жұмыс істегендеге, сәйкес ұзартқыш кәбілдерді пайдаланыңыз. Сыртта пайдалануға жарамды ұзартқыш кәбілді пайдалану электр тогының соғы қаупін азайтады. Розетка сақтандырышпен немесе авариялық ток қосқышымен жабдықталуы керек.

Жеке қауіпсіздік

- Сергек болыңыз, не істеп жатқаныңызды бақылаңыз және құралды мұқият пайдалана бастаңыз. Құралды шаршаған кезде немесе есірткінің, алкогольдің немесе есірткінің әсерінен пайдаланбаңыз. Құралды пайдалану кезінде бір сәт назар аудармау ауыр жарақатқа әкелуі мүмкін.
- Құралдың жұмыс түріне байланысты жеке қорғаныс құралдарын (бет қалқан, тайғақ емес аяқ киім, қалпақ немесе есту қабілетін қорғау) пайдалана жарақат алу қаупін азайтады.
- Сәйкес жұмыс киімін киіңіз. Бос киім немесе зергерлік бұйымдарды кименеңіз. Шашты, киімді және қолғапты қозғалатын бөліктерден алыс ұстаңыз.
- Дизельдік отын және қозғалтқышқа арналған жұмыс қоспасы (бұдан әрі жанар-жағармай) өрт қаупінің жоғарылауының көздері болып табылады. Апраттарды болдырмай үшін:
 - жанармай қоймаларының жаңында, араластырғанда, құйғанда (соның ішінде жанармай құю) және пайдалану кезінде темекі шекпенеңіз;
 - жанар-жағармай материалдарын ашық от немесе қатты қызыу көздерінің жаңында сақтамаңыз, араластырмаңыз немесе құймаңыз;
 - қозғалтқышты жанармай құю орнында және одан 3 м-ден аз қашықтықта іске қоспаңыз;
 - жанар-жағармайдың төгілген немесе дақтарын сұртпей, ағып кету себебін анықтамай және жоймай қозғалтқышты іске қоспаңыз;
 - қозғалтқышты сендірмей бұйымға техникалық қызмет көрсету немесе істен шықкан бөлшектерді ауыстыру бойынша жұмыстарды жүргізбеніз;
 - жанар-жағармайдың ағып кетуіне жол беретін зақымдалған бактар, құбырлар мен тығыздағыштар бар өнімді пайдаланбаңыз.
- Өнімді немесе шығын материалдарын сақтаған кезде келесі нұсқауларды қатаң сақтаңыз:
 - өнімді жанармай багы толы түрде сақтамаңыз;

Ескерту: ұзақ сақтау кезінде жұмыс қоспасы (әсіресе жанармай багында ауа болған кезде) құрамдас бөліктеге ыдырайды, соның ішінде. бактың қабырғаларына және отын құбырларына шөгеттің парофин отын арналарының бітеп-луіне әкелуі мүмкін.

- өнімді жоғары жылу көздері бар немесе ашық от болуы мүмкін бөлмелерде сақтамаңыз;
- өнімді балалар немесе жануарлар кіре алатын бөлмелерде сақтамаңыз;

- жанар-жағармай сақтауға арналмаған ыдыстарды пайдаланбаңыз. Жанар-жағармай материалдарын тек тығыз жабылған контейнерлерде сақтаңыз. Дизельдік отын мен жұмыс қоспасы пластиктің көптеген түрлері үшін агрессивті заттар болып табылады. Жанар-жағармай материалдарын сақтау, араластыру және құю үшін пластик немесе басқа жарамсыз ыдыстарды пайдаланбаңыз.

Сыни бас тартулар тізімі

Ерекше иіс, түтін, өрт, ұшқын пайда болған жағдайда өнімді өшіріп, мамандандырылған қызмет көрсету орталығына хабарласыңыз.

Шектеулі күйлердің критерийлері

Шекті күй критерийлері Өнімнің техникалық күрделілігіне байланысты шекті күй критерийлерін пайдалануши дербес анықтай алмайды. Көрінетін немесе күдіктің ақаулық орын алған жағдайда, «Ықтимал проблемалар және олардың шешімі» белгілін қараңыз. Тізімде ақау болмаса немесе оны жоя алмасаңыз, мамандандырылған қызмет көрсету орталығына хабарласыңыз.

Құралды дұрыс пайдалану

- Бұл құрылғы коммерциялық пайдалануға арналмаған.
- Ақаулы ажыратқышы бар құралды пайдаланбаңыз. Қосуға немесе өшіруге болмайтын құрал қауіпті және жөндеуді қажет етеді.
- Құралды орнатпас бұрын, керек-жарақтарды ауыстырмас бұрын және жұмысты тоқтатар алдында құралдың өшірілгеніне көз жеткізіңіз.
- Онымен таныс емес немесе осы нұсқаулықты оқымаған кез келген адамға құралды пайдалануға рұқсат берменеңіз.
- Осы нұсқауларға сәйкес құралды, керек-жарақтарды, саптамаларды және т. б. қолданыңыз. Жұмыс жағдайын және атқарылатын жұмыстарды қарастырыңыз. Құралдарды мақсатсыз жұмыс үшін пайдалану қауіпті жағдайларға әкелуі мүмкін.
- Қолданбаған кезде құралды құрғақ, жабық жерде сақтау керек.

Персоналдың мүмкін қате әрекеттері


- Тұтқаны зақымдалған немесе қорғаныштары зақымдалған құралды пайдаланбаңыз.
- Жаңбыр жауған кезде аспапты ашық ауада пайдаланбаңыз.
- Корпусқа су кірсе, қоспаңыз.

Техникалық сипаттамалары

Ұлгісі	FDFH-100T	FDFH-200T
Сауда белгісі	FinePower	
Желілік кернеу	220 В, 50 Гц	
Номиналды кіріс қуаты	186 Вт	230 Вт
Өнімділік	450 м ³ /сағ	550 м ³ /сағ
Максималды жылу шығару	10 кВт	20 кВт
Ұсынылатын жылыту ай-мағы	100 м ²	220 м ²
Температуралы бақылау	Бар	
Жылыту әдісі	Түзу	
Жанармай түрі	Дизель отыны	
Отын шығыны	0,82 кг/сағ	1,65 кг/сағ
Қорғау дәрежесі	IP20	
Автоматты түрде өшіру	Бар	
Қызып кетуден қорғау	Бар	
Электр тогының соғуынан қорғау класы	I	
Жанармай деңгейінің көрсеткіші	Бар	
Шу деңгейі	75 дБ	
Жинақталым	Жылу зеңбірегі, тіреуіш, пайдалану бойынша нұсқаулық	
Өлшемдері	305 x 416 x 752 мм	
Таза салмағы	13,4 кг	

Құрастыру

Жұмысты бастамас бұрын, схемада көрсетілгендей құрылғының тұтқасын бекіту керек:



1. Бұрандалар — 2 дана.
2. Кір жуғыш машина — 2 дана.
3. Тұтқасы.

Орнату

Зеңбіректі тегіс, тегіс, қатты және жанбайтын бетке қойыңыз.

Тікелей жылытықштар ашық ауда немесе жақсы желдетілетін жерлерде қолданылады. Ішкі пайдалану үшін тұрақты желдетуді қамтамасыз етіңіз. Желдегу саңылауларын еден мен тәбе арасында біркелкі таратыңыз:

Ұлгісі	FDFH-100T	FDFH-200T
Желдегу саңылауларының ең аз жалпы ауданы	260 см ²	600 см ²

- Зеңбіректі қабырғаларға, бұрыштарға немесе төбелері төмен бөлмелерге орнатпаңыз.
- Құрылғыны розетканың астына орнатпаңыз.
- Зеңбіректі қозғалатын көліктерге немесе аударылып кетуі мүмкін жерге қоймаңыз.
- Зеңбіректі жеңіл тұтанғыш, жанғыш, жарылғыш материалдардан алыс пайдаланыңыз.
- Құрылғыны тапаншаның ая кірісі мен шығысын бітеп тастауы мүмкін перделерден және үқсас материалдардан алыс жерде пайдаланыңыз.

- Зеңбіректің ауа кірісін немесе шығысын ешқашан блоктамаңыз немесе шектеменіз.
- Қуат сымын жылу көздерінен, өткір жиектерінен, кесетін заттардан және қозғалатын заттардан алыс ұстаңыз.
- Зеңбіректі ваннаға, душқа немесе бассейнге жақын қоймаңыз.
- **ЕСКЕРТУ:** зеңбірек айналасындағы материалдардан немесе заттардан келесі минималды қауіпсіздік қашықтықтарын сақтаңыз:
 - Бүйірлері: 0,6 м.
 - Ауа кіретін жағы: 1 м.
 - Жоғарғы жағы: 1,5 м.
 - Үйстүк ауа шығатын жағы: 3 м.
 - Еден: 0 м.
- Құрылғының жұмыс орнындағы едендер мен төбелер отқа төзімді материалдардан жасалған болуы керек.

Құрылғының жұмысы

Жұмыстың басталуы

1. Бакты жаңа отынмен толтырыңыз. Тек дизель отынын пайдаланыңыз. Жанаармай көрсеткіші резервуардың жоғарғы жағында орналасқан.
2. Қуат сымының ашасын желіге қосыңыз (жерге қосу міндетті).
3. Содан кейін дисплейдің сол жақ терезесінде «--» көрсетіледі, ал он жақ дисплей терезесінде қоршаған орта температурасының мәні көрсетіледі.
4. Қуат қосқышын **КОСУ** күйіне қойыңыз.
5. Сол жақ дисплей терезесінде 20 °C әдепті температура мәні көрсетіледі.
6. Егер қоршаған орта температурасы әдепті температурадан төмен болса, ұшқын электроды ұшқындайды, 7 секундтан кейін қыздырғыш қосылады.
7. Егер қоршаған орта температурасы әдепті температурадан жоғары болса, тұтқаны қажетті температурға бұраңыз, ұшқын электроды ұшқындайды, 7 секундтан кейін қыздырғыш қосылады.

СУЫҚ БАСТАУ: қоршаған ортаның төмен температураларында іске қосуда жеңілдету үшін тұтану кезінде желдету саңылауын саусағызызben жабыңыз.

НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ: дұрыс жұмыс істемеу жағдайында (жылтыудың болмасы, ауа ағынының әлсіреуі және т.б.) мылтық жұмысы тоқтайды, индикатор жылтықтай бастайды (дисплейде құлыштау режимінің коды көрсетіледі).

ҚОЛМЕН ҚАЙТА ИСКЕ ҚОСУ: егер мылтық блоктау режимінде болса, қайта іске қоспас бұрын бітелудің себебін анықтаңыз және жойыңыз. Қайта қосу үшін қуат қосқышын **ӨШІРУ** күйіне, содан кейін қайтадан **КОСУ** күйіне бұрыңыз. Ақаулық қайталанса, үәкілдегі қызмет көрсету орталығына хабарласыңыз.

Өшіру

Қуат қосқышын **ӨШІРУ** күйіне бұрыңыз. Құрылғы ұзақ уақыт бойы пайдаланылмаса, оны электр желісінен ажыратыңыз.

Маңызды:

- Жұмыс кезінде оны тоқтату үшін мылтықты ешқашан желіден ажыратпаңыз.
- Құрылғыны жаппаңыз. Аяқ кірісі мен шығысын блоктамаңыз.
- Жұмыс кезінде және пайдаланғаннан кейін құрылғының ашасы өте ыстық. Қол тигізбей! Қажет болса, жеке қорғаныс құралдарын пайдаланыңыз.
- Мылтықты жылжытпас бұрын, оны электр желісінен ажыратыңыз. Құрылғыны ажырату немесе жылжыту үшін қабілден тартпаңыз.
- Қолдану кезінде мылтықты қараусыз қалдырмаңыз.

Техникалық қызмет көрсету, құту және сақтау

Жалпы ережелер

- Корпусты жұмсақ жөкемен немесе шүберекпен жүйелі түрде сүртіңіз. Өте ластанған бөліктер үшін жылы суға және жұмсақ жуғыш затқа малынған губканы пайдаланыңыз, содан кейін таза шүберекпен құрғатып сүртіңіз.
- Аяқ сорғыш пен желдеткіштен шаң мен кірді алыс ұстаңыз. Ішкі бөліктерді тазалау үшін аяқ сорғыш арқылы қысылған ауаны ақырын үрлеңіз.
- Қуат кабілін жүйелі түрде тексеріңіз: ол тозған, жарылған немесе зақымдалған болса, ауыстыру үшін үәкілетті қызмет көрсету орталығына хабарласыңыз.
- Сақтау алдында әрқашан құрылғыны өшіріп, оны толығымен сұтыныңыз. Құрылғы ұзақ уақыт бойы пайдаланылмайтын болса, оны нұсқаулықпен бірге түпнұсқалық қаптамасына салып, құрғақ, желдетілетін жерде сақтаңыз.

Маңызды:

- Техникалық қызмет көрсетуді бастамас бұрын құрылғыны өшіріңіз, ашаны розеткадан сұрыныңыз және тапаншаны кем дегенде 15 минут сұтыныңыз.
- Жабдықты өз бетіңізше жөндеуге тырыспаңыз. Құрылғыға қызмет көрсету немесе жөндеу қажет болса, үәкілетті қызмет көрсету орталығына хабарласыңыз.
- Тазалау кезінде құрылғының ішіне су кірмейтініне көз жеткізіңіз.
- Ішкі бөліктерді тазалау үшін корпусты ашпаңыз. Мылтық ішіне су шашпаңыз.
- Қыздырғышты тазалау үшін ешқашан еріткіштерді, бензинді, толуолды немесе басқа қатты химияллық заттарды қолданбаңыз.


Әрбір маусымдық пайдалану алдында білікті мамандармен келесі тексерулерді жүргізу ұсынылады:

Саптама

Саптаманы фитингтен абайлап бұрап алыңыз. Кең келген кірді тазалау үшін саптама саңылауы арқылы сыйылған ауаны үрлеңіз. Қажет болса, саптаманы ауыстырыңыз.



Ая сұзгілері

Ая сұзгілерін тазалаңыз. Сұзгі ұшының қақпағын (1) алыңыз, қабылдау сұзгісін (2) жұмсақ жуғыш затпен жуыңыз және қайта орнатпас бұрын мұқият құрғатыңыз. Ая беру сұзгісін (3) жылдына бір рет ауыстырыңыз.



Тұтану электродтары


Электродтарды тазалаңыз, реттеңіз және қажет болса ауыстырыңыз. Электродтар арасындағы саңылаулар (мм) схемаларда көрсетілген:



Компрессордың қысымын реттеу

НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ: компрессор қысымы зауытта орнатылған және оны тек білікті техникалық персонал тексеріп, реттеуі керек. Құрылғыны ашу қауіпті болуы мүмкін.

1. Манометр қақпағын алыңыз.
2. Артқы корпустағы қысым портына манометрді қосыңыз.
3. Қыздырышты іске қосыңыз және ауа қысымының мәнін оқыңыз.
4. Қажет болса, реттеу бұрандасын (реттеу бұрандасының ортасындағы ауа шығатын жерді) арттыру үшін сағат тілімен, қысымды төмендету үшін сағат тіліне қарсы бұрау арқылы қысымды қажетті мәнге реттеңіз.



Ұқтимал проблемалар және олардың шешімі

Проблема	Ұқтимал себеп	Шешім
Қозғалтқыш іске қосылмайды	Қуат жоқ немесе төмен кернеу	Электр желісін және кернеуді тексеріңіз
Бейнебетте E1 қате коды көрсетіледі		Сақтандырышты тексеріңіз және қажет болса ауыстырыңыз
	Ақаулы немесе зақымдалған қуат сымы	Тексеріңіз және қажет болса ауыстырыңыз
	Қозғалтқыш/конденсатор ақаулы	Тексеріңіз және қажет болса ауыстырыңыз
	Құрылғының қызып кетуінен байланысты бітелуі	Қызып кетудің себебін анықтаңыз, құрылғыны өшіріңіз, ауа кірісі мен шығысын тексеріңіз, бірнеше минут күтіп, зенбіректі қайта іске қосыңыз

Проблема	Ықтимал себеп	Шешім
Бейнебетте Е2 қате коды көрсетіледі	Температуралық зонд ақаулы немесе температуралық зонд үясы әлсіреген	Өкілетті қызмет көрсетеу орталығына хабарласыңыз Өкілетті қызмет көрсетеу орталығына хабарласыңыз
Көзғалтқыш жұмыс істейді, бірақ қыздырғыш жанбайды және біраз үақыттан кейін сенеді	Бос отын багы, лас немесе дұрыс емес отын	Лас отынды алғып тастаңыз, бакты таза дизель отынымен толтырыңыз
Бейнебетте Е1 қате коды көрсетіледі	Жанармай сұзгісі бітеліп қалды	Жанармай сұзгісін тазалаңыз немесе ауыстырыңыз
	Жанармай шлангіндегі ауа ағуы	Шлангтарды тексеріңіз, қосылымдарды қатайтыңыз немесе жанармай тұтігін ауыстырыңыз
	Бітелген оттық шүмелі	Саптаманы сыйылған ауамен тазалаңыз, қажет болса ауыстырыңыз
	Төмен температурада жанармай тұтқырлығының артуы	Дизельдік отынды 10–20% көрсінмен арапастырыңыз
Жалын мұржадан шығады	Жану камерасына ауа ағыныңың жеткіліксіздігі	Ауа қабылдауды, желдеткішті, қөзғалтқышты тексеріңіз
Бейнебетте Е1 қате коды көрсетіледі	Компрессордың қысымы тыым жоғары	Ауа қысымын тексеріңіз, қажет болса реттенің*
Мылтық жұмыс кезінде тоқтайды	Термостатта орнатылған температураға жетті	Құрылғы жақсы. Бастау үшін температура реттегішін жоғарырақ мәнге бұраңыз
Экранда қоршаған орта температурасы көрсетіледі		
Мылтық жұмыс кезінде тоқтайды	Тұтану сәтсіздігі	Ақаулықтың себебін (себептерін) тексеріп, тузағынан жаңа жеткілікке сәтсіздік жүргізу
Бейнебетте Е1 қате коды көрсетіледі	Әлсіз жану	Мылтықты қолмен қайта іске қосыңыз. Мәселе шешілмесе, үәкілетті қызмет көрсетеу орталығына хабарласыңыз
	Әлсіз ауа ағыны	
	Қызып кету	
Экранда "LC" көрсетіледі	З сәтсіз іске қосу әрекетінен кейін схемалық тақта құлышталып, жұмысын тоқтатады	Қуат қосқышын KOSU күйіне 10 секунд ішінде үш рет бұрыңыз

*Қысымды реттеуді білікті техник орындауы керек.

Монтаждау, сақтау, тасымалдау (тасу), өткізу және кәдеге жарату ережелері мен шарттары

- Құрылғыны құрастыру және орнату бойынша нұсқаулар «Құрастыру» және «Орнату» бөлімдерінде сипатталған.
- Құрылғыны қаптамада, өндірушінің және тұтынушының жылдытылатын үй-жайларында ауаның 5 және 40 °C аралығындағы температурада және ауаның 80%-дан аспайтын салыстырмалы ылғалдылығында сақтау керек. Үй-жайда жемірілуді тұдыратын жегі қоспалар (қышқылдардың, сілтілердің бұлары) болмауы тиіс.
- Құрылғының тасымалдануы құрғақ ортада жүзеге асырылуы тиіс.
- Құрылғы ұқыпты өңдеуді талап етеді, оны шаң, кір, соққы, ылғал, от және т.б. әсерінен қорғаңыз.
- Құрылғыны сату жергілікті заңнамасына сәйкес жүргізуі керек.
- Осы бұйымды жою қалдықтарды қайта өңдеу жөніндегі жергілікті нормалар мен ережелерге сәйкес жүзеге асырылуға тиіс. Осы бұйымды дұрыс жоюды қамтамасыз ете отырып, сіз қоршаған ортаға және адам денсаулығына ықтимал зиянды болдырмауға және материалдық ресурстарды ұтымды пайдалануға көмектесесіз. Бұл бұйымды қабылдау және жою пункттері туралы қосымша ақпаратты жергілікті муниципалды органдардан немесе тұрмыстық қалдықтарды шығаратын кәсіпорыннан алуға болады.
- Құрылғының ақаулығы анықталған жағдайда, тез арада авторландырылған сервистік орталықта хабарласу немесе құрылғыны кәдеге жарату керек.

Қосымша ақпарат

Өндіруші: Нинбо Баогун Электрикал Эплайенс Ко., Лтд.
Фұхай өнеркәсіптік аймағы, Цыси, Нинбо қ., Чжэцзян пров., Қытай.
Қытайда жасалған.

Импортер / юр. лицо, принимающее претензии в Республике Казахстан:
ТОО «ДНС КАЗАХСТАН», г. Астана, р-н Сарыарка, пр-т Сарыарқа, зд. 12, Республика
Казахстан.

Импорттаушы / Қазақстан Республикасында талаптар қабылдайтын заңды тұлға: «DNS QAQAQSTAN (ДНС КАЗАХСТАН)» ЖШС, Астана қ-ы, Сарыарқа ауданы,
Сарыарқа д-лы, 12 ғ-т, Қазақстан Республикасы.

Адрес электронной почты / электронды пошта мекен-жайы: info@dns-shop.kz

Өнімнің сыртқы түрі мен техникалық сипаттамалары ескертусіз өзгертуі мүмкін.
Құрылғының мазмұны алдын ала ескертусіз өзгеруі мүмкін.

Өндіріс күні пайдалануышы нұсқаулығының орыс тіліндегі нұсқасында көрсетілген. V.1

Өндіруші келесі жағдайларда кепілдік міндеттемелерге ие болмайды:

- Кепілдік мерзімі аяқталды.
- Егер жеке (тұрмыстық, отбасылық) қажеттіліктерге арналған бұйым кәсіпкерлік қызметті жүзеге асыру үшін, сондай-ақ оның тікелей міндеттіне сәйкес келмейтін басқа мақсаттарда пайдаланылған болса.
- Өндіруші бұйымды пайдалану кезінде пайдаланушы нұсқаулығының талаптарын бұзу, бұйымды орнату және оған қызмет көрсету жөніндегі ұсынымдарды, қосу ережелерін (бұйымның өзіне де, онымен байланысты бұйымдарға да сәйкес келмейтін желілік кернеудің әсері нәтижесінде туындаған қысқа тұйықталулар), бұйымды сақтау және тасымалдау кезінде өнім иесі және/немесе үшінші тұлғалар шеккен ықтимал материалдық, моральдық және өзге де зиян үшін жауапты болмайды.
- Механикалық зақымданудың барлық жағдайлары: өнімді пайдалану кезінде алынған сызаттар, жарықтар, деформациялар, соққы іздері, майысулар, кептелістер және т.б.
- Түрлендірulerдерді, рұқсат етілмеген жөндеулерді осындай жұмыстарды жүргізуге үәкілді емес адамдар жүргізген жағдайлар. Егер ақаулық конструкцияны немесе бұйымның схемасын өзгерту, Өндіруші қарастырмадаған сыртқы құрылғыларды қосу, Қазақстан Республикасының заңнамасына сай сәйкестік сертификаты жоқ, құрылғыны пайдалану салдарынан туындаған болса.
- Егер бұйымның ақауы еңсерілмейтін күштің әсерінен (табиғи элементтер, өрт, су тасқыны, жер сілкінісі, тұрмыстық факторлар және Өндірушіге тәуелді емес басқа жағдайлар) немесе Өндіруші болжай алмаған үшінші тұлғалардың әрекеттерінен туында. Бұйымның толық немесе ішінара істен шығуына алып келген бұйымның ішіне бөгде заттардың, өзге денелердің, заттектердің, сыйықтықтардың, жәндіктердің немесе жануарлардың түсүнен, агрессивті ортаның әсерінен, жоғары ылғалдылықтан, жоғары температуралардан туындаған ақау.
- Бұйымды сәйкестендіру (сериялық нөмірі) жоқ немесе сәйкес келмейді. Егер зақымданулар (кемшиліктер) зиянды бағдарламалық қамтаманың; БҚ ұсынушысының осы қызметті ұсынбауына байланысты мүмкіндігінсіз бұйымның бағдарламалық ресурстарына қолжетімділіктің болмауына әкеп соққан құпиясөздерді (кодтарды) оларды жинау/қалпына келтіру мүмкіндігінсіз орнату, ауыстыру немесе жою әсерінен туында.
- Егер жұмыстың ақаулықтары қуат беруші, кәбілдік, телекоммуникациялық желілердің, радиосигнал қуатының стандарттарға немесе техникалық регламенттеріне сәйкес келмеуінен, оның ішінде бедер ерекшеліктерінен және басқа да осыған ұқсас сыртқы факторлардан, бұйымның желі әрекет ететін шекарада немесе аймақтан тыс жерде пайдаланылуынан туындаған болса.
- Егер зақымданулар стандартты емес (түпнұсқалық емес) және/немесе сапасыз (закымданған) шығыс материалдарын, керек-жарақтарды, қосалқы бөлшектерді, қуат беру элементтерін, әртүрлі үлгідегі ақпарат тасымалдағыштарды (CD, DVD дисқілерді, жад карталарын, SIM карталарын, картридждерді қоса алғанда) пайдаланудан туында.
- Егер кемшиліктер үйлесімсіз контентті (әуендерді, графиканы, бейне және басқа файлдарды, Java қосымшаларын және оларға ұқсас бағдарламаларды) алуға, орнатуға және пайдалануға байланысты туындаған болса.
- Осы бұйыммен жанасып жұмыс істейтін басқа жабдыққа келтірілген залалға.



Кепілдік талоны

SN/IMEI: _____

Кепілдікке қойылған күні: _____

Өндіруші бүкіл кепілдік мерзімі ішінде құрылғының үздіксіз жұмыс істеуіне, сондай-ақ материалдар мен жинақтарда ақаулардың болмауына кепілдік береді. Кепілдік кезеңі бұйымды сатып алған сәттен басталады және тек қана жаңа өнімдерге қолданылады.

Кепілдік қызмет көрсетуге пайдалануши нұсқаулығына сәйкес бұйымды пайдалану шартымен кепілдік мерзімі ішінде тұтынушының кесірінен істен шықпаған элементтерді тегін жөндеу немесе ауыстыру кіреді. Элементтерді жөндеу немесе ауыстыру үәкілетті сервистік орталықтардың аумағында жүргізіледі.

Кепілдік мерзімі: 12 ай.

Пайдалану мерзімі: 24 ай.

Сервистік орталықтардың өзекті тізімі келесі мекенжай бойынша:

<https://www.dns-shop.kz/service-center/>

Кепілдік міндеттемелер және тегін сервистік қызмет көрсету, егер оларды ауыстыру бұйымды бөлшектеуге байланысты болмаса, тауардың жыныстықтылығына кіретін, төменде аталған керек-жарақтарға қолданылмайды:

- ҚБП (Қашықтан басқару пультіне) арналған құат элементтері (батареялар).
- Жалғаыш кабілдер, антенналар және оларға арналған жалғастырғыш тетіктер, құлаққаптар, микрофондар, «HANDS-FREE» құрылғылары; жыныстықта жеткізілетін әртүрлі типтегі ақпарат тасымалдағыштар, бағдарламалық құрал (БҚ) және драйверлер (бұйымның қатты магниттік дискілерден-гі жинақтағышқа алдын ала орнатылған БҚ-ны қоса алғанда, бірақ онымен шектелмей), сыртқы енгізу-шығару құрылғылары және манипуляторлар.
- Қаптар, сөмкелер, белдіктер, тасымалдауға арналған баулар, монтаждық керек-жарақтар, құрал-саймандар, бұйымға қоса берілетін құжаттама.
- Табиғи тозуға ұшырайтын шығын материалдары мен бөлшектер.



Жазбалар үшін

www.finepower.ru