

Пайдалану бойынша нұсқаулық

Құрылыс фен
HG0122

FinePower

Құрметті сатып алушы!

Біздің өнімді таңдағаныңыз үшін алғыс айтамыз.

Біз Сізге сапалы, функционалды және жоғары талаптарға сәйкес әзірленген және жасалған өнімдер мен құрылғыларды ұсынуға қуаныштымыз. Пайдалануды бастамас бұрын, Сіздің қауіпсіздігіңізге қатысты маңызды ақпаратты, сондай-ақ өнімді дұрыс пайдалану және оған күтім жасау бойынша ұсыныстарды қамтитын осы нұсқаулықты мұқият оқып шығыңыз. Осы Нұсқаулықтың сақталуына назар аударыңыз және оны өнімді одан әрі пайдалану кезінде анықтамалық материал ретінде пайдаланыңыз.

Құрылғы мақсаты

Құрылыс фені лак-бояу жабындарын жоюға, жылу шөгилетін шлангілерді шөгуге, пластмассаларды қалыптауға және дәнекерлеуге арналған. Сондай-ақ, ол дәнекерлеуге және қалайылауға, желімделген қосылыстарды, су құбырларын жылытуға, желімделген қосылыстарды бөлуге жарамды.

Сақтық шаралары

Жұмыс орнындағы қауіпсіздік

- Жұмыс орны жақсы жарықтандырылған және таза болуы керек. Жұмыс орнының бұзылуы немесе жарықтандырылмаған учаскелері жазатайым оқиғаларға әкелуі мүмкін.
- Бұл электр құралымен жанғыш сұйықтықтар, жанғыш газдар немесе шаң бар жарылғыш бөлмеде жұмыс жасамаңыз. Пайдалану кезінде, сондай-ақ қосу және өшіру кезінде құрал ұшқын шығарады, бұл шаң мен будың тұтануына әкелуі мүмкін.
- Электр құралымен жұмыс істеу кезінде балалар мен бөгде адамдардың жұмыс орнына жақын болуына жол бермеңіз.

Электр қауіпсіздігі

- Электр аспабының штепсель ашасы пайдаланылатын штепсель розеткасына сәйкес келуі тиіс. Штепсельдің кез-келген модификациясына тыйым салынады. Жерге тұйықталған электр құралдарына өтпелі штепсельдерді қолданбаңыз. Өзгермеген штепсельдер мен сәйкес штепсельдік розеткалар электр тогының соғу қаупін азайтады.
- Электр тогының соғуынан қажетті сақтық шараларын қолданыңыз. Құрал корпусының құбырлар, жылыту, тоңазытқыштар сияқты жерге тұйықталған беттермен жанасуына жол бермеңіз.
- Электр құралын ылғалдан, жаңбырдан және ылғалдан қорғаңыз. Электр құралына судың енуі электр тогының соғу қаупін арттырады.
- Бауды мақсатынан тыс пайдалануға жол берілмейді. Электр құралын сымнан ұстамаңыз немесе жылжытпаңыз. Құрылғыны желіден ажыратқан кезде розетканың оқшауланған бөлігін ұстаңыз, сымнан тартпаңыз. Сымды

жоғары температурадан, майлардан, өткір жиектерден немесе электр құралының қозғалмалы бөліктерінен қорғаңыз. Зақымдалған немесе оралған сым электр тогының соғу қаупін арттырады.

- Көшеде электр құралдарымен жұмыс істегенде, сәйкес ұзартқыш кәбілдерді пайдаланыңыз. Сыртта пайдалануға жарамды ұзартқыш кәбілді пайдалану электр тогының соғу қаупін азайтады. Розетка сақтандырғышпен немесе авариялық ток қосқышымен жабдықталуы керек.
- Үйден тыс жерде жұмыс істеген кезде қатты заттар мен судың енуінен (IP) қорғау дәрежесі бар тиісті ұзартқышты пайдаланыңыз.

Жеке қауіпсіздік

- Мұқият болыңыз, не істеп жатқаныңызды қадағалаңыз және электр құралымен жұмысты мұқият бастаңыз. Электр құралын шаршаңқы күйде немесе егер сіз дәрілік препараттардың әсерінде болсаңыз, алкогольдік немесе есірткілік масаң күйде пайдаланбаңыз. Электр құралымен жұмыс істеу кезінде немқұрайдылықтың бір сәті ауыр жарақатқа әкелуі мүмкін.
- Электр аспабының жұмыс түріне байланысты жеке қорғаныш құралдарын (қорғаныш маскасын, тайғанамайтын табаны бар аяқ киімді, қорғаныш шлемін немесе есту органдарын қорғау құралдарын) қолдану жарақат алу қаупін азайтады.
- Электр құралын байқаусызда қосуға жол бермеңіз. Электр құралын электр қуатына және/немесе батареяға қоспас бұрын, құрылғының өшірілгеніне көз жеткізіңіз. Қосылатын құралды қосқыштың артында ұстамаңыз.
- Электр құралын қосқанға дейін орнату құралын немесе кілттерді алыңыз. Электр құралының айналмалы бөлігінде орналасқан құрал немесе кілт жарақатқа әкелуі мүмкін.
- Құралмен жұмыс істеу үшін табиғи емес позаны қабылдамаңыз. Әрқашан тұрақты позицияға ие болыңыз және әрқашан тепе-теңдікті сақтаңыз. Осының арқасында сіз күтпеген жағдайларда электр құралын жақсы басқара аласыз.
- Тиісті жұмыс киімін киіңіз. Бойынша жүк тасымалдары емес, кең киім және әшекейлер. Шашты, киім мен қолғапты қозғалмалы бөліктерден аулақ ұстаңыз.
- Шаң соратын және шаң жинайтын құрылғыларды орнату мүмкіндігі болса, олардың қосылуын және дұрыс жұмыс істеуін тексеріңіз. Шаң сорғышты қолдану шаң тудыратын қауіпті төмендетуі мүмкін.
- Электр қуаты өшіп қалған жағдайда немесе электр құралының басқа да байқаусызда сөніп қалуы жағдайында қосқышты дереу «ОТКЛ.» күйіне бұраңыз. және ашаны розеткадан ажыратыңыз. Электр қуатының үзілуі кезінде құрылғы қосулы күйде қалдырылған болса, қуат қалпына келтірілгенде ол өздігінен іске қосылады, бұл пайдаланушының жарақат алуына және/немесе мүліктің зақымдалуына әкелуі мүмкін.

Электр құралдарын дұрыс пайдалану

- Емес перегружайте электр құрал. Орындалатын жұмысқа арналған электр құралдарын ғана пайдаланыңыз. Тиісті электр құралдарымен сіз жақсы және сенімді жұмыс жасайсыз.
- Ақаулы ажыратқышы бар электр құралымен жұмыс жасамаңыз. Қосуға немесе өшіруге болмайтын электр құралы қауіпті және оны жөндеу керек.
- Электр аспабын баптау басталғанға дейін керек-жарақтарды ауыстыру және жұмысты тоқтату алдында штепсель айырын желі розеткасынан ажыратыңыз және/немесе аккумуляторды алыңыз. Бұл электр құралының байқаусызда қосылуын болдырмайды.
- Осы нұсқауларға сәйкес электр құралдарын, керек-жарақтарды, жұмыс құралдарын және т.б. қолданыңыз. Жұмыс жағдайлары мен орындалған жұмыстарды ескеріңіз. Электр құралдарын байқаусызда пайдалану қауіпті жағдайларға әкелуі мүмкін.
- Құрылғы балалар мен физикалық, сенсорлық немесе ақыл-ой қабілеттері шектеулі адамдардың пайдалануына арналмаған, тек олардың қауіпсіздігіне жауапты басқа адамдар бақылауды жүзеге асырған жағдайларды қоспағанда. Балаларға құрылғымен ойнауға рұқсат бермеңіз.
- Пайдаланылмаған құрал құрғақ, жабық, балалардың қолы жетпейтін жерде сақталуы керек. Жол бермеңіз пайдалану құралы тұлғаларға емес, танысып, осы нұсқаулықта.

Құрылыс шаш кептіргішімен жұмыс істеу кезіндегі қауіпсіздік шаралары


- Жұмыс орнын тұрақты желдетуді қамтамасыз ету қажет. Пайда болған газдар мен булар көбінесе зиянды емес.
- Ешқандай жағдайда дымқыл құралмен жұмыс істеуге немесе құралды ылғалды ортада пайдалануға жол берілмейді.
- Пайдалануды бастамас бұрын құралдың, кәбілдің және штепсель айырының жарамдылығын тексеру қажет. Ақаулықтар анықталған кезде құралмен жұмыс істеуге тыйым салынады.
- Құралды жөндеуді білікті маман жүзеге асыруы керек. Ешбір жағдайда құралды өздігінен ашуға жол берілмейді.
- Ашық аспан астында Қолданылатын құралдарды RCD арқылы қосу керек.
- Аспапты желілік кәбіл арқылы тасымалдауға жол берілмейді.
- Жұмыс кезінде құралдың желілік кәбілі кері қайтарылуы керек.
- Егер жұмыс кезінде кәбіл зақымдалса немесе үзілсе, штепсельді розеткадан дереу өшіру керек. Зақымдалған желілік кәбілді ұстауға тыйым салынады. Ешбір жағдайда зақымдалған кәбілі бар құралды пайдалануға жол берілмейді.
- Құралмен жұмыс істеудегі үзілістер кезінде және оны пайдалануды бастамас бұрын (мысалы, жұмыс саптамаларын ауыстыру, техникалық қызмет көрсету, тазалау, баптау) штепсельді розеткадан шығару керек.
- Бұл құралдың күшті жылу әсері өрттің және жарылыстың жоғарылауына әкеледі!

- Синтетикалық, лак-бояу және ұқсас материалдарды өңдеу кезінде жанғыш және улы газдар пайда болуы мүмкін. Тез тұтанатын газдардың немесе материалдардың жанында жұмыс істеуге жол берілмейді.
- Шаш кептіргішті пайдалану кезінде пайда болатын жылу құрал операторының назарынан тыс жанғыш заттарға жетуі мүмкін.
- Құралдан ауа ағынын өңделетін беттің бір нүктесіне ұзақ уақыт бойы бағыттауға жол берілмейді.
- Күйік жарақаттары қаупі бар! Ыстық саптаманы ұстамаңыз. Қорғаныс қолғаптарын киіңіз.
- Ешқандай жағдайда ыстық ауа ағынын адамдарға немесе жануарларға бағыттамаңыз.
- Ешбір жағдайда құралды шашты кептіру үшін шаш кептіргіш ретінде пайдаланбаңыз.
- Саптаманы өңделетін затқа тым жақын қоймаңыз. Пайда болған ауа ағыны құралдың қызып кетуіне әкелуі мүмкін.
- Құралды сақтауға қоймас бұрын, оны толығымен салқындату керек. Ыстық саптама күйіп қалуы мүмкін.
- Ешбір жағдайда балаларға құралмен жұмыс істеуге рұқсат бермеңіз.
- Тек осы құралға арналған түпнұсқа немесе өндіруші ұсынған қосымша және компоненттерді пайдаланыңыз.

Бояуды кетірудің қауіпсіздік шаралары

- Құрамында қорғасын бар бояу құралын пайдаланбаңыз.
- Бояу қабаттарын алып тастамас бұрын, жұмыс аймағы қоршалғанына көз жеткізіңіз.
- Респиратор мен көзілдірік киіңіз.
- Қырғышты қолданған кезде саптаманы өңделетін бетінен 25 мм қашықтықта ұстаңыз.
- Тік бетті өңдеу кезінде бояу бөлшектері шаш кептіргішке түсіп, күйіп қалмас үшін құралды жоғарыдан төменге бағыттаңыз.
- Жұмысты аяқтағаннан кейін жұмыс орнын мұқият тазалаңыз.

Құрылғы схемасы



1. Саптама.
2. Тұтқа.
3. Қуат кәбіл.
4. LED-дисплей.
5. Температураны реттеу түймелері.
6. Режимдерді ауыстырып қосқыш (1, 2, 0).

Құрылғы пайдалану

Құрылғының сипаттамасы

- Құрылғыны қосу үшін қосқышты жоғары тартыңыз. Шаш кептіргіш «1» режимінде жұмыс істейді.
- Қуатты және жұмыс температурасын арттыру үшін «2» режиміне ауысыңыз.

ЕСКЕРТПЕ: «1» режимінің температуралық диапазоны: 60-тан 350 °C-қа дейін.

«2» режимінің температуралық диапазоны: 60-тан 600 °C-қа дейін.

- Қыздыру температурасын арттыру үшін «+» түймесін басыңыз.
- Қыздыру температурасын төмендету үшін «-» түймесін басыңыз. Температураның жоғарылауы / төмендеуі LED дисплейінде көрінеді (минималды температура жасыл, ал максимум қызыл түспен көрсетілген).
- Жұмыс аяқталғаннан кейін құрылғыны өшіру үшін қосқышты төмен қарай тартыңыз («0» позициясы).

Құрылғымен жұмыс істеу бойынша ұсыныстар

- Жұмыстың басында құрылғының жұмысын тексеру үшін құрылыс шаш кептіргішінің саптамасын жұмыс материалының кішкене бөлігіне бағыттаңыз.
- Қыздыру температурасын көтермес бұрын материалды бірнеше секунд қыздырыңыз.
- Жұмыс материалын біркелкі қыздырғаннан кейін сіз қыздыру температурасын арттыра аласыз.

Құрылғыны тазалау

Құрылғыны электр желісінен ажыратқаннан кейін жұмсақ, дымқыл шүберекпен сүртіңіз. Агрессивті жуғыш заттарды пайдаланбаңыз. Құрылғыға су түскен кезде оны дереу ажыратып, электр желісінен ажыратып, суды құрғақ жұмсақ шүберекпен кетіру керек.

Техникалық сипаттамалары

- Үлгісі: HG0122.
- Сауда белгісі: FinePower.
- Желі параметрлері: 220-240 В, 50 Гц.
- Қуаты: 2000 Вт.
- Ауа ағынының жылдамдығы:
 - «1» режимі: 300 л/мин;
 - «2» режимі: 500 л/мин.
- Қыздыру температурасының диапазоны: 60-тан 600 °С-қа дейін.
 - «1» режимінің температуралық диапазоны: 60-тан 350 °С-қа дейін;
 - «2» режимінің температуралық диапазоны: 60-тан 600 °С-қа дейін.
- Шаңнан қорғау дәрежесі: IPX0.
- Электр тогының зақымдануынан қорғау класы: II.
- Қуат кәбілін бекіту түрі: Y.
- Қуат кәбілінің ұзындығы: 2 м.
- Таза салмағы: 1,3 кг.
- Жинақталым: фен, пайдалану бойынша нұсқаулық, 4 ауысымды саптама.

Монтаждау, сақтау, тасымалдау (тасу), өткізу және кәдеге жарату ережелері мен шарттары

- Құрылғы қандай да болмасын монтаждауды немесе бекітуді талап етпейді.
- Құрылғыны қаптамада, өндірушінің және тұтынушының жылытылатын үй-жайларында ауаның 5 °С және 40 °С аралығындағы температурада және ауаның 80 %-дан аспайтын салыстырмалы ылғалдылығында сақтау керек. Үй-жайда жемірілуді тудыратын жегі қоспалар (қышқылдардың, сілтілердің булары) болмауы тиіс.
- Құрылғының тасымалдануы құрғақ ортада жүзеге асырылуы тиіс.
- Құрылғы ұқыпты өңдеуді талап етеді, оны шаң, кір, соққы, ылғал, от және т.б. әсерінен қорғаңыз.
- Құрылғыны сату жергілікті заңнамасына сәйкес жүргізілуі керек.
- Осы бұйымды жою қалдықтарды қайта өңдеу жөніндегі жергілікті нормалар мен ережелерге сәйкес жүзеге асырылуға тиіс. Осы бұйымды дұрыс жоюды қамтамасыз ете отырып, сіз қоршаған ортаға және адам денсаулығына зиянды зиянды болдырмауға және материалдық ресурстарды ұтымды пайдалануға көмектесесіз. Бұл бұйымды қабылдау және жою пункттері туралы қосымша ақпаратты жергілікті муниципалды органдардан немесе тұрмыстық қалдықтарды шығаратын кәсіпорыннан алуға болады.
- Құрылғының ақаулығы анықталған жағдайда, тез арада авторландырылған сервистік орталыққа хабарласу немесе құрылғыны кәдеге жарату керек.

Қосымша ақпарат

Өндіруші: Чанчжоу Хуачжэн Тулз Ко. Лтд.

Дунлун 9 тас жолы, Нютан, Уцзинь, Чанчжоу қ., Цзянсу пров., Қытай.
Қытайда жасалған.

Импортер / юр. лицо, принимающее претензии в Республике Казахстан:

ТОО «ДНС КАЗАХСТАН», г. Астана, р-н Сарыарқа, пр-т Сарыарқа, зд. 12, Республика Казахстан.

Импорттаушы / Қазақстан Республикасында талаптар қабылдайтын заңды тұлға: «DNS QAZAQSTAN (ДНС КАЗАХСТАН)» ЖШС, Астана қ-ы, Сарыарқа ауданы, Сарыарқа д-лы, 12 Ғ-т, Қазақстан Республикасы.

Адрес электронной почты / электронды пошта мекен-жайы:

info@dns-shop.kz

Өнім Кеден одағының техникалық регламентінің талаптарына сәйкес келеді
«Машиналар мен жабдықтардың қауіпсіздігі туралы» КО ТР 010/2011

Ерекшеліктер, өнім туралы ақпарат, оның конфигурациясы мен функционалдығы пайдаланушыға алдын ала ескертусіз өзгертілуі мүмкін. Құрылғының нақты интерфейсі осы Нұсқаулықта көрсетілгеннен өзгеше болуы мүмкін.



Өндіруші келесі жағдайларда кепілдік міндеттемелерге ие болмайды:

- Кепілдік мерзімі аяқталды.
- Егер жеке (тұрмыстық, отбасылық) қажеттіліктерге арналған бұйым кәсіпкерлік қызметті жүзеге асыру үшін, сондай-ақ оның тікелей міндетіне сәйкес келмейтін басқа мақсаттарда пайдаланылған болса.
- Өндіруші бұйымды пайдалану кезінде пайдаланушы нұсқаулығының талаптарын бұзу, бұйымды орнату және оған қызмет көрсету жөніндегі ұсынымдарды, қосу ережелерін (бұйымның өзіне де, онымен байланысты бұйымдарға да сәйкес келмейтін желілік кернеудің әсері нәтижесінде туындаған қысқа тұйықталулар), бұйымды сақтау және тасымалдау кезінде өнім иесі және/немесе үшінші тұлғалар шеккен ықтимал материалдық, моральдық және өзге де зиян үшін жауапты болмайды.
- Механикалық зақымданудың барлық жағдайлары: өнімді пайдалану кезінде алынған сызаттар, жарықтар, деформациялар, соққы іздері, майысулар, кептелістер және т.б.
- Түрлендірулерді, рұқсат етілмеген жөндеулерді осындай жұмыстарды жүргізуге уәкілетті емес адамдар жүргізген жағдайлар. Егер ақаулық конструкцияны немесе бұйымның схемасын өзгерту, Өндіруші қарастырмаған сыртқы құрылғыларды қосу, Қазақстан Республикасының заңнамасына сай сәйкестік сертификаты жоқ құрылғыны пайдалану салдарынан туындаған болса.
- Егер бұйымның ақауы еңсерілмейтін күштің әсерінен (табиғи элементтер, өрт, су тасқыны, жер сілкінісі, тұрмыстық факторлар және Өндірушіге тәуелді емес басқа жағдайлар) немесе Өндіруші болжай алмаған үшінші тұлғалардың әрекеттерінен туындаса. Бұйымның толық немесе ішінара істен шығуына алып келген бұйымның ішіне бөгде заттардың, өзге денелердің, заттектердің, сұйықтықтардың, жәндіктердің немесе жануарлардың түсуінен, агрессивті ортаның әсерінен, жоғары ылғалдылықтан, жоғары температуралардан туындаған ақау.
- Бұйымды сәйкестендіру (сериялық нөмірі) жоқ немесе сәйкес келмейді. Егер зақымданулар (кемшіліктер) зиянды бағдарламалық қамтаманың; БҚ ұсынушысының осы қызметті ұсынбауына байланысты мүмкіндігінсіз бұйымның бағдарламалық ресурстарына қолжетімділіктің болмауына әкеп соққан құпиясөздерді (кодтарды) оларды жинау/қалпына келтіру мүмкіндігінсіз орнату, ауыстыру немесе жою әсерінен туындаса.
- Егер жұмыстың ақаулықтары қуат беруші, кабельдік, телекоммуникациялық желілердің, радиосигнал қуатының стандарттарға немесе техникалық регламенттеріне сәйкес келмеуінен, оның ішінде бедер ерекшеліктерінен және басқа да осыған ұқсас сыртқы факторлардан, бұйымның желі әрекет ететін шекарада немесе аймақтан тыс жерде пайдаланылуынан туындаған болса.
- Егер зақымданулар стандартты емес (түпнұсқалық емес) және/немесе сапасыз (зақымданған) шығыс материалдарын, керек-жарақтарды, қосалқы бөлшектерді, қуат беру элементтерін, әртүрлі үлгідегі ақпарат тасымалдағыштарды (CD, DVD дискілерді, жад карталарын, SIM карталарын, картридждерді қоса алғанда) пайдаланудан туындаса.
- Егер кемшіліктер үйлесімсіз контентті (әуендерді, графиканы, бейне және басқа файлдарды, Java қосымшаларын және оларға ұқсас бағдарламаларды) алуға, орнатуға және пайдалануға байланысты туындаған болса.
- Осы бұйыммен жанасып жұмыс істейтін басқа жабдыққа келтірілген залалға.

Кепілдік талоны

SN/IMEI: _____

Кепілдікке қойылған күні: _____

Өндіруші бүкіл кепілдік мерзімі ішінде құрылғының үздіксіз жұмыс істеуіне, сондай-ақ материалдар мен жинақтарда ақаулардың болмауына кепілдік береді. Кепілдік кезеңі бұйымды сатып алған сәттен басталады және тек қана жаңа өнімдерге қолданылады.

Кепілдік қызмет көрсетуге пайдаланушы нұсқаулығына сәйкес бұйымды пайдалану шартымен кепілдік мерзімі ішінде тұтынушының кесірінен істен шықпаған элементтерді тегін жөндеу немесе ауыстыру кіреді. Элементтерді жөндеу немесе ауыстыру уәкілетті сервистік орталықтардың аумағында жүргізіледі.

Кепілдік мерзімі: 12 ай.

Пайдалану мерзімі: 24 ай.

Сервистік орталықтардың өзекті тізімі келесі мекенжай бойынша:
<https://www.dns-shop.kz/service-center/>

Кепілдік міндеттемелер және тегін сервистік қызмет көрсету, егер оларды ауыстыру бұйымды бөлшектеуге байланысты болмаса, тауардың жиынтықтылығына кіретін, төменде аталған керек-жарақтарға қолданылмайды:

- ҚБП (Қашықтан басқару пультіне) арналған қуат элементтері (батареялар).
- Жалғағыш кабельдер, антенналар және оларға арналған жалғастырғыш тетіктер, құлаққаптар, микрофондар, «HANDS-FREE» құрылғылары; жиынтықта жеткізілетін әртүрлі типтегі ақпарат тасымалдағыштар, бағдарламалық құрал (БҚ) және драйверлер (бұйымның қатты магниттік дискілердегі жинақтағышқа алдын ала орнатылған БҚ-ны қоса алғанда, бірақ онымен шектелмей), сыртқы енгізу-шығару құрылғылары және манипуляторлар.
- Қаптар, сөмкелер, белдіктер, тасымалдауға арналған баулар, монтаждық керек-жарақтар, құрал-саймандар, бұйымға қоса берілетін құжаттама.
- Табиғи тозуға ұшырайтын шығын материалдары мен бөлшектер.



www.finepower.ru