



Фонарь HM-600

Уважаемый покупатель!

Благодарим Вас за выбор нашей продукции. Позаботьтесь о сохранности настоящего Руководства, используйте его в качестве справочного материала при дальнейшей эксплуатации прибора.

Назначение устройства

Фонарь предназначен для использования в качестве индивидуального осветительного прибора.


Меры предосторожности

- Используйте данное устройство только по назначению.
- Оберегайте устройство от воздействия влаги, различных жидкостей, а также источников тепла.
- Не вскрывайте и не разбирайте устройство самостоятельно. Данное устройство не содержит элементов, обслуживаемых пользователем.
- Не подвергайте данное устройство длительному воздействию экстремальных температур и прямых солнечных лучей.
- Не используйте устройство после падения, а также при наличии видимых повреждений, обратитесь в сервисный центр.
- Протирайте устройство мягкой салфеткой, смоченной в слабом мыльном или спиртовом растворе.
- Ремонт изделия должен осуществляться исключительно квалифицированными специалистами сервисного центра.
- Не используйте устройство в условиях чрезмерной влажности.
- Устройство не предназначено для использования в коммерческих целях.
- Устройство не предназначено для использования детьми и лицами с ограниченными физическими, сенсорными или умственными способностями, кроме случаев, когда над ними осуществляется контроль другими лицами, ответственными за их безопасность. Не позволяйте детям играть с устройством.
- Во избежание угрозы удушения храните элементы упаковки и детали устройства вне досягаемости детей. Не оставляйте элементы упаковки вблизи колыбелей, детских кроваток, колясок и манежей.

Эксплуатация

- Нажмите кнопку питания на корпусе фонаря для его включения.
- Нажмите кнопку еще раз для изменения яркости до 20%.
- Нажмите кнопку питания третий раз, чтобы перейти в режим мерцания.
- Нажатие до щелчка выключит устройство. Легкое нажатие без щелчка изменит режим работы.
- Для регулировки угла раскрытия светового луча передвиньте головную часть устройства.
- По истечению 5 секунд после выбора режима работы повторное нажатие на кнопку питания приведет к выключению устройства. Нажатие на кнопку питания после выбора последнего режима освещения также приведет к отключению устройства.
- Для замены элементов питания открутите крышку со стороны кнопки питания, извлеките старые элементы питания, вставьте новые, затем прикрутите крышку обратно.

Правила и условия монтажа, хранения, перевозки (транспортировки), реализации и утилизации

- Хранение и перевозка устройства должны осуществляться в сухих местах.
- Реализация устройства должна производиться в соответствии с местным законодательством.
- После окончания срока службы изделия его нельзя выбрасывать вместе с обычным бытовым мусором. Вместо этого оно подлежит сдаче на утилизацию в соответствующий пункт приема электрического и электронного оборудования для последующей переработки и утилизации в соответствии с федеральным или местным законодательством. Обеспечивая правильную утилизацию данного продукта, вы помогаете сберечь природные ресурсы и предотвращаете ущерб для окружающей среды и здоровья людей, который возможен в случае ненадлежащего обращения. Более подробную информацию о пунктах приема и утилизации данного продукта можно получить в местных муниципальных органах или на предприятии по вывозу бытового мусора. 
- По окончании срока службы батарей, входящих в комплект устройства, не выбрасывайте их вместе с остальными бытовыми отходами. Утилизация устройства и батарей должна быть осуществлена согласно местным нормам и правилам по переработке отходов, чтобы предотвратить нанесение потенциального вреда окружающей среде в результате неконтролируемого выброса отходов.
- При обнаружении неисправности обратитесь в авторизованный сервисный центр.

Технические характеристики

Модель	HM-600
Источник света	Cree XTE 5W LED
Источник питания	Батарейка AA
Класс влагозащиты	IPX5
Световой поток	140 люмен
Дальность	До 60 метров
Время работы	До 3,5 часов

Условия гарантийного обслуживания

Производитель гарантирует бесперебойную работу устройства в течение всего гарантийного срока, а также отсутствие дефектов в материалах и сборке. Гарантийный период исчисляется с момента приобретения изделия и распространяется только на новые продукты. В гарантийное обслуживание входит бесплатный ремонт или замена элементов, вышедших из строя не по вине потребителя в течение гарантийного срока при условии эксплуатации изделия согласно руководству пользователя. Ремонт или замена элементов производится на территории уполномоченных сервисных центров. Сроки гарантии и эксплуатации указаны на упаковке товара.

Актуальный список сервисных центров по адресу: <https://www.dns-shop.ru/service-center/>

Дополнительная информация

Изготовитель: Нинбо Санлайт Электроникс Ко., Лтд.

Сев. шоссе Гуаньшэнь 518, промзона Цыдун, Луншань, г. Цыси, пров. Чжэцзян, Китай.

Импортер в России: ООО «Атлас».

690068, Россия, Приморский край, г. Владивосток, проспект 100-летия Владивостока, дом 155, корпус 3, офис 5.

Сделано в Китае.

Спецификации, информация о продукте, его комплектация и функционал могут быть изменены без предварительного уведомления пользователя.

Дата производства продукта указана на упаковке.