

FinePower

ПАЙДАЛАНУШЫ НҰСҚАУЛЫҒЫ

FinePower SDP-16
дірілді ажарлағыш ма-
шина

Мазмұны

Құрылғының мақсаты	5
Сақтық шаралары	5
Жұмыс орнындағы қауіпсіздік	5
Электр қауіпсіздігі	5
Жеке қауіпсіздік.....	6
Электр құралдарын дұрыс пайдалану	6
Құрылғы сызбасы	8
Құрылғыны пайдалану	9
Ажарлау қағазын таңдау	9
Ажарлау қағазын бекіту	9
Қосу/Өшіру	9
Шаңды кетіру	9
Құралмен жұмыс	9
Құрылғыны тазалау және қызмет көрсету	10
Техникалық сипаттамалары	10
Жинақталым	10
Мүмкін проблемалар және оларды шешу	11
Монтаждау, сақтау, тасымалдау (тасу), өткізу және кәдеге жарату қағидалары мен шарттары	12
Қосымша ақпарат	12

Құрметті сатып алушы!

Біздің өнімдерді таңдағаныңыз үшін Сізге алғыс айтамыз.

Біз Сізге жоғары сапа, функционалдылық және дизайн талаптарына сәйкес әзірленген және жасалған бұйымдар мен құрылғыларды ұсынуға қуаныштымыз. Пайдалануды бастамас бұрын, Сіздің қауіпсіздігіңізге қатысты маңызды ақпаратты, сондай-ақ өнімді дұрыс пайдалану және оны күту бойынша ұсыныстарды қамтитын осы нұсқаулықты мұқият оқып шығыңыз. Осы Нұсқаулықтың сақталуына назар аударыңыз және оны бұйымды одан әрі пайдалану кезінде анықтамалық материал ретінде пайдаланыңыз.

Құрылғының мақсаты

Дірілді ажарлағыш машина ағаш, пластмасса, металл және боялған беттерді құрғақ ажарлау, тазарту және өңдеуге арналған.

Сақтық шаралары

Жұмыс орнындағы қауіпсіздік

- Жұмыс орнын таза ұстаңыз. Жұмыс орнындағы тәртіпсіздік немесе жарықсыз учаскелер жазатайым оқиғаларға әкелуі мүмкін.
- Бұл электр құралымен жанғыш сұйықтықтар, жанғыш газдар немесе шаң бар бөлмеде жұмыс жасамаңыз. Пайдалану кезінде, сондай-ақ қосу және өшіру кезінде құрал ұшқын шығарады, бұл шаң мен будың тұтануына әкелуі мүмкін.
- Электр құралымен жұмыс істеу кезінде балалар мен бөгде адамдардың Сіздің жұмыс орныңызға жақын болуына жол бермеңіз. Сіз электр құралын бақылауды жоғалтуыңыз мүмкін.

Электр қауіпсіздігі

- Электр тоғының соғуынан қажетті сақтық шараларын қолданыңыз. Құрал корпусының құбырлар, жылыту, тоңазытқыштар сияқты жерге тұйықталған беттермен жанасуына жол бермеңіз.
- Электр құралын жаңбыр мен ылғалдан қорғаңыз. Электр құралына судың енуі электр тоғының соғу қаупін арттырады.
- Электр құралының штепсельдік ашасы штепсельдік розеткаға сәйкес келуі тиіс. Штепсельдік ашаны ешқандай жолмен өзгертпеңіз. Жерге тұйықталған электр құралдарына өтпелі штекерлерді қолданбаңыз. Өзгертілмеген штепсельдік ашалар мен қолайлы штепсельдік розеткалар электр тоғының соғу қаупін азайтады.
- Шнурды мақсатынан тыс, мысалы, электр құралын тасымалдау немесе ілу үшін немесе штепсельдік розеткадан ашаны тарту үшін пайдалануға жол берілмейді. Шнурды жоғары температура, май, өткір жиектер немесе электр құралының қозғалмалы бөліктерінен қорғаңыз. Зақымдалған немесе оралған шнур электр тоғының соғу қаупін арттырады.
- Ашық ауада жұмыс істеген кезде тиісті ұзартқышты қолданыңыз. Сыртта жұмыс істеуге жарамды ұзартқышты ғана қолданыңыз.

Жеке қауіпсіздік

- Мұқият болыңыз, не істеп жатқаныңызды қадағалаңыз және электр құралымен жұмысты мұқият бастаңыз. Электр құралын шаршаған күйде пайдаланбаңыз немесе егер Сіз есірткінің, спирттік ішімдіктердің немесе есірткінің әсерінде болсаңыз пайдаланбаңыз. Электр құралымен жұмыс істеу кезінде немқұрайдылықтың бір сәті ауыр жарақатқа әкелуі мүмкін.
- Жеке қорғану құралдарын: қорғаныс маскасын, сырғымайтын табаны бар аяқ киімді, қорғаныс дулығасын немесе есту органдарын қорғау құралдарын электр құралының жұмыс түріне байланысты пайдалану жарақат алу қаупін азайтады.
- Электр құралын байқаусызда қосуға жол бермеңіз. Электр құралын электр қуатына және/немесе аккумуляторға қоспас бұрын электр құралының ажыратылған күйіне көз жеткізіңіз. Қосқышқа қосылған құралды ұстамаңыз.
- Электр құралын қосқанға дейін орнату құралын немесе сомын кілттерді алыңыз. Электр құралының айналмалы бөлігінде орналасқан құрал немесе кілт жарақатқа әкелуі мүмкін.
- Дене корпусының табиғи емес жағдайын қабылдамаңыз. Әрқашан тұрақты дене тұрысында болыңыз және тепе-теңдікті сақтаңыз. Осының арқасында Сіз күтпеген жағдайларда электр құралын жақсы басқара аласыз.
- Тиісті жұмыс киімін киіңіз. Кең киімдерді және әшекейлерді кимеңіз. Шашты, киім мен қолғапты қозғалмалы бөліктерден аулақ ұстаңыз.
- Шаң соратын және шаң жинайтын құрылғыларды орнату мүмкіндігі болса, олардың қосылуын және дұрыс пайдаланылуын тексеріңіз. Шаң сорғышты қолдану шаң тудыратын қауіпті төмендетуі мүмкін.
- Электр қуатын жоғалтқан кезде немесе электр құралы өздігінен сөніп қалса, дереу ажыратқыш пернесін «Өшіру» күйіне ауыстырыңыз және ашаны розеткадан ажыратыңыз. Егер кернеу жоғалған кезде машина қосулы болып қалса, онда қуатты қайта жаңарту кезінде ол өздігінен жұмыс істейді, бұл дене жарақатына және(немесе) материалдық залалға әкелуі мүмкін.

Электр құралдарын дұрыс пайдалану

- Бұл құрылғы коммерциялық мақсатта пайдалануға арналмаған.
- Электр құралын асыра жүктемеңіз. Сіздің жұмысыңызға арналған электр құралын пайдаланыңыз. Сипаттамалары бойынша тиісті электр құралымен Сіз көрсетілген қуат диапазонында жақсы және сенімді жұмыс жасайсыз.
- Ақаулы ажыратқышы бар электр құралымен жұмыс жасамаңыз. Қосуға немесе өшіруге болмайтын электр құралы қауіпті және оны жөндеу керек.
- Электр құралын баптау басталғанға дейін керек-жарақтарды ауыстыру және жұмысты тоқтату алдында штепсельдік ашаны желі розеткасынан ажыратыңыз және/немесе аккумуляторды алыңыз. Бұл электр құралының байқаусызда қосылуына жол бермейді.
- Пайдаланылмаған электр құралдарын балалардың қолы жетпейтін жерде сақтаңыз. Электр құралын онымен таныс емес немесе осы нұсқаулықтарды оқымаған адамдарға пайдалануға рұқсат бермеңіз. Электр құралдары тәжірибесіз адамдардың қолында қауіпті.
- Электр құралдарын, керек-жарақтарды, жұмыс құралдарын және т.б. осы нұсқаулықтарға сәйкес қолданыңыз. Бұл ретте Жұмыс жағдайлары мен орындалған жұмыстарды ескеріңіз. Электр құралдарын қарастырылмаған жұмыстар үшін пайдалану қауіпті жағдайларға әкелуі мүмкін.

- Пайдаланылмаған құралды балалардың қолы жетпейтін құрғақ, жабық жерде сақтау керек! Осы Нұсқаулықпен таныспаған адамдарға құралды пайдалануға рұқсат етпеңіз.
- Электр құралын мықтап ұстаңыз және кері күштерге қарсы тұра алатындай дене тұрысын болыңыз. Егер бар болса, айналымдарды жинау кезінде кері күштерге немесе реакциялық моменттерге мүмкіндігінше жақсы қарсы тұру үшін әрдайым қосымша тұтқаны қолданыңыз. Оператор кері соққы күштері мен реакциялық күштерге қарсы сақтық шараларын қолдана алады.
- Сіздің қолыңыз ешқашан айналмалы жұмыс құралының жанында болмауы керек. Кері соққы кезінде жұмыс құралы Сіздің қолыңызға түсуі мүмкін.
- Кері соққы кезінде электр құралы қозғалатын жерден алыс тұрыңыз. Кері соққы электр құралын қарама-қарсы бағытта құлыптау орнында ажарлау дөңгелегінің қозғалысына апарады.
- Құрылғымен жұмыс аяқталғаннан кейін, диск толығымен айналуын тоқтатқанша күтіңіз, содан кейін оны қалыпты сақтау орнына салмас бұрын, құрылғыны толығымен салқындағанша қалдырыңыз.
- Құрамында магний мен асбест бар материалдарды немесе гипспен қапталған беттерді ажарлау үшін құралды пайдалануға тыйым салынады.
- Жұмыс істеп тұрған құрылғыны қараусыз қалдырмаңыз.
- Бұл құралды ағашты, түрлі-түсті жабындарды және басқа материалдарды ажарлау үшін пайдалану қауіпті заттар бар шаңның пайдаланушыға әсер етуіне әкелуі мүмкін. Тиісті тыныс алу органдарын қорғау құралдарын қолданыңыз.
- Ажарлау кезінде жұмыс орнын жақсы желдетуді қамтамасыз етіңіз.
- Қолданар алдында жұмыс табанында жарықтар мен зақымдардың жоқтығына көз жеткізіңіз.
- Құралмен жұмыс жасау кезінде шамадан тыс күш салмаңыз. Шамадан тыс қысым ажарлау тиімділігін төмендетуі немесе құралдың қызмет ету мерзімін қысқартуы мүмкін.

Бұйымның қызмет ету мерзімі

Бұйымның қызмет ету мерзімі 2 жылды құрайды.

Көрсетілген қызмет мерзімі тұтынушы осы нұсқаулықтың талаптарын сақтаған кезде жарамды.

Сыни істен шығулардың тізбесі

- Күшті ұшқын кезінде қолдануға болмайды.
- Қатты діріл пайда болған кезде пайдаланбаңыз.
- Сынған немесе жалаңаш электр кәбілімен пайдалануға болмайды.
- Бұйымның корпусынан тікелей түтін пайда болған кезде пайдалануға болмайды.

Персоналдың ықтимал қате әрекеттері

- Зақымдалған тұтқамен немесе зақымдалған қорғаныш қаптамасымен пайдалануға болмайды.
- Жаңбыр кезінде ашық кеңістікте қолдануға болмайды.
- Корпусқа су кірген кезде қоспаңыз.

Шекті күйлердің өлшемдері

- Электр кәбілі қажалған немесе зақымдалған.
- Бұйымның корпусы зақымдалған.

Құрылғы сызбасы



1. Ажыратқыш.
2. Шаңтартқыш келте құбыры.
3. Ажарлау қағазына арналған қысқыш.
4. Жұмыс табаны.

Құрылғыны пайдалану

Ажарлау қағазын таңдау

- Ірі түйіршіктелген ажарлау қағазы көптеген материалдарды өңдеуге жарамды, ал ұсақ түйіршіктелген қағаз әрлеу жұмыстары үшін қолданылады.
- Егер беті тегіс болмаса, өңдеуді беті тегістелгенге дейін үлкен түйіршікті қағазбен бастау керек.
- Содан кейін ірі түйіршікті қағазды өңдеудің іздерін жою үшін орташа түйіршікті қағазды қолдануға болады.
- Соңында бетті ұсақ түйіршікті қағазбен өңдеңіз.

Ажарлау қағазын бекіту

- Дірілді ажарлағыш машинаның екі жағынан ажарлау қағазы үшін қысқыштарды ашыңыз.
- Ажарлау қағазын жұмыс табанына ажарлау қағазындағы тесіктер ажарлағыш машинаның жұмыс табанындағы тесіктеріне сәйкес келетіндей салыңыз және қысқышты басыңыз.
- Жұмыс табанындағы тесіктер арқылы шаң шаңды кетіру жүйесіне енуі үшін тесілген ажарлау қағазын қолданыңыз. Ажарлау қағазын ауыстырмас бұрын, жұмыс табанын шаңнан және басқа да кірден тазалаңыз, мысалы, щеткамен немесе білікшемен.

Қосу/Өшіру

- Құрал өңделетін беттің үстінде екеніне көз жеткізіңіз.
- Құрылғыны қосу үшін ажыратқышты алға жылжытыңыз.
- Құрылғыны өшіру үшін ажыратқышты артқа жылжытыңыз.

Шаңды кетіру

- Өңделетін бетті таза ұстау үшін дірілді ажарлағыш машина шаңтартқыш келте құбырмен жабдықталған.
- Шаңсорғышты келте құбырға жалғаңыз және оны қосыңыз.

Құралмен жұмыс

- Ажарлау машинасының жұмыс табаны оның бүкіл бетімен өңделетін материалмен жанасуы керек.
- Ажарлау машинасын қосыңыз және аздап басып, айналмалы қозғалыспен өңделетін материал бойымен жүргізіңіз.
- Қаралтым өңдеу үшін ірі түйіршікті қағазды, ал фиништік әрлеу үшін ұсақ түйіршікті қағазды пайдаланыңыз.
- Жылтыратуды аяқтағаннан кейін құралдың қысымын босатыңыз және оны өңделген бетінен жоғары көтеріңіз; тек содан кейін ажарлау машинасының қозғалтқышын өшіруге болады.

Құрылғыны тазалау және қызмет көрсету

- Әр қолданғаннан кейін құрылғыны тазалаңыз.
- Құрылғыны тазаламас бұрын оның өшірілгеніне көз жеткізіңіз. Корпусты және желдеткіш тесіктерді кір мен шаңнан жұмсақ шүберекпен немесе майлықпен сүртіңіз.
- Түсінің өзгеруін, құрылғының деформациялануын және онда жарықшақтардың пайда болуын болдырмау үшін құрылғыны тазалау үшін бензин, еріткіштер мен спиртті пайдалануға тыйым салынады.

Техникалық сипаттамалары

- Үлгісі: SDP-16.
- Қозғалтқыш түрі: щеткалы.
- Желі параметрлері: 220-240 В, 50/60 Гц.
- Қуаты: 160 Вт.
- Тербеліс жиілігі: 12000 кол/мин.
- Табанның мөлшері: 90 x 187 мм.
- Ажарлағышты бекіту түрі: қысқыш.
- Ажарлау төсемін тез ауыстыру: иә.
- Айналымдарды электрондық реттеу: жоқ.
- Шаңсорғыш үшін адаптердің диаметрі: 38 мм.
- Қорғаныс класы: II.
- Қорғау дәрежесі: IP20.
- Дыбыс қысымының деңгейі L_{pa} (K=3), дБ(A): 81.
- Дыбыстық қуат деңгейі L_{wa} (K=3), дБ(A): 92.
- Жұмыс режиміндегі діріл деңгейі (K=1,5), m/c^2 : 9,17.

Жинақталым

- Құрылғы.
- Шаңсорғышқа арналған адаптер.
- Ажарлау беті.
- Пайдаланушы нұсқаулығы.

Мүмкін проблемалар және оларды шешу

Ақаулық	Мүмкін себеп	Жою бойынша іс-әрекеттер
Бұйым қосылмайды	Желіде кернеу жоқ	Желідегі кернеуді тексеріңіз
	Щеткалардың толық тозуы	Ауыстыру үшін қызмет көрсету орталығына хабарласыңыз
	Ажыратқыш немесе электрондық компонент ақаулы	Жөндеу немесе ауыстыру үшін қызмет көрсету орталығына хабарласыңыз
	Электр қозғалтқышы ақаулы	Жөндеу немесе ауыстыру үшін қызмет көрсету орталығына хабарласыңыз
	Механизмдегі кептеліс	Жөндеу немесе ауыстыру үшін қызмет көрсету орталығына хабарласыңыз
Қозғалтқыш толық жылдамдықты дамытпайды және толық қуатта жұмыс істемейді	Төмен кернеу	Желідегі кернеуді тексеріңіз
	Щеткалардың тозуы	Ауыстыру үшін қызмет көрсету орталығына хабарласыңыз
	Қозғалтқыштың орамасындағы орам жанып кетті немесе үзіліп кетті	Жөндеу немесе ауыстыру үшін қызмет көрсету орталығына хабарласыңыз
	Майлаудың болмауы немесе механизмдегі кептелу	Жөндеу немесе ауыстыру үшін қызмет көрсету орталығына хабарласыңыз
Өңдеу сапасы қанағаттанарлықсыз	Тозған ажарлау қағазы	Қағазды ауыстырыңыз
	Қағаздың түйіршіктілігі өңделетін материалға немесе жұмыс түріне сәйкес келмейді	Қағазды ауыстырыңыз
	Бұйымға жоғары қысым	Берілген күшті босатыңыз
Бұйым қызып кетеді	Бұйымға жоғары жүктеме	Жұмыс режимін өзгертіңіз, жүктемені азайтыңыз
	Қозғалтқыштың орамасындағы орам жанып кетті немесе үзіліп кетті	Жөндеу үшін қызмет көрсету орталығына хабарласыңыз
	Майлаудың жеткіліксіз деңгейі	Тексеру және майлау қоспалары үшін қызмет көрсету орталығына хабарласыңыз
	Механизмдегі кептеліс	Жөндеу немесе ауыстыру үшін қызмет көрсету орталығына хабарласыңыз

Монтаждау, сақтау, тасымалдау (тасу), өткізу және кәдеге жарату қағидалары мен шарттары

- Құрылғы ешқандай монтаждауды немесе тұрақты бекітуді қажет етпейді.
- Құрылғыны сақтау өндіруші мен тұтынушының қаптамасында жылытылатын үй-жайларында 5 °С-тан 40 °С-қа дейінгі ауа температурасында және 80%-дан аспайтын ауаның салыстырмалы ылғалдылығы кезінде жүргізілуі тиіс. Үй-жайларда коррозия тудыратын агрессивті қоспалар (қышқыл булары, сілтілер) болмауы тиіс.
- Құрылғы мұқият өңдеуді қажет етеді, оны кірден, соққылардан, ылғалдан, оттан және т. б. қорғаңыз.
- Құрылғыны өткізу жергілікті заңнамаға сәйкес жүргізілуі тиіс.
- Құрылғыны тасымалдау құрғақ ортада жүзеге асырылуы керек.
- Бұйымның қызмет ету мерзімі аяқталғаннан кейін оны қарапайым тұрмыстық қоқыспен бірге тастауға болмайды. Оның орнына, ол федералды немесе жергілікті заңнамаға сәйкес қайта өңдеу және кәдеге жарату үшін электр және электронды жабдықты тиісті қабылдау пунктіне кәдеге жаратуға тапсырылуы керек. Осы бұйымды дұрыс кәдеге жаратуды қамтамасыз ете отырып, сіз табиғи ресурстарды қорғауға және тиісті емес пайдаланудан туындауы мүмкін қоршаған ортаға және адамдардың денсаулығына зиянды алдын алуға көмектесесіз. Бұл өнімді қабылдау және кәдеге жарату пункттері туралы қосымша ақпаратты жергілікті муниципалды органдардан немесе тұрмыстық қалдықтарды шығаратын кәсіпорынан алуға болады.
- Құрылғының ақаулығы анықталған жағдайда дереу уәкілетті қызмет көрсету орталығына хабарласыңыз немесе құрылғыны кәдеге жаратыңыз.

Қосымша ақпарат

Өндіруші: Чанчжоу Стандарт Электрик Эпплайнс Ко., Лтд.
Чунъю тас жолы № 29, Минхуан өнеркәсіптік паркі, Хутан, Уцзинь ауданы, Чанчжоу, Цзянсу пров., Қытай.

Қытайда жасалған.

Импортер / юр. лицо, принимающее претензии в Казахстане: ТОО «ДНС КАЗАХСТАН», г. Нур-Сұлтан, р-н Сарыарқа, пр-т Сарыарқа, зд. 12, Казахстан.

Импорттаушы / Қазақстанда шағымдар қабылдайтын заңды тұлға: «DNS QAZAQSTAN (ДНС КАЗАХСТАН)» ЖШС, Нұр-Сұлтан қаласы, Сарыарқа ауданы, Дауғылы Сарыарқа, ғимарат 12, Қазақстан.

Тауар Кеден одағының техникалық регламентінің талаптарына сәйкес келеді:

- КО ТР 020/2011 «Техникалық құралдардың электромагниттік үйлесімділігі»;
- КО ТР 010/2011 «Машиналар мен жабдықтардың қауіпсіздігі туралы».

Тауар Еуразиялық экономикалық одақтың ЕАЭО ТР 037/2016 «Электротехника және радиоэлектроника бұйымдарында қауіпті заттарды қолдануды шектеу туралы» техникалық регламентінің талаптарына сәйкес келеді.

Бұйымның сыртқы түрі, оның сипаттамалары мен жинақтамасы пайдаланушыға алдын-ала ескертусіз өзгеруі мүмкін.



Құрылғының нақты интерфейсі осы нұсқаулықта көрсетілгеннен өзгеше болуы мүмкін.

Өндіріс күні пайдаланушы нұсқаулығының орыс тіліндегі нұсқасында көрсетілген. V.2

Кепілдік талоны

SN/IMEI: _____

Кепілдікке қойылған күні: _____

Өндіруші кепілдік мерзімі ішінде құрылғының үздіксіз жұмыс істеуіне, сондай-ақ материалдар мен жинақтарда ақаулардың болмауына кепілдік береді. Кепілдік мерзімі өнімді сатып алған сәттен бастап есептеледі және тек жаңа өнімдерге қолданылады.

Кепілдік қызмет көрсету пайдаланушының нұсқаулығына сәйкес өнімді пайдалану шартымен кепілдік мерзімі ішінде тұтынушының кінәсіз істен шыққан элементтерді тегін жөндеу немесе ауыстыруды қамтиды. Элементтерді жөндеу немесе ауыстыру уәкілетті сервис орталықтарының аумағында жүргізіледі.

Кепілдік мерзімі: 12 ай.

Пайдалану мерзімі: 24 ай.

Сервис орталықтарының өзекті тізімі мына мекенжай бойынша:

<https://www.dns-shop.ru/service-center/>

Кепілдік міндеттемелер және тегін сервистік қызмет көрсету егер оларды ауыстыру бұйымды бөлшектеуге байланысты болмаса, тауардың жиынтықтылығына кіретін, төменде санамаланған керек-жарақтарға қолданылмайды:

- ҚБП (Қашықтан басқару пульті) үшін қуат элементтері (батареялар).
- Жалғағыш кәбілдер, антенналар және оларға арналған адаптерлер, құлаққаптар, микрофондар, «HANDS-FREE» құрылғылары; жиынтықта жеткізілетін әртүрлі типтегі ақпарат тасығыштар, бағдарламалық қамтамасыз ету (БҚ) және драйверлер (қоса алғанда, бірақ олармен шектелмей, бұйымның қатты магнитті дискілеріндегі жинақтағышқа алдын ала орнатылған), сыртқы енгізу - шығару құрылғылары және манипуляторлар.
- Қаптамалар, сөмкелер, белдіктер, тасымалдауға арналған баулар, монтаждық құрылғылар, құралдар, бұйымға қоса берілетін құжаттама.
- Табиғи тозуға ұшырайтын шығын материалдары мен бөлшектер.



Өндіруші келесі жағдайларда кепілдік міндеттемелерін көтермейді:

- Кепілдік мерзімі аяқталды.
- Егер жеке (тұрмыстық, отбасылық) қажеттіліктерге арналған бұйым кәсіпкерлік қызметті жүзеге асыру үшін, сондай-ақ оның тікелей мақсатына сәйкес келмейтін өзге де мақсаттарда пайдаланылса.
- Өндіруші бұйымды пайдалану кезінде пайдаланушы басшылығының талаптарын бұзу, бұйымды орнату және оған қызмет көрсету жөніндегі ұсынымдарды, қосу ережелерін (бұйымның өзіне де, онымен жанасқан бұйымдарға да сәйкес келмейтін желілік кернеудің әсері нәтижесінде туындаған қысқа тұйықталулар) сақтамау салдарынан бұйымның иесі және/немесе үшінші тұлға шеккен ықтимал материалдық, негізгі және өзге де зиян үшін жауапты болмайды.
- Механикалық зақымданудың барлық жағдайлары: өнімді пайдалану кезінде алынған сызаттар, жарықтар, деформациялар, соққылар, майысулар, басып қалулар және т.б.
- Мұндай жұмыстарды жүргізуге уәкілеттігі жоқ адамдардың бөгде модификацияның, рұқсатсыз жөндеудің іздері бар. Егер ақау өнімнің дизайнын немесе схемасын өзгертуге, өндіруші көздемейтін сыртқы құрылғыларды қосуға, жергілікті заңнамаға сәйкес сәйкестік сертификаты жоқ құрылғыны пайдалануға байланысты болса.
- Егер өнімнің ақауы еңсерілмейтін күштің әсерінен (табиғи элементтер, өрт, су тасқыны, жер сілкінісі, тұрмыстық факторлар және өндірушіге тәуелді емес басқа жағдайлар) немесе өндіруші болжай алмайтын үшінші тұлғалардың әрекеттерінен туындаса. Ақау өнімнің ішіне бөгде заттардың, бөгде заттардың, заттардың, сұйықтықтардың, жәндіктердің немесе жануарлардың енуінен, агрессивті ортаның әсерінен, жоғары ылғалдылықтан, өнімнің толық немесе ішінара істен шығуына әкелетін жоғары температурадан туындайды.
- Бұйымды сәйкестендіру (сериялық нөмірі) жоқ немесе сәйкес келмейді. Егер зақымданулар (кемшіліктер) зиянды бағдарламалық қамтамасыз етудің әсерінен туындаса; БҚ жеткізушінің осы қызметті ұсынуының болмауына байланысты бұйымның бағдарламалық ресурстарына қолжетімділіктің болмауына әкеп соққан парольдерді (кодтарды) орнату, ауыстыру немесе жою.
- Егер жұмыстың ақаулары қоректендіруші, кәбілдік, телекоммуникациялық желілердің, радиосигнал қуатының стандарттарға немесе техникалық регламенттерге сәйкес келмеуінен, оның ішінде рельеф ерекшеліктері мен басқа да осыған ұқсас сыртқы факторлардан, бұйымның желі әрекет ету аймағының шекарасында немесе сыртында пайдаланылуынан туындаған болса.
- Егер зақым стандартты емес (бастапқы емес) және/немесе сапасыз (зақымдалған) шығыс материалдарын, жабдықтарды, қосалқы бөлшектерді, қоректендіру элементтерін, әртүрлі типтегі ақпарат тасымалдағыштарды (CD, DVD дискілерді, жад карталарын, SIM карталарын, картридждерді қоса алғанда) пайдаланудан туындаса.
- Егер кемшіліктер сәйкес емес контентті алуға, орнатуға және пайдалануға байланысты болса (әуендер, графика, бейнелер және басқа файлдар, Java қосымшалары және ұқсас бағдарламалар).
- Осы бұйыммен жанасып жұмыс істейтін басқа жабдыққа келтірілген залал үшін.



