

Инструкция по подготовке электросамоката к эксплуатации.

Перед началом эксплуатации пользователю необходимо проверить давление воздуха в шинах. Проверку и накачку необходимо производить в помещении с нормальным температурным режимом. Давление должно соответствовать маркировке на боковой поверхности шины.



В нормальном положении ниппель на колесе самоката должен выглядеть следующим образом:



Также необходимо проверить состояние покрышки на отсутствие проколов и разрывов.

Эксплуатация самоката с недостаточно накаченными колесами может привести к повреждению колеса и камеры. Дальнейшая эксплуатация устройства будет невозможна.

В случае невозможности накачки колес до требуемого давления использовать самокат запрещено. В данном случае необходимо обратиться в авторизованный сервисный центр для ремонта.