

Умные часы-телефон

Инструкция по эксплуатации

Полная инструкция на сайте:
knopka24.ru/downloads

Бесплатное приложение
Aimoto Connect



Aimoto



www.knopka24.ru

**ЕСЛИ У ВАС ВОЗНИКЛИ ВОПРОСЫ
ПО ПОДКЛЮЧЕНИЮ ИЛИ РАБОТЕ УСТРОЙСТВА,
ОБРАЩАЙТЕСЬ В СЛУЖБУ ПОДДЕРЖКИ AIMOTO**



**наведите камеру телефона
и отсканируйте qr код**

E-MAIL: HELPDESK@KNOPKA24.RU

САЙТ: KNOPKA24.RU

Инструкция по эксплуатации Aimoto Element

1. Основные функции устройства

- Кнопка SOS
- Доверенные номера
- Камера
- Отправка голосовых и текстовых сообщений на часы
- Обратный звонок
- Будильник
- Оповещение о заряде батареи
- Функция поиска часов
- Фонарик

2. Описание устройства



3. Начало работы

3.1 Как установить SIM-карту

Используйте Micro SIM-карту без PIN-кода. Убедитесь, что SIM-карта поддерживает функции идентификации звонящего абонента, SMS и мобильной передачи данных (без мобильной передачи данных устройство не будет работать правильно и может быстро разряжаться)

При установке SIM-карты, часы должны быть ВЫКЛЮЧЕНЫ!

1. Отключите часы, удерживая кнопку SOS 5-10 секунд.
2. Откройте заднюю крышку часов, воспользовавшись отверстием в левом нижнем углу.
3. Аккуратно извлеките аккумулятор из часов, потянув за язычок.
4. Откройте крышку сим-ридера, сдвинув ее вправо до щелчка. Затем приподнимите крышку сим-ридера и установите сим-карту чипом вниз, обрезанный уголок сим-карты должен быть слева снизу.
5. Закройте крышку сим-ридера, опустив и сдвинув её влево до щелчка.
6. Установите батарею в исходное положение, затем установите заднюю крышку часов в исходное положение до щелчка.

Устройство работает только в сетях 2G. Работа таких операторов, как Теле2 (Московский регион), Тинькофф Мобайл (Московский регион), СберМобайл (Московский регион), ВТБ Мобайл (Московский регион), Йота, Ростелеком, Win mobile, Волна, Мотив не гарантируется.

3.2 Мобильное приложение «Aimoto Connect»



Установите через GooglePlay или AppStore
мобильное приложение

3.2.1 Регистрация в приложении

Перед первым входом в приложение необходимо пройти регистрацию.

Создать аккаунт: для регистрации нажмите на кнопку создать аккаунт.

Укажите адрес электронной почты, проставьте галки и нажмите
кнопку создать «аккаунт».

Пароль для входа в приложение будет выслан на введённый e-mail.

3.2.2 Авторизация в приложении

Введите данные пользователя.

E-mail: следует ввести адрес электронной почты, использованный при регистрации.

Пароль: следует ввести пароль, который был выслан на электронный адрес при регистрации.

После успешной авторизации добавьте часы к Вашему профилю.

Нажмите кнопку «Добавить устройство».

В поле Регистрационный код, следует добавить код с QR картинки на задней крышке часов или отсканировать этот код нажав на кнопку «Сканировать QR-код».



3.2.3 Восстановление доступа

Если Вы забыли пароль для входа, необходимо воспользоваться функцией по восстановлению пароля.

Нажмите кнопку «Забыли пароль» в разделе «У меня уже есть аккаунт».

В новом окне укажите адрес своей электронной почты и нажмите кнопку «Восстановить пароль». Дальнейшие инструкции будут отправлены на e-mail.

3.2.4 Определения местоположения часов

Для определения местоположения нужно выбрать вкладку «Главная» и нажать на карту.

На открывшейся карте будет показано местоположения устройства.

3.2.5 Сообщения

Вы можете отправлять голосовые и текстовые сообщения на часы.

Для этого воспользуйтесь вкладкой «Сообщения».

В нижней части экрана расположено поле для ввода текста и записи голоса.

Ваше сообщение поступит на часы, при этом на дисплее часов появится значок Микрофона и придет звуковое и текстовое уведомление «Новое голосовое сообщение».

Прослушать сообщение на часах можно в разделе «Сообщения» в меню устройства.

Для отправки голосового сообщения с часов, в разделе «Сообщения» в меню устройства нажмите и удерживайте кнопку «Начать запись».

3.2.6 Команды

Вы можете отправлять команды на часы.

Звонок на часы: осуществляется звонок на часы;

Установка геозон: Вы можете установить геозоны, при выходе из которых Вы будете получать уведомление в приложении. Точность местоположения до 2 км.

История перемещений: команда позволяет посмотреть историю перемещений ребенка на карте. Точность местоположения до 2 км.

Обратный звонок: чтобы послушать, что происходит вокруг ребенка, воспользуйтесь этой командой. Просто введите номер, на который часы сами перезвонят;

Поиск часов: осуществляется с помощью воспроизведения звука на часах, если Вы потеряли их из виду. Часы должны быть включены;

Будильник: можно установить будильник (до 3-х), который сработает на часах в указанное время;

Выключение часов: удалённое выключение часов (при вставленной сим-карте выключить часы кнопкой выключения нельзя);

Похвалить ребенка: отправка баллов поощрения на часы;

Не беспокоить: Вы можете устанавливать временные диапазоны, когда нельзя беспокоить ребенка. Звонки и сообщения будут недоступны, но кнопка SOS и функция «Обратный звонок» по-прежнему будут работать. Команда доступна в PRO версии приложения;

Перезагрузить часы: удалённая перезагрузка (часы заново регистрируются в сети).

3.2.7 Настройки

Для настройки часов используйте приложение:
Вкладка «Главная → Настройки»

Доверенные номера:

SOS номера: номера телефонов для звонка при нажатии кнопки «SOS», можно записать до трех номеров, дозвон на которые будет происходить последовательно, пока один из номеров не ответит на вызов;

Доверенные номера: до 10 дополнительных номеров, на которые можно будет позвонить с часов и с которых можно будет принять вызов на часах;

ВНИМАНИЕ! Если Вы указали номер SOS или хотя бы 1 доверенный номер, активируется функция «Белый список», и звонок на часы будет возможен только с этих номеров телефонов;

Режим работы: выбор частоты отправки данных геолокации с часов в приложение (чем чаще отправка, тем чаще отправляются запросы на платформу геолокации, тем меньше время работы аккумулятора);

Номер часов: телефонные номера сим-карты, установленной в устройство;

Часовой поиск: выбор часового пояса

Включение шагомера: позволяет активировать шагомер на часах и установить цель по количеству шагов в день.

3.2.8 Добавление дополнительного устройства

Вы можете отслеживать одновременно несколько часов.

Для добавления нового устройства перейдите во вкладку «Меню», выберите пункт «Персоны и устройства» и нажмите кнопку «Добавить устройство».

Регистрационный код: 15-ти значный код на задней крышке часов;

Ваша роль: укажите Вашу роль по отношению к пользователю, который будет носить устройство.

4. Часто задаваемые вопросы

Как установить время и дату на часах?

Дату и время часы автоматически синхронизируют с сетью сотовой связи (при первом включении часов с сим-картой). Пользователь может только изменить часовой пояс.

Для сохранения настроек убедитесь, что нет проблем с интернетом в вашем смартфоне или часах.

Как совершить звонок с часов?

1. Вы можете совершить быстрый вызов с помощью кнопки «SOS».

При удерживании кнопки «SOS» в течение 5 секунд устройство будет набирать по очереди номера SOS, указанные в настройках.

2. Выбрать меню «Контакты» на часах и позвонить на номер из списка (задается в приложении «Главная -> Настройки -> Доверенные номера»).

Как принять/отменить входящий вызов на часах?

Чтобы принять вызов на часах, нужно нажать кнопку ответа на вызов на экране часов, либо нажать на логотип Aimoto в нижней части экрана.

Чтобы отменить/сбросить вызов нужно нажать кнопку «SOS».

Как отправить сообщение?

Сообщение (голосовое или текстовое) отправляется из пункта меню «Сообщения» в приложении. Прослушать сообщение на часах можно в разделе «Сообщения» в меню устройства.

Чтобы отправить голосовое сообщение с часов, в разделе «Сообщения» в меню устройства нажмите и удерживайте кнопку «Начать запись», после этого оно автоматически отправится в приложение.

Какой принцип работы Геозон?

Геозоны – это зоны безопасности, при входе/выходе ребёнка из которых, родители получают уведомление в приложении.

На сколько хватает заряда аккумулятора?

Срок работы устройства зависит от установленного режима передачи данных.

Регулируется через установку режима работы в приложении («Главная -> Настройки -> Режим трекинга»).

Рекомендуем заряжать 1 раз в сутки.

Как выключить часы?

Выключить часы при вставленной сим-карте и заряженной батареей по кнопке «SOS» нельзя. Часы выключаются из приложения с помощью команды «Выключение часов» во вкладке «Команды».

Чтобы снова включить часы, используйте кнопку «SOS».

5. Правила и условия эксплуатации

1. Используйте оригинальное зарядное устройство, которое входит в комплект.
2. Соблюдайте температурные условия хранения и эксплуатации.
При появлении на экране часов уведомления «Превышена температура батареи», необходимо прервать эксплуатацию устройства на 1 час:
 - 1) Отключить часы от зарядного устройства;
 - 2) Выключить часы.Если при повторном включении часов уведомление остается, необходимо обратиться в сервисный центр.
3. Не допускайте попадания жидкости внутрь устройства.
4. Перед первым использованием часов зарядите аккумулятор до полного заряда.
5. Используйте для зарядки часов адаптеры питания напряжением не более 5 вольт и силой тока не более 1 ампера.
6. Устанавливайте и извлекайте сим-карту только с помощью пинцета, входящего в комплект.

Важно!

В данном устройстве необходимо использовать сим-карты операторов, поддерживающих сеть 2G.

Производитель оставляет за собой право без предварительного уведомления вносить изменения в устройства, описанные в данной инструкции, а также в содержание данной инструкции.

6. Технический паспорт

Тип устройства	Часы-телефон
Модель	Aimoto Element
Размеры	48x40x13 мм
Память	RAM 24M + ROM 24M
Материалы	ABS-пластик, силикон
Стандарты связи	GSM850/900/1800/1900МГц
Система позиционирования*	LBS
Чипсет	RDA8955
Тип SIM-карты	Micro
Емкость аккумулятора	400 мАч
Температура при эксплуатации	от -20 до +40 С
Экран	1,44 дюйма, цветной, сенсорный
Аудио	Встроенный микрофон и динамик, мощность 0,5 Вт
Программное обеспечение	ОС iOS 8.0 и выше, Android 5.0 и выше

* LBS - радиус от 250 до 2500 м

Гарантийный талон

Гарантийный срок, установленный производителем, 12 месяцев с даты продажи. Срок службы 3 года.

Гарантийный срок на зарядный кабель 6 месяцев с даты продажи.

Наименование товара	Часы-телефон
Модель	
IMEI	
Дата продажи	
Продавец	
Подпись продавца	

Импортер: ООО «ЦЕНТР ТРЕВОЖНАЯ КНОПКА»

125040, г. Москва, ул. Скаковая, 36, пом. 110

Производитель: Электронная компания с ограниченной ответственностью
«Акэчи»

Адрес: КНР, г. Шэнъчжэнь, р-н. Футянь, контора квартального комитета Фуюн,
община Цзюйфу, ул. Синътянь, 71-4, корп. D, 2-й этаж.

Производитель не несет гарантийных обязательств в следующих случаях:

1. Отсутствует гарантийный талон или документ, подтверждающий действие гарантийного срока.
2. В гарантийном талоне нет отметки о продаже изделия и/или не читается дата продажи, название компании Продавца, указанная в талоне модель не соответствует предъявленной к гарантийному обслуживанию модели.
3. Имеются следы постороннего вмешательства и/или механического повреждения, несанкционированного ремонта.
4. Если неисправности и сбои возникли в результате: падения изделия или любого другого механического повреждения; падения посторонних предметов на изделие; попадания внутрь изделия химических веществ, пыли, грязи, жидкостей, микрочастиц и пр.

Гарантия не распространяется на особенности функционирования устройств и мобильного приложения.

Гарантия не распространяется на ремешки, застежки и держатели.

При подключении устройства к приложениям сторонних производителей гарантия аннулируется.

Список адресов авторизированных сервисных центров находится по адресу: www.knopka24.ru/support