

## Уважаемый покупатель!

Большое спасибо за доверие, которое Вы оказали нам, купив продукцию «OneTwo». Наши изделия разработаны и изготовлены в соответствии с высокими требованиями к качеству, функциональности и дизайну. Пожалуйста, перед началом использования изделия прочитайте данное руководство, в котором содержится важная информация по безопасности, а также рекомендации по правильному использованию изделия и уходу за ним.

## Назначение

Набор посуды предназначен для приготовления и разогрева пищи на газовых, электрических и индукционных плитах и варочных поверхностях.

## Меры предосторожности

- Не используйте изделие в коммерческих целях.
- Обращайтесь с изделием бережно. Не используйте абразивные вещества, жесткие или металлические губки для ухода за изделием, это может привести к порче его поверхности.
- Размещайте изделие исключительно на конфорках соответствующего размера. При использовании на газовой плите настройте размер пламени таким образом, чтобы оно не доходило до боковых стенок изделия.
- Никогда не нагревайте пустую сковороду! Это может привести к ее перегреву, изменению цвета внешнего покрытия и появлению радужных и темных пятен.
- Всегда используйте прихватки при обращении с горячей сковородой.
- Избегайте резких перепадов температуры.
- При приготовлении пищи не оставляйте изделие на конфорке без присмотра.
- Максимальная температура, при которой используется посуда с антипригарным покрытием, не должна превышать 250 °С.
- При использовании в духовом шкафу необходимо снять ручку и крышку.
- В посуде не допускается обработка продуктов миксером или блендером с металлическими насадками. Это приводит к повреждению покрытия и образованию неустраняемых следов на полированных поверхностях.
- Не режьте продукты ножом в посуде OneTwo.
- Не допускайте замерзания жидкости в посуде во избежание деформации и повреждения покрытия и стенок посуды.
- Не сыпьте соль на раскаленное дно посуды или в холодную воду во избежание появления пятен на стенках посуды. Разводите соль в теплой жидкости или сыпьте соль на пищу.

## Инструкция

- Перед первым использованием посуды снимите все упаковочные материалы, ярлыки и этикетки.
- Промойте изделие в горячей мыльной воде. Тщательно сполосните посуду и вытрите насухо, чтобы избежать появления пятен от воды на полированной поверхности.

- Для жарки подготовьте посуду, смазав ее растительным маслом. Наличие антипригарного покрытия не означает возможность приготовления продуктов без масла.
- Изделие может использоваться на газовых, электрических и индукционных плитах и варочных поверхностях, а также в духовом шкафу.
- Убедитесь, что диаметр изделия совпадает с диаметром конфорки. При использовании на газовых плитах убедитесь, что огонь касается только дна изделия. Если огонь касается бортиков изделия, это может привести к изменению цвета. При использовании других видов плит диаметр диска не должен превышать диаметр основания посуды, иначе возможно повреждение ручек и наружного покрытия.
- Рекомендуется готовить на медленном и среднем огне. Частая готовка на максимальной мощности может повредить изделие.
- Объем посуды, указанный на упаковке и в описании продукта, соответствует реальной общей вместимости посуды. Однако посуду не следует наполнять более чем на 3/4 от общего объема — это позволит Вам избежать переливания жидкостей через края при кипении.

## Чистка и хранение

- Запрещено использование посудомоечной машины для очистки посуды.
- После каждого использования посуды дождитесь ее естественного охлаждения, затем вымойте мягкой губкой, слейте воду и хорошо высушите.
- Ни в коем случае не используйте холодную воду для охлаждения посуды и особенно стеклянных крышек! Резкие перепады температуры приводят к повреждению покрытий и разрушению стекла!
- Никогда не используйте при мытье посуды жесткие предметы, металлические мочалки, а также абразивные составы, агрессивные моющие средства и органические растворители. Для мытья стеклянных крышек не применяйте моющие средства, содержащие абразивные добавки, т. к. появление царапин на стекле заметно снижает его термическую стойкость. Не допускайте резких перепадов температур при эксплуатации стеклянных изделий.
- Для удаления стойких пятен замочите изделие в теплой мыльной воде на несколько часов, затем протрите мягкой тканью или губкой. Также Вы можете использовать пищевую соду для удаления загрязнений.
- Из-за некоторых продуктов, соли, уксуса, а также из-за минералов, содержащихся в питьевой воде, внутри сковороды могут появиться белые или серые пятна. Их легко устранить небольшим количеством уксуса или лимонного сока. Данные пятна не снижают функциональность или гигиеничность посуды, не являются браком и не могут стать предметом претензии к производителю.
- Размещайте посуду в хорошо проветриваемом шкафу.



## Технические характеристики

- Модель: O3SO23.
- Торговая марка: OneTwo.
- Диаметр сковороды 1: 24 см.
- Диаметр сковороды 2: 26 см.
- Материал корпуса: кованый алюминий.
- Материал крышек: стекло.
- Материал съемной ручки: бакелит.
- Подходит для всех типов плит и духового шкафа.

## Условия гарантийного обслуживания

Производитель гарантирует отсутствие дефектов в материалах и сборке изделия. Гарантийный период исчисляется с момента приобретения изделия и распространяется только на новые продукты. В гарантийное обслуживание входит бесплатный ремонт или замена элементов, вышедших из строя не по вине потребителя в течение гарантийного срока при условии эксплуатации изделия согласно руководству пользователя. Ремонт или замена элементов производится на территории уполномоченных сервисных центров.

Несоблюдение описанных мер предосторожности лишает Вас права на бесплатное гарантийное обслуживание.

Гарантия не распространяется на повреждения, полученные при следующих обстоятельствах:

- использование посуды с нарушением мер предосторожности, описанных в данном руководстве (небрежное обращение, использование посуды не по назначению, мытье посуды с использованием моющих средств, не пригодных для данного вида продукции);
- повреждения, полученные в результате неправильного использования (перегрева, падения, другие механические и термические воздействия), преднамеренной поломки или использования изделия в коммерческих или профессиональных целях;
- повреждения, вызванные в результате чрезмерного приложения силы при завинчивании и откручивании рабочих частей;
- самостоятельный ремонт или изменение конструкции изделия;
- появление внешних изменений, возникших в результате эксплуатации посуды, а также естественного износа, не влияющего на функциональные свойства посуды (механические повреждения внешней или внутренней поверхности (царапины, потертости, вмятины и др.), естественное изменение цвета металла, в том числе появление ржавчины и темных пятен);
- любые повреждения стеклянных крышек;
- появление следов водяного камня и накипи, возникающие в процессе эксплуатации посуды.

Срок гарантии: 1 год.  
Срок эксплуатации: 2 года.

Актуальный список сервисных центров по адресу:  
<https://www.dns-shop.ru/service-center/>

## Правила и условия монтажа, хранения, перевозки (транспортировки), реализации и утилизации

- Изделие не требует какого-либо монтажа или постоянной фиксации.
- Хранение изделия должно производиться в упаковке в отопляемых помещениях у изготовителя и потребителя. В помещениях не должно быть агрессивных примесей (паров кислот, щелочей), вызывающих коррозию.
- Перевозка изделия должна осуществляться в сухой среде.
- Изделие требует бережного обращения, оберегайте его от воздействия пыли, грязи, ударов и т. д.
- Утилизация данного изделия должна быть осуществлена согласно местным нормам и правилам по переработке отходов.
- Реализация устройства должна производиться в соответствии с местным законодательством.

## Дополнительная информация

**Изготовитель:** ЧЖЭЦЗЯН ХУНТАЙ КИТЧЕНВЭР КО., ЛТД.

Северная сторона линии Юнью 1, д. Цюаньэр, Цюаньси, уезд Уи, г. Цзиньхуа, пров. Чжэцзян, Китай.  
Сделано в Китае.

**Импортер в России / уполномоченное изготовителем лицо:** ООО «Атлас». 690068, Россия, Приморский край, г. Владивосток, проспект 100-летия Владивостока, дом 155, корпус 3, офис 5.

Товар соответствует требованиям ГОСТ(ов) РФ.

Спецификации и информация о продукте могут быть изменены без уведомления пользователя.

Дата изготовления изделия указана на упаковке.



## Набор сковород OneTwo Compact Keep O3SO23

### Руководство по эксплуатации

