

## НЕИСПРАВНОСТИ И СПОСОБЫ ИХ УСТРАНЕНИЯ

| Неисправность                               | Причина  | Способ устранения   |
|---|--|---|
| Пульт дистанционного управления не работает | Разрядились элементы питания или они вставлены без соблюдения полярности | Замените элементы питания или вставьте их, соблюдая полярность                |
|   | Слишком большое расстояние между телевизором и пультом                   | Максимальное расстояние между телевизором и пультом должно быть не более 10 м |
|   | Препятствие на пути ИК-излучения   | Устраните препятствие   |

## ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

- Мы предоставляем для пульта дистанционного управления гарантию сроком на 12 месяцев при условии соблюдения правил, предусмотренных настоящим Руководством по эксплуатации.
- Срок гарантии начинается с даты покупки.
- Гарантийные обязательства распространяются только на неисправности, выявленные в течение гарантийного срока и связанные с материалами и работой. В этом случае Потребитель имеет право, среди прочего, на бесплатный ремонт прибора.
- Настоящая гарантия действительна при соблюдении следующих условий:
  - Прибор должен быть приобретен только на территории России, причем исключительно для личных бытовых нужд.
  - Прибор должен использоваться в строгом соответствии с Руководством по эксплуатации с соблюдением всех правил.
  - Согласно гарантии, мы должны разбираться с жалобами на нерабочий прибор и по собственному усмотрению ремонтировать, заменять бракованные детали или обменивать прибор целиком на идентичный продукт в рабочем состоянии.
  - Гарантия не распространяется на следующие случаи:
    - Неправильное использование прибора, не соответствующее данному Руководству по эксплуатации.
    - При возникновении повреждений из-за несоблюдения правил, предусмотренных настоящим Руководством по эксплуатации.
    - При возникновении недостатков из-за действия непреодолимой силы, а также из-за неблагоприятных атмосферных или иных внешних воздействий на прибор, таких как дождь, снег, повышенная влажность, нагрев, агрессивные среды и др.
    - Возникновение дефектов в результате химического, механического или иного воздействия.
    - Износ деталей с ограниченным сроком эксплуатации.
    - После попыток самостоятельного вскрытия, ремонта, внесения конструктивных изменений.
    - Использование неоригинальных аксессуаров.
    - Обслуживание посторонними лицами или в неавторизованных Сервисных центрах.

# REXANT

## РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

# УНИВЕРСАЛЬНЫЙ ПУЛЬТ на 8 устройств



## ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН №\_\_\_\_\_

|                       |                    |
|-----------------------|--------------------|
| Наименование модели   | Подпись продавца   |
| Наименование продавца | Подпись покупателя |
| Дата продажи          | Место для печати   |

Изготовитель: «Лин'Ан КФ Ко., ЛТД» / «Lin'an CF Co., Ltd».

Адрес изготовителя: Лин ан индустримальная зона, Ханчжоу, Чжэцзян, Китай / Lin'an industrial zone, Hangzhou, Zhejiang, China.

Импортер и уполномоченный представитель: ООО «СДС».

Адрес импортера: 123060, Россия, г. Москва, ул. Маршала Соколовского, д. 3, эт. 5, пом. 1, ком. 3.

Дату изготовления см. на упаковке и/или изделии.

Производитель оставляет за собой право на внесение изменений в продукцию без предварительного уведомления с целью улучшения потребительских свойств товара.



Арт.: 38-0102

Благодарим за покупку продукции торговой марки REXANT!  
Внимательно изучите данное Руководство по эксплуатации для правильного, безопасного и комфорtnого использования прибора.

## НАЗНАЧЕНИЕ

Универсальный пульт REXANT – приспособление, при помощи которого можно дистанционно управлять сразу несколькими устройствами, например, телевизором, аудиосистемой, приставкой и т. д.

## ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Дальность действия: 10 м
- Тип передачи сигнала: ИК
- Типы совместимых устройств: для телевизора, приставки, ресивера, аудиосистемы и т.д.
- Число одновременно управляемых устройств: 8 шт.
- Элементы питания: 2 x AAA (в комплект не входят)
- Размеры пульта: 22,5x5,0x2,2 см
- Масса: 90 г

## КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

- Универсальный пульт – 1 шт.
- Руководство по эксплуатации с гарантийным талоном – 1 шт.
- Упаковка – 1 шт.

## ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОСТИ И ЭКСПЛУАТАЦИИ

- Перед началом работ проведите наружный осмотр пульта дистанционного управления. При осмотре убедитесь в отсутствии неисправностей/механических повреждений прибора. Не приступайте к работе при обнаружении каких-либо неисправностей/механических повреждений пульта дистанционного управления.
- Если при работе пульта дистанционного управления наблюдаются какие-либо неисправности, то эксплуатация такого прибора должна быть прекращена.
- Избегайте попадания прямых солнечных лучей на датчик инфракрасных лучей на передней панели прибора.
- Нероняйте пульт дистанционного управления и старайтесь берегать его от воздействия влаги.
- Прибор требует бережного обращения, берегайте его от воздействия пыли, грязи, ударов, огня и т. д.
- Изделие предназначено только для эксплуатации в помещении.
- Не вносите никаких изменений в конструкцию прибора.
- Не пытайтесь разбирать, диагностировать или ремонтировать прибор самостоятельно. Ремонт и обслуживание должны осуществляться только квалифицированные специалисты.

## УСТАНОВКА БАТАРЕЕК

1. Откройте крышку на задней поверхности пульта дистанционного управления.
2. Установите батарейки, соблюдая полярность.
3. Закройте крышку.

## ПРОГРАММИРОВАНИЕ КОДА

1. Откройте переключатель пульта дистанционного управления (например, телевизора), которым хотите управлять.
2. Нажмите и удерживайте кнопку устройства на пульте дистанционного управления (например, телевизора) в течение 3 секунд, затем отпустите кнопку устройства, пока не загорится светодиодный индикатор.
3. Введите 4-значные коды из списка кодов, светодиодный индикатор мигнет один раз, пока код правильный, и выключится и вернется в нормальный режим, если 4-значные коды действительны. И наоборот, светодиодный индикатор мигнет дважды и останется включенным, пока вы не введете правильные цифровые коды.
- ⚠** Во время кодовой программы светодиодный индикатор мигнет дважды, если вы не нажмете какую-либо кнопку в течение 30 секунд и выйдете в нормальный режим.
- ⚠** Во время кодовой программы нажатие любых клавиш, кроме цифр, не будет иметь никакого смысла. Нажмите «OK» или любую клавишу устройства, чтобы выйти из программы.
- ⚠** Любые коды можно вводить под любым устройством.

## ПОИСК НАЗВАНИЯ БРЕНДА ПО ЦИФРОВЫМ НОМЕРАМ

1. Включите устройство, которым хотите управлять.
2. Нажмите и удерживайте кнопку устройства на пульте дистанционного управления (например, телевизора), затем нажмите соответствующую цифровую кнопку диапазона (см. Таблицу кодов), пока светодиодный индикатор не загорится, продолжайте нажимать 2 кнопки.
3. Через 2 секунды пульт будет отправлять сигнал каждые 2 секунды, при этом светодиодный индикатор будет мигать.
4. Когда устройство (например, телевизор) выключено, немедленно отпустите 2 клавиши, тогда он сохранит код и полностью выйдет из режима поиска. Светодиодный индикатор погаснет.
- ⚠** Каждый раз, когда переходите в режим поиска по названию бренда, он будет начинаться со следующего кода из существующих кодов поиска по брендам, и по завершении он автоматически выйдет из режима поиска. Если текущий бренд не тот, который вы ищете, он начнет поиск с первого кода выбранного вами бренда.
- ⚠** В режиме поиска вы можете отпустить одну из клавиш. Если отпустить обе клавиши, произойдет выход в нормальный режим.
- ⚠** Если удерживать нажатыми 2 клавиши для поиска, после поиска по одному кругу светодиодный индикатор мигнет и погаснет, затем он выйдет из режима поиска и перейдет в нормальный режим без сохранения каких-либо кодов.

## Таблица кодов

| ЦИФРА | TV/RTV        | SAT             | DVD                               | VCR             | COMBI | AUX        | ШП/CD | TNT     |
|-------|---------------|-----------------|-----------------------------------|-----------------|-------|------------|-------|---------|
| 1     | SONY<br>DENON | SONY<br>KENWOOD | SONY<br>ONKYO<br>DENON<br>KENWOOD | SONY<br>KENWOOD | SONY  | SONY ONKYO | DENON | KENWOOD |

| ЦИФРА | TV/RTV                                 | SAT                 | DVD                                      | VCR                                      | COMBI                         | AUX                 | ШП/CD                        | TNT                                      |
|-------|--|---------------------|--|--|-------------------------------|---------------------|------------------------------|--|
| 2     | PANASONIC<br>NATIONAL<br>HITACHI       |                     |  |  |                               |                     |                              | PANASONIC HITACHI                        |
| 3     |  | NEC TOSHIBA PIONEER |  |  | TOSHIBA                       | NEC TOSHIBA PIONEER |                              |  |
| 4     | SHARP<br>SANYO<br>MITSUBISHI           | SANYO<br>MITSUBISHI | SHARP SANYO<br>MITSUBISHI                |  | SANYO<br>MITSUBISHI           | SHARP<br>SANYO      | SHARP<br>SANYO<br>MITSUBISHI |  |
| 5     | JVC AKAI<br>FUJITSU                    |                     | JVC AKAI                                 | JVC AKAI<br>FUJITSU                      | AKAI                          |                     | JVC AKAI                     |  |
| 6     |  |                     |  | SAMSUNG                                  | LG DAEWOO                     |                     |                              |  |
| 7     | PHILIPS<br>THOMSON<br>EMERSON<br>LOEWE | PHILIPS<br>THOMSON  | PHILIPS THOMSON<br>EMERSON LOEWE         |  | PHILIPS<br>THOMSON<br>EMERSON | PHILIPS             | PHILIPS                      | PHILIPS<br>THOMSON<br>EMERSON<br>LOEWE   |
| 8     | GE TEAC                                | JERROLD<br>TEAC     | APEX<br>TEAC                             | GE TEAC                                  |                               | TEAC                | TEAC                         | APEX<br>TEAC                             |
| 9     | NAD<br>MAGNAVOX<br>MARANTZ<br>GENERAL  | MARANTZ             | NAD<br>MARANTZ                           | MARANTZ<br>GENERAL                       |                               |                     |                              | NAD MARANTZ                              |
| 0     | TECHNICS<br>FISHER<br>ECHOSTAR         | ECHOSTAR            | YAMAHA<br>TECHNICS<br>SYLVANIA<br>FISHER | YAMAHA<br>TECHNICS<br>SYLVANIA<br>FISHER |                               | TECHNICS            | TECHNICS                     | YAMAHA<br>TECHNICS<br>SYLVANIA<br>FISHER |

## РУЧНОЙ ПОИСК КОДА

1. Включите устройство, которым хотите управлять.
2. Нажмите и удерживайте кнопку устройства на пульте дистанционного управления (например, телевизора) в течение 3 секунд, затем отпустите кнопку устройства, пока не загорится светодиодный индикатор.
3. Нажмите и отпустите «CH +» или «CH -» непрерывно, пульт отправит сигнал «выключить/включить» в направлении (или назад) на устройство после нажатия, и светодиодный индикатор мигнет один раз.
4. На этом шаге вы можете использовать быстрый поиск, удерживая нажатой кнопку CH + (или CH -), через 1 секунду он перейдет в режим быстрого поиска, пульт будет отправлять сигнал каждые 0,5 секунды, и одновременно с этим будет мигать светодиодный индикатор. В процессе поиска вы можете переключаться между обычным поиском и быстрым поиском, нажимая «CH+» и «CH-».
5. Когда устройство (например, телевизор) выключено, нажмите «OK» или любую другую кнопку устройства, коды которой вы хотите сохранить, и пульт перейдет в нормальный режим.

### ⚠ Назначение кнопок:

- «CH +» – в сторону поиска;
- «CH -» – поиск назад.

**⚠** В процессе поиска нажимать любую клавишу, кроме «OK», «CH+», «CH-», не имеет смысла.

**⚠** Если в режиме поиска вы не нажмете никаких клавиш в течение 30 секунд, светодиодный индикатор мигнет дважды, и пульт перейдет в нормальный режим без сохранения каких-либо кодов.

## АВТОМАТИЧЕСКИЙ ПОИСК КОДА

1. Нажмите и удерживайте кнопку устройства на пульте дистанционного управления (например, телевизора) в течение 3 секунд, затем отпустите кнопку устройства, пока светодиодный индикатор не загорится. Нажмите «POWER», пульт будет посыпать на устройство сигнал «выключить/включить» каждую секунду, и одновременно с этим будет мигать светодиодный индикатор.
2. Когда устройство (например, телевизор) выключено, нажмите «OK» или любую другую кнопку устройства, коды которой вы хотите сохранить, и пульт перейдет в нормальный режим.

**⚠** Каждый раз при входе в автоматический поиск он будет начинаться со следующего из текущего режима. После поиска по кругу светодиодный индикатор дважды мигнет и выйдет в нормальный режим без сохранения каких-либо кодов.

**⚠** В процессе поиска, когда нажимаете «CH+» (в сторону) или «CH-» (назад), светодиодный индикатор мигнет дважды и изменит направление поиска.

**⚠** В процессе поиска нажимать любую клавишу, кроме «OK», «CH+», «CH-», не имеет смысла.

## ХРАНЕНИЕ

- Хранение прибора необходимо осуществлять в упаковке изготовителя в помещениях с естественной вентиляцией при температуре 0...+50 °C.

• Перед длительным хранением извлеките батареи из прибора.

## ТРАНСПОРТИРОВКА

- Транспортировка прибора осуществляется любым видом крытого транспорта в упаковке изготовителя, обеспечивающей предохранение товара от механических повреждений, загрязнений, воздействия прямых солнечных лучей и попадания влаги.
- Транспортировка допускается при температуре 0...+50 °C.
- Перед длительной транспортировкой извлеките батареи из прибора.
- При погрузке должны приниматься меры, исключающие вероятность самопроизвольного перемещения прибора при транспортировке.
- При погрузочно-разгрузочных работах запрещается кантовать и подвергать прибор резким толчкам и ударам, так как это может привести к механическим повреждениям.

## УТИЛИЗАЦИЯ

Утилизация производится в соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации.