

**reoka**

**ПАЙДАЛАНУШЫ НҮСҚАУЛЫҒЫ**

**Reoka**  
**RKCG-M01**  
**кофе**  
**ұнтақтағыш**

# Құрметті сатып алушы!

Біздің өнімді таңдағаныңыз үшін алғыс айтамыз.

Біз сізге сапалы, функционалды және жоғары талаптарға сәйкес әзірленген және жасалған өнімдер мен құрылғыларды ұсынуға қуаныштымыз. Пайдалануды бастамас бұрын, сіздің қауіпсіздігіңізге қатысты маңызды ақпаратты, сондай-ақ өнімді дұрыс пайдалану және оған күтім жасау бойынша ұсыныстарды қамтитын осы нұсқаулықты мұқият оқып шығыңыз. Осы нұсқаулықтың сақталуына назар аударыңыз және оны өнімді одан әрі пайдалану кезінде анықтамалық материал ретінде пайдаланыңыз.

## Құрылғы мақсаты

Кофе ұнтақтағыш одан әрі қайнату үшін кофе дәндерін ұнақтауға арналған.

## Сақтық шаралары

- Құрылғы тек үйде пайдалануға арналған.
- Құрылғыны электр желісіне қоспас бұрын, оның дұрыс жиналғанына және оның барлық бөліктері мықтап бекітілгеніне көз жеткізіңіз.
- Электр шанышқысына немесе қуат сымына дымқыл қолмен тигізбеңіз.
- Құрылғыны қуат көзіне қоспас бұрын, үйдегі электр желісінің кернеуі техникалық сипаттамада көрсетілгеніне көз жеткізіңіз.
- Қуат сымы, шанышқы немесе басқа бөлшектер зақымдалған жағдайда құрылғыны пайдаланбаңыз. Кәбіл немесе штепсель ыстық беттерге тимейтініне көз жеткізіңіз.
- Бұл құрылғы, олардың қауіпсіздігіне жауапты адамдар тарапынан құрылғыны пайдалану мәселелері бойынша бақылау немесе нұсқау беру жағдайларын қоспағанда, ақыл-ойы немесе дене мүмкіндіктері шектеулі адамдардың (балаларды қоса алғанда), сондай-ақ тәжірибесі мен білімі жеткіліксіз адамдардың пайдалануына арналмаған.
- Құрылғыны балалардың жанында қолданған кезде абай болыңыз, құрылғыны әрдайым балалардың қолы жетпейтін жерде сақтаңыз.
- Кофе ұнтақтағышты тазаламас бұрын, оны өшіріп, штепсельді розеткадан шығару керек.
- Құрылғыны тазарту үшін еріткіштерді пайдаланбаңыз.
- Кофе ұнтақтағышты кран астында жумаңыз.
- Құрылғының немесе оның құрамдас бөліктерінің ақаулығы немесе істен шығуы жағдайында оны өшіріңіз. Құрылғыны өзіңіз жөндеуге қатаң тыйым салынады. Өнімді жөндеу тек түпнұсқалық бөлшектерді ауыстыру үшін пайдаланылатын уәкілетті қызмет көрсету орталықтарында жүзеге асырылуы керек.
- Ұзақ уақыт пайдаланылмаған кезеңдерде кофе тартқышты желіден ажыратыңыз.
- Қосылған құрылғыны қараусыз қалдырмаңыз.
- Құрылғының желдеткіштерін жаппаңыз және оған сұйықтық тигізбеңіз.
- Кофе ұнтақтағыштың жұмысы кезінде контейнерге кез-келген заттарды салуға немесе техникалық қызмет көрсету жұмыстарын жүргізуге қатаң тыйым салынады.

- Кофе ұнтақтағышты суға батыруға қатаң тыйым салынады.
- Кофе ұнтақтағышты жылжытқан кезде оны контейнерден алмаңыз. Әрқашан контейнердің мықтап бекітілгеніне көз жеткізіңіз.
- Дәнсіз кофе ұнтақтағышты пайдаланбаңыз.
- Құрылғының бетіне ешқандай заттарды қоймаңыз.
- Кофе ұнтақтағышты бір уақытта 60 секундтан артық пайдаланбаңыз.
- Қосұлы құрылғыны қараусыз қалдыруға болмайды.

## Кофе ұнтақтағышты қолдану

1. Алғашқы қолданар алдында барлық қаптама материалдарды құрылғыдан алыңыз.
  2. Құрылғыны тазалау және күту бөлімінде сипатталғандай тазалаңыз.
- Ескерту:** пышақты тазалау кезінде жарақат алмаңыз.
3. Қуат сымын толығымен ашыңыз.
  4. Қақпақты жоғары қарай тартып алыңыз.
  5. Кофе дәндерін ыдысқа салыңыз (ыдысты оның көлемінің 2/3 бөлігінен артық толтырмаңыз).
  6. Қақпақты моторы бар негізге қойыңыз.
  7. Істікшені қақпақтан түбіндегі тесікке орнатыңыз.
  8. Кофе ұнтақтағышты қуат көзіне қосыңыз және ұнтақтауды бастау үшін батырмасын басыңыз. Дәнді ұнтақтау сапасын ұнтақтау кезінде реттеуге болады. Құрылғының жұмыс уақыты неғұрлым ұзақ болса, ұнтақтау соғұрлым аз болады. Сондай-ақ, ұсақтау үшін құрылғыны қайта қосуға болады.
  9. Құрылғының жұмыс уақытында кем дегенде бір минут үзіліс жасаңыз.
  10. Үздіксіз жұмыстың максималды ұзақтығы 60 секунд.
  11. Құрылғыны «Тазалау және күтім» бөліміндегі нұсқауларға сәйкес тазалаңыз.

**Ескерту:** бұл құрылғы кофе дайындаудың кез келген түрі үшін кофені ұнтақтайды:

- француз баспасы үшін дөрекі ұнтақтау (10 секунд) ұсынылады;
- тамшылату үшін — орташа (20-30 секунд);
- эспрессо үшін — шағын (40-60 секунд).

## Тазалау және күтім

1. Тазалау алдында құрылғыны ажыратыңыз да, оны желіге.
2. Құрылғының пышақтары мен ыдысын дымқыл шүберекпен сүртіңіз, содан кейін құрғатыңыз. Ешқашан кофе ұнтақтағыштың корпусын суға немесе басқа сұйықтыққа батырмаңыз.
3. Корпусты аз мөлшерде жуғыш зат бар дымқыл шүберекпен тазартуға болады.
4. Ұзақ мерзімді сақтау үшін құрылғыны құрғақ, желдетілетін жерге қойыңыз.
5. Құрылғыға зақым келтірмеу үшін тым дымқыл шүберек пен агрессивті тазалағыш заттарды пайдаланбаңыз.

## **Техникалық сипаттамалары**

- Үлгісі: РКСГ-М01.
- Желі кернеуі: 220-240 В, 50 Гц.
- Қуаты: 200 Вт.
- Корпус материалы: баспайтын болат.
- Тегістеу жүйесі: айналмалы пышақ.
- Пышақтардың айналу жылдамдығы: 17000-25000 айн/мин.
- Максималды ұнтақтау салмағы: 60 г.
- Қақпақсыз инклюзияны блоктау.
- Қуат сыманының қондырма түрі: Y.
- Сауда белгісі: Reoka.
- Электр тогының соғуынан қорғау класы: II.

## **Жинақталым**

- Кофе ұнтақтағышты
- Пайдаланушы нұсқаулығы

## **Кепілдік міндеттемелер**

Өндіруші кепілдік мерзімі ішінде құрылғының үздіксіз жұмыс істеуіне, сондай-ақ материалдар мен жинақтарда ақаулардың болмауына кепілдік береді. Кепілдік мерзімі өнімді сатып алған сәттен бастап есептеледі және тек жаңа өнімдерге қолданылады.

Кепілдік қызмет көрсету пайдаланушының басшылығына сәйкес өнімді пайдалану шартымен кепілдік мерзімі ішінде тұтынушының кінәсіз істен шыққан элементтерді тегін жөндеу немесе ауыстыруды қамтиды. Элементтерді жөндеу немесе ауыстыру уәкілетті сервис орталықтарының аумағында жүргізіледі.

Кепілдік мерзімі: 12 ай.

Пайдалану мерзімі: 24 ай

Мекенжай бойынша қызмет көрсету орталықтарының өзекті тізімі:  
<https://www.dns-shop.ru/service-center/>

## **Монтаждау, сақтау, тасымалдау (тасу), өткізу және кәдеге жарату ережелері мен шарттары**

- Құрылғы қандай да болмасын монтаждауды немесе бекітуді талап етпейді.
- Құрылғыны сақтау және тасымалдау құрғақ жерлерде жүзеге асырылуы керек.
- Құрылғыны өткізу жергілікті заңнамасына сәйкес жүргізілуі тиіс.
- Бұйымның қызмет ету мерзімі аяқталғаннан кейін оны қарапайым тұрмыстық қоқыспен бірге тастауға болмайды. Оның орнына, ол федералды немесе жергілікті заңнамаға сәйкес қайта өңдеу және қайта өңдеу үшін электрлік және электронды жабдықты тиісті қабылдау бекетіне қайта өңдеуге жіберіледі. Осы бұйымды дұрыс жоюды қамтамасыз ете отырып, сіз табиғи ресурстарды үнемдеуге және қоршаған ортаға және адамдардың денсаулығына зиян келтірмеуге көмектесесіз. Бұл бұйымды қабылдау және жою бекеттері туралы қосымша ақпаратты жергілікті муниципалды органдардан немесе тұрмыстық қалдықтарды шығаратын кәсіпорыннан алуға болады.
- Құрылғының ақаулығы анықталған жағдайда, тез арада авторландырылған сервистік орталыққа хабарласу немесе құрылғыны кәдеге жарату керек.

## **Монтаждау, сақтау, тасымалдау (көлікпен), сату және кәдеге жарату ережелері және шарттары**

- Құрылғы қандайда бір монтаждауды немесе тұрақты бекітуді талап етпейді.
- Құрылғыны сақтау және тасымалдау құрғақ үй-жайда жүргізілуі тиіс.
- Құрылғыны құрғақ ортада тасымалдау керек.
- Құрылғы мұқият күтім жасауды қажет етеді, оны шаңның, ластың, соққылардың, ылғалдың, оттың және т.б. әсерінен сақтаңыз.
- Құрылғы Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасына сәйкес сатылуы тиіс.
- Құрылғыда ақаулық анықталған жағдайда дереу авторизацияланған сервистік орталыққа жүгініп хабарласыңыз немесе құрылғыны кәдеге жаратыңыз.
- Бұйымның қызмет ету мерзімі аяқталғаннан кейін оны қарапайым тұрмыстық қоқыспен бірге тастауға болмайды. Оның орнына, ол федералды немесе жергілікті заңнамаға сәйкес қайта өңдеу және қайта өңдеу үшін электрлік және электронды жабдықты тиісті қабылдау бекетіне қайта өңдеуге жіберіледі. Осы бұйымды дұрыс жоюды қамтамасыз ете отырып, сіз табиғи ресурстарды үнемдеуге және қоршаған ортаға және адамдардың денсаулығына зиян келтірмеуге көмектесесіз. Бұл бұйымды қабылдау және жою бекеттері туралы қосымша ақпаратты жергілікті муниципалды органдардан немесе тұрмыстық қалдықтарды шығаратын кәсіпорыннан алуға болады.

## Қосымша ақпарат

**Өндіруші:** Нинбо Нью Спид Электрик Ко., Лтд.

№ 17, Шушань тас жолы, Тунгуан өнеркәсіптік ауданы, Юйяо қ., Чжэцзян пров., Қытай.

Қытайда жасалған.

**Импортер / юр.лицо, принимающее претензии в Казахстане:**

ТОО «ДНС КАЗАХСТАН», г. Нур-Сұлтан, р-н Сарыарқа, пр-т Сарыарқа, з/д. 12, Қазақстан.

**Импорттаушы / Қазақстанда шағымдар қабылдайтын заңды тұлға:**  
«DNS QAZAQSTAN (ДНС КАЗАХСТАН)» ЖШС, Нұр-Сұлтан қаласы, Сарыарқа ауданы, Даңғылы Сарыарқа, ғимарат 12, Қазақстан.

Тауар Кеден Одағының техникалық регламентінің талаптарына сәйкес келеді:

- КО ТР 020/2011 «Техникалық құралдардың электр магниттік сәйкестілігі»;
- КО ТР 004/2011 «Төменвольтты жабдықтардың қауіпсіздігі туралы».

Тауар Еуразиялық экономикалық одақтың 037/2016 ЕАЭО ТР «Электр техникасы және радиоэлектроника бұйымдарында қауіпті заттардың қолданылуын шектеу туралы» техникалық регламентінің талаптарына сәйкес келеді.

Бұйымның сыртқы түр-сипаты және оның сипаттамалары сапасын жақсарту үшін алдын ала хабарланбай өзгерілуі мүмкін.



Өндіріс күні пайдаланушы нұсқаулығының орыс тіліндегі нұсқасында көрсетілген.



## Кепілдік талоны

SN/IMEI: \_\_\_\_\_

Кепілдікке қойылған күні: \_\_\_\_\_

Өндіруші бүкіл кепілдік мерзімі ішінде құрылғының үздіксіз жұмыс істеуіне, сондай-ақ материалдар мен жинақтарда ақаулардың болмауына кепілдік береді. Кепілдік кезеңі бұйымды сатып алған сәттен басталады және тек қана жаңа өнімдерге қолданылады.

Кепілдік қызмет көрсетуге пайдаланушы нұсқаулығына сәйкес бұйымды пайдалану шартымен кепілдік мерзімі ішінде тұтынушының кесірінен істен шықпаған элементтерді тегін жөндеу немесе ауыстыру кіреді. Элементтерді жөндеу немесе ауыстыру уәкілетті сервистік орталықтардың аумағында жүргізіледі.

Кепілдік мерзімі: 12 ай.

Пайдалану мерзімі: 24 ай.

Сервистік орталықтардың өзекті тізімі келесі мекенжай бойынша:  
<https://www.dns-shop.ru/service-center/>

**Кепілдік міндеттемелер және тегін сервистік қызмет көрсету, егер оларды ауыстыру бұйымды бөлшектеуге байланысты болмаса, тауардың жиынтықтылығына кіретін, төменде аталған керек-жарақтарға қолданылмайды:**

- ҚБП (Қашықтан басқару пультіне) арналған қуат элементтері (батареялар).
- Жалғағыш кабельдер, антенналар және оларға арналған жалғастырғыш тетіктер, құлаққаптар, микрофондар, «HANDS-FREE» құрылғылары; жиынтықта жеткізілетін әртүрлі типтегі ақпарат тасымалдағыштар, бағдарламалық құрал (БҚ) және драйверлер (бұйымның қатты магниттік дискілердегі жинақтағышқа алдын ала орнатылған БҚ-ны қоса алғанда, бірақ онымен шектелмей), сыртқы енгізу-шығару құрылғылары және манипуляторлар.
- Қаптар, сөмкелер, белдіктер, тасымалдауға арналған баулар, монтаждық керек-жарақтар, құрал-саймандар, бұйымға қоса берілетін құжаттама.
- Табиғи тозуға ұшырайтын шығын материалдары мен бөлшектер.



## Өндіруші келесі жағдайларда кепілдік міндеттемелерге ие болмайды:

- Кепілдік мерзімі аяқталды.
- Егер жеке (тұрмыстық, отбасылық) қажеттіліктерге арналған бұйым кәсіпкерлік қызметті жүзеге асыру үшін, сондай-ақ оның тікелей міндетіне сәйкес келмейтін басқа мақсаттарда пайдаланылған болса.
- Өндіруші бұйымды пайдалану кезінде пайдаланушы нұсқаулығының талаптарын бұзу, бұйымды орнату және оған қызмет көрсету жөніндегі ұсынымдарды, қосу ережелерін (бұйымның өзіне де, онымен байланысты бұйымдарға да сәйкес келмейтін желілік кернеудің әсері нәтижесінде туындаған қысқа тұйықталулар), бұйымды сақтау және тасымалдау кезінде өнім иесі және/немесе үшінші тұлғалар шеккен ықтимал материалдық, моральдық және өзге де зиян үшін жауапты болмайды.
- Механикалық зақымданудың барлық жағдайлары: өнімді пайдалану кезінде алынған сызаттар, жарықтар, деформациялар, соққы іздері, майысулар, кептелістер және т.б.
- Түрлендірулерді, рұқсат етілмеген жөндеулерді осындай жұмыстарды жүргізуге уәкілетті емес адамдар жүргізген жағдайлар. Егер ақаулық конструкцияны немесе бұйымның схемасын өзгерту, Өндіруші қарастырмаған сыртқы құрылғыларды қосу, Қазақстан Республикасының заңнамасына сай сәйкестік сертификаты жоқ құрылғыны пайдалану салдарынан туындаған болса.
- Егер бұйымның ақауы еңсерілмейтін күштің әсерінен (табиғи элементтер, өрт, су тасқыны, жер сілкінісі, тұрмыстық факторлар және Өндірушіге тәуелді емес басқа жағдайлар) немесе Өндіруші болжай алмаған үшінші тұлғалардың әрекеттерінен туындаса. Бұйымның толық немесе ішінара істен шығуына алып келген бұйымның ішіне бөгде заттардың, өзге денелердің, заттектердің, сұйықтықтардың, жәндіктердің немесе жануарлардың түсуінен, агрессивті ортаның әсерінен, жоғары ылғалдылықтан, жоғары температуралардан туындаған ақау.
- Бұйымды сәйкестендіру (сериялық нөмірі) жоқ немесе сәйкес келмейді. Егер зақымданулар (кемшіліктер) зиянды бағдарламалық қамтаманың; БҚ ұсынушысының осы қызметті ұсынбауына байланысты мүмкіндігінсіз бұйымның бағдарламалық ресурстарына қолжетімділіктің болмауына әкеп соққан құпиясөздерді (кодтарды) оларды жинау/қалпына келтіру мүмкіндігінсіз орнату, ауыстыру немесе жою әсерінен туындаса.
- Егер жұмыстың ақаулықтары қуат беруші, кабельдік, телекоммуникациялық желілердің, радиосигнал қуатының стандарттарға немесе техникалық регламенттеріне сәйкес келмеуінен, оның ішінде бедер ерекшеліктерінен және басқа да осыған ұқсас сыртқы факторлардан, бұйымның желі әрекет ететін шекарада немесе аймақтан тыс жерде пайдаланылуынан туындаған болса.
- Егер зақымданулар стандартты емес (түпнұсқалық емес) және/немесе сапасыз (зақымданған) шығыс материалдарын, керек-жарақтарды, қосалқы бөлшектерді, қуат беру элементтерін, әртүрлі үлгідегі ақпарат тасымалдағыштарды (CD, DVD дискілерді, жад карталарын, SIM карталарын, картридждерді қоса алғанда) пайдаланудан туындаса.
- Егер кемшіліктер үйлесімсіз контентті (әуендерді, графиканы, бейне және басқа файлдарды, Java қосымшаларын және оларға ұқсас бағдарламаларды) алуға, орнатуға және пайдалануға байланысты туындаған болса.
- Осы бұйыммен жанасып жұмыс істейтін басқа жабдыққа келтірілген залалға.





