

reoka



РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

COFFEE GRINDER

RKCG-M01



Правила и условия монтажа, хранения, перевозки (транспортировки), реализации и утилизации

- Устройство не требует какого-либо монтажа или постоянной фиксации.
- Хранение и перевозка устройства должны осуществляться в сухих местах.
- Устройство требует бережного обращения, оберегайте его от воздействия пыли, грязи, ударов, влаги, огня и т.д.
- Реализация устройства должна производиться согласно местному законодательству.
- После окончания срока службы изделия его нельзя выбрасывать вместе с обычным бытовым мусором. Вместо этого оно подлежит сдаче на утилизацию в соответствующий пункт приема электрического и электронного оборудования для последующей переработки и утилизации в соответствии с федеральным или местным законодательством. Обеспечивая правильную утилизацию данного продукта, Вы помогаете сберечь природные ресурсы и предотвращаете ущерб для окружающей среды и здоровья людей, который возможен в случае ненадлежащего обращения. Более подробную информацию о пунктах приема и утилизации данного продукта можно получить в местных муниципальных органах или на предприятии по вывозу бытового мусора.
- При обнаружении неисправности устройства следует немедленно обратиться в авторизованный сервисный центр или утилизировать устройство.

Дополнительная информация

MANUFACTURER: NINGBO NEW SPEED ELECTRIC CO., LTD.
NO 17, SHUSHAN ROAD, TONGGUANG INDUSTRIAL AREA, YUYAO CITY,
ZHEJIANG PROVINCE, P.R. CHINA.

Изготовитель: Нинбо Нью Спид Электрик Ко., Лтд.
№ 17, шоссе Шушань, промрайон Тунгуан, г. Юйяо, пров. Чжэцзян, Китай.
Импортер в России / уполномоченное изготовителем лицо:
ООО «Атлас», 690068, Россия, Приморский край, г. Владивосток,
проспект 100-летия Владивостока, дом 155, корпус 3, офис 5.
Адрес электронной почты: atlas.llc@ya.ru
Сделано в Китае.

Товар соответствует требованиям технического регламента Таможенного союза:

- ТР ТС 020/2011 «Электромагнитная совместимость технических средств»;
- ТР ТС 004/2011 «О безопасности низковольтного оборудования».

Товар соответствует требованиям технического регламента Евразийского экономического союза ТР ЕАЭС 037/2016 «Об ограничении применения опасных веществ в изделиях электротехники и радиоэлектроники».

Внешний вид изделия, его комплектация и характеристики могут подвергаться изменениям без предварительного уведомления.

Товар изготовлен (мм.гггг)/
Тауар жасалған күн (аа.жжж): _____

V.4



КОФЕМОЛКА REOKA RKCG-M01

УВАЖАЕМЫЙ ПОКУПАТЕЛЬ!

Благодарим Вас за доверие. REOKA придает большое значение качеству своей продукции и неповторимому стилю, с помощью которого Вы сможете выразить свою индивидуальность. Мы рады предложить Вам изделия, разработанные и изготовленные в соответствии с высокими стандартами к функциональности и дизайну. Перед началом эксплуатации устройства внимательно ознакомьтесь с данным руководством, которое содержит важную информацию, касающуюся Вашей безопасности, и включает в себя рекомендации по правильному использованию устройства и ухода за ним. С техникой для кухни, дома, красоты и здоровья REOKA каждый день будет лучше.

С заботой о Вас, REOKA

Назначение устройства

Кофемолка предназначена для измельчения кофейных зерен для дальнейшего заваривания.

Меры предосторожности

До начала эксплуатации прибора внимательно ознакомьтесь с настоящим руководством и сохраните его для дальнейшего использования в качестве справочного материала.

1. Перед подключением устройства к электросети убедитесь, что оно собрано корректно и все его части закреплены плотно.
2. Не прикасайтесь к электрической вилке или проводу питания мокрыми руками.
3. Перед подключением устройства к источнику питания убедитесь, что напряжение Вашей домашней электросети соответствует указанному в технических характеристиках.
4. Не используйте устройство в случае повреждения шнура питания, вилки или других деталей. Следите, чтобы кабель или вилка не касались горячих поверхностей.
5. Данный прибор не предназначен для использования лицами (включая детей) с ограниченными интеллектуальными или физическими возможностями, а также лицами с недостаточным опытом и знаниями, кроме случаев контроля или инструктирования по вопросам использования прибора со стороны лиц, ответственных за их безопасность.
6. Будьте внимательны при использовании устройства рядом с детьми, всегда храните устройство вне досягаемости детей.
7. Прежде чем приступить к чистке кофемолки необходимо отключить ее и вынуть вилку из розетки.
8. Не используйте никаких растворителей для чистки устройства.
9. Не промывайте кофемолку под краном.
10. В случае неисправности или сбоев в работе устройства или его комплектующих, выключите его. Категорически запрещено пытаться чинить устройство самостоятельно.
11. Ремонт изделия должен осуществляться исключительно в уполномоченных сервисных центрах, использующих для замены только детали оригинального происхождения.
12. Не используйте устройство при обнаружении видимых повреждений и незамедлительно обратитесь в авторизованный сервисный центр при их выявлении.

13. Используйте только комплектующие, поставляемые вместе с устройством. Использование любых других комплектующих может представлять угрозу для жизни и здоровья, а также лишит Вас права на бесплатное гарантийное обслуживание.
14. Отключайте кофемолку из сети на периоды длительного неиспользования.
15. Не оставляйте включенное устройство без присмотра.
16. Не загораживайте вентиляционные отверстия устройства и избегайте попадания туда жидкости.
17. Во время работы кофемолки категорически запрещается вставлять любые предметы в контейнер или проводить какие-либо операции по обслуживанию.
18. Категорически запрещено погружать кофемолку в воду.
19. При перемещении кофемолки не берите ее за контейнер. Всегда убеждайтесь, что контейнер надежно зафиксирован.
20. Не используйте кофемолку без зерна.
21. Не размещайте никакие предметы на поверхности устройства.
22. Не используйте кофемолку дольше чем 60 секунд за один раз.
23. Устройство не предназначено для использования в коммерческих целях.

Использование кофемолки

1. Перед первым использованием удалите все упаковочные материалы с устройства.
2. Очистите устройство, как описано в разделе «Очистка и уход». *Примечание. При чистке лезвия избегайте травм.*
3. Полностью размотайте шнур питания.
4. Возьмите крышку, потянув ее вверх.
5. Положите зерна Кофе в чашу (не наполняйте чашу более чем на 2/3 ее объема).
6. Положите крышку назад на основание с мотором.
7. Установите штифт с крышкой в отверстие в основании.
8. Подключите кофемолку к сети питания и нажмите кнопку, чтобы начать помол. Качество измельчения зерен может быть скорректировано во время процесса помола. Чем дольше время работы устройства — тем мельче помол. Также вы можете включать устройство повторно для получения более мелкого помола.
9. Делайте перерывы во времени работы устройства не менее минуты.
10. Максимальная продолжительность непрерывной работы составляет 60 секунд.
11. Очистите устройство в соответствии с инструкциями, приведенными в разделе «Очистка и уход».

Внимание: в корпусе под крышкой находится кнопка защиты от случайного включения. Для начала работы устройства убедитесь, что крышка закрыта правильно.

Очистка и уход

1. Перед очисткой устройства, отсоедините его от сети.
2. Протрите лезвия и чашу устройства влажной тканью, затем дайте просохнуть. Никогда не погружайте корпус кофемолки в воду или другую жидкость.
3. Корпус может быть очищен с помощью влажной ткани с небольшим количеством моющего средства.
4. Для длительного хранения поместите устройство в сухое, вентилируемое помещение.
5. Не используйте слишком мокрую ткань и агрессивные чистящие средства для очистки во избежание повреждения устройства.

Технические характеристики

- Модель: RKCG-M01.
- Напряжение сети: 220-240 В, 50 Гц.
- Мощность: 200 Вт.
- Материал корпуса: нержавеющая сталь.
- Система помола: ротационный нож.
- Скорость вращения ножей: 17000-25000 об/мин.
- Максимальный вес для помола: 60 г.
- Блокировка включения без крышки.
- Тип крепления шнура питания: Y.
- Торговая марка: REOKA.
- Класс защиты от поражения электрическим током: II.

Комплектация

- Кофемолка.
- Руководство по эксплуатации.

Гарантийные обязательства

Производитель гарантирует бесперебойную работу устройства в течение всего гарантийного срока, а также отсутствие дефектов в материалах и сборке. Гарантийный период исчисляется с момента приобретения изделия и распространяется только на новые продукты.

В гарантийное обслуживание входит бесплатный ремонт или замена элементов, вышедших из строя не по вине потребителя в течение гарантийного срока при условии эксплуатации изделия согласно руководству пользователя. Ремонт или замена элементов производится на территории уполномоченных сервисных центров.

Срок гарантии: 24 месяца.

Срок эксплуатации: 24 месяца.

Актуальный список сервисных центров по адресу:
<https://www.dns-shop.ru/service-center/>



ДАННОЕ УСТРОЙСТВО ИЗМЕЛЬЧАЕТ КОФЕ ДЛЯ ЛЮБОГО СПОСОБА ПРИГОТОВЛЕНИЯ

ДЛЯ ФРЕНЧ-ПРЕССА РЕКОМЕНДУЕТСЯ ГРУБОЕ ИЗМЕЛЬЧЕНИЕ
(10 СЕКУНД)

ДЛЯ КАПЕЛЬНОЙ КОФЕВАРКИ — СРЕДНЕЕ (20-30 СЕКУНД)
ДЛЯ ЭСПРЕССО — МЕЛКОЕ (40-60 СЕКУНД)

