



ARDOR GAMING

ПАЙДАЛАНУ БОЙЫНША НҰСҚАУЛЫҚ

ARDOR GAMING Spectrum

Пернетақта сымды

Сеніміңізге рахмет!

Біздің команда сіздің ойынға деген құмарлығыңызбен бөліседі, сондықтан біз геймер керек-жарақтарымен ойын тәжірибеңізді ұмытылмас ету үшін көп жұмыс жасаймыз.

Жаңа жеңістер мен ең жарқын әсерлер!

Пернетақта – компьютерге теруге және командалар беруге арналған енгізу құрылғысы.

Техникалық сипаттамалары

- Үлгісі: AG-FL-S104RED-W
- СБ: ARDOR GAMING
- Қуаты: 5 В; 0,35 А
- Бағдарламалық құралды пайдаланып егжей-тегжейлі теңшеу мүмкіндігі бар RGB жарықтандыру
- Түймелердің жалпы саны: 104
- Ауыстырып қосқыш: Kailh Red
- FL.CMMK тұрақтандырғыштары
- Шуды оқшаулау
- Ауыстырып қосқыш ресурсы: 70 миллион рет басу
- Алдын ала орнатылған 12 жарық режимі + 5 реттелетін жарық режимі
- Бүйірлік жарықтандырудың 5 түрі
- Anti-ghosting технологиясы
- Қосылу интерфейсі: USB кәбілі 1,8 м, өрілген
- Пернетақта өлшемдері: 435*127*37 мм
- Үйлесімділік: Windows 98/NT/ME/2000/XP/VISTA/7/8/10

Жинақталым

- Пернетақта
- Пернелерге арналған пуллер
- Пайдалану бойынша нұсқаулық

Қысқартылған перне атауларына түсініктеме:

- **PRTSC:** Print Screen
- **SCRLK:** Scroll Lock
- **INS:** Insert
- **PB:** Pause/Break
- **DEL:** Delete
- **PU:** Page Up
- **PD:** Page Down
- **NUM:** Num Lock

Пернелер тіркесімдері

FN+ESC	Зауыттық баптауларды қалпына келтіру үшін басып, 5 секунд ұстап тұрыңыз
FN+DEL	Жарықтандыру мен пернелердің негізгі түсін (7 түс) ауыстырып-қосу
FN+HM	Бүйірлік жарықтандыру режимдерін (5 режим) ауыстырып-қосу
FN+INS	Пернелерді жарықтандыру режимдерін ауыстырып-қосу (12 режим)
FN+END	Бүйірлік жарықтандырудың негізгі түсін баптау (біртүсті режимдер үшін)
FN+PU	Бүйірлік жарықтандырудың жарықтылығын баптау (7 деңгей)
FN+PD	Жарықтандырудың жарықтылығының максималды деңгейіне жеткенде жоғарғы оң жақтағы жарық индикаторлары үш рет жыпылықтайды
FN+ - / FN+ =	Бүйірлік жарықтандырудың жыпылықтау жылдамдығын баптау (7 деңгей). Бүйірлік жарықтандырудың жыпылықтауының максималды жылдамдығына жеткенде оң жақ жоғарғы бұрыштағы жарық индикаторлары үш рет жыпылықтайды
FN+PS	Жарықтандырудың пайдаланушы режимі (DIY). Пайдаланушы жарықтандыруды баптау режиміне өту үшін FN+PS пернелер тіркесімін басыңыз. Сол жақ жоғарғы бұрышта сәйкесінше бес пайдаланушы режимін білдіретін бес M1-M5 пернесі жанады. Пайдаланушы режимдерінің біреуін баптау үшін M1-M5 пернелерінің бірін пернелерін басыңыз. Бұдан әрі Сіз жарықтандырылатын пернелерді басыңыз (түсін өзгерту үшін бір пернені бірнеше рет басыңыз). Баптауды аяқтау үшін FN+ PS пернелер тіркесімін басыңыз. Жоғарыда сипатталған әрекеттерді қалған 4 пайдаланушы режимін баптау үшін қайталаңыз
FN+PB	Бүйірлік жарықтандырудың бағытын өзгерту
FN + сол жақ/оң жақ көрсеткі	Пернелер жарықтандырылуының бағытын өзгерту (сәйкесінше солға/оңға)
FN + төмен/жоғары көрсеткі	Пернелер жарықтандырылуының жарықтылығын реттеу (сәйкесінше күңгірттеу/ашықтау); жарықтылықтың 7 деңгейі. Пернелер жарықтандыруының жыпылықтау жарқындығының максималды немесе минималды деңгейіне жеткенде оң жақ жоғарғы бұрыштағы жарық индикаторлары үш рет жыпылықтайды

FN + WIN (✓)	WINDOWS пернесін бұғаттай/бұғаттан шығару
FN+F1	Windows Media ойнатқышын іске қосу
FN+F2	Дыбыс қаттылығын азайту
FN+F3	Дыбыс қаттылығын арттыру
FN+F4	Дыбысты өшіру
FN+F5	Стоп (ойнатуды тоқтату)
FN+F6	Алдыңғы жол
FN+F7	Ойнату/Үзіліс
FN+F8	Келесі жол
FN+F9	Пошта
FN+F10	Браузерді іске қосу/Басты бет
FN+F11	Калькулятор
FN+F12	Іздеу
FN+”1” (M1)	Жарықтандырудың M1 пайдаланушы режиміне өту
FN+”2@” (M2)	Жарықтандырудың M2 пайдаланушы режиміне өту
FN+”3#” (M3)	Жарықтандырудың M3 пайдаланушы режиміне өту
FN+”4\$” (M4)	Жарықтандырудың M4 пайдаланушы режиміне өту
FN + ALT	Menu

Құрылғы мақсаты

- Құрылғы құрылымына ешқандай өзгеріс жасамаңыз.
- Қысқа тұйықталуды болдырмас үшін құрылғының кез-келген сұйықтықпен жанасуын болдырмаңыз, оның жанына сұйықтық бар ашық контейнерлерді қоймаңыз.
- Құрылғыны электромагниттік сәулеленуге ұшыратпаңыз.
- Құрылғы коммерциялық мақсатта пайдалануға арналмаған.
- Құрылғы балалардың және дене, сенсорлық немесе ақыл-ой қабілеті шектеулі адамдардың пайдалануына арналмаған, олардың қауіпсіздігіне жауапты адамдардың бақылауы жүзеге асырылатын жағдайлардан басқа. Балаларға құрылғымен ойнауға рұқсат бермеңіз.

Монтаждау, сақтау, тасымалдау (тасу), өткізу және кәдеге жарату ережелері мен шарттары

- Құрылғы қандай да болмасын монтаждауды немесе бекітуді талап етпейді.
- Құрылғыны қаптамада, өндірушінің және тұтынушының жылытылатын үй-жайларында ауаның 5 және 40 °C аралығындағы температурада және ауаның 80%-дан аспайтын салыстырмалы ылғалдылығында сақтау керек. Үй-жайда жемірілуді тудыратын жегі қоспалар (қышқылдардың, сілтілердің булары) болмауы тиіс.
- Құрылғының тасымалдануы құрғақ ортада жүзеге асырылуы тиіс.

- Құрылғы ұқыпты өңдеуді талап етеді, оны шаң, кір, соққы, ылғал, от және т.б. әсерінен қорғаңыз.
- Құрылғыны сату жергілікті заңнамасына сәйкес жүргізілуі керек.
- Құрылғының ақаулығы анықталған жағдайда, тез арада авторландырылған сервистік орталыққа хабарласу немесе құрылғыны кәдеге жарату керек.
- Осы бұйымды жою қалдықтарды қайта өңдеу жөніндегі жергілікті нормалар мен ережелерге сәйкес жүзеге асырылуға тиіс. Осы бұйымды дұрыс жоюды қамтамасыз ете отырып, сіз қоршаған ортаға және адам денсаулығына ықтимал зиянды болдырмауға және материалдық ресурстарды ұтымды пайдалануға көмектесесіз. Бұл бұйымды қабылдау және жою пункттері туралы қосымша ақпаратты жергілікті муниципалды органдардан немесе тұрмыстық қалдықтарды шығаратын кәсіпорыннан алуға болады.

Кепілдікті қызмет көрсету шарттары

Өндіруші кепілдік мерзімі ішінде құрылғының үздіксіз жұмыс істеуіне, сондай-ақ материалдар мен жинақтарда ақаулардың болмауына кепілдік береді. Кепілдік мерзімі бұйымды сатып алған сәттен бастап есептеледі және тек жаңа өнімдерге қолданылады. Кепілдік қызмет көрсету пайдаланушының басшылығына сәйкес бұйымды пайдалану шартымен кепілдік мерзімі ішінде тұтынушының кінәсіз істен шыққан элементтерді тегін жөндеу немесе ауыстыруды қамтиды. Элементтерді жөндеу немесе ауыстыру уәкілетті сервис орталықтарының аумағында жүргізіледі.

Кепілдік және пайдалану мерзімдері қаптамада көрсетілген. Мекенжай бойынша қызмет көрсету орталықтарының маңызды тізімі: <https://www.dns-shop.kz/service-center/>

Қосымша ақпарат

Өндіруші: ЭфЭл Эспортс Электроникс Ко., Лтд.

В ғимарат, Ванучжоу өнеркәсіптік аймағы, Шилун, Дунгуань қ., Гуандун пров., Қытай.

Импорттер / юр. лицо, принимающее претензии в Республике Казахстан:

ТОО «ДНС КАЗАХСТАН», г. Астана, р-н Сарыарқа, пр-т Сарыарқа, зд. 12, Республика Казахстан.

Импорттаушы / Қазақстан Республикасында талаптар қабылдайтын заңды тұлға: «DNS QAZAQSTAN (ДНС КАЗАХСТАН)» ЖШС, Астана қ-ы, Сарыарқа ауданы, Сарыарқа д-лы, 12 Ғ-т, Қазақстан Республикасы.

Адрес электронной почты / электронды пошта мекен-жайы: info@dns-shop.kz

Тауар Еуразиялық экономикалық одақтың «Электртехника және радиоэлектроника бұйымдарында қауіпті заттарды қолдануды шектеу туралы» ЕАЭО ТР 037/2016 техникалық регламентінің талаптарына сәйкес келеді.

Өнімнің сыртқы түрі мен техникалық сипаттамалары ескертусіз өзгертілуі мүмкін. Өнімнің нақты интерфейсі осы нұсқаулықта көрсетілгеннен өзгеше болуы мүмкін.



Тауардың шығарылған күні, сондай-ақ кепілдік және пайдалану мерзімдері қаптамада көрсетілген.

V.1

