

Клавиатура проводная DEXP Black Sword Rainbow

Руководство по эксплуатации

Клавиатура — это устройство ввода, предназначенное для набора текста и отдачи команд компьютеру. Игровая клавиатура обладает повышенным комфортом и износоустойчивостью, важными для каждого любителя компьютерных игр.

Технические характеристики

- Модель: Black Sword Rainbow.
- Тип: игровая клавиатура.
- Механизм клавиш: механика.
- Переключатель: Outemu Red до 50 миллионов нажатий.
- Общее количество клавиш: 104.
- Технология Anti-Ghosting.
- Подсветка Rainbow.
- Интерфейс подключения: кабель USB, 1.75 м.
- Совместимость: Windows, Linux.
- Габариты клавиатуры: 440*135*35 мм.
- Вес: 862 г.
- Мощность: 5В, 110 мА.

Меры предосторожности

- Не производите никаких изменений в конструкции устройства.
- Во избежание короткого замыкания избегайте контакта устройства с любыми жидкостями, не помещайте рядом с ним открытые ёмкости с жидкостью.
- Не подвергайте устройство воздействию электромагнитного излучения.
- Устройство не предназначено для использования в коммерческих целях.
- Устройство не предназначено для использования детьми и лицами с ограниченными физическими, сенсорными или умственными способностями, кроме случаев, когда над ними осуществляется контроль другими лицами, ответственными за их безопасность. Не позволяйте детям играть с устройством.

Расшифровка сокращённых названий клавиш*

Ps: Print Screen

Pb: Pause/Break

Sl: Scroll Lock

Ins: Insert

Pu: Page Up

Hm: Home

Del: Delete

Num: Num Lock

Pd: Page Down

*Присутствуют не во всех моделях линейки DEXP.

Переключение типов подсветки клавиш

Ваша новая клавиатура DEXP имеет множество уникальных режимов подсветки.



Нажмите FN + INS для переключения режимов подсветки.

Нажимайте FN + 1-6 для переключения между игровыми режимами подсветки.

Нажимайте FN + влево/вправо для изменения скорости подсветки.

Нажимайте FN + вверх/вниз для изменения яркости подсветки.

Блокировка клавиши Windows

Нажмите FN + , чтобы заблокировать клавишу WINDOWS () при необходимости, и повторите нажатие, чтобы разблокировать её.

Комбинации клавиш

FN + F1	Открыть «Мой компьютер»
FN + F2	Поиск
FN + F3	Калькулятор
FN + F4	Проигрыватель
FN + F5	Предыдущий трек
FN + F6	Следующий трек
FN + F7	Воспроизведение / пауза
FN + F8	Остановить воспроизведение
FN + F9	Без звука
FN + F10	Громкость -
FN + F11	Громкость +
FN + F12	Заблокировать клавиши клавиатуры
FN + ↑	Яркость подсветки +

FN + ↓	Яркость подсветки -
FN + ←	Скорость подсветки -
FN + →	Скорость подсветки +
FN + W	Замена функционала клавиш W, S, A, D и ↑, ↓, ←, →
FN + Ins	Смена режимов подсветки

Правила и условия монтажа, хранения, перевозки (транспортировки), реализации и утилизации

- Устройство не требует какого-либо монтажа или постоянной фиксации.
- Хранение устройства должно производиться в упаковке в отапливаемых помещениях у изготовителя и потребителя при температуре воздуха от 5 °С до 40 °С и относительной влажности воздуха не более 80 %. В помещениях не должно быть агрессивных примесей (паров кислот, щелочей), вызывающих коррозию.
- Устройство требует бережного обращения, оберегайте его от воздействия пыли, грязи, ударов, влаги, огня и т.д.
- Перевозка устройства должна осуществляться в сухой среде.
- Реализация устройства должна производиться в соответствии с местным законодательством.
- После окончания срока службы изделия его нельзя выбрасывать вместе с обычным бытовым мусором. Вместо этого оно подлежит сдаче на утилизацию в соответствующий пункт приема электрического и электронного оборудования для последующей переработки и утилизации в соответствии с федеральным или местным законодательством. Обеспечивая правильную утилизацию данного продукта, вы помогаете сберечь природные ресурсы и предотвращаете ущерб для окружающей среды и здоровья людей, который возможен в случае ненадлежащего обращения. Более подробную информацию о пунктах приема и утилизации данного продукта можно получить в местных муниципальных органах или на предприятии по вывозу бытового мусора.
- При обнаружении неисправности устройства следует немедленно обратиться в авторизованный сервисный центр или утилизировать устройство.

Дополнительная информация

Изготовитель: Шэньчжэнь Юаньичан Тэкнолоджи Ко., Лтд.
3-4/F, № 3, зап. шоссе Синьфа, Синьцяо, ул. Шацзин, р-н Баоань,
г. Шэньчжэнь, пров. Гуандун, Китай.

Импортер в России / уполномоченное изготовителем лицо:
ООО «Атлас», 690068, Россия, Приморский край, г. Владивосток,
проспект 100-летия Владивостока, дом 155, корпус 3, офис 5.
Сделано в Китае.

Товар соответствует требованиям технического регламента Евразийского экономического союза ТР ЕАЭС 037/2016 «Об ограничении применения опасных веществ в изделиях электротехники и радиоэлектроники».

Дата изготовления, сроки гарантии и эксплуатации указаны на упаковке устройства.



DEXP Black Sword Rainbow

Сымды пернетақтасы

Пайдалану бойынша нұсқаулық

Пернетақта — бұл матінді теруге және компьютерге пәрмендер беруге арналған енгізу құрылғысы. Ойын пернетақтасы компьютерлік ойындардың ар жанкүйері үшін маңызды жайлылық пен тозутөзімділігіне ие.

Техникалық сипаттамалары

- Үлгісі: Black Sword Rainbow.
- Түрі: ойын пернетақтасы.
- Перне механизмі: механика.
- Ажыратып-қосқышы: Outemu Red.
- Ажыратып-қосқышы: 50 миллионға дейін басу.
- Пернелердің жалпы саны: 104.
- Anti-Ghosting технологиясы.
- Rainbow жарықтандыруы.
- Қосылу интерфейсі: USB кәбілі, 1,75 м.
- Үйлесімділігі: Windows, Linux.
- Пернетақта өлшемдері: 440*135*35 мм.
- Салмағы: 862 г.
- Қуаты: 5 В, 110 мА.

Сақтық шаралары

- Құрылғының құрастырымына ешқандай өзгерістер енгізбеңіз.
- Қысқа тұйықталуды болдырмау үшін құрылғының сұйықтықпен жанасуын болдырмаңыз, жанында сұйықтық бар ашық ыдыстарды қоймаңыз.
- Құрылғыны электромагниттік сәулеленуге ұшыратпаңыз.
- Құрылғы коммерциялық мақсатта пайдалануға арналмаған.
- Құрылғы балалар мен физикалық, сенсорлық немесе ақыл-ой қабілеттері шектеулі адамдардың пайдалануына арналмаған, тек олардың қауіпсіздігіне жауапты басқа адамдар бақылауды жүзеге асырған жағдайлардан басқа. Балаларға құрылғымен ойнауға рұқсат бермеңіз.

Перне атауларының қысқартылған уғындыруы *

Ps: Print Screen

Pb: Pause/Break

Sl: Scroll Lock

Ins: Insert

Pu: Page Up

Hm: Home

Del: Delete

Num: Num Lock

Pd: Page Down

* DEXP желісінің барлық үлгілерінде бала бермейді.

Пернелердің жарықтандыру түрлерін ауыстыру

Сіздің жаңа DEXP пернетақтаңызда көптеген ерекше жарықтандыру режимдері бар. Жарықтандыру режимдерін ауыстыру үшін FN + INS басыңыз.

Ойын жарықтандыру режимдері арасында ауысу үшін FN + 1-6 басыңыз.

Жарықтандыру жылдамдығын өзгерту үшін FN + солға/оңға басыңыз.

Жарықтандыру жарықтығын өзгерту үшін FN + жоғары/темен басыңыз.

Windows пернесін құлыптау

Қажет болған жағдайда, WINDOWS () пернесін құлыптау үшін FN +  басып, оны бұғаттан шығару үшін басуды қайталаңыз.

Пернелер қиыстырулары

FN + F1	«Менің компьютерімді» ашыңыз
FN + F2	Іздеу
FN + F3	Калькулятор
FN + F4	Ойнатқыш
FN + F5	Алдыңғы трек
FN + F6	Келесі трек
FN + F7	Ойнату / кідірту
FN + F8	Ойнатуды тоқтату
FN + F9	Дыбыссыз
FN + F10	Дыбыс деңгейі -
FN + F11	Дыбыс деңгейі +
FN + F12	Пернетақта пернелерін құлыптау
FN + ↑	Жарықтандыру жарықтығы +
FN + ↓	Жарықтандыру жарықтығы -

FN + ←	Жарықтандыру жылдамдығы -
FN + →	Жарықтандыру жылдамдығы +
FN + W	W, S, A, D және ↑, ↓, ←, → пернелерінің, функционалдығын ауыстыру
FN + Ins	Жарықтандыру режимін өзгерту

Монтаждау, сақтау, тасымалдау (тасу), өткізу және жою ережелері мен шарттары

- Құрылғы қандай да болмасын монтаждауды немесе бекітуді талап етпейді.
- Құрылғыны қаптамада, өндірушінің және тұтынушының жылытылатын үй-жайларында ауаның 5°C және 40°C аралығындағы температурада және ауаның 80%-дан аспайтын салыстырмалы ылғалдылығында сақтау керек. Үй-жайда жемірілуді тудыратын жегі қоспалар (қышқылдардың, сілтілердің булары) болмауы тиіс.
- Құрылғы ұқыпты өңдеуді талап етеді, оны шаң, кір, соққы, ылғал, от және т.б. әсерінен қорғаңыз.
- Құрылғының тасымалдануы құрғақ ортада жүзеге асырылуы тиіс.
- Құрылғыны сату жергілікті заңнамасына сәйкес жүргізілуі керек.
- Бұйымның қызмет ету мерзімі аяқталғаннан кейін оны қарапайым тұрмыстық қоқыспен бірге тастауға болмайды. Оның орнына, ол федералды немесе жергілікті заңнамаға сәйкес қайта өңдеу және қайта өңдеу үшін электрлік және электронды жабдықты тиісті қабылдау бекетіне қайта өңдеуге жіберіледі. Осы бұйымды дұрыс кжоюды қамтамасыз ете отырып, сіз табиғи ресурстарды үнемдеуге және қоршаған ортаға және адамдардың денсаулығына зиян келтірмеуге көмектесесіз. Бұл бұйымды қабылдау және жою бекеттері туралы қосымша ақпаратты жергілікті муниципалды органдардан немесе тұрмыстық қалдықтарды шығаратын кәсіпорыннан алуға болады.
- Құрылғының ақаулығы анықталған жағдайда, тез арада авторландырылған сервистік орталыққа хабарласу немесе құрылғыны кәдеге жарату керек.

Қосымша ақпарат

Өндіруші: Шэньчжэнь Юаньичан Тэкнолоджи Ко., Лтд.
3-4/Ғ, № 3, Синьфа батыс тас жолы, Синьцяо, Шацзин көш., Баоань ауданы, Шэньчжэнь қ., Гуандун пров., Қытай.

Импортер / юр. лицо, принимающее претензии в Казахстане:
ТОО «ДНС КАЗАХСТАН», г. Нұр-Сұлтан, р-н Сарыарқа, пр-т Сарыарқа, зд. 12, Казахстан.

Импорттаушы / Қазақстанда шағымдар қабылдайтын заңды тұлға:
«DNS QAZAQSTAN (ДНС КАЗАХСТАН)» ЖШС, Нұр-Сұлтан қаласы, Сарыарқа ауданы, Даңғылы Сарыарқа, ғимарат 12, Қазақстан.

Тауар Еуразиялық экономикалық одақтың «Электртехника және радиоэлектроника бұйымдарында қауіпті заттарды қолдануды шектеу туралы» ЕАЭО ТР 037/2016 техникалық регламентінің талаптарына сәйкес келеді.

Тауардың шығарылған күні, сондай-ақ кепілдік және пайдалану мерзімдері қаптамада көрсетілген.

