

POLARIS
since 1995



PHM 7020

Руководство по эксплуатации / Гарантия
Manual instruction / Guarantee

Миксер электрический
Модель РНМ 7020
POLARIS
Инструкция по эксплуатации

Благодарим Вас за выбор продукции, выпускаемой под торговой маркой POLARIS. Наши изделия разработаны в соответствии с высокими требованиями качества, функциональности и дизайна. Мы уверены, что Вы будете довольны приобретением нового изделия от нашей фирмы.

Перед началом эксплуатации прибора внимательно прочтайте данную инструкцию, в которой содержится важная информация, касающаяся Вашей безопасности, а также рекомендации по правильному использованию прибора и уходу за ним.

Сохраните инструкцию вместе с гарантитным талоном, кассовым чеком, по возможности, картонной коробкой и упаковочным материалом.

Оглавление

Общие указания по безопасности.....	2
Специальные указания по безопасности данного прибора	3
Сфера использования.....	4
Описание прибора.....	4
Подготовка к работе	5
Эксплуатация прибора.....	5
Чистка и уход	6
Неисправности и их устранение	6
Технические характеристики	7
Информация о сертификации	7
Гарантитные обязательства	8

I. Общие указания по безопасности

- Прибор предназначен исключительно для использования в быту.
- Прибор должен быть использован только по назначению.
- Каждый раз перед включением прибора осмотрите его. При наличии повреждений прибора или сетевого шнура ни в коем случае не включайте прибор в розетку.
- **Внимание! Не используйте прибор вблизи ванны, раковины или других емкостей, заполненных водой.**
- Включайте прибор только в источник переменного тока (~). Перед включением убедитесь, что прибор рассчитан на напряжение, используемое в сети.
- **Любое ошибочное включение лишает Вас права на гарантитное обслуживание.**
- Перед включением прибора в сеть убедитесь, что переключатель режима скоростей находится в «нулевом» положении.

- Не используйте прибор вне помещений. Предохраняйте прибор от жары, прямых солнечных лучей, ударов об острые углы, влажности (ни в коем случае не погружайте прибор в воду). Не прикасайтесь к прибору влажными руками. При намокании прибора сразу отключите его от сети.
- В случае падения прибора в воду, немедленно отключите его от сети. При этом ни в коем случае не опускайте руки в воду. Перед повторным использованием прибор должен быть проверен квалифицированным специалистом.
- По окончании эксплуатации, при установке или снятии насадок, чистке или поломке прибора всегда отключайте его от сети.
- Не оставляйте прибор без присмотра. Храните прибор в недоступном для детей месте.
- Данный прибор не предназначен для использования людьми (включая детей), у которых есть физические, нервные или психические отклонения или недостаток опыта и знаний, за исключением случаев, когда за такими лицами осуществляется надзор или проводится их инструктирование относительно использования данного прибора лицом, отвечающим за их безопасность.
Необходимо осуществлять надзор за детьми с целью недопущения их игр с прибором.
- Не разрешайте детям играть с прибором.
- Нельзя переносить прибор, держа его за сетевой провод. Запрещается также отключать прибор от сети, держа его за сетевой провод. При отключении прибора от сети, держитесь за штепсельную вилку.
- После использования никогда не обматывайте провод электропитания вокруг прибора, так как со временем это может привести к излому провода. Всегда гладко расправляйте провод на время хранения.
- Замену шнура могут осуществлять только квалифицированные специалисты - сотрудники сервисного центра. Неквалифицированный ремонт представляет прямую опасность для пользователя.
- Не производите ремонт прибора самостоятельно. Ремонт должен производиться только квалифицированными специалистами сервисного центра.
- Не следует использовать прибор после падения, если имеются видимые признаки повреждения. Перед использованием прибор должен быть проверен квалифицированным специалистом.
- Для ремонта прибора могут быть использованы только оригинальные запасные части.
- После окончания срока службы не выбрасывайте прибор вместе с бытовыми отходами. Передайте его в специализированный пункт для дальнейшей утилизации. Этим Вы поможете защитить окружающую среду.

II. Специальные указания по безопасности данного прибора

- Подключайте прибор только к источникам питания, имеющим соответствующие характеристики.
- Не касайтесь ложками, лопатками движущихся частей прибора во время эксплуатации, это может привести к поломке.
- Во избежание травм, держите на безопасном расстоянии пальцы рук, волосы, одежду от движущихся частей миксера.
- Не используйте миксер для взбивания и перемешивания густых продуктов, таких как замороженное масло и тесто.
- Не оставляйте прибор во время работы без присмотра.
- Отключайте прибор перед сменой принадлежностей или насадок.

- Постоянно следите, чтобы все насадки были тщательно промыты.
- Не разрешайте использовать прибор без присмотра детям и людям с ограниченными физическими и умственными возможностями, а также людям, обладающим недостаточным опытом или знанием прибора. Данным категориям лиц рекомендуется использовать прибор только под присмотром.
- Никогда не используйте неисправный прибор или насадки.
- Избегайте попадания влаги на мотор миксера. В случае падения в воду, немедленно отключите прибор от сети. Просушите и обратитесь за помощью в сервисный центр.
- Не используйте прибор в течение продолжительного времени за одно включение. После каждого трёх минут, делайте перерывы, давая возможность остыть мотору.
- Используйте прибор только по его прямому назначению. Перед включением убедитесь, что переключатель режима скоростей находится в положении «0». После эксплуатации отключите прибор от сети.
- Нельзя переносить прибор, держа его за сетевой провод. Запрещается также отключать прибор от сети, держа его за сетевой провод. При отключении прибора от сети, держитесь за штепсельную вилку.
- Следите за тем, чтобы в процессе использования прибора в ёмкость не попадали ножи, ложки, вилки и другие металлические предметы.
- Никогда не извлекайте насадки во время работы прибора. Кнопка извлечения насадок блокируется во включенном состоянии регулятора скорости вращения и приложение силы приведёт к поломке.
- Прибор может быть включен только в сеть с заземлением. Для обеспечения Вашей безопасности заземление должно соответствовать установленным электротехническим нормам. Не пользуйтесь нестандартными источниками питания или устройствами подключения.

III. Сфера использования


Прибор предназначен для бытового и аналогичного применения в соответствии с данной Инструкцией:

- в местах общественного питания магазинов, офисов и других рабочих местах;
- в фермерских хозяйствах
- потребителями гостиниц, отелей и других мест, предназначенных для проживания;
- в местах, предназначенных для ночлега и завтрака.

Прибор не предназначен для промышленного и коммерческого использования.

Производитель не несет ответственности за ущерб, возникший в результате неправильного или непредусмотренного настоящей инструкцией использования.

IV. Описание прибора



1. Миксер
2. Кнопка извлечения насадок
3. Регулятор скорости вращения венчиков
4. Кнопка включения ускоренного режима («турбо»)
5. Венчики
6. Насадки для перемешивания теста
7. Ограничители

V. Подготовка к работе

- Распакуйте прибор и убедитесь в том, что все его сборочные единицы не повреждены.
- Перед первым употреблением тщательно промойте части прибора, которые будут находиться в контакте с продуктами
- Обратите внимание: при установке венчиков и насадок для перемешивания теста – венчик или насадка, имеющие ограничитель устанавливаются в гнездо с большим диаметром, не имеющие ограничителей венчик и насадка вставляются в гнездо с меньшим диаметром.

VI. Эксплуатация прибора

Установка скорости

- При включении выберите скорость шестиступенчатым переключателем скоростей.
- Наибольшее число оборотов достигается при переходе в режим ускорения («турбо»).
- В зависимости от цели применения рекомендуются **следующие параметры установки скорости вращения:**

0

- миксер находится в выключенном состоянии

1-2

- для медленного перемешивания сыпучих продуктов, муки, пюре, сливочного масла

3

- оптимальная скорость для перемешивания жидкостей, соусов, коктейлей.

4

- для взбивания легкого теста на торты и бисквитного теста.

5-6

- для взбивания начинки и кремов для десертов и торты.

Turbo - «турбо»

- Увеличивает скорость вращения насадок на 20%. Используется для взбивания воздушных кремов, беze. Не использовать для взбивания теста.

- Взбиваемая масса не должна быть выше венчиков.
- После завершения работы отключите прибор от сети и демонтируйте насадки для мытья и просушки.

VII. Чистка и уход

- Перед чисткой прибора, отключите его от сети, снимите насадки.
- Для ухода за корпусом прибора и насадками, входящими в комплект, не допускается использовать абразивные материалы и органические растворители.
- Использованные насадки промойте под струей тёплой воды мягкой губкой или волосяной щеткой с применением моющих средств для мытья посуды. Насадки можно мыть в посудомоечной машине. При этом следует руководствоваться инструкциями к посудомоечной машине и применяемым моющим средством.
- Корпус прибора протрите мягкой влажной тканью.



НЕ погружайте прибор в воду и НЕ мойте в посудомоечной машине.

- Протрите все части прибора сухой тканью, или тщательно просушите на воздухе.
- Сберите прибор и поместите для хранения в сухое место.

Хранение

Электроприборы хранятся в закрытом сухом и чистом помещении при температуре окружающего воздуха не выше плюс 40°C с относительной влажностью не выше 70% и отсутствии в окружающей среде пыли, кислотных и других паров, отрицательно влияющих на материалы электроприборов.

Транспортировка

Электроприборы транспортируют всеми видами транспорта в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими на транспорте конкретного вида. При перевозке прибора используйте оригинальную заводскую упаковку

Транспортирование приборов должно исключать возможность непосредственного воздействия на них атмосферных осадков и агрессивных сред.

Утилизация

Прибор содержит множество материалов, которые могут быть использованы повторно или переработаны. По окончании срока службы сдайте его в специализированный пункт приема для дальнейшей утилизации.

Отходы, образующиеся при утилизации изделий, подлежат обязательному сбору с последующей утилизацией в установленном порядке и в соответствии с действующими требованиями и нормами отраслевой нормативной документации, в том числе в соответствии с СанПиН 2.1.7.1322-03 «Гигиенические требования к размещению и обезвреживанию отходов производства и потребления.»

Реализация

Правила реализации не установлены

Примечание: Вследствие постоянного процесса внесения изменений и улучшений, между инструкцией и изделием могут наблюдаться некоторые различия. Производитель надеется, что пользователь обратит на это внимание.

PHM – миксер бытовой электрический, торговой марки Polaris.

VIII. Неисправности и их устранение

Неисправность	Возможные причины	Способы устранения
---------------	-------------------	--------------------

При включении в электросеть миксер не работает	Неисправна розетка	Проверьте напряжение в розетке, включив в нее другой прибор
	Поврежден шнур электропитания	Устраняется только специалистами ремонтных мастерских

Внимание!

Если прибор не работает:

- проверьте наличие электропитания,
- проверьте, подключен ли прибор к сети,
- если у вас установлен автоматический выключатель, он должен быть включен,
- попробуйте отключить прибор от сети и заново включить его.

Внимание! Если с помощью описанных выше шагов Вы не можете устранить проблему своими силами, обратитесь, пожалуйста, в Авторизованный сервисный центр POLARIS.

IX. Технические характеристики

Напряжение: 220 – 240 В

Частота: ~50 Гц

Мощность: 780 Вт

Класс защиты - II


Примечание: Вследствие постоянного процесса внесения изменений и улучшений, между инструкцией и изделием могут наблюдаться некоторые различия. Производитель надеется, что пользователь обратит на это внимание.

RHM – миксер бытовой электрический торговой марки Polaris.

X. Информация о сертификации

Продукция прошла процедуру подтверждения соответствия требованиям ТР ТС 004/2011 «О безопасности низковольтного оборудования», ТР ТС 020/2011 «Электромагнитная совместимость технических средств», ТР ЕАЭС 037/2016 «Об ограничении применения опасных веществ в изделиях электротехники и радиоэлектроники» и маркируется единым знаком обращения продукции на рынке государств-членов Таможенного Союза.

Информацию о номере сертификата/декларации соответствия и сроке его действия Вы можете получить в месте приобретения изделия POLARIS или у Уполномоченного представителя изготовителя.



Срок службы изделия:

3 года

Срок гарантии на изделие:

24 месяца

Дата изготовления указана на изделии.

Изготовитель:

Поларис Корпорейшн Лимитед - POLARIS CORPORATION LIMITED
Блок 1801, 18/F, Джубили Сентр, 46 Глостер Роуд, Ванчай, Гонконг
Unit 1801, 18/F, Jubilee Centre, 46 Gloucester Road, Wanchai, Hong Kong

Произведено в Китае.**На заводе:**

GUANGDONG XINBAO ELECTRICAL APPLIANCES HOLDINGS CO., LTD- ГУАНДУН ЦЫНЬБАО ЭЛЕКТРИКАЛ АППЛАЙАНСЕС ХОЛДИНГЗ КО., ЛТД
South Zhenghe Road, Leliu Town, Shunde District, Foshan City, Guangdong, China
Южная Зенгхе Роуд, город Лелю, округ Шунде, Фошань, Гуандун, Китай

Импортер: ООО "Континент", Россия, 115419, г.Москва, улица Орджоникидзе, д. 11, строение 3, этаж 4 помещение I комната 13

Уполномоченный представитель изготовителя в РФ и государствах-членах Таможенного Союза:

ООО "Поларис Инт", Россия, 105005, г.Москва, 2-ая Бауманская ул., д.7, стр.5, ком.26
Телефон единой справочной службы: 8-800-700-11-78

ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА**Изделие: Миксер электрический****Модели: РHM 7020**

Настоящая гарантия действует в течение 24 месяца с подтвержденной даты приобретения изделия и подразумевает гарантийное обслуживание изделия в соответствии с Законом РФ «О защите прав потребителей».

1. Гарантийные обязательства изготовителя распространяются на все модели, выпускаемые под торговой маркой «POLARIS» и приобретенные у уполномоченных изготовителем продавцов, в странах, где предоставляется гарантийное обслуживание (независимо от места покупки).

2. Изделие должно использоваться в строгом соответствии с руководством по эксплуатации и соблюдением правил и требований по безопасности.

3. Настоящая гарантия не распространяется на недостатки, возникшие после передачи товара потребителю вследствие:

- Химического, механического или иного воздействия, попадания посторонних предметов, жидкостей, насекомых и продуктов их жизнедеятельности внутрь изделия;
- Неправильной эксплуатации, заключающейся в использовании изделия не по его прямому назначению, а также установки и эксплуатации изделия с нарушением требований Руководства по эксплуатации и правил техники безопасности;
- Использования изделия в целях, для которых оно не предназначено;
- Нормальной эксплуатации, а также естественного износа, не влияющие на функциональные свойства: механические повреждения внешней или внутренней поверхности (вмятины, царапины, потертости), естественные изменения цвета

- металла, в т.ч. появление радужных и тёмных пятен, а также - коррозии на металле в местах повреждения покрытия и непокрытых участках металла;
- Износа деталей отделки, ламп, батарей, защитных экранов, накопителей мусора, ремней, щеток и иных деталей с ограниченным сроком использования;
 - Ремонта изделия, произведенного лицами или организациями, не являющимися Авторизованными сервисными центрами*;
 - Повреждений изделия при транспортировке, некорректного его использования, а также в связи с непредусмотренными конструкцией изделия модификациями или самостоятельным ремонтом.
4. Изготовитель не несет гарантийные обязательства, если на изделии отсутствует паспортная идентификационная табличка, либо данные в ней стерты или исправлены.
5. Настоящая гарантия действительна только для изделий, используемых для личных бытовых нужд, и не распространяется на изделия, которые используются для коммерческих, промышленных или профессиональных целей.

Внимание!! Изготовитель не несет ответственности за возможный вред, прямо или косвенно причиненный изделием POLARIS людям, домашним животным, окружающей среде, или ущерб имуществу в случае, если это произошло в результате несоблюдения правил или условий эксплуатации и установки изделия, умышленных или неосторожных действий потребителя или третьих лиц.

По всем вопросам, связанным с техническим обслуживанием, проверкой качества, гарантийным и постгарантийным ремонтом изделий POLARIS обращайтесь в ближайший Авторизованный сервисный центр POLARIS или к продавцу – уполномоченному дилеру POLARIS

Гарантийный ремонт изделий POLARIS осуществляют только Авторизованные сервисные центры POLARIS.

*Адреса Авторизованных сервисных центров на сайте Компании: www.polar.ru

Для подтверждения даты приобретения изделия при гарантийном ремонте или предъявления иных предусмотренных законом требований просим Вас сохранять документы о покупке.

Таковыми документами могут являться заполненный гарантый талон POLARIS, кассовый чек или квитанция Продавца, иные документы, подтверждающие дату и место покупки.

При не предоставлении документа, подтверждающего дату приобретения изделия, срок гарантии исчисляется с даты изготовления изделия.

Дата изготовления указана на паспортной идентификационной табличке, находящейся на задней стенке изделия

**Міксер електричний
POLARIS
Модель PHM 7020
Інструкція з експлуатації**

Дякуємо Вам за вибір продукції, що випускається під торговельною маркою POLARIS. Наши вироби розроблені відповідно до високих вимог якості, функціональності і дизайну. Ми впевнені, що Ви будете задоволені придбанням нового виробу нашої фірми.

Перед початком експлуатації приладу уважно прочитайте цю інструкцію, в якій міститься важлива інформація, що стосується Вашої безпеки, а також рекомендації з правильного використання приладу і догляду за ним.

Зберігайте інструкцію разом з гарантійним талоном, касовим чеком, по можливості, картонною коробкою і пакувальним матеріалом.

Зміст

I. Загальні вказівки з безпеки	10
II. Спеціальні вказівки з безпеки цього приладу	11
III. Сфера використання	12
IV. Опис приладу	13
V. Підготовка до роботи	13
VI. Експлуатація приладу	13
VII. Чищення та догляд	14
VIII. Несправності та їх усунення	14
IX. Технічні характеристики	15
X. Інформація про сертифікацію	15
ГАРАНТІЙНЕ ЗОБОВ'ЯЗАННЯ	16

I. Загальні вказівки з безпеки

- Прилад призначений винятково для побутового використання.
- Прилад повинен використовуватись лише за призначенням.
- Щоразу перед вмиканням приладу огляньте його. При наявності ушкоджень приладу і шнуру живлення в жодному разі не вмикайте прилад у розетку.
- **Увага! Не використовуйте прилад поблизу ванн, рукомийників або інших смінностей, заповнених водою.**
- Вмикайте прилад тільки в джерело змінного струму (~). Перед вмиканням переконайтесь, що прилад розрахований на напругу, що використовується в мережі.
- **Будь-яке помилкове вмикання позбавляє Вас права на гарантійне обслуговування.**
- Перед вмиканням приладу в мережу переконайтесь, що перемикач режиму швидкостей знаходиться в «нульовому» положенні.

- Не користуйтесь приладом поза приміщеннями. Бережіть прилад від спеки, прямих сонячних променів, ударів об гострі кути, вологи (в жодному разі не занурюйте прилад у воду). Не торкайтесь приладу вологими руками. При намоканні приладу негайно відключіть його від мережі.
- В разі падіння приладу у воду негайно відключіть його від мережі. При цьому в жодному разі не занурюйте руки у воду. Перш ніж надалі використовувати прилад, необхідна його перевірка кваліфікованим спеціалістом.
- По закінченні експлуатації, а також при встановленні або знятті насадок, чищенні або поломці приладу завжди вимикайте його з мережі.
- Не залишайте прилад працювати без нагляду. Зберігайте прилад в недоступному для дітей місці.
- Цей прилад не призначений для використання людьми (включаючи дітей), у яких наявні фізичні, нервові або психічні відхилення або бракує досвіду і знань, за винятком випадків, коли за такими особами здійснюється нагляд або проводиться їхній інструктаж щодо використання цього приладу особою, відповідальною за їхню безпеку.
- Не дозволяйте дітям грatisя з приладом.
- Не можна переносити прилад, тримаючи його за шнур живлення. Забороняється також відключати прилад від мережі, тримаючи його за шнур живлення. При вимиканні приладу з мережі тримайтесь за штепсельну вилку.
- Після використання ніколи не обмотуйте шнур електроживлення навколо приладу, тому що згодом це може привести до заламування шнуру. Завжди гладко розправляйте шнур на час зберігання.
- Заміну шнуру живлення можуть здійснювати тільки кваліфіковані фахівці – співробітники сервісного центру. Некваліфікований ремонт становить пряму небезпеку для користувача.
- Не здійснюйте ремонт приладу самостійно. Ремонт повинен здійснюватися тільки кваліфікованими фахівцями сервісного центру.
- Для ремонту приладу можуть використовуватися тільки оригінальні запасні частини.
- По закінченні строку експлуатації приладу не викидайте його разом зі звичайними побутовими відходами. Передайте його в спеціалізований пункт для подальшої утилізації. Таким чином Ви допоможете зберегти навколошне середовище.

II. Спеціальні вказівки з безпеки цього приладу

- Підключайте прилад тільки до джерел живлення, що мають відповідні характеристики.
- Не торкайтесь ложками та лопатками рухомих частин приладу під час експлуатації, це може привести до поломки.
- Щоб уникнути травм, тримайте на безпечній відстані пальці рук, волосся, одяг від рухомих частин міксера.
- Не використовуйте міксер для збивання та перемішування густих продуктів, таких як заморожене масло та тісто.
- Не залишайте прилад під час роботи без нагляду.
- Відключайте прилад перед зміною аксесуарів або насадок.
- Постійно стежте, щоб всі насадки були ретельно проміті.

- Не дозволяйте використовувати прилад без нагляду дітям і людям з обмеженими фізичними можливостями, а також людям, що не мають достатнього досвіду або знання приладу. Цим категоріям осіб рекомендується використовувати прилад тільки під наглядом.
- Ніколи не використовуйте несправний прилад або насадки.
- Будьте обережні при видаленні ножів під час чищення.
- Уникайте потрапляння вологи на мотор міксера. У випадку падіння у воду, негайно відключіть прилад від мережі. Просушіть та зверніться по допомогу в сервісний центр.
- Не використовуйте прилад протягом тривалого часу. Після кожних трьох хвилин робіть перерву, даючи можливість охолонуті мотору.
- Використовуйте прилад тільки за прямим призначенням. Перед вмиканням переконайтесь, що перемикач міксера перебуває в положенні «0». Після експлуатації відключіть прилад від мережі.
- Не можна переносити прилад, тримаючи його за провід живлення. Забороняється також відключати прилад від мережі, тримаючи його за провід живлення. При відключенні приладу від мережі тримайтесь за штепсельну вилку.
- Стежте за тим, щоб у процесі використання приладу в ємності не потрапляли ножі, ложки, виделки та інші металеві предмети.
- Ніколи не витягайте насадки під час роботи приладу. Кнопка зняття насадок блокується при ввімкненому стані регулятора швидкості обертання, і прикладання зусилля призведе до поломки.
- Прилад може вмикатися тільки в мережу з заземленням. Для забезпечення Вашої безпеки заземлення повинне відповідати встановленим електротехнічним нормам. Не користуйтесь нестандартними джерелами живлення або пристроями підключення.

III. Сфера використання


Прилад призначений для побутового та аналогічного застосування відповідно до цієї Інструкції:

- у місцях громадського харчування магазинів, офісів та інших місцях роботи;
- споживачів готелей та інших місць, призначених для проживання;
- у місцях, призначених для ноочівлі та снданку.

Прилад не призначений для промислового використання.

Виробник не несе відповідальності за збитки, що виникли в результаті неправильного або непередбаченого цією інструкцією використання.

IV. Опис приладу



1. Міксер.
2. Кнопка зняття насадок.
3. Регулятор швидкості обертання вінчиків.
4. Кнопка вмикання прискореного режиму (турбо)
5. Вінчики
6. Насадки для перемішування тіста.
7. Обмежувачі.

V. Підготовка до роботи

- Розпакуйте блендер і перевірте, що всі його складальні одиниці не пошкоджені.
- Перед першим використанням ретельно промийте в теплій воді ті частини приладу, які будуть перебувати в контакті з продуктами.
- Зверніть увагу: при встановленні вінчиків і насадок для перемішування тіста - вінчик або насадка, що мають обмежник, встановлюються в гніздо з більшим діаметром, а віночок і насадка, що не мають обмежників, вставляються в гніздо з меншим діаметром.

VI. Експлуатація приладу

Встановлення швидкості

- При вмиканні виберіть швидкість шестиступеневим перемикачем швидкостей.
- Найбільше число обертів досягається при переході в режим прискорення («турбо»).
- Залежно від мети застосування, рекомендуються **наступні параметри налаштування швидкості обертання:**

0	міксер знаходиться у вимкненому стані
1-2	для повільного перемішування сипучих продуктів, борошна, пюре, вершкового масла
3	оптимальна швидкість для перемішування рідин, соусів, коктейлів.
4	для збивання легкого тіста на торти та бісквітного тіста.
5-6	для збивання начинки та кремів для десертів і тортів.
Turbo - «турбо»	для збивання легких кремів, безе. Не використовувати для збивання тіста.

- Рівень маси, що збивається, не повинен бути вище вінчиків.
- Після завершення роботи відключіть прилад від мережі і демонтуйте насадки для миття та просушування.

VII. Чищення та догляд

1. Перед чищенням приладу від'єднайте його від мережі, зніміть насадки.
2. Для догляду за корпусом приладу та насадками, що входять у комплект, не допускається використання абразивних матеріалів і органічних розчинників.
3. Насадки, що використовувалися, промийте під струменем теплої води м'якою губкою або волосяною щіткою із застосуванням мийних засобів для миття посуду. Насадки можна мити в посудомийній машині. У цьому випадку дотримуйтесь вказівок інструкцій для посудомийної машини і мийних засобів, що застосовуються.
4. Корпус приладу протріть м'якою вологою тканиною.



НЕ занурюйте прилад у воду та НЕ мийте в посудомийній машині.

5. Протріть всі частини приладу сухою тканиною, чи ретельно просушіть на повітрі.
6. Зберігте прилад і покладіть на зберігання в сухе місце.

Зберігання

Електроприлади слід зберігати в закритому сухому та чистому приміщенні при температурі повітря не вище плюс 40°C та відносній вологості не вище 70% за відсутності навколо пилу, парів кислот та інших речовин, що негативно впливають на матеріали з яких виготовлено електроприлади.

Транспортування

Електроприлади транспортуються всіма видами транспорту відповідно до правил перевезення вантажів, що діють на транспорті конкретного виду. Для перевезення приладу використовуйте оригінальну заводську упаковку.

Під час транспортування приладів, вони не повинні потрапляти під безпосередній вплив атмосферних осадів і агресивних середовищ.

Утилізація

Прилад виготовлений здебільшого із матеріалів, котрі можуть бути використані повторно або перероблені. Після завершення терміну експлуатації передайте його в спеціалізований пункт прийому для подальшої утилізації.

Відходи, що утворюються під час утилізації виробів, підлягають обов'язковому збору для подальшої утилізації в установленому порядку та відповідно до чинних вимог і норм галузевої нормативної документації, в тому числі відповідно до СанПиН 2.1.7.1322-03 «Гігієнічні вимоги щодо розміщення і зневажлення відходів виробництва та споживання.»

Реалізація

Правила реалізації не встановлені.

Примітка: Внаслідок постійного процесу внесення змін і вдосконалень, між інструкцією і виробом можуть спостерігатися деякі розходження. Виробник сподівається, що користувач зверне на це увагу.

VIII. Несправності та їх усунення

Несправність	Можливі причини	Способи усунення
Після	Несправна	Перевірте напругу в розетці,

під'єднання до мережі електророживлення міксер не працює	розетка	під'єднавши до неї інший прилад
	Пошкоджений шнур електророживлення	Заміну шнура живлення можуть здійснювати лише фахівці ремонтних майстерень

Увага!

Якщо прилад не працює:

- перевірте наявність електричного живлення,
- перевірте чи під'єднаний прилад до мережі,
- у випадку, якщо у вас стоїть автоматичний вимикач, він повинен бути увімкнений,
- спробуйте від'єднати прилад від мережі та знову під'єднати його.

Увага! Якщо з допомогою описаних кроків ви не можете усунути проблему, зверніться, будь ласка, в авторизований центр POLARIS.

IX. Технічні характеристики

Напруга: 220 - 240 В

Частота: ~50 Гц

Потужність: 780 Вт

Клас захисту – II


Примітка: Внаслідок постійного процесу внесення змін і вдосконалень, між інструкцією і виробом можуть спостерігатися деякі розходження. Виробник сподівається, що користувач зверне на це увагу.

РНМ – міксер побутовий електричний торгової марки Polaris

А – сталеве покриття

X. Інформація про сертифікацію

Прилад сертифікований на відповідність вимогам Технічних регламентів та Державних стандартів України.



Строк служби виробу:

Строк гарантії:

3 роки

24 місяців

Виробник:

Поларіс Корпорейшн Лімітед - POLARIS CORPORATION LIMITED
Блок 1801, 18/F, Джубілі Сентр, 46 Глостер Роуд, Ванчай, Гонконг
Unit 1801, 18/F, Jubilee Centre, 46 Gloucester Road, Wanchai, Hong Kong

Імпортер в Україні: ТОВ «МБТ ІНТ», 03067, Україна, м. Київ, бульвар Лепсе, буд. 4.

Виготовлено в Китаї.

ГАРАНТІЙНЕ ЗОБОВ'ЯЗАННЯ

Виріб: Міксер електричний

Модель: PHM 7020

Ця гарантія діє протягом 24 місяців від підтверджененої дати придбання виробу та передбачас гарантійне обслуговування виробу відповідно до чинного законодавства України.

Ця гарантія діє у разі дотримання таких умов:

1. Гарантійне зобов'язання розповсюджується на усі моделі, які випускаються під торговою маркою POLARIS та придбані в уповноважених виробником продавців, у країнах, де надається гарантійне обслуговування (незалежно від місця покупки).
2. Виріб повинен використовуватися у строгій відповідності до інструкції з експлуатації та з дотриманням правил та вимог безпеки.
3. Ця гарантія не розповсюджується на дефекти, що виникли після передачі товару споживачу внаслідок:
 - Хімічного, механічного та іншого впливу, попадання сторонніх предметів, рідин, комах та продуктів їх життєдіяльності всередину виробу;
 - Неправильної експлуатації, що полягає у використанні виробу не за його прямим призначенням, а також встановлення та експлуатації виробу з порушенням правил та вимог техніки безпеки;
 - Використання приладу з метою, для якої він не призначений;
 - Нормальної експлуатації, а також природного зношування, що не впливають на функціональні властивості: механічні пошкодження зовнішньої або внутрішньої поверхні (вм'ятини, подряпини, потертості), природні зміни кольору металу, у тому числі поява райдужних та темних плям, а також корозії на металі у місцях пошкодження поверхні та непокритих ділянках металу;
 - Зношування деталей оздоблення, ламп, батарей, захисних екранів, накопичувачів сміття, ременів, щіток та інших деталей з обмеженим строком використання;
 - Ремонту виробу, здійсненого особами або фірмами, що не є авторизованими сервісними центрами*;
 - Пошкоджень виробу при транспортуванні, некоректному його використанні, а також у зв'язку з не передбаченими конструкцією виробу модифікаціями чи самостійним ремонтом.
4. Виробник не несе гарантійні зобов'язання, якщо на виробі відсутня паспортна ідентифікаційна таблиця, або дані в ній витерти або виправлені.
5. Ця гарантія діє лише для виробів, що використовуються для особистих побутових потреб, та не розповсюджується на вироби, котрі використовуються з комерційною, промисловою та професійною метою.

Увага! Виробник не несе відповідальності за можливу шкоду, пряму чи опосередковано завдану виробом POLARIS людям, домашнім тваринам, навколошньому середовищу, або збитки майну у випадку, якщо це сталося у результаті недотримання правил або умов експлуатації та встановлення виробу, навмисних та необережних дій споживача та третіх осіб.

З усіх питань, пов'язаних з гарантійним обслуговуванням, перевіркою якості, гарантійним та постгарантійним ремонтом виробів POLARIS звертайтеся до найближчого Авторизованого сервісного центру POLARIS або до продавця – уповноваженого дилера POLARIS.

Гарантійний ремонт виробів POLARIS здійснюють лише Авторизовані сервісні центри POLARIS.

***Адреси авторизованих центрів на сайті Компанії: www.polar.ru**

Для підтвердження дати придбання виробу при гарантійному ремонті або пред'явлення інших передбачених законом вимог просимо Вас зберігати документи про покупку.

Такими документами можуть бути заповнений гарантійний талон POLARIS, касовий чек або квитанція продавця, інші документи, що підтверджують дату та місце покупки.

У разі ненадання документу, що підтверджує дату придбання виробу, строк гарантії вираховується з дати виготовлення виробу.

Дата виготовлення вказана на паспортній ідентифікаційній таблиці, що знаходиться на задній стінці виробу.

POLARIS
Моделі РНМ 7020
Электрлік миксер
Пайдалану бойынша нұсқаулық

POLARIS сауда маркасымен шығарылатын өнімді таңдағаныңыз үшін Сізге ризалығымызды білдіреміз. Біздің бұйымдар өнімнің сапасына, жұмыс істеуіне және дизайнына қойылатын жоғары талаптарға сәйкес езірленген. Біздің фирмамың жаңа бұйымдарын сатып алғаныңыз үшін риза болатыныңызға сенімдіміз.

Аспапты пайдаланардан бұрын осы нұсқаулықты мұқият оқып шығыңыз, онда Сіздің қауіпсіздігіңізге қатысты маңызды ақпарат, сондай-ақ аспапты дұрыс пайдалану және оны күтү бойынша ұсыныстар берілген.

Нұсқаулықты кепілдік талонымен, касса чегімен, мүмкіндігінше картон корабымен және орау материалымен бірге сақтап қойыңыз.

I. Қауіпсіздік бойынша жалпы нұсқаулар

- Аспап тұрмыстаған колдануға арналған.
- Аспапты белгіленген мақсаттаған қолдану керек.
- Аспапты әрбір қосардың алдында қарап шығыңыз. Аспаптың өзі немесе оның желілік сымы бүлінген болса, аспапты розеткаға қоспаңыз.
- **Назар аударыңыз! Аспапты ваннаның, қолжуғыштың немесе су толтырылған басқа да ыдыстардың жаңында пайдалануға болмайды.**
- Аспапты айнымалы ток көзіне ғана қосыңыз (~). Аспапты қосардың алдында оның желіде пайдаланылатын кернеуге есептелгенін тексеріп алыңыз.
- **Аспапты кез келген дұрыс қоспау Сізді кепілді қызмет көрсету құқығынан айырады.**
- Аспапты желіге қосардың алдында оның сөндірілген күйде екенін тексерініз.
- Аспапты бөлмеден тыс жерде пайдаланбаңыз. Аспапты ыстықтан, күннің тұра түсстін сәулесінен, заттың қырына соғылудан, ылғалдан сақтаңыз (аспапты еш уақытта суга салмаңыз). Сулы қолмен аспапты ұстамаңыз. Аспап су болып қалса, оны желіден бірден ажыратып қойыңыз.
- Аспап суға түсіп кетсе, оны бірден желіден ажыратыңыз. Бұл орайда қолыңызды суга салмаңыз. Аспапты қайтадан пайдаланардың алдында оны білікті маман тексеруге тиіс.
- Аспапты пайдаланғаннан кейін, кондырманы орнату немесе алу, аспапты тазартқан кезде немесе ол бүлінген кезде оны әрқашан желіден ажыратып қойыңыз.
- Жұмыс істеп тұрған аспапты караусыз қалдырманыз. Аспапты балалардың колы жетпейтін жерде сактаңыз.
- Аспаптың желілік сымынан ұстап, оны басқа жерге тасуға болмайды. Аспаптың желілік сымынан ұстап тұрып, оны желіден ажыратуға тыйым салынады. Аспапты желіден сөндіреп кезде оның штепсельді айыртығынан ұстапыңыз.
- Пайдаланғаннан кейін электр қуатының сымын аспапты айналдыра орамаңыз, өйткені бұл уақыт өте келе сымның сынуына экеп соктырады. Аспапты сақтаған кезде оның сымын әрқашан түзетіп қойыңыз.
- Аспаптың сымын білікті мамандар – қызмет көрсету орталығының қызметкерлері ғана ауыстыра алады. Аспапты біліксіз адамның жөндеуі пайдаланушы үшін қауіп тұғызады.
- Аспаптың өзінің жөндеменіз. Аспапты қызмет көрсету білікті маманы жөндеуі керек.

- Аспапты жөндеу үшін оның түпкі қосалқы бөлшектерін ғана пайдалануға болады.
- Құралды өз бетінізben жөндеуге болмайды. Жөндеуді қызмет көрсету орталығының білікті мамандары ғана жүзеге асыру керек.
- Құралды жөндеу үшін тек қана түпнұсқа қосалқы бөлшектер пайдаланылады.

II. Осы аспаптың қауіпсіздігі бойынша арнаійы нұсқаулар

- Аспапты тиісті сипаттамалары бар қуат көзіне ғана қосыныз.
- Аспапты пайдаланған кезде оның қозғалып тұрған бөліктеріне саусағызызды, қасықты және қалақшаларды тигізбеніз, бұл олардың сиңуына алып келеді.
- Жаракат алмас үшін саусактарызызды, шашынызды, киімінізді миксердің қозғалып тұрған бөліктерінен қауіпсіз арақашықтықта ұстаңыз.
- Миксерді тоңазытылған май және қамыр сияқты қою өнімдерді көпірту және араластыру үшін пайдаланбаңыз.
- Аспапты жұмыс істеп тұрған кезінде қараусыз қалдырмаңыз.
- Бөлшектерін және қондырмаларын ауыстырадың алдында аспапты сөндірініз.
- Миксердің барлық қондырмалары, білігі мен ішкі бөліктері мүкият жұылғанын үнемі қадағалаңыз.
- Балаларға және мүмкіндіктегі шектеулі адамдарға аспапты қараусыз пайдалануға рұқсат бермеңіз.
- Бұзылған аспапты немесе қондырманы пайдаланбаңыз.
- Тазарту үшін пышактарын алғанда абай болыңыз.
- Миксердің моторына су тимеуге тиіс. Суға түсіп кеткенде, аспапты желіден бірден ажыратыңыз.
- Кептірініз және қызмет көрсету орталығына тексертініз.
- Аспапты ұзак уақыт үздіксіз пайдаланбаңыз. Әрбір бес минут сайын сөндіріп, моторды сұтуры үшін үзіліс жасаңыз.
- Аспаптың тікелей мақсаты бойынша ғана пайдаланыңыз. Ток көзіне қосардың алдында миксердің ауыстырығышы СӨНДІРІЛГЕН күйде тұрғанын тексерініз, пайдаланып болғаннан кейін аспапты желіден ажыратып қойыңыз.
- Аспаптың желілік сымынан ұстап, оны басқа жерге тасуға болмайды. Аспаптың желілік сымынан ұстап тұрып, оны желіден ажыратуға тыйым салынады. Аспапты желіден сөндірер кезде оның штепсельді айыртынынан ұстаңыз.
- Пайдалану кезінде ыдыска пышактар, қасықтар, айырлар және басқа да металл заттардың түсіп кетпеуін қадағалаңыз.
- Ешқашанда аспап жұмыс істеп тұрған кезда қондырғыларын ауыстырмаңыз.
- Аспапты жерге түйікталған желіге ғана қосуға болады. Сіздің қауіпсіздігінізді қамтамасыз ету үшін жерге түйіктау белгіленген электротехникалық нормаларға сәйкес келуге тиіс. Стандартқа сай келмейтін қуат көздерін немесе қосу күрүлғыларын пайдаланбаңыз.


III. Пайдалану саласы

Құрал тұрмыста және ұқсас жағдайларда пайдалануға арналған:

- қогамдық тамактану жерлерінде, дүкендерде, кенселерде және басқа да жұмыс орындарында;
- фермерлік шаруашылықтарда;
- тұтынушылық конак үйлерде, отельдерде және басқа да тұруға арналған жерлерде;

- түнеуге және таңғы асты ішуге арналған жерлерде;
 Құралды өнеркәсіптік мақсатта пайдалануға болмайды.
 Өндіруші осы нұсқауда қарастырылмаған немесе дұрыс пайдаланбаған жағдайдаңың нәтижесінде туындаған залал үшін жауапты емес.

IV. Аспаптың сипаттамасы



1. Миксер
2. Қондырмаларды шығаруға арналған батырма.
3. Бұлғауыштардың айналу жылдамдығын реттегіш.
4. Жеделдегу режимін қосу батырмасы («турбо»)
5. Бұлғауыштар
6. Қамыр арапастыруға арналған қондырмалар.
7. Шектеуіштер

V. Жұмысқа дайындау

- Аспаптың орамасын ашыңыз және оның барлық жиналмалы бірліктерінің ақаусызы екенін тексеріңіз.
- Алғаш рет пайдаланарда аспаптың тағаммен жанасатын біліктерін мұқият жуыңыз.
- Назар аударыңыз! Қамыр арапастыруға арналған бұлғауыштар мен қондырмаларды орнатқанда – шегі бар бұлғауыш немесе қондырғы үлкен диаметрлі ұяшыққа орнатылады, ал шегі жоқ бұлғауыштар немесе қондырғылар кіші диаметрлі ұяшыққа орналастырылады.

VI. Аспапты пайдалану

Жылдамдықты белгілеу

- Іске қосылған кезде жылдамдықты алты сатылы ауыстырығыш арқылы аспаптың жылдамдығын таңдаңыз.
- Айналымның ең көп санына жеделдегу режиміне («турбо») көшкенде қол жеткізіледі.
- Қолдану мақсатына карай **айналу жылдамдығының мынадай параметрлерін белгілеу үсініллады:**

0	миксер сөндірулі қалыпта болады.
1-2	сусымалы өнімдерді, ұнды, езбені, сары майды баяу арапастыру үшін

3	сүйкі заттарды, тұздықты, коктейльді араластыруға арналған оңтайлы жылдамдық.
4	торт және бисквитті камыр үшін жұмсақ камырды көпірту үшін.
5-6	десерт және торт үшін салма мен кремді көпірту үшін
Turbo - «турбо»	Қондырмалардың айналу жылдамдығын 20 % арттырады. Женіл кремді, беzenі көпірту үшін пайдаланылады. Камырды көпірту үшін пайдалануға болмайды.

- Көпіртілетін масса бұлғауыштардан асып тұрмауы керек.
- Жұмыс істеп болғаннан кейін аспапты желіден сөндіріңіз және оны жуу және кептіру үшін белшектеніз.

VII. Тазарту және күтү

1. Құралды тазартар алдында оны желіден ажыратыңыз да, қондырмаларды шешіп алыңыз.
2. Құралдың сыртқы корпусын, сондай-ақ құралдың жиынтығына кіретін қондырмаларды тазарту үшін абразивті материалдар мен органикалық ерітінділерді пайдаланыңыз.
3. Қолданылған қондырмаларды ыдыс-аяқ жууға арналған құралдарды пайдалану арқылы жылы ағын судың астында жұмсақ губкамен немесе қылشاқпен жуыңыз. Қондырмаларды ыдыс жуғыш машинасында жууға рұқсат етіледі. Ыдыс жуғыш машинаны қолдану жөніндегі нұсқаулар мен пайдаланылатын тазарту құралдарының сипаттамаларын басшылықта алыңыз.
4. Құралдың сыртқы корпусын және ұстағышты жұмсақ, дымқыл шүберекпен сүртіңіз.



Құралды суга САЛМАҢЫЗ және ыдыс жуғыш машинасында ЖУМАҢЫЗ.

5. Құралдың барлық бөлігін құрғақ сулықпен сүртіңіз немесе ашық аудада мұқият түрде құргатыңыз.
6. Құралды жинаңыз және құрғақ жерге қойып, сактаңыз.

Сақтау жөніндегі шарт

Электрлі құралдар коршаган ауа температурасы плюс 40°C -тан аспайтын, салыстырмалы ылғалдығы 70%-дан жоғары емес, кышкылды және электрлі құралдар материалдарына теріс әсер ететін өзге де будың, шаңың болмауы жағдайында жабық, құрғақ әрі таза бөлмежайда сақталуы тиіс.

Тасымалдау жөніндегі шарт

Электрлі құралдарды накты бір көлік түрінде әрекет ететін жүкті тасымалдау ережелеріне сәйкес жабық көлік құралдарының кез келген түрінде тасымалдайты. Құралды тасымалдау барысында түпнұсқалық зауыттық ораманы пайдаланыңыз.

Құралдарды тасымалдау барысында оларды тікелей атмосфералық жауынның түсінен, агрессивті ортадан сақтау кажет.

Кәдеге жарату бойынша талаптар

Құралдың құрамына кіретін көптеген материалдары коршаган орта үшін зиянсыз материалдардан жасалғандықтан, екінші кайтара пайдалану немесе өндесуге жарамды. Бұл

құралдың қызмет көрсету мерзімі аяқталғаннан кейін құралды түрмистық қалдықтармен бірге тастамаңыз. Оны одан ері кәдеге жарату үшін арнайы орынға өткізіңіз.

Бұйымды қәдеге жарату барысында пайда болатын қалдықтар белгіленген тәртіппен және салалық нормативті құжаттар, соның ішінде «Өндіріс пен тұтыну қалдықтарын орналастыру мен залалсыздандыру бойынша гигиеналық талаптар» Санитарлық ережелер мен нормаларға 2.1.7.1322-03 сәйкес қәдеге жарату үшін міндетті түрде жиналуы тиіс.

Тауарды өткізу

Тауарды өткізу ережелері белгіленген емес

Ескерте: Өзгерістер мен жетілдіруді енгізуіндің ұдайы үрдісінің орын алуынан, нұскаулық пен бұйымның арасында қандай да бір айырмашылық байқалуы мүмкін. Өндіруші, тұтынушының бұған назар аударатынына үлкен үміт артады.

RHM – Polaris сауда белгісінің түрмистық электрлік миксер.

11. Ақауларды іздестіру және оларды жою тәсілдері

Ақау	Мүмкін себебі	Ақауды жою тәсілдері
Құралды электр желісіне қосу барысында араластырығыш жұмыс жасамайды	Розетка жұмыс жасамайды	Розеткага өзге құралды қосу арқылы оның кернеуін тексеріңіз
	Электр коректендіру сымы зақымдалған	Арнайы жөндеу жұмысын жасайтын мамандарға бұл ақауды жояды

Назар аударыңыз!

Егер құрал жұмысқа жарамды болмаса:

- электрмен қоректендіру бөлшектерін және электр қуаттың барына көз жеткізіңіз,
- құралдың желіге қосылғандығын тексеріңіз,
- егер Сіздің құралыңызда автоматты сөндіргіш орнатылса, ол қосулы күйінде болу қажет,
- құралдың желіден ажыратып, қайта қосып көріңіз.

Назар аударыңыздар! Жоғарыда сипатталған қадамдарды қолданып, ақаулықтарға қатысты мәселерді шеше алмасыңыз, қызмет көрсету орталығына хабарласыңыз.

VIII. Техникалық деректері

Кернеу: 220 – 240 В

Жиілік: ~50 Гц

Қуаттылық: 780 Вт


Ескерту: Өзгерістер мен жақсартулар үнемі енгізіліп тұратындықтан, нұскаулық пен бұйым арасында бірқатар айырмашылықтар болуы мүмкін. Өндіруші осыған пайдаланушы назар аударады деп сенеді.

IX. Сертификаттау туралы ақпарат

Бұйым КО ТР 004/2011 "Төмен вольтты құралдардың қауіпсіздігі туралы", КО ТР 020/2011 "Техникалық құралдардың электромагниттік үйлесімдігі", ЕАӘО ТР 037/2016 "Электротехника және радиоэлектроника бұйымдарында қауіпті заттардың қолданудағы шектеулер туралы" талаптардың сәйкестігін растау процуерасынан өткен және Кедендей

Одақтың мүше мемлекеттері нарығында бұйымдарды ұстаудың бірыңғай белгісімен тақбаланады.

Сәйкестік сертификатының/декларациясының нөмірі және оның қолданылу мерзімі туралы ақпаратты Сіз POLARIS бұйымын сатып алған жерде немесе өндірушінің Уәкілетті өкілінен ала аласыз.



Бұйымның есептік жарамдылық мерзімі:

Кепілдік мерзімі:

3 жыл

24 ай

Өндіруші:

Поларис Корпорейшн Лимитед - POLARIS CORPORATION LIMITED
1801 Блогі, 18/F, Джубили Сентр, 46 Глостер Роуд, Ванчай, Гонконг
Unit 1801, 18/F, Jubilee Centre, 46 Gloucester Road, Wanchai, Hong Kong

Қытайда жасалған.

Импорттаушы:

"Континент" ЖШҚ, 115419, Мәскеу қ-сы, Орджоникидзе к-си, 11-үй, 3-кұрылым, 4-қабат, 1 ғимарат. 13-бөлме.

Өндірушінің РФ-ғы және Кеден Одағы мүше мемлекеттеріндегі Уәкілетті өкілі::

"Поларис Инт" ЖШҚ, 105005, Ресей, Мәскеу қаласы, 2-ші Бауманская көшесі, 7-үй, 5-ші тұрғын үй құрылышы, 26-ші бөлме.

Бірыңғай анықтамалық қызметінің телефон нөмірі: 8-800-700-11-78

КЕПІЛДЕМЕ МІНДЕТТЕМЕ

Бұйым: Электрлік миксер

Моделі: PHM 7020

Бұл кепілдік бұйымды сатып алу фактісін растайтын күннен бастап 24 ай бойына өреккетте болады және «Тұтынушылардың құқықтарын қорғау туралы» РФ Заңына сойкес бұйымның кепілдік қызмет көрсетуді білдіреді.

1. Өндірушінің кепілдік міндеттемесі «POLARIS» сауда таңбасымен шығарылатын және үәкілетті сатушылардан сатып алған барлық үлгілерге, кепілдік қызмет көрсетілетін елдердің барлығында жарамды (сатып алған жеріне қарамастан) таралады.
2. Бұйым пайдалану бойынша нұсқаулыққа, қауіпсіздік бойынша ережелер мен талаптарды қатаң сактайды.
3. Бұл кепілдік тауарды тұтынушыға беруден кейін, келесі жәйттердің нәтижесінде туындаған кемшіліктеге тараалмайды, егер де:
- Химиялық, механикалық немесе өзге де есеп етулер, бөгде заттардың, сұйықтықтың, өнімдердің және құрт-құмырсқа немесе шыбын-шіркей секілді жәндіктердің бұйымның ішіне түсіп кетуі және олардың өмірлік белсенділігінің өнімдері бұйымның ішінде

- болса, яғни микроортанизмдердің, жәндіктердің тіршілік әрекеті салдарынан нәтижесінде туындаған ақау үшін тараlmайды;
- Бұйымды тікелей мақсаты бойынша емес пайдаланғанда, оны дұрыс пайдаланбағанда, сондай-ақ, бұйымды осы пайдалану жөніндегі Нұқсаулықта берілген техника қауіпсіздігі ережелері мен талаптарын бұза отырып, орнатқанда және пайдаланғанда;
 - Бұйымды қолдануға арналған мақсаттарда пайдаланған жағдайда;
 - Құрылғыны қалыпты пайдалану салдарынан пайда болған сыртқы өзгерістер байқалса, сондай-ақ, құрылғының функционалдық қасиетіне әсер тигізбейтін, қалыпты түрде тозған жағдайда: құралдың ішкі және сыртқы қабатының механикалық бүлінуі (металдың ішіне майысу, сыйаттың түсі, сыртқы түс түрінің өзгеруі не тіпті жоғалуы немесе қажалып бүлінуі), металл түсінің қалыпты өзгеруі, сондай-ақ, құрылғының метал бетінде құбылмалы немесе кара дақтардың пайда болуы, сонымен катар, құрылғының жабыны бүлінген жерлеінде тоттанудың салдарынан металдың бұзылуы, яғни металдың бетінде тотқа қарсы жабыны жоқ және жабыны бар жерлерінде коррозияның орын алуы салдарынан зақымдалған болса;
 - Жарамдылық мерзімі шектеулі әрлеу бөлшектері және шам, батареялар, қоқыс жинауга арналған сыйымдылықтар, белдіктер, қышшактар, қорғаныс экрандары тозған жағдайда, сондай-ақ басқа да бұйымдарды, олардың пайдалану мерзімі шектеулі болған жағдайда;
 - Авторизацияланған (үәкілдеп) сервистік қызмет көрсету орталыктар болып табылмайтын*, тұлғалар немесе фирмалар өндірген бұйымдардың жөндеуін жүргізген жағдайда;
 - Тасымалдау кезінде бұйымға қандай да зақым келтірілген болса, оны дұрыс емес пайдалану салдарынан туындаған ақау үшін, сондай-ақ бұйымның құрылымында қарастырылаған модификациялау (яғни құрылғының түрін өзгерту, түрлендіру) әрекетіне байланысты, немесе өздігінен жөндеу жұмысын жүргізуін нәтижесінде туындаған ақау үшін тараlmайды;
4. Өндіруші тәмендегі жағдайларда кепілді міндеттемелерді көтермейді, егер бұйымның бетінде техникалық төлкүжатты сәйкестендіру тақтайшасы жоқ болса, немесе оның техникалық төлкүжатты сәйкестендіру тақтайшасында берілген техникалық деректері жойылған, жойылып кетірген немесе түзетілген болса өндірушінің осы салдардың нәтижесінде туындаған залал үшін жауапты емес.
5. Бұл кепілдік тек қана жеке түрмистік қажеттілік үшін пайдаланылатын бұйымдарға ғана жарамды, және коммерциялық, өнеркәсіптік немесе кәсіби мақсатта қолданылатын бұйымдарға тараlmайды.

Назар аударыңыз!! Өндіруші тұтынушының (сатып алушының) немесе үшінші тұлғалардың қасақана немесе ұқыпсыз әрекеттерінің және бұйымды орнату/пайдалану шарттары мен ережелерін сақтама салдарынан адамдарға, үй жануарларға, қоршаған ортага немесе мүлікке POLARIS бұйымның зақымдалуынан тікелей немесе жанама себеп болатын кез келген ықтимал зиян келтірілгені үшін жауапкершілік көтермейді.

POLARIS бұйымдарына техникалық қызмет көрсету, сапасын тексеру, кепілдік және кепілдіктен кейінгі жөндеу жұмыстарына қатысты барлық мәселелері бойынша Авторизацияланған (үәкілдеп) POLARIS сервистік қызмет көрсету орталығына немесе Өзініздің жергілікті POLARIS ресми сатушының - Уәкілдеп POLARIS дилеріне хабарласыңыз.

POLARIS бұйымдарына кепілдік жөндеу жұмыстарын тек Авторизацияланған (үәкілдеп) POLARIS сервистік қызмет көрсету орталықтары жүзеге асырады.

* Авторизацияланған (үәкілдеп) сервистік қызмет көрсету орталықтардың мекен-жайлары Компания сайтында көре аласыз: www.polar.ru

Бүйімға кепілдік жөндеу жұмыстарын жүргізу немесе заңмен қарастырылған басқа да талаптарды орындау кезінде бүйімды сатып алу күнін раставу үшін сатып алу құжаттарынызды сактауыңызға өтіне сұраймыз.

Мұндай құжаттары толтырылған POLARIS кепілдік талоны, кассалық чек немесе Сатушының түбіртегі, бүйімді сатып алу күні мен орнын раставтын басқа да құжаттар болуы мүмкін.

Бүйімді сатып алу күнін раставтын құжатты ұсынбаған кезде, кепілдік мерзімі бүйім өндіріліп шығарылған күннен бастап есептеледі.

Бүйімның өндөліп шығарылған күні бүйімның техникалық тәлкужатты сәйкестендіру тақтайшасында көрсетілген, ол бүйімның артқы қабырғасында орналаскан.