



one  
two  
kitchenware

# Электрический штопор OneTwo O3WO019



## РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

### Уважаемый покупатель!

Большое спасибо за доверие, которое Вы оказали нам, купив продукцию «OneTwo»! Наши изделия разработаны и изготовлены в соответствии с высокими требованиями к качеству, функциональности и дизайну. Пожалуйста, перед началом использования устройства прочитайте данное руководство, в котором содержится важная информация по безопасности, а также рекомендации по правильному использованию прибора и уходу за ним.

Штопор — приспособление, предназначенное для откупоривания бутылок.

### **Меры предосторожности**

1. Во избежание поражения электрическим током не погружайте устройство в воду или другую жидкость. Это может привести к поражению электрическим током и/или повреждению изделия.
2. Во избежание возгорания не эксплуатируйте устройство вблизи взрывоопасных и/или воспламеняющихся жидкостей.
3. Не используйте устройство не по назначению. Устройство предназначено только для домашнего использования.
4. Используйте устройство только в помещении. Не подвергайте устройство воздействию дождя или других экстремальных условий.
5. Не пытайтесь открыть бутылку, если переключатель или само устройство работает неправильно.
6. Никогда не пытайтесь вручную усилить или ускорить работу устройства, так как оно работает на скорости, установленной производителем.
7. Не касайтесь и не разбирайте механизм или спираль устройства. Во время использования держите устройство за пластиковый корпус.
8. Устройство не является игрушкой; храните его в недоступном для детей месте.
9. Детали устройства не могут быть повторно использованы в другом устройстве. В случае его поломки обратитесь в авторизованный сервисный центр.
10. Устройство не предназначено для использования детьми и лицами с ограниченными физическими, сенсорными или умственными способностями, кроме случаев, когда над ними осуществляется контроль другими лицами, ответственными за их безопасность.

## Схема устройства

Верхняя кнопка

Нижняя кнопка

Нож для фольги



## Использование устройства

1. Откройте крышку батарейного отсека и вставьте 4 батарейки типа «АА» в отсек, совместив метки «+» и «-» на батарее и отсеке. Затем закройте крышку.



2. Снимите фольгу с бутылки при помощи ножа.



3. Расположите штопор вертикально по отношению к пробке. Если штопор будет расположен под углом, устройство может сработать неправильно.



4. Крепко держите устройство и нажмите на нижнюю кнопку. Спираль штопора будет вращаться по часовой стрелке, сначала захватывая пробку, а затем вытаскивая ее из бутылки. Механизм остановится, когда пробка будет полностью вынута из бутылки.



5. Уберите штопор от бутылки и нажмите верхнюю кнопку. Спираль начнет вращаться в обратном направлении, освобождая пробку.



### **Технические характеристики**

Модель: O3WO019.

Торговая марка: OneTwo.

Питание: батарейки AA (4 шт).

Управление: двухпозиционный переключатель.

Время извлечения пробки из бутылки: 9 сек.

Материал корпуса: пластик.

Габариты: 22,9 x 4,9 см.

Вес изделия: 325 г.

В комплекте: штопор, нож для резки фольги.

## Правила и условия монтажа, хранения, перевозки (транспортировки), реализации и утилизации

- Устройство не требует какого-либо монтажа или постоянной фиксации.
- Хранение устройства должно производиться в упаковке в отапливаемых помещениях у изготовителя и потребителя при температуре воздуха от 5 °С до 40 °С и относительной влажности воздуха не более 80 %. В помещениях не должно быть агрессивных примесей (паров кислот, щелочей), вызывающих коррозию.
- Перевозка устройства должна осуществляться в сухой среде.
- Устройство требует бережного обращения, оберегайте его от воздействия пыли, грязи, ударов, влаги, огня и т.д.
- Реализация устройства должна производиться в соответствии с местным законодательством.
- После окончания срока службы изделия его нельзя выбрасывать вместе с обычным бытовым мусором. Вместо этого оно подлежит сдаче на утилизацию в соответствующий пункт приема электрического и электронного оборудования для последующей переработки и утилизации в соответствии с федеральным или местным законодательством.
- При обнаружении неисправности устройства следует немедленно обратиться в авторизованный сервисный центр или утилизировать устройство.

### Дополнительная информация

**Изготовитель:** Чжухай Кэлитун Электроник Ко., Лтд.

1-3, к северу от завода Чжухай Мэйкэ Рефриджирейшн Эквипмент Ко., ЛТД., шоссе Юнань № 2, промзона Ляньган, Хунци, р-н Цзиньвань, г. Чжухай, пров. Гуандун, Китай.

Сделано в Китае.

**Импортер в России / Уполномоченное изготовителем лицо:** ООО «Атлас», 690068, Россия, Приморский край, г. Владивосток, проспект 100-летия Владивостока, дом 155, корпус 3, офис 5.

**Электронная почта:** atlas.ilc@ya.ru

Товар соответствует требованиям технического регламента Евразийского экономического союза ТР ЕАЭС 037/2016 «Об ограничении применения опасных веществ в изделиях электротехники и радиоэлектроники».

Товар соответствует требованиям технического регламента Таможенного союза ТР ТС 020/2011 «Электромагнитная совместимость технических средств».

Спецификации, информация о продукте и его внешний вид могут быть изменены без предварительного уведомления пользователя в целях улучшения качества нашей продукции.

Срок гарантии: 12 месяцев.  
Срок эксплуатации: 24 месяца.



Товар изготовлен (мм.гггг.) / Тауар жасалған күні (аа.жжжж): \_\_\_\_\_ V.4



one  
two  
kitchenware

