



BLACK SHARK LUCIFER T4 РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

Благодарим Вас за приобретение игровых беспроводных наушников BLACK SHARK Lucifer T4. Пожалуйста, внимательно прочтите это руководство и сохраните его на будущее. Если Вам понадобится какая-либо помощь, проси м связаться с нашей группой поддержки, указав номер модели продукта и номер заказа Amazon.

■ КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ BLACK SHARK Lucifer T4



ФУТЛЯР ДЛЯ ПОДЗАРЯДКИ



3 ПАРЫ АМБУШЮРОВ



ЗАРЯДНЫЙ КАБЕЛЬ



РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ И ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

■ СПЕЦИФИКАЦИЯ

Модель	BS-T4
Версия Bluetooth	Bluetooth 5.2 Dual Mode
Дальность передачи	≤ 10 м
Размер излучателя	6 мм × 2
Частотная характеристика	20 Гц - 20 кГц
Емкость аккумулятора	40 мАч × 2 (наушники), 400 мАч (футляр для подзарядки)
Время зарядки	2 ч
Время работы (варьируется в зависимости от громкости и режима воспроизведения)	6 ч (с футляром для подзарядки — в сумме 24 ч)
Тип зарядного устройства	USB-C
Материал корпуса	АБС, ПК
Материал кабеля	ПВХ
Длина кабеля	0,3 м
Совместимость	Устройства, поддерживающие передачу аудиосигнала по Bluetooth
Поддерживаемые кодеки	SBC, AAC

■ С ЧЕГО НАЧАТЬ

ЗАРЯДКА ВАШИХ BLACK SHARK LUCIFER T4

Для первого использования присоедините футляр для подзарядки (в котором находятся наушники) к USB-порту с помощью зарядного кабеля и дождитесь полной зарядки Lucifer T4. В дальнейшем футляр и наушники можно будет заряжать по отдельности.

ИНДИКАТОР АККУМУЛЯТОРА НА ФУТЛЯРЕ ДЛЯ ПОДЗАРЯДКИ, КОГДА ОН ВКЛЮЧЕН В СЕТЬ

	Состояние
	Заряд 0% - 30%
	Заряд 31% - 70%
	Заряд 71% - 99%
	Полностью заряжен

Горит Мигает Не горит

ИНДИКАТОР АККУМУЛЯТОРА НА ФУТЛЯРЕ ДЛЯ ПОДЗАРЯДКИ, КОГДА ОН НЕ ВКЛЮЧЕН В СЕТЬ

	Состояние
	Заряд 0% - 10%
	Заряд 11% - 30%
	Заряд 31% - 70%
	Заряд 71% - 100%

ИНДИКАТОРЫ АККУМУЛЯТОРОВ НА ФУТЛЯРЕ В ПРОЦЕССЕ ЗАРЯДКИ НАУШНИКОВ

Когда футляр заряжает наушники, индикаторы аккумуляторов (кроме среднего) светят ся с эффектом «дыхания». Когда наушник на одной стороне полностью заряжен, индикатор с этой стороны гаснет.

■ С ЧЕГО НАЧАТЬ

ЗАРЯДКА ВАШИХ BLACK SHARK LUCIFER T4

Для первого использования присоедините футляр для подзарядки (в котором находятся наушники) к USB-порту с помощью зарядного кабеля и дождитесь полной зарядки Lucifer T4. В дальнейшем футляр и наушники можно будет заряжать по отдельности.

ИНДИКАТОР АККУМУЛЯТОРА НА ФУТЛЯРЕ ДЛЯ ПОДЗАРЯДКИ, КОГДА ОН ВКЛЮЧЕН В СЕТЬ

	Состояние
	Заряд 0% - 30%
	Заряд 31% - 70%
	Заряд 71% - 99%
	Полностью заряжен

Горит Мигает Не горит

■ С ЧЕГО НАЧАТЬ

СОПРЯЖЕНИЕ С МОБИЛЬНЫМ УСТРОЙСТВОМ

Подключая Lucifer T4, не забывайте держать их на расстоянии не более 1. Чтобы войти в режим настройки сопряжения, просто откройте футляр. Наушники включатся и войдут в режим настройки сопряжения, вы услышите два коротких звуковых сигнала. Индикаторы на наушниках будут гореть белым в течение 2 секунд. Затем индикатор на главном наушнике будет попеременно мигать зеленым и белым, а на втором будет мигать белым каждые 4 секунды.

ИНДИКАТОР АККУМУЛЯТОРА НА ФУТЛЯРЕ ДЛЯ ПОДЗАРЯДКИ, КОГДА ОН НЕ ВКЛЮЧЕН В СЕТЬ

	Состояние
	Заряд 0% - 10%
	Заряд 11% - 30%
	Заряд 31% - 70%
	Заряд 71% - 100%

ИНДИКАТОРЫ АККУМУЛЯТОРОВ НА ФУТЛЯРЕ В ПРОЦЕССЕ ЗАРЯДКИ НАУШНИКОВ

Когда футляр заряжает наушники, индикаторы аккумуляторов (кроме среднего) светят ся с эффектом «дыхания». Когда наушник на одной стороне полностью заряжен, индикатор с этой стороны гаснет.

■ С ЧЕГО НАЧАТЬ

СОПРЯЖЕНИЕ С МОБИЛЬНЫМ УСТРОЙСТВОМ

Подключая Lucifer T4, не забывайте держать их на расстоянии не более 1. Чтобы войти в режим настройки сопряжения, просто откройте футляр. Наушники включатся и войдут в режим настройки сопряжения, вы услышите два коротких звуковых сигнала. Индикаторы на наушниках будут гореть белым в течение 2 секунд. Затем индикатор на главном наушнике будет попеременно мигать зеленым и белым, а на втором будет мигать белым каждые 4 секунды.

ИНДИКАТОР АККУМУЛЯТОРА НА ФУТЛЯРЕ ДЛЯ ПОДЗАРЯДКИ, КОГДА ОН НЕ ВКЛЮЧЕН В СЕТЬ

	Состояние
	Заряд 0% - 10%
	Заряд 11% - 30%
	Заряд 31% - 70%
	Заряд 71% - 100%

ИНДИКАТОРЫ АККУМУЛЯТОРОВ НА ФУТЛЯРЕ В ПРОЦЕССЕ ЗАРЯДКИ НАУШНИКОВ

Когда футляр заряжает наушники, индикаторы аккумуляторов (кроме среднего) светят ся с эффектом «дыхания». Когда наушник на одной стороне полностью заряжен, индикатор с этой стороны гаснет.

Настройка сопряжения	Откройте футляр	Индикатор на главном наушнике будет попеременно мигать зеленым и белым, а на втором будет мигать белым каждые 4 секунды	4 коротких звуковых сигнала
Наушники подключены	Нет	Нет	4 коротких звуковых сигнала
Режим ожидания	Нет	Мигающий белый каждые 4 секунды	Нет

Отключение	Отключите наушники с помощью устройства, к которому они подключены	Индикатор на главном наушнике будет попеременно мигать зеленым и белым, а на втором будет мигать белым каждые 4 секунды	2 коротких звуковых сигнала, затем 4 коротких звуковых сигнала
Голосовой помощник	Трижды коснитесь левого сенсора управления	Нет	Нет
Ответить/ Закончить звонок	Дважды коснитесь левого или правого сенсора управления	При входящем звонке — быстро мигает белым	Нет

Отклонить звонок	Касайтесь левого или правого сенсора управления в течение 2 секунд	Нет	Нет
Проигрывать/ Пауза	Дважды коснитесь левого или правого сенсора управления	Нет	Нет
Предыдущий трек	Касайтесь левого сенсора управления в течение 2 секунд	Нет	Нет
Следующий трек	Касайтесь правого сенсора управления в течение 2 секунд	Нет	Нет
Увеличить громкость	Один раз коснитесь правого сенсора управления	Нет	Нет
Уменьшить громкость	Один раз коснитесь левого сенсора управления	Нет	Нет

Игровой режим	Трижды коснитесь правого сенсора управления	Зеленый, с эффектом «дыхания»	Игровой режим
Музыкальный режим	Трижды коснитесь правого сенсора управления	Белый, с эффектом «дыхания»	Музыкальный режим
Включение/ Выключение индикаторов	Четырежды коснитесь левого или правого сенсора управления	Индикаторы включены или выключены	2 коротких звуковых сигнала
Низкий заряд аккумулятора	Нет	Нет	2 коротких звуковых сигнала каждые 60 секунд
Очистка списка сопряженных устройств	При выключенных наушниках касайтесь обоих сенсоров управления в течение 10 секунд	Немигающий зеленый в течение 2 секунд	Нет

Отклонить звонок	Касайтесь левого или правого сенсора управления в течение 2 секунд	Нет	Нет
Проигрывать/ Пауза	Дважды коснитесь левого или правого сенсора управления	Нет	Нет
Предыдущий трек	Касайтесь левого сенсора управления в течение 2 секунд	Нет	Нет
Следующий трек	Касайтесь правого сенсора управления в течение 2 секунд	Нет	Нет
Увеличить громкость	Один раз коснитесь правого сенсора управления	Нет	Нет
Уменьшить громкость	Один раз коснитесь левого сенсора управления	Нет	Нет

Игровой режим	Трижды коснитесь правого сенсора управления	Зеленый, с эффектом «дыхания»	Игровой режим
Музыкальный режим	Трижды коснитесь правого сенсора управления	Белый, с эффектом «дыхания»	Музыкальный режим
Включение/ Выключение индикаторов	Четырежды коснитесь левого или правого сенсора управления	Индикаторы включены или выключены	2 коротких звуковых сигнала
Низкий заряд аккумулятора	Нет	Нет	2 коротких звуковых сигнала каждые 60 секунд
Очистка списка сопряженных устройств	При выключенных наушниках касайтесь обоих сенсоров управления в течение 10 секунд	Немигающий зеленый в течение 2 секунд	Нет

Игровой режим	Трижды коснитесь правого сенсора управления	Зеленый, с эффектом «дыхания»	Игровой режим
Музыкальный режим	Трижды коснитесь правого сенсора управления	Белый, с эффектом «дыхания»	Музыкальный режим
Включение/ Выключение индикаторов	Четырежды коснитесь левого или правого сенсора управления	Индикаторы включены или выключены	2 коротких звуковых сигнала
Низкий заряд аккумулятора	Нет	Нет	2 коротких звуковых сигнала каждые 60 секунд
Очистка списка сопряженных устройств	При выключенных наушниках касайтесь обоих сенсоров управления в течение 10 секунд	Немигающий зеленый в течение 2 секунд	Нет

Игровой режим	Трижды коснитесь правого сенсора управления	Зеленый, с эффектом «дыхания»	Игровой режим
Музыкальный режим	Трижды коснитесь правого сенсора управления	Белый, с эффектом «дыхания»	Музыкальный режим
Включение/ Выключение индикаторов	Четырежды коснитесь левого или правого сенсора управления	Индикаторы включены или выключены	2 коротких звуковых сигнала
Низкий заряд аккумулятора	Нет	Нет	2 коротких звуковых сигнала каждые 60 секунд
Очистка списка сопряженных устройств	При выключенных наушниках касайтесь обоих сенсоров управления в течение 10 секунд	Немигающий зеленый в течение 2 секунд	Нет

■ СВЕДЕНИЯ О БЕЗОПАСНОСТИ

Избежание повреждений слуха

Длительное использование наушников на большой громкости может вызвать стойкое ухудшение слуха. Чтобы снизить подобный риск, ограничивайте громкость безопасным и комфортным для Вас уровнем. Безопасность на дорогах

Чтобы снизить риск ДТП, за рулем всегда сохраняйте полное внимание. Использование во время вождения каких-либо устройств, даже если они оборудованы гарнитурой «хэндс фри» («свободные руки»), отвлекает Вас и может привести к аварии. При использовании данного устройства соблюдайте местные правила и нормативы.

Помехи для работы медицинского оборудования

Данное устройство может вызывать сбои в работе медицинского оборудования. Вследствие этого соблюдайте все правила и нормативы, установленные в больницах и учреждениях здравоохранения. Не используйте устройство там, где это запрещено. Некоторые беспроводные устройства могут влиять на работу слуховых аппаратов или кардиостимуляторов. Для получения дополнительной информации проконсультируйтесь с Вашим поставщиком услуг. Производители кардиостимуляторов рекомендуют соблюдать минимальное расстояние 15 см между мобильным устройством и кардиостимулятором, чтобы предотвратить возможные помехи. Рекомендуется держать устройство на стороне, противоположной кардиостимулятору, и не носить устройство в нагрудном кармане.

Аккумулятор

В состав устройства входит литий-ионный аккумулятор. ВНИМАНИЕ! При замене аккумулятора другим аккумулятором неподходящего типа существует опасность взрыва. Не пытайтесь вынуть, вскрыть, разбить, проколоть (пробить) аккумулятор, замкнуть его накоротко, не помещайте его в огонь или в воду, не подвергайте воздействию температур выше 40°C. Использованные аккумуляторы утилизируйте в соответствии с местными правилами.

Замена аккумулятора

Аккумулятор в Вашем устройстве — встроенный, вынуть его нельзя. Заменить аккумулятор может только уполномоченный сервисный партнер, контактные данные которого находятся на гарантийном талоне. Устройство может работать при температуре от -10° до +55°. Избегайте пыльных, сырых, загрязненных условий, а также магнитных полей. Не подвергайте устройство воздействию прямых солнечных лучей в течение длительного времени, сильной жары или холода, огня, микроволнового излучения и большого давления. В таких условиях Ваше устройство или аксессуары могут быть повреждены.

Правильно утилизируйте продукт. Этот значок указывает, что на территории ЕС данный продукт не следует выбрасывать вместе с другими домашними отходами. Во избежание нанесения вреда окружающей среде и здоровью людей вследствие неконтролируемого выбрасывания мусора следует ответственно подходить к вопросам переработки в целях

стойчивого повторного использования материальных ресурсов. Для безопасной переработки своего устройства воспользуйтесь системами возврата и сбора или обратитесь к продавцу, у которого оно было приобретено.

■ ГАРАНТИЯ И ТЕХНИЧЕСКАЯ ПОДДЕРЖКА

По всем вопросам, а также за поддержкой и с гарантийными претензиями просим обращаться к нам по приведенным ниже адресам электронной почты (в зависимости от региона). При этом укажите номер заказа Amazon и номер модели продукта.

Заказы Amazon US (США): support.us@blackshark.com
 Заказы Amazon EU (ЕС): support.eu@blackshark.com
 Заказы Amazon CA (Канада): support.ca@blackshark.com
 Заказы Amazon JP (Япония): support.jp@blackshark.com

Более подробные сведения см. на сайте global.blackshark.com
 Присоединяйтесь к Black Shark на сайте global.blackshark.com
 Поставьте нам «лайк» на Facebook по адресу facebook.com/BlackSharkGlobal
 Следите за нами в Twitter по адресу twitter.com/blckshrk_global

Производитель: Blackshark Technologies (Nanchang) Co., Ltd.
 Юридический адрес: Room 815-1, 8th floor, Block A, Huajiang Building, NO. 1 Tsinghua Science Park, NO.299, Yupingdong Street, Nanchang Economic and Technological Development Zone, Nanchang City, Jiangxi Province, 330013, CN

FCC ID: 2A2JO-BST1
 IC: 27499-BST4

EU-Representative: Triskelion Technology SL
 Address: Paseo de la Castellana 77, ed wework, 28046, Madrid, Spain
 Contact Email: rp.eu@blackshark.com
 Contact: Benjamin Ramos Gonzalez +34636144327