



Пернетақтасы
ZET GAMING
BLADE

Сеніміңіз үшін рахмет!

Біздің командамыз Сіздің компьютер ойындарына деген құштарлығыңызбен толығымен бөліседі, сондықтан Сіздің ойын тәжірибеңіз геймерлерге арналған аксессуарларымызбен неғұрлым ұмытылмас бола түсуі үшін бар күшімізді саламыз.

Жаңа жеңістер мен ең жарқын әсерлер тілейміз!

Құрылғының мақсаты

Пернетақта — бұл белгілі бір ретпен орналастырылған пернелер жинағынан тұратын енгізу құрылғысы.

Техникалық сипаттамалары

- Үлгісі: ZG-FL-B104Red-PBT-B-rest.
- RGB-жарықтандыру және БҚ көмегімен толық баптау мүмкіндігі.
- Kailh механикалық ауыстырып-қосқыштары.
- PBT кейкапы.
- Ресурс: 70 миллион басуға дейін.
- Металл негіз.
- 14 жарықтандыру режимі + 1 пайдаланушы режимі.
- Anti-ghosting технологиясы.
- USB-кабель: 1,6 м, орағышта.
- Пернетақта габариттері: 435x127x37 мм.
- Білекке арналған тұғырлықтың габариттері: 435x76,7x13,6 мм.
- Windows 98/NT/ME/2000/XP/VISTA/7/8/10 жүйелерімен үйлесімділігі.

Пернелердің қысқартылған атауларының толық жазылуы

PS: Print Screen.

INS: Insert.

DEL: Delete.

SL: Scroll Lock.

HM: Home.

PD: Page Down.

PB: Pause/Break.

PU: Page Up.

NUM: Num Lock.


Пернелердің таңдамалы жарықтандыру режимі (Design It Yourself)

Өзіңіздің режиміңізді құрастырыңыз, қандай пернелер жарықтандырылатынын таңдаңыз.

1. Бұл үшін **FN+Backspace (DIY)** пернелер тіркесімін басыңыз, сонда Сіз пернелердің жарықтандырылмағанын көресіз.
2. Редакциялау режиміне өту үшін **FN+END (DIY)** пернелер тіркесімін басыңыз.
3. Бұдан әрі Сіз басатын барлық пернелер үнемі жарықтандырылады. Пернені қайталап басу оның түсін өзгертеді. 10 ретімен басудан кейін пернелердің жарықтандырылуы қайтадан сөнеді.
4. Пернелерді осылай таңдап, баптау аяқталғаннан кейін барлық қажетті пернелер жарықтандырылғанына көз жеткізіңіз.
5. Құрастырылған режимді сақтау үшін **FN+Backspace (DIY)** пернелер тіркесімін басыңыз.
6. Кез келген сәтте Сіз құрастырған режимге ауысу үшін **FN+END** пернелер тіркесімін басыңыз.
7. Өз режиміңізді жою үшін **DIY** белсенді болғанда **FN+ESC** пернелер тіркесімін 5 секунд бойына басып тұрыңыз. Пернетақта зауыттық баптауларға оралады және Сіз режимді қайта баптай аласыз.

Пернелер тіркесімдері

FN+ESC	Зауыттық баптауларды қалпына келтіру үшін 5 секунд ұстап тұрыңыз
FN+DEL	Жарықтандырудың RGB-режимдерін ауыстырып-қосу
FN+HM	Жарықтандырудың лүпілдеуші режимі
FN+INS	Жарықтандырудың интерактивті режимдерін ауыстырып-қосу
FN+END	Жарықтандырудың пайдаланушы режимі (DIY)
FN+PU	Кезектес түстері бар жарықтандыру
FN+PD	Жарықтандыру ауысуының бағытын өзгерту
FN+BACKSPACE	Жарықтандырудың пайдаланушы режимін редакциялау (DIY)

FN+PS	Кез келген басқа режимнен RGB режиміне оралу
FN+SL	Жарықтандырудың негізгі түсін ауыстырып-қосу
FN+PB	Жарықтандырудың қосалқы түсін ауыстырып-қосу
FN + оң жақ/ сол жақ көрсеткі	Жарықтандыру ауысуының жылдамдығын реттеу (баяуырақ/жылдамырақ, сәйкесінше)
FN + жоғары/ төмен көрсеткі	Жарықтандыру жарықтылығын реттеу (күңгірттеу/жарқынырақ, сәйкесінше)
FN + WIN ()	WINDOWS пернесін бұғаттау/бұғаттан шығару
FN+F1	Windows Media Player іске қосу
FN+F2	Дыбыс қаттылығын азайту
FN+F3	Дыбыс қаттылығын арттыру
FN+F4	Дыбысты өшіру
FN+F5	Ойнатуды тоқтату
FN+F6	Алдыңғы жол
FN+F7	Ойнату/үзіліс
FN+F8	Келесі жол
FN+F9	Пошта
FN+F10	Браузерді іске қосу
FN+F11	Калькулятор
FN+F12	Барлық пернелерді бұғаттау

Сақтық шаралары

1. Құрылғы құрылымына ешқандай өзгерістер енгізбеңіз.
2. Қысқа тұйықталуға жол бермеу үшін құрылғының кез келген сұйықтықпен түйісуіне жол бермеңіз, оның жанына сұйықтық құйылған ашық ыдыстарды қоймаңыз.
3. Құрылғыны электрмагниттік сәулелену әсеріне ұшыратпаңыз.
4. Құрылғы коммерциялық мақсатта пайдалануға арналмаған.
5. Құрылғы балалардың және дене, сенсорлық немесе ақылой қабілеті шектеулі адамдардың пайдалануына арналмаған, олардың қауіпсіздігіне жауапты адамдардың бақылауы жүзеге асырылатын жағдайлардан басқа. Балаларға құрылғымен ойнауға рұқсат бермеңіз.

Сақтау, тасу (тасымалдау), өткізу және кәдеге жарату ережелері мен шарттары

- Құрылғы қандай да болмасын монтаждауды немесе бекітуді талап етпейді.
- Құрылғыны қаптамада, өндірушінің және тұтынушының жылытылатын үй-жайларында ауаның 5 °С және 40 °С аралығындағы температурада және ауаның 80%-дан аспайтын салыстырмалы ылғалдылығында сақтау керек. Үй-жайда жемірілуді тудыратын жегі қоспалар (қышқылдардың, сілтілердің булары) болмауы тиіс.
- Құрылғы құрғақ үй-жайда сақталуы және тасымалдануы тиіс.
- Құрылғы ұқыпты пайдалануды талап етеді, оны шаңның, ластың, соққылардың, ылғалдың, оттың және т.б. әсерінен қорғаңыз.
- Құрылғыны өткізу жергілікті заңнамаға сәйкес жүргізілуі тиіс.
- Бұйымның қызмет ету мерзімі аяқталғаннан кейін оны қарапайым тұрмыстық қоқыспен бірге тастауға болмайды. Оның орнына, ол федералды немесе жергілікті заңнамаға сәйкес қайта өңдеу және қайта өңдеу үшін электрлік және электронды жабдықты тиісті қабылдау бекетіне қайта өңдеуге жіберіледі. Осы бұйымды дұрыс жоюды қамтамасыз ете отырып, сіз табиғи ресурстарды үнемдеуге және қоршаған ортаға және адамдардың денсаулығына зиян келтірмеуге көмектесесіз. Бұл бұйымды қабылдау және жою бекеттері туралы қосымша ақпаратты жергілікті муниципалды органдардан немесе тұрмыстық қалдықтарды шығаратын кәсіпорыннан алуға болады.
- Құрылғының ақаулығы анықталғанда авторизацияланған сервистік орталыққа дереу жүгіну немесе құрылғыны кәдеге жарату қажет.

Қосымша ақпарат

Өндіруші: ЭфЭл Эспортс Электроникс Ко., Лтд.

В ғимарат, Ванучжоу өнеркәсіптік аймағы, Шилун, Дунгуань қ.,
Гуандун пров., Қытай.
Қытайда жасалған.

Импортер / юр.лицо, принимающее претензии в Казахстане:

ТОО «ДНС КАЗАХСТАН», г. Нұр-Сұлтан, р-н Сарыарқа, пр-т Сарыарқа,
зд. 12, Казахстан.

Импорттаушы / Қазақстанда шағымдар қабылдайтын заңды

тұлға: «DNS QAZAQSTAN (ДНС КАЗАХСТАН)» ЖШС, Нұр-Сұлтан
қаласы, Сарыарқа ауданы, Даңғылы Сарыарқа, ғимарат 12,
Қазақстан.

Тауар Еуразиялық экономикалық одақтың ЕАЭО ТР 037/2016

«Электротехника және радиоэлектроника бұйымдарында қауіпті
заттарды қолдануды шектеу туралы» техникалық регламентінің
талаптарына сәйкес келеді.

Тауардың өндірілген күні, сонымен қатар кепілдік пен пайдалану
мерзімдері қаптамада көрсетілген.

Бұйымның сыртқы көрінісі және оның сипаттамалары алдын ала
ескертусіз өзгерістерге ұшыратылуы мүмкін. Бұйымның нақты
интерфейсі осы нұсқаулықта ұсынылғаннан өзгеше болуы мүмкін.

