

Руководство по применению

Краткие пояснения часто выполняемых действий

HL-L5000D HL-L5100DN HL-L5100DNT HL-L5200DW HL-L5200DWT HL-L6250DN



Компания Brother рекомендует хранить данное руководство рядом с устройством Brother, чтобы им можно было воспользоваться в любой момент.



Интерактивное руководство пользователя

В данном руководстве по применению приведены основные инструкции и информация по устройству Brother. Для получения более подробных инструкций и дополнительной информации см. интерактивное руководство пользователя на сайте: solutions.brother.com/manuals



Где находятся руководства пользователя

Какое руководство мне требуется?	Какая информация в нем содержится?	Где оно находится?
Руководство по безопасности устройства	Сначала прочитайте это руководство. В этом руководстве приведены инструкции по технике безопасности, которые необходимо изучить перед началом настройки устройства. См. информацию о товарных знаках и правовых ограничениях в этом руководстве.	Печатная версия/в коробке
Руководство по быстрой установке	В этом руководстве приведены инструкции по настройке устройства и установке драйверов и программного обеспечения для используемой операционной системы и типа подключения.	Печатная версия/в коробке
Руководство по применению	В этом руководстве приведены сведения об основных операциях, включая операции по обслуживанию устройства. См. советы по поиску и устранению неисправностей.	Печатная версия/в коробке
Интерактивное руководство пользователя	Данное руководство включает дополнительное содержимое из краткого руководства.	Файлы в форматах HTML и PDF, Brother Solutions
	Помимо информации об операциях печати, в руководство включены полезные сведения об использовании устройства в сети.	Center ·
Руководство по использованию AirPrint	В этом руководстве имеется информация об использовании сервиса AirPrint для печати из операционной системы OS X v10.8.5 и более поздних версий, а также с iPhone, iPod touch, iPad и прочих устройств под управлением iOS на устройстве Brother без установки драйвера принтера.	Файл в формате PDF, Brother Solutions Center ¹
Руководство по использованию Google Cloud Print	В этом руководстве имеется подробная информация об использовании служб Google Cloud Print [™] для печати через Интернет.	Файл в формате PDF, Brother Solutions Center ¹
Mobile Print/Scan Guide for Brother iPrint&Scan (Руководство по печати и сканированию для мобильных устройств)	В этом руководстве имеется полезная информация о печати с мобильных устройств при подключении к сети Wi-Fi [®] .	Файл в формате PDF, Brother Solutions Center ¹

1 Перейдите по адресу solutions.brother.com/manuals.

Интерактивное руководство пользователя поможет вам узнать обо всех возможностях устройства

Надеемся, что данное руководство окажется полезным для вас. Дополнительные сведения о возможностях вашего устройства см. в Интерактивное руководство пользователя. Оно предлагает указанные ниже возможности.

Еще более быстрая навигация

- Строка поиска
- Специальная панель навигации

Полнота

✓Все вопросы в одном руководстве

Понятный интерфейс

- Пошаговые инструкции
- √Краткое содержание материала в верхней части страницы



- 1. Строка поиска
- 2. Панель навигации
- 3. Краткое содержание
- 4. Пошаговые инструкции

Доступ к интерактивным руководствам пользователя

Интерактивное руководство пользователя и другие руководства см. на веб-сайте solutions.brother.com/manuals.

(Windows[®])

Кроме того, доступ к руководствам для необходимых устройств можно получить с помощью программного обеспечения Brother Utilities. Средство Brother Utilities входит в стандартный пакет установки. После установки его можно запустить с помощью ярлыка на рабочем столе или из меню Пуск Windows[®].

Возникли вопросы или проблемы? Воспользуйтесь вопросами и ответами, решениями и видеороликами в Интернете.

Перейдите на страницу часто задаваемых вопросов и устранения неполадок в Brother Solutions Center по адресу

support.brother.com.

- Несколько способов поиска.
- Отображение похожих вопросов для получения более подробной информации.
- Регулярные обновления на основе отзывов потребителей.

Часто задаваемые вопросы и устранение неполадок По категориям Популярные Последние Инструкции / Поиск и устранение неисправностей Сообщения об ошибках >> Подача бумаги/Замятие бумаги • Сканирование • Копирование • Телефон • Факс Печать • Мобильные устройства • Облачные сервисы • Прочее Настройка / Параметры Настройка продукта Нарайверы/программное обеспечение Настройка подключения к сети Дополнительные и заменяемые компоненты / Текущее обслуживание Расходные материалы/Бумага/Аксессуары Рочистка 📔 Прочее • Технические характеристики Информация о поддержке операционных систем Поиск по ключевым словам Поиск ответов по идентификатору Введите ключевые слова. Поиск вопроса По категориям Популярные Последние

Так как веб-сайт Brother Solutions Center регулярно обновляется, внешний вид этой страницы может быть изменен без уведомления.

Общая информация

Обзор панели управления

Вид панели управления зависит от используемой модели устройства.



1. Жидкокристаллический дисплей (ЖК-дисплей)

Отображает сообщения, облегчающие настройку и использование устройства.

Модели с поддержкой беспроводной сети

Четырехуровневый индикатор отображает уровень беспроводного сигнала, если используется беспроводное подключение.



2. Data (Данные)Индикатор

Индикатор Data (Данные) мигает в зависимости от состояния устройства.

Если индикатор **Data (Данные)** светится, это означает, что данные находятся в памяти устройства. Если индикатор **Data (Данные)** мигает, это означает, что устройство принимает или обрабатывает данные.

3. Индикатор Error (Ошибка)

Индикатор Error (Ошибка) мигает, когда на ЖК-дисплее отображается сообщение об ошибке или важное сообщение о состоянии устройства.

4. Кнопки меню

ΟΚ

Нажмите, чтобы сохранить настройки устройства. После изменения параметра происходит возврат к предыдущему уровню меню.

Back (Назад)

- Переход назад на один уровень меню.
- Выбор предыдущей цифры при вводе чисел.

▲ или **▼** (+ или -)

- Прокрутка меню и параметров.
- Ввод числа или увеличение (уменьшение) числа. Для ускорения прокрутки удерживайте нажатой кнопку ▲ или ▼. Когда отобразится необходимое число, нажмите кнопку **ОК**.

5. Secure (Блокировка)

Нажмите для печати сохраненных в памяти заданий печати (после ввода пароля из четырех цифр).

6. Go (Перейти)

- Нажмите, чтобы сбросить некоторые сообщения об ошибках. Чтобы удалить все остальные сообщения об ошибках, следуйте инструкциям на ЖК-дисплее.
- Нажмите, чтобы напечатать какие-либо данные, оставшиеся в памяти устройства.
- Нажмите, чтобы выбрать отображаемый параметр. После изменения параметра устройство вернется в режим готовности.

7. Cancel (Отмена)

- Нажмите, чтобы отменить текущую настройку.
- Отмена запрограммированного задания печати и удаление его из памяти устройства. Чтобы отменить несколько заданий печати, удерживайте нажатой кнопку **Cancel** (**Отмена**), пока на ЖК-дисплее не отобразится сообщение [Отм. всех задан.].

8. 🕐 Включение/выключение питания

- Нажмите кнопку (), чтобы включить устройство.
- Чтобы выключить устройство, нажмите и удерживайте кнопку (). Перед выключением устройства на ЖК-дисплее на несколько секунд отобразится сообщение [Выключение].

9. Кнопки WiFi, «Сеть» или «Отчет»

• Модели без поддержки сети:

Report (Отчет)

Нажмите кнопку **Report (Отчет)**, чтобы распечатать страницу настроек принтера.

• Модели с поддержкой проводной сети:

Network (Сеть)

Нажмите кнопку **Network (Сеть)**, чтобы настроить параметры подключения к проводной сети.

• Модели с поддержкой беспроводной сети:

WiFi

Запустите программу настройки беспроводной сети на вашем компьютере, а затем нажмите кнопку **WiFi**. Чтобы настроить беспроводное подключение между устройством и сетью, следуйте инструкциям на экране.

Если индикатор **WiFi** светится, это означает, что устройство Brother подключено к беспроводной точке доступа. Если беспроводное подключение разорвано или устройство находится в процессе подключения к беспроводной точке доступа, индикатор **WiFi** мигает.

Доступ к службе Brother Utilities (Windows[®])

Brother Utilities — это программа запуска приложений, предоставляющая удобный доступ ко всем приложениям Brother, установленным на компьютере.

- Выполните одно из следующих действий:
 - (Windows[®] XP, Windows Vista[®], Windows[®] 7, Windows Server[®] 2003, Windows Server[®] 2008 и Windows Server[®] 2008 R2)

Нажмите 🌅 (Пуск) > Все

программы > Brother > Brother Utilities.

 (Windows[®] 8 и Windows Server[®] 2012)

Нажмите кнопку **Т** (Brother Utilities) на экране Пуск или на рабочем столе.

• (Windows[®] 8.1 и Windows Server[®] 2012 R2)

Переместите указатель мыши в левый нижний угол экрана Пуск и

щелкните значок (если вы используете сенсорное устройство, проведите пальцем вверх от нижней части экрана Пуск, чтобы отобразить экран Приложения).

Когда появится экран

Приложения, нажмите кнопку 🛜 🗍

(Brother Utilities).

2 Выберите необходимое устройство (XXXX — это название модели устройства).

Brother Utilities		
xxx-xxxx -		
Выполнить еще		3
Сервис	Brother Web Connect	Brother Creative Center
Купить расходные материалы в интернет	8	۲
Поддержка	Пробное использование OmniJoin	Brother Online
< >		
brother		і Выход

Выберите необходимое действие.

2 Загрузка бумаги

Загрузка бумаги в лоток для бумаги

Используйте лоток для бумаги при печати на бумаге указанных ниже типов.



Дополнительная информация Интерактивное руководство пользователя: Загрузка бумаги и печать с использованием лотка для бумаги

Загрузка бумаги в обходной лоток

Используйте обходной лоток при печати на бумаге указанных ниже типов.



Дополнительная информация Интерактивное руководство пользователя: Загрузка бумаги и печать с использованием обходного лотка

Перед печатью откройте заднюю крышку (выходной лоток для вывода бумаги лицевой стороной вверх), чтобы отпечатанный лист попал в выходной лоток для вывода бумаги лицевой стороной вверх.

² Перед печатью откройте заднюю крышку (выходной лоток для вывода бумаги лицевой стороной вверх), чтобы отпечатанный лист попал в выходной лоток для вывода бумаги лицевой стороной вверх.

3 Печать

Печать с компьютера

Печать документа (Macintosh)

Указания по печати >> Интерактивное руководство пользователя: Печать с компьютера (Macintosh)

Печать документа (Windows[®])

- Выберите команду печати в приложении.
- 2 Выберите Brother XXX-XXXX (где XXXX модель вашего устройства).
- **2** Нажмите кнопку **Печать**.
- Завершите операцию печати.

U

Дополнительная информация Интерактивное руководство пользователя: Печать с компьютера (Windows[®])

Печать нескольких страниц на одном листе бумаги (N на 1) (Windows[®])



- Выберите команду печати в приложении.
- 2 Выберите устройство Brother XXX-XXXX (где XXXX — название модели), а затем нажмите кнопку «Свойства печати» или «Параметры».

Открывается окно драйвера принтера.

- В раскрывающемся списке
 Несколько страниц выберите
 параметр 2 на 1, 4 на 1, 9 на 1, 16 на 1 или 25 на 1.
- **Нажмите кнопку ОК**.
- 5 Завершите операцию печати.

Устранение неисправностей

Этот раздел поможет устранить проблемы, с которыми можно столкнуться при использовании устройства Brother.

Определение причины неполадки

Большинство неполадок в работе устройства можно устранить самостоятельно.

Сначала выполните следующие проверки:

- Шнур питания устройства подсоединен правильно, а само устройство включено.
- Все оранжевые защитные элементы устройства удалены.
- (Для моделей с поддержкой сети) Точка доступа (для беспроводной сети), маршрутизатор или концентратор включены, на них мигает индикатор соединения.
- Бумага правильно вставлена в лоток для бумаги.
- Интерфейсные кабели надежно подключены к устройству и компьютеру.
- Проверьте ЖК-дисплей или проверьте состояние устройства с помощью утилиты Brother Status Monitor на компьютере.

Поиск ошибки	Поиск решений
Использование утилиты Status Monitor	 Зеленый цвет значка указывает на обычный режим ожидания.
ххх-хххх ✓ Открыта крышка	 Желтый цвет значка указывает на наличие предупреждения.
Устранение неполадок	 Красный цвет значка указывает на наличие ошибки.
ВК Информация о расходных материалах	 Серый цвет значка указывает на то, что устройство находится в автономном режиме.
 Дважды щелкните значок № на панели задач. (Windows[®]) Если установить флажок Загружать монитор состояния при запуске, утилита Status Monitor будет автоматически запускаться при каждом включении компьютера. 	 Для перехода на веб-сайт Brother с информацией об устранении неисправностей нажмите кнопку Устранение неполадок.

Поиск ошибки	Поиск решений
Использование ЖК-дисплея	1. Следуйте инструкциям на ЖК-дисплее.
Мало тонера	 См. инструкции в приведенной ниже таблице.
	 Если не удается устранить причину ошибки, см. ➤> Интерактивное руководство пользователя: Сообщения об ошибках и необходимости обслуживания или страницу «Часто задаваемые вопросы и устранение неполадок» в Brother Solutions Center по адресу <u>support.brother.com</u>.

Сообщения об ошибках и необходимости обслуживания

Часто встречающиеся сообщения об ошибках и сервисные сообщения приведены в таблице.

Сообщение об ошибке	Причина	Способ устранения
Замена тонера	Закончился ресурс тонер- картриджа. Устройство остановит все операции печати.	Установите новый тонер-картридж.
Замените фотобарабан	Необходимо заменить блок фотобарабана.	Установите новый блок фотобарабана.
	При установке нового блока фотобарабана не был сброшен счетчик.	Сбросьте счетчик блока фотобарабана. См. инструкции, которые входят в комплект поставки нового блока фотобарабана.
Замят. в лотке 1 Замят. в лотке 2 Замят. в лотке 3 Замят. в лотке 4	Замятие бумаги в указанном лотке для бумаги.	Выньте лоток для бумаги, показанный на ЖК-дисплее, и извлеките замявшуюся бумагу.
Замятие (2-стор.)	Замятие бумаги в лотке для 2-сторонней печати или в задней крышке.	Выньте лоток для двусторонней печати, откройте заднюю крышку и удалите замявшуюся бумагу.
Замятие в ОЛ лотке	Замятие бумаги в обходном лотке.	Извлеките замявшуюся бумагу из обходного лотка и пространства вокруг него. Нажмите кнопку Go (Перейти).

Сообщение об ошибке	Причина	Способ устранения
Замятие внутри	Замятие бумаги внутри устройства.	Откройте переднюю крышку, извлеките тонер-картридж с блоком фотобарабана и удалите замявшуюся бумагу. Закройте переднюю крышку.
Замятие сзади	Замятие бумаги в задней части устройства.	Откройте крышку узла термозакрепления тонера и извлеките замявшуюся бумагу. Закройте крышку узла термозакрепления тонера.
Мало тонера	Если на ЖК-дисплее отображается это сообщение, можно продолжать печать. Ресурс тонер-картриджа заканчивается.	Закажите новый тонер-картридж, чтобы при появлении на ЖК- дисплее сообщения Замена тонера запасной тонер-картридж был уже в наличии.
Нет бумаги	Бумага в устройстве отсутствует или неправильно загружена в лоток.	 Загрузите бумагу в лоток для бумаги. Убедитесь в том, что направляющие для бумаги установлены в соответствии с форматом бумаги.
		 Если в лотке уже есть бумага, выньте, а затем снова вставьте ее. Убедитесь в том, что направляющие для бумаги установлены в соответствии с форматом бумаги.
		 Не переполняйте лоток для бумаги.
Нет бумаги в Л1 Нет бумаги в Л2	Устройству не удалось подать бумагу из указанного лотка.	Выполните одно из следующих действий:
Нет бумаги в ЛЗ		• Загрузите бумагу в указанный на
Нет бумаги в Л4		Жк-дисплее лоток для бумаги. Убедитесь в том, что направляющие для бумаги установлены в соответствии с форматом бумаги.
		 Если в лотке уже есть бумага, выньте, а затем снова вставьте ее. Убедитесь в том, что направляющие для бумаги установлены в соответствии с форматом бумаги.
		 Не переполняйте лоток для бумаги.

Сообщение об ошибке	Причина	Способ устранения
Нет бумаги в ОЛ	В обходном лотке нет бумаги или она неправильно загружена в него.	 Выполните одно из следующих действий: Загрузите бумагу в обходной лоток. Убедитесь в том, что направляющие для бумаги установлены в соответствии с форматом бумаги. Если в лотке уже есть бумага, выньте, а затем снова вставьте ее. Убедитесь в том, что направляющие для бумаги установлены в соответствии с форматом бумаги.
Нет бумаги Л2	Устройству не удалось	Выньте лоток для бумаги,
Нет бумаги ЛЗ	указанного лотка.	извлеките замявшуюся бумагу.
Нет бумаги Л4 Нет тонера	Тонер-картридж или блок	Извлеките блок фотобарабана с
	фотобарабана с тонер- картриджем установлены неправильно.	тонер-картриджем. Извлеките тонер-картридж из блока фотобарабана и повторно вставьте его в блок фотобарабана. Установите блок фотобарабана с тонер-картриджем назад в устройство. Если проблема не исчезает, замените тонер-картридж на новый.
Нет фотобарабана	Блок фотобарабана установлен неправильно.	Вставьте узел тонер-картриджа и блока фотобарабана обратно в устройство.
Ошибка картриджа	Тонер-картридж установлен неправильно.	Извлеките блок фотобарабана с тонер-картриджем. Извлеките тонер-картридж и снова установите его в блок фотобарабана. Вставьте блок фотобарабана с тонер- картриджем назад в устройство. Если проблема сохраняется, обратитесь в службу поддержки клиентов Brother или к местному
		дилеру Brother.
Ресурс фотобарабана скоро закончится	Рабочий ресурс блока фотобарабана скоро будет исчерпан.	Закажите новый блок фотобарабана, не дожидаясь появления на ЖК-дисплее сообщения Замените фотоб

Сообщение об ошибке	Причина	Способ устранения
Фотобарабан !	Необходима очистка коронирующего провода блока фотобарабана.	 Очистите коронирующий провод блока фотобарабана. ↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓
	Блок фотобарабана или блок фотобарабана с тонер-картриджем установлены неверно.	Извлеките блок фотобарабана, извлеките из него тонер-картридж, а затем установите тонер-картридж обратно в блок фотобарабана. Вставьте блок фотобарабана назад в устройство.

Замятие бумаги

Если в устройстве застряла бумага, отобразится соответствующее сообщение об ошибке.



Сообщения об ошибках.

- 1. Замятие бумаги в задней части устройства
- 2. Замятие бумаги в лотке для 2-сторонней печати
- 3. Замятие бумаги в лотке
- 4. Замятие бумаги внутри устройства

Решения для беспроводного подключения

Если не удается подключить устройство Brother к беспроводной сети, см. указанные ниже документы.

- Интерактивное руководство пользователя: Печать отчета WLAN
- Руководство по быстрой установке: Дополнительный способ настройки беспроводной сети



Ввод текста на устройстве Brother

Чтобы настроить определенные параметры, например сетевой ключ, необходимо вводить символы на устройстве.

 Удерживая или повторно нажимая ▲ или ▼, выберите символ из приведенного ниже списка.

0123456789abcdefghijkImnopqrstuvwxyzABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ(пробел)!"#\$ %&'()*+,-./:;<=>?@[]^_

- Когда отобразится требуемый символ, нажмите ОК, а затем введите следующий символ.
- Нажмите Васк (Назад), чтобы удалить ошибочно введенные символы.

Печать с использованием мобильного устройства

Утилита Brother iPrint&Scan позволяет использовать функции устройств Brother непосредственно с мобильного устройства без применения компьютера. Загрузите Mobile Print/Scan Guide for Brother iPrint&Scan (Руководство по печати и сканированию для мобильных устройств) по адресу solutions.brother.com/manuals.



Расходные материалы

Когда необходимо заменить расходные материалы, например тонер-картридж или фотобарабан, на панели управления устройства или в программе Status Monitor отображается соответствующее сообщение об ошибке. Дополнительные сведения о расходных материалах для вашего устройства можно получить на веб-сайте http://www.brother.com/original/index.html или у местного торгового представителя компании Brother.

Расходные материалы	Название модели	Приблизительны й ресурс (Кол-во печатаемых страниц)	Модели, к которым относится настоящее руководство
Тонер- картридж	Стандартный тонер- картридж: TN-3430	Приблизительно 3 000 страниц ^{1 2}	HL-L5000D/HL-L5100DN/ HL-L5100DNT/HL-L5200DW/ HL-L5200DWT/HL-L6250DN
	Тонер-картридж повышенной емкости: TN-3480	Приблизительно 8 000 страниц ^{1 2}	HL-L5000D/HL-L5100DN/ HL-L5100DNT/HL-L5200DW/ HL-L5200DWT/HL-L6250DN
	Тонер-картридж сверхвысокой емкости: TN-3512	Приблизительно 12 000 страниц ^{1 2}	HL-L6250DN
Блок фотобараба на	DR-3400	Приблизительно 30 000 страниц / 50 000 страниц ³	HL-L5000D/HL-L5100DN/ HL-L5100DNT/HL-L5200DW/ HL-L5200DWT/HL-L6250DN

Блок фотобарабана и тонер-картридж — это два разных узла.

1 Приблизительный ресурс картриджа указан в соответствии со стандартом ISO/IEC 19752.

² Односторонние листы формата А4 или Letter

³ Около 30 000 страниц из расчета 1 страница на задание и 50 000 страниц из расчета 3 страницы на задание (бумага формата А4 или Letter с односторонней печатью). Количество страниц может зависеть от типа и размера носителя, а также других факторов.

При использовании OC Windows[®] дважды щелкните значок Brother CreativeCenter 🔝 на

рабочем столе, чтобы получить доступ к нашему **БЕСПЛАТНОМУ** веб-сайту — ресурсу, помогающему легко создавать и печатать специальные материалы для бизнеса и личных нужд, содержащие фотографии, текст и творческое оформление.

Веб-сайт Brother CreativeCenter для пользователей компьютеров Macintosh находится по следующему адресу:

http://www.brother.com/creativecenter



Посетите наш веб-сайт в Интернете <u>www.brother.com</u>





D005KM001-00 RUS Версия 0