

# Уважаемый покупатель!

### Спасибо за Ваше доверие!

Наша команда всецело разделяет Вашу страсть к компьютерным играм, именно поэтому мы прилагаем все усилия, чтобы Ваш игровой опыт стал ещё более незабываемым с нашими аксессуарами для геймеров. Новых побед и самых ярких впечатлений!

Клавиатура — это устройство ввода, представляющее собой набор клавиш, расположенных в определенном порядке.

## Технические характеристики

- Модель: Blade Pro
- RGB-подсветка и возможность детальной настройки с помощью ПО.
- Оптические переключатели Kailh Red Optical.
- Ресурс переключателей: до 80 миллионов нажатий.

- 20 режимов подсветки + 2 пользовательских режима.
- Технология Anti-ghosting.
- USB-кабель: 1.8 м, в оплётке.
- Габариты клавиатуры: 355х127х37 мм.
- Совместимость с Windows 98/NT/ME/2000/XP/VISTA/7/8/10.

#### Расшифровка сокращённых названий клавиш:

<b>PS:</b> Print Screen.	INS: Insert.
<b>SL:</b> Scroll Lock.	HM: Home.
PB: Pause/Break.	PU: Page Up.

DEL: Delete. PD: Page Down. NUM: Num Lock.

## Режим выборочной подсветки клавиш (Design It Yourself)

Создавайте собственный режим подсветки, выберите, какие клавиши будут подсвечиваться.

- Нажмите комбинацию клавиш FN + CM1 или FN + CM2 в зависимости от того, какой из пользовательских режимов Вы хотите настроить.
- 2. Нажмите FN+DIY (backspace) для входа в режим редактирования. В данном режиме световые индикаторы в правом верхнем углу динамично мигают.
- 3. Далее все клавиши, которые Вы нажмете, будут постоянно подсвечиваться. Каждое повторное нажатие клавиши будет изменять ее цвет.
- Выбирая клавиши таким образом, убедитесь, что по окончании настройки все нужные клавиши подсвечены.
- Нажмите FN+DIY (backspace), чтобы сохранить настройки пользовательского режима.
- 6. Для того чтобы в любой момент переключиться в пользовательский режим, нажмите FN+CM1 или FN+CM2.
- 7. Для того чтобы сбросить все пользовательские настройки, нажмите и удерживайте **FN+ESC** в течение 5 секунд. Клавиатура вернется к заводским настройкам и Вы сможете произвести все необходимые настройки снова.

#### Комбинации клавиш

FN+ESC	Удерживайте 5 секунд, чтобы восстановить заводские настройки
FN+DEL	Переключение режимов одноцветной подсветки ( 6 режимов )
FN+HM	Переключение режимов многоцветной подсветки ( 13 режимов )
FN+INS	Переключение основного цвета одноцветной подсветки ( 7 режимов )
FN+END	Отключение / включение подсветки ( в любом режиме )
FN+BACKSPACE	Режим редактирования выборочной подсветки клавиш
FN+CM1	Пользовательский режим выборочной подсветки клавиш №1
FN+CM2	Пользовательский режим выборочной подсветки клавиш №2
FN+6/N	Переключение между режимом Anti-ghosting для 6 клавиш
FN + стрелка	Регулировка скорости перехода подсветки ( медленнее / быстрее
влево/вправо	соответственно )*
FN + стрелка	Регулировка яркости подсветки ( тусклее / ярче соответственно )*
вниз/вверх	
FN + WIN ( 👯 )	Блокировка/разблокировка клавиши WINDOWS
FN+F1	Запуск Windows Media Player
FN+F2	Уменьшение громкости звука
FN+F3	Увеличение громкости звука
FN+F4	Отключение звука
FN+F5	Остановка воспроизведения
FN+F6	Предыдущая дорожка
FN+F7	Воспроизведение/Пауза
FN+F8	Следующая дорожка
FN+F9	Почта
FN+F10	Запуск браузера
FN+F11	Калькулятор
FN+F12	Блокировка всех клавиш

\* По достижении минимального/максимального значения настраиваемого параметра световые индикаторы в правом верхнем углу мигнут трижды.

## Правила и условия хранения, перевозки (транспортировки), реализации и утилизации

- Устройство не требует какого-либо монтажа или постоянной фиксации.
- Хранение и транспортировка устройства должны производиться в сухом помещении.
- Устройство требует бережного обращения, оберегайте его от воздействия пыли, грязи, ударов, влаги, огня и т. д.
- Реализация устройства должна производиться в соответствии с действующим законодательством РФ.
- После окончания срока службы изделия его нельзя выбрасывать вместе с обычным бытовым мусором.
  Вместо этого оно подлежит сдаче на утилизацию в соответствующий пункт приема электрического и электронного оборудования для последующей переработки и утилизацию в соответствии с сфедеральным или местным законодательством. Обеспечивая правильную утилизацию данного продукта, Вы помогаете сберечь природные ресурсы и предотвращаете ущерб для окружающей среды и здоровья людей, который всяможен в случае ненадлежащего обращения. Более подробную информацию о пунктах приема и утилизации данного продукта можно получить в местных муниципальных органах или на предприятии по вывозу бытового мусора.
- При обнаружении неисправности прибора следует немедленно обратиться в авторизованный сервисный центр или утилизировать прибор.

## Меры предосторожности

- 1. Не производите никаких изменений в конструкции устройства.
- 2. Во избежание короткого замыкания избегайте контакта устройства с любыми жидкостями,
- не помещайте рядом с ним открытые емкости с жидкостью.
- Э. Не подвергайте устройство воздействию электромагнитного излучения.

## Дополнительная информация

Изготовитель: ЭфЭл Эспортс Электроникс Ко., Лтд.

Зд. В, промзона Ванучжоу, Шилун, г. Дунгуань, пров. Гуандун, Китай.

Уполномоченное изготовителем лицо/Импортер: 000 «Атлас», 690068, Россия, Приморский край, г. Владивосток, проспект 100-летия Владивостока, дом 155, корпус 3, офис 5. Свелано в Китае.

Внешний вид изделия и его характеристики могут подвергаться изменениям без предварительного уведомления. Фактический интерфейс изделия может отличаться от представленного в данном руководстве.

Товар соответствует требованиям технического регламента Евразийского экономического союза ТР ЕАЭС 0.37/2016 «Об ограничении применения опасных веществ в изделиях электротехники и радиоэлектроники».

