

M55 RGB PRO



WEB: corsair.com PHONE: (888) 222-4346

SUPPORT: support.corsair.com

BLOG: corsair.com/blog FORUM: forum.corsair.com

YOUTUBE: youtube.com/corsairhowto

© 2019-2021 CORSAIR MEMORY, Inc. All rights reserved. CORSAIR and the sails logo are registered trademarks in the United States and/or other countries. All other trademarks are the property of their respective owners. Product may vary slightly from those pictured. 49-002253 AA





M55 RGB PRO

Ambidextrous Multi-Grip Gaming Mouse



ENGLISH	1
FRANÇAIS	3
DEUTSCH	5
NEDERLANDS	7
DANSK	9
SUOMI	11
SVENSKA	13
NORSK	15
ITALIANO	17
ESPAÑOL	19
PORTUGUÊS	
POLSKI	
РУССКИЙ	
العربية	

GETTING TO KNOW YOUR MOUSE



SETTING UP YOUR MOUSE

- > Turn on your computer and connect the mouse to available USB 2.0 or USB 3.0 port on your computer.
- > Download the iCUE software from www.corsair.com/downloads.
- > Run the installer program and follow instructions for installation.

RIGHT-HANDED MODE (FACTORY DEFAULT)

In right-handed mode, the Right Forward and the Right Backward buttons are disabled.

HOW TO SWITCH TO RIGHT-HANDED MODE WITH ICUE

- > Go to Settings and select M55 RGB PRO device icon.
- > Turn off "Enable Left Handed Mode".

HOW TO SWITCH TO RIGHT-HANDED MODE WITHOUT ICUE

- > Press and hold the Right Forward and the Right Backward buttons simultaneously for 5 seconds.
- > DPI LED and logo LED will blink red 3 times.
- > Release the buttons.

LEFT-HANDED MODE

In left-handed mode, the Left Forward and the Left Backward buttons are disabled.

HOW TO SWITCH TO LEFT-HANDED MODE WITH ICUE

- > Go to Settings and select M55 RGB PRO device icon.
- > Turn on "Enable Left Handed Mode".

HOW TO SWITCH TO LEFT-HANDED MODE WITHOUT ICUE

- > Press and hold the Left Forward and the Left Backward buttons simultaneously for 5 seconds.
- > DPI LED and logo LED will blink red 3 times.
- > Release the buttons.

A - LEFT CLICK BUTTON

- B RIGHT CLICK BUTTON
- C SCROLL WHEEL / MIDDLE CLICK BUTTON
- D DPI CYCLE BUTTON
- E LEFT FORWARD BUTTON
- F LEFT BACKWARD BUTTON

- G RIGHT FORWARD BUTTON
- H RIGHT BACKWARD BUTTON
- I DPI LED INDICATOR
- J PTFE GLIDE PADS
- K OPTICAL GAMING SENSOR
- L USB CONNECTION CABLE

PRÉSENTATION DE LA SOURIS



- A BOUTON CLIC GAUCHE
- B BOUTON CLIC DROIT
- C MOLETTE DE DÉFILEMENT / BOUTON CLIC DU MILIEU
- D BOUTON CYCLE DPI
- E BOUTON SUIVANT DE GAUCHE
- F BOUTON PRÉCÉDENT DE GAUCHE

- G BOUTON SUIVANT DE DROITE
- H BOUTON PRÉCÉDENT DE DROITE
- I VOYANT À LED DES DPI
- J PATINS EN PTFE
- K CAPTEUR GAMING OPTIQUE
- L CÂBLE DE CONNEXION USB

CONFIGURATION DE LA SOURIS

- > Allumez votre ordinateur et branchez la souris sur un port USB 2.0 ou USB 3.0 disponible de votre ordinateur.
- > Téléchargez le logiciel iCUE sur www.corsair.com/downloads.
- > Exécutez le programme d'installation et suivez les instructions d'installation.

MODE DROITIER (PAR DÉFAUT)

En mode droitier, les boutons Suivant et Précédent de droite sont désactivés.

COMMENT PASSER EN MODE DROITIER AVEC ICUE

- > Allez dans Paramètres et sélectionnez l'icône de l'appareil M55 RGB PRO.
- > Désactivez « Activer le mode gaucher ».

COMMENT PASSER EN MODE DROITIER SANS ICUE

- > Appuyez simultanément sur les boutons Suivant et Précédent de droite et maintenez-les enfoncés pendant 5 secondes.
- > Les voyants LED des DPI et du logo clignotent trois fois en rouge.
- > Relâchez les boutons.

MODE GAUCHER

En mode gaucher, les boutons Suivant et Précédent de gauche sont désactivés.

COMMENT PASSER EN MODE GAUCHER AVEC ICUE

- > Allez dans Paramètres et sélectionnez l'icône de l'appareil M55 RGB PRO.
- > Activez « Activer le mode gaucher ».

COMMENT PASSER EN MODE GAUCHER SANS ICUE

- > Appuyez simultanément sur les boutons Suivant et Précédent de gauche et maintenez-les enfoncés pendant 5 secondes.
- > Les voyants LED des DPI et du logo clignotent trois fois en rouge.
- > Relâchez les boutons.

KENNENLERNEN DER MAUS



EINRICHTEN DER MAUS

- > Schalten Sie Ihren Computer ein, und schließen Sie die Maus an einen USB-2.0- oder USB-3.0-Anschluss Ihres Computers an.
- > Laden Sie die iCUE-Software von www.corsair.com/downloads herunter.
- > Führen Sie das Installationsprogramm aus, und befolgen Sie die Installationsanweisungen.

RECHTSHÄNDERMODUS (WERKSEINSTELLUNG)

Im Rechtshändermodus sind die rechte Vorwärtstaste und die rechte Rückwärtstaste deaktiviert.

SO WECHSELN SIE MIT ICUE IN DEN RECHTSHÄNDERMODUS

- > Gehen Sie zu den Einstellungen, und wählen Sie das M55 RGB PRO-Symbol aus.
- > Deaktivieren Sie "Linkshändermodus aktivieren".

SO WECHSELN SIE OHNE ICUE IN DEN RECHTSHÄNDERMODUS

- > Halten Sie die rechte Vorwärtstaste und die rechte Rückwärtstaste gleichzeitig 5 Sekunden lang gedrückt.
- > Die DPI-LED-Anzeige und die Logo-LED leuchten drei Mal rot auf.
- > Lassen Sie die Tasten los.

LINKSHÄNDERMODUS

Im Linkshändermodus sind die linke Vorwärtstaste und die linke Rückwärtstaste deaktiviert.

SO WECHSELN SIE MIT ICUE IN DEN LINKSHÄNDERMODUS

- > Gehen Sie zu den Einstellungen, und wählen Sie das M55 RGB PRO-Symbol aus.
- > Aktivieren Sie "Linkshändermodus aktivieren".

SO WECHSELN SIE OHNE ICUE IN DEN LINKSHÄNDERMODUS

- > Halten Sie die linke Vorwärtstaste und die linke Rückwärtstaste gleichzeitig 5 Sekunden lang gedrückt.
- > Die DPI-LED-Anzeige und die Logo-LED leuchten drei Mal rot auf.
- > Lassen Sie die Tasten los.

- A LINKE MAUSTASTE
- B RECHTE MAUSTASTE
- C MAUSRAD / MITTLERE MAUSTASTE
- D DPI-DURCHLAUF-TASTE
- E LINKE VORWÄRTS-TASTE
- F LINKE RÜCKWÄRTS-TASTE

- G RECHTE VORWÄRTS-TASTE
- H RECHTE RÜCKWÄRTS-TASTE
- I DPI-LED-ANZEIGE
- J PTFE-GLEITFÜSSE
- K OPTISCHER GAMING-SENSOR
- L USB-VERBINDUNGSKABEL

DE MUIS LEREN KENNEN



DE MUIS INSTELLEN

- > Zet uw computer aan en sluit de muis aan op een beschikbare USB 2.0- of USB 3.0-poort van de computer.
- > Download de iCUE-software van www.corsair.com/downloads.
- > Voer het installatieprogramma uit en volg de instructies voor de installatie op.

MODUS VOOR RECHTSHANDIGEN (STANDAARDINSTELLING)

In de modus voor rechtshandigen zijn de knoppen vooruit rechts en achteruit rechts uitgeschakeld.

MET ICUE MODUS VOOR RECHTSHANDIGEN INSCHAKELEN

- > Ga naar Instellingen en selecteer het apparaatpictogram M55 RGB PRO.
- > Schakel 'Modus voor linkshandigen' uit.

ZONDER ICUE MODUS VOOR RECHTSHANDIGEN INSCHAKELEN

- > Houd de knoppen vooruit rechts en achteruit rechts tegelijkertijd circa 5 seconden ingedrukt.
- > De DPI-led en de logo-led knipperen 3 keer rood.
- > Laat de knoppen los.

MODUS VOOR LINKSHANDIGEN

In de modus voor linkshandigen zijn de knoppen vooruit links en achteruit links uitgeschakeld.

MET ICUE MODUS VOOR LINKSHANDIGEN INSCHAKELEN

- > Ga naar Instellingen en selecteer het apparaatpictogram M55 RGB PRO.
- > Schakel 'Modus voor linkshandigen' in.

ZONDER ICUE MODUS VOOR LINKSHANDIGEN INSCHAKELEN

- > Houd de knoppen vooruit links en achteruit links tegelijkertijd circa 5 seconden ingedrukt.
- > De DPI-led en de logo-led knipperen 3 keer rood.
- > Laat de knoppen los.

A - LINKERMUISKNOP

- B RECHTERMUISKNOP
- C SCROLWIEL / MIDDELSTE KNOP
- D DPI-SCHAKELKNOP
- E VOORUITKNOP LINKS
- F ACHTERUIKTKNOP LINKS

- G VOORUITKNOP RECHTS
- H ACHTERUIKTKNOP RECHTS
- I DPI LEDINDICATOR
- J PTFE GLIDE-PADS
- K OPTISCHE GAMINGSENSOR
- L USB-KABEL

LÆR DIN MUS AT KENDE



KONFIGURATION AF MUSEN

- > Tænd for computeren, og forbind musen til en ledig USB 2.0- eller USB 3.0-port på computeren.
- > Download iCUE-softwaren fra www.corsair.com/downloads.
- > Kør installationsprogrammet, og følg installationsvejledningen.

HØJREHÅNDSTILSTAND (FABRIKSINDSTILLING)

I højrehåndstilstand er højre fremad- og højre tilbage-knap deaktiveret.

SÅDAN SKIFTER DU TIL HØJREHÅNDSTILSTAND MED ICUE

- > Gå til Indstillinger, og vælg M55 RGB PRO-enhedsikonet.
- > Slå "Aktiver venstrehåndstilstand" fra.

SÅDAN SKIFTER DU TIL HØJREHÅNDSTILSTAND UDEN ICUE

- > Hold højre fremad- og højre tilbage-knap nede samtidig i 5 sekunder.
- > DPI LED'en og logo-LED'en blinker rødt 3 gange.
- > Slip knapperne.

VENSTREHÅNDSTILSTAND

I venstrehåndstilstand er venstre fremad- og venstre tilbage-knap deaktiveret.

SÅDAN SKIFTER DU TIL VENSTREHÅNDSTILSTAND MED ICUE

- > Gå til Indstillinger, og vælg M55 RGB PRO-enhedsikonet.
- > Slå "Aktiver venstrehåndstilstand" til.

SÅDAN SKIFTER DU TIL VENSTREHÅNDSTILSTAND UDEN ICUE

- > Hold venstre fremad- og venstre tilbage-knap nede samtidig i 5 sekunder.
- > DPI LED'en og logo-LED'en blinker rødt 3 gange.
- > Slip knapperne.

в —	HØJRE MUSEKNAP	н	-	HØJRE TILBAGE-KNAP
c –	RULLEHJUL / MELLEMSTE MUSEKNAP	I	-	DPI LED-INDIKATOR
D -	KNAP TIL SKIFT AF DPI	J	-	PTFE-GLIDEPUDER

E - VENSTRE FREMAD-KNAP

A – VENSTRE MUSEKNAP

F - VENSTRE TILBAGE-KNAP

9

L - USB-KABEL

G – HØJRE FREMAD-KNAP

K – OPTISK GAMING-SENSOR

TUTUSTU HIIREESI



HIIREN KÄYTTÖÖNOTTO

- > Käynnistä tietokone ja liitä hiiri vapaaseen USB 2.0- tai USB 3.0 -liitäntään tietokoneessasi.
- > Lataa iCUE-ohjelmisto osoitteesta www.corsair.com/downloads.
- > Käynnistä asennusohjelma ja noudata asennusohjeita.

OIKEAN KÄDEN TILA (TEHDASASETUS)

Oikean käden tilassa oikea eteen- ja oikea taakse -painikkeet ovat poissa käytöstä.

OIKEAN KÄDEN TILAAN SIIRTYMINEN ICUE-OHJELMISTON AVULLA

- > Siirry Asetukset-valikkoon ja valitse M55 RGB PRO -laitteen kuvake.
- > Poista käytöstä asetus "Ota käyttöön vasemman käden tila".

OIKEAN KÄDEN TILAAN SIIRTYMINEN ILMAN ICUE-OHJELMISTOA

- > Paina oikea eteen- ja oikea taakse -painikkeita yhtä aikaa viiden sekunnin ajan.
- > DPI:n ja logon LED-valo vilkkuu punaisena kolme kertaa.
- > Vapauta painikkeet.

VASEMMAN KÄDEN TILA

Vasemman käden tilassa vasen eteen- ja vasen taakse -painikkeet ovat poissa käytöstä.

VASEMMAN KÄDEN TILAAN SIIRTYMINEN ICUE-OHJELMISTON AVULLA

- > Siirry Asetukset-valikkoon ja valitse M55 RGB PRO -laitteen kuvake.
- > Ota käyttöön asetus "Ota käyttöön vasemman käden tila".

VASEMMAN KÄDEN TILAAN SIIRTYMINEN ILMAN ICUE-OHJELMISTOA

- > Paina vasen eteen- ja vasen taakse -painikkeita yhtä aikaa viiden sekunnin ajan.
- > DPI:n ja logon LED-valo vilkkuu punaisena kolme kertaa..
- > Vapauta painikkeet.

A - VASEN PAINIKE

- **B** OIKEA PAINIKE
- C VIERITYSRULLA / KESKIPAINIKE
- D DPI-SYKLIPAINIKE
- E VASEN ETEEN-PAINIKE
- F VASEN TAAKSE-PAINIKE

- H OIKEA TAAKSE-PAINIKE
 I DPI-LED-ILMAISIN
 - J PTFE-LIUKUPALAT
 - K OPTINEN PELIANTURI

G – OIKEA ETEEN-PAINIKE

L – USB-LIITÄNTÄKAAPELI

LÄR KÄNNA DIN MUS



KONFIGURERA DIN MUS

- > Slå på datorn och anslut musen till en ledig USB 2.0- eller 3.0-port på datorn.
- > Hämta programmet iCUE från www.corsair.com/downloads.
- > Kör installationsprogrammet och följ installationsanvisningarna.

HÖGERHANDSLÄGE (FABRIKSINSTÄLLT)

I högerhandsläget är de högra framåt- och bakåtknapparna inaktiverade.

SÅ HÄR BYTER MAN TILL HÖGERHANDSLÄGET MED ICUE

- > Öppna Settings och välj M55 RGB PRO-enhetsikonen.
- > Stäng av Enable Left Handed Mode.

SÅ HÄR BYTER MAN TILL HÖGERHANDSLÄGET UTAN ICUE

- > Håll ner de högra framåt- och bakåtknapparna samtidigt i 5 sekunder.
- > DPI-lampan och logotyplampan blinkar rött 3 gånger.
- > Släpp knapparna.

VÄNSTERHANDSLÄGE

I vänsterhandsläget är de vänstra framåt- och bakåtknapparna inaktiverade.

SÅ HÄR BYTER MAN TILL VÄNSTERHANDSLÄGET MED ICUE

- > Öppna Settings och välj M55 RGB PRO-enhetsikonen.
- > Slå på Enable Left Handed Mode.

SÅ HÄR BYTER MAN TILL VÄNSTERHANDSLÄGET UTAN ICUE

- > Håll ner de vänstra framåt- och bakåtknapparna samtidigt i 5 sekunder.
- > DPI-lampan och logotyplampan blinkar rött 3 gånger.
- > Släpp knapparna.

A – VÄNSTERKNAPP

- **B** HÖGERKNAPP
- C SKROLLHJUL / MITTENKNAPP
- D DPI-CYKELKNAPP
- E VÄNSTER FRAMÅTKNAPP
- F VÄNSTER BAKÅTKNAPP

13

G – HÖGER FRAMÅTKNAPP

H – HÖGER BAKÅTKNAPP

J - PTFE-GLIDDYNOR

K – OPTISK GAMINGSENSOR

L - USB-ANSLUTNINGSKABEL

I - DPI-LAMPA

BLI KJENT MED MUSEN DIN



OPPSETT AV MUSEN

- > Slå på datamaskinen og koble musen til en tilgjengelig USB 2.0- eller USB 3.0-port på datamaskinen.
- > Last ned iCUE-programvaren fra www.corsair.com/downloads.
- > Kjør installasjonsprogrammet og følg instruksjonene for installasjon.

HØYREHÅNDSMODUS (FABRIKKINNSTILLING)

I høyrehåndsmodus er knappene høyre forover og høyre bakover deaktivert.

SLIK SKIFTER DU TIL HØYREHÅNDSMODUS MED ICUE

- > Gå til Innstillinger og velg ikonet til M55 RGB PRO-enheten.
- > Slå av "Enable Left Handed Mode" (Aktiver venstrehåndsmodus).

SLIK SKIFTER DU TIL HØYREHÅNDSMODUS UTEN ICUE

- > Trykk og hold knappene høyre forover og høyre bakover samtidig i 5 sekunder
- > DPI LED og logo-LED blinker rødt 3 ganger.
- > Slipp knappene.

VENSTREHÅNDSMODUS

I venstrehåndsmodus er knappene venstre forover og venstre bakover deaktivert.

SLIK SKIFTER DU TIL VENSTREHÅNDSMODUS MED ICUE

- > Gå til Innstillinger og velg ikonet til M55 RGB PRO-enheten.
- > Slå på "Enable Left Handed Mode" (Aktiver venstrehåndsmodus).

SLIK SKIFTER DU TIL VENSTREHÅNDSMODUS UTEN ICUE

- > Trykk og hold knappene venstre forover og venstre bakover samtidig i 5 sekunder.
- > DPI LED og logo-LED blinker rødt 3 ganger.
- > Slipp knappene.

A - VENSTREKLIKK-KNAPP

- **B** HØYREKLIKK-KNAPP
- C RULLEHJUL / MIDTKLIKK-KNAPP
- D DPI CYCLE-KNAPP
- E VENSTRE FOROVER-KNAPP
- F VENSTRE BAKOVER-KNAPP

- G HØYRE FOROVER-KNAPP
 - H HØYRE BAKOVER-KNAPP
 - I DPI LED-INDIKATOR
 - J PTFE-GLIDEPUTER
 - K OPTISK SPILLSENSOR
 - L USB-TILKOBLINGSKABEL

IL TUO MOUSE IN DETTAGLIO



ITALIANO

IMPOSTAZIONE DEL MOUSE

- > Accendi il computer e collega il mouse a una porta USB 2.0 o USB 3.0 disponibile sul computer.
- > Scarica il software iCUE dal sito www.corsair.com/downloads.
- > Esegui il programma di installazione e segui le istruzioni per l'installazione.

MODALITÀ MANO DESTRA (IMPOSTAZIONE PREDEFINITA)

Nella modalità mano destra, i Pulsanti Avanti destro e Indietro destro sono disattivati.

COME PASSARE ALLA MODALITÀ MANO DESTRA CON ICUE

- > Andare alle Impostazioni e selezionare l'icona del dispositivo M55 RGB PRO.
- > Disattivare "Attiva modalità mano sinistra".

COME PASSARE ALLA MODALITÀ MANO DESTRA SENZA ICUE

- > Tenere premuti i pulsanti Avanti destro e Indietro destro contemporaneamente per 5 secondi.
- > II LED DPI e il logo LED lampeggeranno 3 volte.
- > Rilasciare i pulsanti.

MODALITÀ MANO SINISTRA

Nella modalità mano sinistra, i pulsanti Avanti sinistro e Indietro sinistro sono disattivati.

COME PASSARE ALLA MODALITÀ MANO SINISTRA CON ICUE

- > Andare alle Impostazioni e selezionare l'icona del dispositivo M55 RGB PRO.
- > Attivare "Attiva modalità mano sinistra".

COME PASSARE ALLA MODALITÀ MANO SINISTRA SENZA ICUE

- > Tenere premuti i pulsanti Avanti sinistro e Indietro sinistro contemporaneamente per 5 secondi.
- > II LED DPI e il logo LED lampeggeranno 3 volte.
- > Rilasciare i pulsanti.

- A PULSANTE CLIC SINISTRO
- B PULSANTE CLIC DESTRO
- C ROTELLA DI SCORRIMENTO / PULSANTE CLIC CENTRALE
- D PULSANTE CICLO DPI
- E PULSANTE AVANTI SINISTRO
- F PULSANTE INDIETRO SINISTRO

- G PULSANTE AVANTI DESTRO
- H PULSANTE INDIETRO DESTRO
- I INDICATORE LED DPI
- J BASI PER MOUSE IN PTFE
- K SENSORE OTTICO GAMING
- L CAVO COLLEGAMENTO USB

CONOZCA EL RATÓN



- A BOTÓN DE CLIC IZQUIERDO
- B BOTÓN DE CLIC DERECHO
- C RUEDA DE DESPLAZAMIENTO / BOTÓN DE CLIC CENTRAL
- D BOTÓN DE CICLO DE PPP
- E BOTÓN DE AVANCE IZQUIERDO
- F BOTÓN DE RETROCESO IZQUIERDO

- G BOTÓN DE AVANCE DERECHO
- H BOTÓN DE RETROCESO DERECHO
- I INDICADOR LED DE PPP
- J ALMOHADILLAS DE DESPLAZAMIENTO PTFE
- K SENSOR ÓPTICO PARA JUEGOS
- L CABLE DE CONEXIÓN USB

CONFIGURACIÓN DEL RATÓN

- > Encienda el ordenador y conecte el ratón a un puerto USB 2.0 o USB 3.0 disponible en el ordenador.
- > Descargue el software iCUE de www.corsair.com/downloads.
- > Ejecute el programa de instalación y siga las instrucciones.

MODO DIESTRO (VALOR PREDETERMINADO DE FÁBRICA)

En el modo Diestro se deshabilitan los botones Avance derecho y Retroceso derecho.

CÓMO CAMBIAR AL MODO DIESTRO CON ICUE

- > Vaya a los ajustes y seleccione el icono del dispositivo M55 RGB PRO.
- > Desactive "Habilitar modo Zurdo".

CÓMO CAMBIAR AL MODO DIESTRO SIN ICUE

- > Mantenga pulsados los botones Avance derecho y Retroceso derecho simultáneamente durante 5 segundos.
- > El LED de ppp y el LED del logotipo parpadearán 3 veces en rojo.
- > Suelte los botones.

MODO ZURDO

En el modo Zurdo se deshabilitan los botones Avance izquierdo y Retroceso izquierdo.

CÓMO CAMBIAR AL MODO ZURDO CON ICUE

- > Vaya a los ajustes y seleccione el icono del dispositivo M55 RGB PRO.
- > Active "Habilitar modo Zurdo".

CÓMO CAMBIAR AL MODO ZURDO SIN ICUE

- > Mantenga pulsados los botones Avance izquierdo y Retroceso izquierdo simultáneamente durante 5 segundos.
- > El LED de ppp y el LED del logotipo parpadearán 3 veces en rojo.
- > Suelte los botones.

CONHECER O SEU RATO



PORTUGUÊS

- > Transfira o software iCUE a partir de www.corsair.com/downloads.
- > Execute o programa instalador e siga as instruções de instalação.

MODO DESTRO (PREDEFINIÇÃO DE FÁBRICA)

No modo destro, os botões direitos para avançar e para retroceder estão desativados.

COMO MUDAR PARA O MODO DESTRO COM O ICUE

- > Aceda a Definições e selecione o ícone do dispositivo M55 RGB PRO.
- > Desative "Ativar modo canhoto".

CONFIGURAR O SEU RATO

COMO MUDAR PARA O MODO DESTRO SEM O ICUE

- > Prima e mantenha premidos os botões direitos para avançar e para retroceder em simultâneo durante 5 segundos.
- > O LED de DPI e o LED do logótipo piscam 3 vezes a vermelho.
- > Solte os botões.

MODO CANHOTO

No modo canhoto, os botões esquerdos para avançar e para retroceder estão desativados.

COMO MUDAR PARA O MODO CANHOTO COM O ICUE

- > Aceda a Definições e selecione o ícone do dispositivo M55 RGB PRO.
- > Ative "Ativar modo canhoto".

COMO MUDAR PARA O MODO CANHOTO SEM O ICUE

- > Prima e mantenha premidos os botões esquerdos para avançar e para retroceder em simultâneo durante 5 segundos.
- > O LED de DPI e o LED do logótipo piscam 3 vezes a vermelho.
- > Solte os botões.

- A BOTÃO DE CLIQUE ESQUERDO
- B BOTÃO DE CLIQUE DIREITO
- C RODA DE ROLAGEM / BOTÃO DE CLIQUE CENTRAL
- D BOTÃO DE CICLO DPI
- E BOTÃO ESQUERDO PARA AVANÇAR
- F BOTÃO ESQUERDO PARA RETROCEDER

- G BOTÃO DIREITO PARA AVANÇAR
- H BOTÃO DIREITO PARA RETROCEDER
- I INDICADOR LED DE DPI
- J ALMOFADAS DESLIZANTES DE PTFE
- K SENSOR ÓTICO PARA JOGOS
- L CABO DE LIGAÇÃO USB

WYGLĄD MYSZY



POLSKI

- KONFIGURACJA MYSZY
- > Włącz komputer i podłącz mysz do gniazda USB 2.0 lub USB 3.0 w komputerze.
- > Pobierz oprogramowanie iCUE z www.corsair.com/downloads.
- > Uruchom program instalacyjny i postępuj zgodnie z instrukcjami instalacji.

TRYB OBSŁUGI PRAWĄ RĘKĄ (DOMYŚLNE USTAWIENIE FABRYCZNE)

W trybie obsługi prawą ręką prawe przyciski do przodu i do tyłu są wyłączone.

JAK WŁĄCZYĆ TRYB OBSŁUGI PRAWĄ RĘKĄ W iCUE

- > Przejdź do menu Settings (Ustawienia) i wybierz ikonę urządzenia M55 RGB PRO.
- > Wyłącz ustawienie "Włącz tryb obsługi lewą ręką" (Włącz tryb obsługi lewą ręką).

JAK WŁĄCZYĆ TRYB OBSŁUGI PRAWĄ RĘKĄ BEZ iCUE

- > Naciśnij i przytrzymaj prawe przyciski do przodu i do tyłu jednocześnie przez 5 sekund.
- > Diody LED wskaźnika DPI i logo zamigają 3 razy.
- > Zwolnij przyciski.

TRYB OBSŁUGI LEWĄ RĘKĄ

W trybie obsługi lewą ręką lewe przyciski do przodu i do tyłu są wyłączone.

- JAK WŁĄCZYĆ TRYB OBSŁUGI LEWĄ RĘKĄ W ICUE
- > Przejdź do menu Settings (Ustawienia) i wybierz ikonę urządzenia M55 RGB PRO.
- > Włącz ustawienie "Włącz tryb obsługi lewą ręką" (Włącz tryb obsługi lewą ręką).

JAK WŁĄCZYĆ TRYB OBSŁUGI LEWĄ RĘKĄ BEZ ICUE

- > Naciśnij i przytrzymaj lewe przyciski do przodu i do tyłu jednocześnie przez 5 sekund.
- > Diody LED wskaźnika DPI i logo zamigają 3 razy.
- > Zwolnij przyciski.

- A LEWY PRZYCISK KLIKANIA
- B PRAWY PRZYCISK KLIKANIA
- C KÓŁKO PRZEWIJANIA / ŚRODKOWY PRZYCISK KLIKANIA
- D PRZYCISK ZMIANY DPI
- E LEWY PRZYCISK DO PRZODU
- F LEWY PRZYCISK DO TYŁU

- G PRAWY PRZYCISK DO PRZODU
- H PRAWY PRZYCISK DO TYŁU
- I WSKAŹNIK LED DPI
- J ŚLIZGACZE Z PTFE
- K CZUJNIK OPTYCZNY DO GRY
- L PRZEWÓD POŁĄCZENIOWY USB

ЗНАКОМСТВО С МЫШЬЮ



НАСТРОЙКА МЫШИ

- > Включите компьютер и подключите мышь к имеющемуся на ПК порту USB 2.0 или USB 3.0.
- > Скачайте программное обеспечение iCUE по ссылке www.corsair.com/downloads.
- > Запустите программу установки и следуйте инструкциям.

РЕЖИМ ПРАВШИ (ЗАВОДСКАЯ НАСТРОЙКА)

В режиме правши правая кнопка «вперед» и правая кнопка «назад» отключены.

КАК ПЕРЕКЛЮЧИТЬСЯ В РЕЖИМ ПРАВШИ С ПОМОЩЬЮ ICUE

- > Перейдите в настройки и выберите значок устройства M55 RGB PRO.
- > Отключите настройку «Включить режим левши».

КАК ПЕРЕКЛЮЧИТЬСЯ В РЕЖИМ ПРАВШИ БЕЗ ICUE

- > Нажмите и удерживайте правую кнопку «вперед» и правую кнопку «назад» в течение 5 секунд.
- > Светодиоды разрешения и логотипа мигнут красным 3 раза.
- > Отпустите кнопки.

РЕЖИМ ЛЕВШИ

В режиме левши левая кнопка «вперед» и левая кнопка «назад» отключены.

КАК ПЕРЕКЛЮЧИТЬСЯ В РЕЖИМ ЛЕВШИ С ПОМОЩЬЮ iCUE

- > Перейдите в настройки и выберите значок устройства M55 RGB PRO.
- > Включите настройку «Включить режим левши».

КАК ПЕРЕКЛЮЧИТЬСЯ В РЕЖИМ ЛЕВШИ БЕЗ ICUE

- > Нажмите и удерживайте левую кнопку «вперед» и левую кнопку «назад» в течение 5 секунд.
- > Светодиоды разрешения и логотипа мигнут красным 3 раза.
- > Отпустите кнопки.

- А ЛЕВАЯ КНОПКА
- **В** ПРАВАЯ КНОПКА
- С КОЛЕСО ПРОКРУТКИ / СРЕДНЯЯ КНОПКА
- D КНОПКА ЦИКЛИЧЕСКОЙ СМЕНЫ DPI
- Е ЛЕВАЯ КНОПКА «ВПЕРЕД»
- **F** ЛЕВАЯ КНОПКА «НАЗАД»

- G ПРАВАЯ КНОПКА «ВПЕРЕД»
- Н ПРАВАЯ КНОПКА «НАЗАД»
- I СВЕТОДИОДНЫЙ ИНДИКАТОР РАЗРЕШЕНИЯ
- J СКОЛЬЗЯЩИЕ НАКЛАДКИ ИЗ ПТФЭ
- К ОПТИЧЕСКИЙ ИГРОВОЙ ДАТЧИК
- L СОЕДИНИТЕЛЬНЫЙ USB-КАБЕЛЬ

إعداد الماوس

مُغَل الكمبيوتر، وصِل الماوس عنفذ 0.2 USB أو 0.0 USB المتاح على الكمبيوتر لديك.
 ذرّل برنامج iCUE من icww.corsair.com/downloads.

> فرق بردامج المثبت، واتبع تعليمات التثبيت.

وضع اليد اليمنى (الإعداد الافتراضي للمصنع)

ي وضع اليد اليمنى، يتم تعطيل زري التقدم للأمام الأمِن والرجوع للخلف الأمِن.

كيفية التبديل إلى وضع اليد اليمنى باستخدام iCUE > انتقل إلى الإعدادات وحدد أيقونة جهاز M55 RGB PRO. > أوقف تشغيل "مَكين وضع اليد اليمنى".

كيفية التبديل إلى وضع اليد اليمنى دون استخدام iCUE > اضغط مع الاستمرار على زري التقدم للأمام الأمن والرجوع للخلف الأمن في وقت واحد لمدة 5 ثوانٍ. > سيومض مصباحو LED لـ LED و LED للشعار باللون الأحمر 3 مرات. > حرر الزرين.

وضع اليد اليسرى

ي وضع اليد اليسرى، يتم تعطيل زري التقدم للأمام الأيسر والرجوع للخلف الأيسر.

كيفية التبديل إلى وضع اليد اليسرى باستخدام iCUE. > انتقل إلى الإعدادات وحدد أيقونة جهاز M55 RGB PRO. > شغل "مكين وضع اليد اليسرى".

كيفية التبديل إلى وضع اليد اليسرى دون استخدام iCUE. > اضغط مع الاستمرار على زري التقدم للأمام الأيسر والرجوع للخلف الأيسر في وقت واحد لمدة 5 ثوانٍ. > سيومض مصباحو LED لـ ICD و LED للشعار باللون الأحمر 3 مرات. > حرر الزرين.

زر النقر الأيسر	— A
زر النقر الأيمن	— В
عجلة التمرير / زر النقر الأوسط	- c
زر دورة DPI	— D

- E زر التقدم للأمام الأيسر
- F زر الرجوع للخلف الأيسر

- **G** زر التقدم للأمام الأيمن
- H زر الرجوع للخلف الأيمن
- I مؤشر LED لـ DPI
- J وسائد الانزلاق PTFE
- K مستشعر الألعاب البصري
 - USB كابل توصيل USB