### ХАРАКТЕРИСТИКИ

НАИМЕНОВАНИЕ	ORIENT NVR-8309/2M Wi-Fi	ORIENT NVR-8309/4K Wi-Fi			
Операционная система/чипсет	LINUX/Hi3520D	LINUX/Hi3798			
Кодеки сжатия видео/аудио	H.264/G.711u	H.264/H.265/G.711u			
Поддерживаемые разрешения камер	1080р/960р/720р и меньше	4К/5М/4М/3М/1080р/960р/720р и меньше			
HDMI/VGA	1920x1080/ 1280x1024/1280x720	3840x2160/1920x1080/ 1280x1024/1280x720			
Пропускная способность	9 камер до 60МБ/с	4 камеры до 80Мб/с			
Разрешение при просмотре	1 x 1080p	1x4K/4x1080p			
Частота кадров	PAL: 25 кдр/сек NTSC: 30 кдр/сек	РАL: 25 кдр/сөк NTSC: 30 кдр/сөк			
Архивация	USB/ по сети	USB/ по сети			
Поддержка жёстких дисков	SATA диск максимум до 6ТБ	SATA днск максимум до 6TБ			
Сетевой интерфейс	1+3×RJ45(10/100Mb/s)	1+3 x RJ45(10/100Mb/s)			
Поддержка смартфонов	iOS / Android	iOS / Android			
Облачный сервис Р2Р	www.freeip.com	www.freeip.com			
Поддержка браузеров	Internet Explorer 8.0 и выше	Internet Explorer 8.0 и выше			
Поддержка ONVIF	ONVIF 2.4	ONVIF 2.4			
USB интерфейс	2 × USB 2.0	2 x USB 2.0			
Напряжение питания	DC 128	DC 128			
Блок питания	DC 128, 2A	DC 128, 2A			
Температура эксплуатации	- 10°C - + 55°C	- 10°C - + 55°C			
Влажность	10% - 90%	10% - 90%			
Потребляемая мощность	≤ 24 Bτ	≤ 24 Bτ			

### КОМПЛЕКТАЦИЯ

N2	НАИМЕНОВАНИЕ	КОЛИЧЕСТВО			
1	Мышка	1			
2	CD	1			
3	Блок питания	1			
4	Краткое руководство пользователя	1			
5	Сетевой видеорегистратор	1			





# Network Video Recorder Сетевой видеорегистратор



# ORIENT NVR-8309/2M Wi-Fi ORIENT NVR-8309/4K Wi-Fi

Краткое руководство пользователя

Подробную инструкцию вы всегда можете найти на прилагаемом CD-диске или скачать с нашего сайта www.ORIENTRUS.ru Если после прочтения руководства.

у вас останутся вопросы, вы можете обратиться в нашу службу технической поддержки

по будням с 10 до 18 по московскому времени, позвонив по телефонам +7 (915) 460-8454 или +7 (499) 724-1174 доб. 129 или написав письмо на support@orientrus.ru

# www.ORIENTRUS.ru

## 1. ВНЕШНИЙ ВИД И КНОПКИ УПРАВЛЕНИЯ



N≘	Наименование	Функции				
1	Индикатор питания	Идикатор светится, когда подключено питание				
2	Индикатор работы жёсткого диска	Индикатор светится, когда активен жёсткий диск				
3	Индикатор работы сети	Индикатор светится или мигает, когда передаются данные по сети				

#### 2. Задняя панель



Интерфейс	Функции			
VGA	Видеовыход			
HDMI	Видеовыход			
WAN	RJ45 - порт для подключения сети или IP-камер			
USB 2.0	Два USB-порта для подключения мыши и накопителя			
POWER	Вход питания			
LAN (1 2 3)	Три RJ45 - порты для подключения проводных IP-каллер			

#### Примечание:

инструкция с подробным описанием работы данного видеорегистратора находится на прилагаемом CD.

# • 2. УСТАНОВКА ЖЁСТКОГО ДИСКА



### 4. ВХОД В БРАУЗЕРЕ INTERNET EXPLORER

Для начала нужно выполнить следующие настройки:

- Настройки —>Свойства браузера—>Безопасность—>Другой
- —>Элементы ActiveX и модули подключения.
  - Все ActivX нужно включить и нажать OK.

Введиите IP-адрес видеорегистратора (по умолчанию 192.168.1.88) и нажмите ввод. Скачайте и установите предложенный плагин. Обновите страницу.

Регистратор потребует ввести логин и пароль. По умолчанию логин: admin, пароль: 12345.



## 5. ПОДКЛЮЧЕНИЕ IP-КАМЕР

Примечание: видеорегистратор и камера должны находиться в одной и той же подсети, но иметь различные IP-адреса.



Gamera		Net	twork	Ev	rent	1 3	Storage		System	
	3	±₿ы	бери	ге на	йденн	iyю	Kan		Protocol	
Encode					192.168.1.26		80		ONVIF	
Channel name					192.168.1.64		80		ONVIF	
					92.168.1.126		899		ONVIF	
	4 sport 192.168.1.168					8999		ONVIF		
		Search Add Auto add Pryse Binded Chill Edit Del Corrf, Link II					Filter	Onvif	Proto More	
		Delete	Manual	Add						
		$5 \rightarrow$ Confirm				c	Cancel			