



Plextor® SSD – Limited Warranty

We recommend that you read thoroughly this Declaration of Limited Warranty and Liability Exclusion before you begin using a Plextor SSD product. By beginning to use a Plextor SSD, it indicates your acceptance of the terms and conditions that had been set out in the Declaration of Limited Warranty.

Limited Warranty

Plextor warrants to purchasers of sealed package products (original purchasers) and purchasers of computer systems that include the products which have been properly used and installed; these products components and assembly style are completely conformed to the product specifications announced and guaranteed by Plextor for three (3) years from the date of the original purchaser’s purchase of the sealed package product. In the event that the limited warranty product fails to conform to the state announced and guaranteed by Plextor during the three (3) year warranty period, Plextor will provide the original purchaser with the following warranty services at its own discretion:

■ **Maintenance:** repair the hardware and/or software of the product.

■ **Replacement:** in the event that Plextor is unable to repair the product, we will choose to replace the product for the original purchaser.

This Limited Warranty belongs to the original purchaser, and is valid only during the product warranty period. When the original purchaser sells or transfers this product or computer systems that includes this product, the original purchaser may not transfer the Warranty and will declare a termination of the Limited Warranty.

Obtaining Warranty Services

A product must be within its warranty period in order to apply for warranty services. Please contact the dealer where you originally purchased the product during business hours (except on public holidays), and return the product to the designated warranty servicing location as instructed. When you apply for warranty services, you must have the following information available: (1) your name, address, contact telephone numbers, and e-mail address; (2) proof of purchase of the product; if you have lost the proof of purchase, the warranty period will be determined on the basis of the manufacture date of the product; (3) product model and serial numbers; (4) description and explanation of the malfunction or problem.

The user must place the product in its original product packaging or other appropriate product packaging, and send the product back to the designated servicing location. The user must bear the transportation cost to the maintenance center, and including all risks of damage or loss of the product during the transportation.

Plextor will use its own discretion in providing the original purchaser with either maintenance or replacement service. The original warranty period applies to the product replacement or maintenance, and it will not be extended.

Warranty Exclusion Provisions

Plextor does not warrant that the product operation is absolutely free from errors. Plextor will not be responsible for any damage caused by a customer’s failure to comply with the product usage instructions.

This Limited Warranty does not extend to products where the user has made his/her own alterations or where the serial numbers have been removed. It also does not apply to damage caused in the following circumstances: (1) malfunction caused by accident, wrongful usage and improper operation; (2) failing to use the product in accordance with its manuals and instructions; (3) the product is used at an incorrect location, and the connecting computer system is not properly maintained; (4) virus infection; (5) malfunction caused by maintenance or repairs not authorized by Plextor; (6) warranty sticker lost or broken.

Plextor is not responsible for backing up or preserving any programs, data, or information that the user has stored in a SSD submitted for maintenance and servicing. Plextor cannot restore any designated information or contents for the user.

Legal Provisions

Plextor does not make any other written or oral warranties, and refuses to acknowledge any warranties or conditions outside the scope of this Limited Warranty.

This Limited Warranty applies only to SSD products sold by Plextor, its related enterprises, and authorized dealers. There may be a change to the warranty terms and conditions, and the maintenance response time, depending on the country or region where the consumer uses the product.

**Capacity of Plextor SSD is calculated with decimal system. (1GB = 1,000MB = 1000,000 KB)

The operating system using binary system may display smaller capacity. (1GB = 1,024MB = 1,048,576 KB)

Solid State Drives (SSD) Quick Installation Guide

English

HOW TO INSTALL YOUR Plextor SSD?

NOTE: Before you start, make sure the capacity of the SSD is larger than the capacity of your old hard disc drive. Otherwise, data cloning will fail.

Install the SSD

■ Install in Desktop Computers

- Unplug the computer from the power outlet.
- Remove the computer chassis cover (see the computer manual for instructions).
- Connect the SATA and the power cable from the motherboard to the SSD. (see the motherboard documentation for the placement of the cable connectors)
- Close the computer chassis and plug the computer to the power outlet.
- Turn on the computer.

■ Install in Notebooks

- Turn off the notebook, unplug the power adapter (if connected), and remove the battery.
- Locate the disc drive slot in the notebook (see notebook manual).
- If an HDD is on the disc drive slot, remove the HDD.
- Place the SSD on the disc drive slot with the connectors facing the connectors on the notebook.
- Push to connect the SSD connectors to the notebook.
- Put back the battery and turn on the notebook. The operating system automatically detects the SSD as a hard disk drive.

简体中文

如何安装浦科特SSD?

注：在开始之前，请确保SSD的容量是大于旧的硬盘驱动器的容量。否则，数据复制将失败。

安装SSD

■ 安装在桌面电脑

- 从电源插座上拔出电脑。
- 拆下电脑机箱盖 (请参见计算机手册。)
- SATA和电源线连接从主板到SSD。(参见主板说明书的电缆连接器的位置。)
- 关闭电脑机箱及电脑插上电源插座。
- 打开计算机。

■ 安装在笔记本电脑

- 关闭电脑，拔掉电源适配器 (如果已连接)，并取出电池。
- 找到笔记本电脑的光盘驱动器插槽中。(参见笔记本手册。)
- 如果硬盘是在硬盘驱动器插槽，取出硬盘。
- 将面对笔记本电脑上的连接器与连接器上的光盘驱动器插槽的SSD。
- 将SSD连接器连接到笔记本电脑。
- 放入电池后，打开笔记本电脑。操作系统将自动检测SSD作为硬盘驱动器。

繁體中文

如何安裝 Plextor SSD？

注意：進行複製前，請先確認 SSD 的容量大於舊硬碟的容量。否則複製會失敗。

安裝 SSD

■ 安裝到桌上型電腦

- 將電腦的電源線拔出電源插座。
- 拆掉電腦機殼蓋（請參見您的電腦使用手冊）。
- 將主機板上的電源線與 SATA 纜線接到 SSD。（請見主機板手冊，了解纜線接頭的位置）
- 裝回機殼蓋，再將電腦電源線插回電源插座。
- 開啟電腦。

■ 安裝到筆記型電腦

- 關閉筆記型電腦，拔出電源供應器（若有連接）與電池。
- 找出筆記型電腦的硬碟槽（請參見筆記型電腦手冊）。
- 若已有 HDD 佔用硬碟槽，請拔除 HDD。
- 將 SSD 的接頭面向筆記型電腦接頭的方向，塞入硬碟槽。
- 輕輕推入，將 SSD 接頭連接到筆記型電腦。
- 裝回電池並開啟筆記型電腦。作業系統會自動偵測到 SSD，把它當作一顆硬碟。

العربية

كيفية تثبيت Plextor SSD ؟

ملاحظة: قبل البدء، تأكد من أن سعة SSD أكبر من سعة محرك القرص الثابت القديم. وإلا فقد تفشل عملية نسخ البيانات.

تثبيت SSD

■ التثبيت على أجهزة الكمبيوتر المكتبية

- افصل الكمبيوتر عن مأخذ التيار الكهربى.
- انزع غطاء شاسيه الكمبيوتر (راجع دليل استخدام الكمبيوتر لمعرفة الإرشادات).
- وصل SATA وكبل الطاقة من اللوحة الأم إلى الـSSD. (راجع وثائق اللوحة الأم لاستبدال موصلات الكابلات)
- أغلق شاسيه الكمبيوتر ثم وصل الكمبيوتر بمأخذ التيار.
- قم بتشغيل جهاز الكمبيوتر.

■ التثبيت على أجهزة الكمبيوتر المحمول

- قم بإيقاف تشغيل جهاز الكمبيوتر المحمول، وافصل مهيايئ التيار (في حال توصيله) ثم انزع البطارية.
- حدد مكان فتحة محرك الأقراص في جهاز الكمبيوتر المحمول (راجع دليل الكمبيوتر المحمول).
- في حال كان محرك الأقراص الثابتة، في موضع فتحة محرك الأقراص، قم بنزعه على الفور.
- ضع الـSSD في موضع فتحة محرك الأقراص بحيث تواجه الموصلات نظيرتها الموجودة في الكمبيوتر المحمول.
- ادفع لتوصيل موصلات الـSSD بجهاز الكمبيوتر المحمول.
- أعد تركيب البطارية وقم بتشغيل الكمبيوتر المحمول. يقوم نظام التشغيل بالتعرف تلقائيا على الـSSD كمحرك اقراص ثابتة.

Tiếng Việt

CÁCH LẮP ĐẶT Ổ ĐĨA THỂ RẮN (SSD) Plextor?

LƯU Ý: Trước khi bắt đầu, đảm bảo dung lượng ổ đĩa SSD phải lớn hơn dung lượng ổ đĩa cứng cũ của bạn. Nếu không, việc sao chép dữ liệu sẽ bị lỗi.

Lắp đặt ổ đĩa SSD

■ Lắp đặt vào máy tính để bàn

- Rút dây nguồn máy tính khỏi ổ cắm điện.
- Tháo nắp đậy thùng máy tính (hãy đọc số tay sử dụng máy tính để có thêm hướng dẫn).
- Cắm cáp SATA và cáp nguồn từ bo mạch chủ vào ổ đĩa SSD. (Xem tài liệu bo mạch chủ về cách lắp đặt các đầu nối cáp)
- Đóng thùng máy tính và cắm dây nguồn máy tính vào ổ cắm điện.
- Bật máy tính.

■ Lắp đặt trong máy tính xách tay

- Tắt máy tính xách tay, ngắt adapter nguồn (nếu đã kết nối) và tháo pin ra.
- Định vị rãnh giữ ổ đĩa trong máy tính xách tay (hãy đọc số tay sử dụng máy tính xách tay).
- Nếu ổ đĩa cứng (HDD) nằm trên rãnh giữ ổ đĩa, hãy tháo ổ đĩa HDD ra.
- Đặt ổ đĩa SSD vào rãnh giữ ổ đĩa với các đầu nối ổ đĩa điện với các đầu cắm trên máy tính xách tay.
- Án nhẹ cắm các đầu nối ổ đĩa SSD vào máy tính xách tay.
- Lắp pin lại và bật máy tính xách tay. Hệ điều hành sẽ tự động phát hiện ổ đĩa SSD dưới dạng ổ đĩa cứng.

日本語

Plextor SSDの取り付け方法？

注：開始前に、SSD の容量が古いハードディスクドライブの容量より大きいことを確認してください。そうしないと、データの複製に失敗します。

SSDのインストール

■ デスクトップコンピュータにインストールする場合

- 電源コンセントからコンピュータを切り離します。
- コンピュータの筐体カバーを取り外します。（手順はコンピュータのマニュアルを参照してください）。
- SATA ケーブルおよび電源ケーブルをマザーボードから SSD に接続します。（ケーブルコネクタの配置については、マザーボードの説明書を参照してください）。
- コンピュータの筐体を閉じ、電源コンセントに接続します。
- コンピュータに電源を投入します。

■ ノートパソコンにインストールする場合

- ノートパソコンの電源と止め、電源アダプタを取り外し（接続されている場合）、そしてバッテリーを取り外します。
- ノートパソコンのディスクドライブスロットを探します（ノートパソコンのマニュアルを参照してください）。
- ディスクドライブのスロット上にハードディスクドライブがある場合、ハードディスクドライブを取り外します。
- ディスクドライブのスロット上でコネクタがノートパソコンのコネクタを向くように SSD を配置します。
- SSD のコネクタをノートパソコンのコネクタに押し付けて接続します。
- ノートパソコンにバッテリーを取り付け、電源を投入します。オペレーティングシステムが自動的に SSD をハードディスクドライブとして検出します。

Русский

КАК УСТАНОВИТЬ ТВЕРДОТЕЛЬНЫЙ ДИС Plextor?

ПРИМЕЧАНИЕ. Прежде чем приступить к установке, убедитесь, что объем твердотельного диска превышает объем старого жесткого диска. В противном случае не удастся клонировать данные!

Установка твердотельного диска

■ Установка в настольных компьютерах

- Извлеките шнур питания компьютера из розетки.
- Снимите крышку корпуса компьютера (инструкции см. в руководстве компьютера).
- Подсоедините интерфейс SATA и кабель питания от материнской платы к твердотельному диску. (расположение разъемов кабелей см. в документации по материнской плате)
- Закройте корпус компьютера и вставьте шнур питания в розетку.
- Включите компьютер.

■ Установка в ноутбуках

- Выключите ноутбук, отсоедините адаптер питания (если он подключен) и снимите батарею.
- Найдите слот жесткого диска в ноутбуке (см. руководство по ноутбуку).
- Если в слоте находится жесткий диск, извлеките его.
- Поместите твердотельный диск в слот жесткого диска; разъемы диска должны быть обращены к разьемам в ноутбуке.
- Вставьте разъемы твердотельного диска в соответствующие разъемы ноутбука.
- Верните батарею на место и включите ноутбук. Операционная система автоматически распознает твердотельный диск как жесткий диск.

Українська

ВСТАНОВЛЕННЯ Plextor SSD?

Примітка: Переконайтеся, що ємність SSD є більшою за ємність старого жорсткого диску, перш ніж почати. Інакше, копіювання даних пройде невдало.

Установлення диска SSD

■ Установлення на настільних ПК

- Відключіть комп'ютер від джерела живлення.
- Зніміть кришку з системного блока комп'ютера (див. посібник для комп'ютера).
- Підключіть до диска SSD кабель SATA та кабель живлення від материнської плати. (Розташування кабельних виводів див. документацію на материнську плату)
- Поставте на місце кришку системного блока та підключіть комп'ютер до джерела живлення.
- Увімкніть комп'ютер.

■ Установлення на ноутбуках

- Відключіть ноутбук, відключіть адаптер живлення (якщо підключений) і витягніть акумулятор.
- Знайдіть на корпусі ноутбука дискове гніздо (див. посібник для ноутбука).
- Якщо в дискове гніздо вставлений інший жорсткий диск, вийміть його.
- Уставте диск SSD у гніздо, стикуючи з'єднувачі диска зі з'єднувачами на ноутбуці.
- Підключіть з'єднувачі диска SSD до ноутбука.
- Уставте назад акумулятор і увімкніть ноутбук. Операційна система автоматично розпізнає диск SSD як жорсткий диск.

한국어

Plextor SSD 설치 방법

참고: 설치하기 전에 SSD 용량이 기존 하드 디스크 드라이브보다 용량이 큰지 확인하십시오. 그렇지 않으면 데이터 복제에 실패하게 됩니다.

SSD 설치하기

■ 데스크톱 컴퓨터에 설치하기

- 전원 콘센트와 컴퓨터를 분리합니다.
- 컴퓨터 새시 덮개를 제거합니다(컴퓨터 사용 설명서 참조).
- SATA와 전원 케이블을 마더보드에서 SSD로 연결합니다.(케이블 커넥터 교체는 마더보드 문서 참조)
- 컴퓨터 새시를 덮고 컴퓨터와 전원을 연결합니다.
- 컴퓨터를 켭니다.

■ 노트북에 설치하기

- 노트북을 켜고 전원을 분리한 뒤(연결된 경우), 배터리를 제거합니다.
- 노트북에서 디스크 드라이브 슬롯을 찾습니다(노트북 설명서 참조).
- HDD가 디스크 드라이브 슬롯에 있으면 HDD를 제거합니다.
- 디스크 드라이브 슬롯에 있는 SSD를 노트북의 커넥터와 맞추게 놓습니다.
- SSD 커넥터를 노트북으로 밀어 넣습니다.
- 배터리를 다시 넣고 노트북을 켭니다. 운영체제에서 자동으로 SSD를 하드 디스크 드라이브로 감지합니다.

Bahasa

CARA MEMASANG SSD Plexter?

CATANAN: Sebelum memulai, pastikan kapasitas SSD lebih besar dari kapasitas drive hard disk lama Anda. Jika tidak, kloning data akan gagal.

Memasang SSD

■ Memasang di Komputer Desktop

- Lepas kabel komputer dari stopkontak.
- Lepas penutup chassis komputer (Lihat panduan pengguna komputer untuk mendapatkan petunjuk.)
- Sambungkan kabel SATA dan daya dari motherboard ke SSD. (Lihat dokumentasi motherboard untuk mengetahui penempatan konektor kabel.)
- Tutup chassis komputer, lalu pasang kabel komputer ke stopkontak.
- Hidupkan komputer.

■ Memasang di Notebook

- Matikan notebook, lepas adaptor daya (jika terpasang), lalu keluarkan baterai.
- Cari slot drive disk di notebook. (Lihat panduan pengguna notebook)
- Keluarkan HDD jika terdapat di dalam slot hard drive.
- Pasang SSD di slot drive disk dengan posisi konektor menghadap ke konektor notebook.
- Tekan untuk menyambungkan konektor SSD ke notebook.
- Masukkan kembali baterai, lalu hidupkan notebook. Sistem operasi akan secara otomatis mendeteksi SSD sebagai drive hard disk.

Bahasa Melayu

BAGAIMANA MEMASANG Plextor SSD ANDA?

NOTA: Sebelum anda bermula, pastikan kapasiti SSD lebih besar daripada kapasiti pemacu cakera keras anda yang lama. Jika tidak, pengklonan data tidak akan berjaya.

Memasang SSD

■ Pasang di Komputer Desktop

- Cabut palam komputer daripada soket kuasa.
- Tanggalkan penutup casing komputer (Lihat manual komputer untuk arahan lanjut.)
- Sambungkan SATA dan kabel kuasa dari papan induk ke SSD. (Lihat dokumentasi papan induk untuk mengetahui kedudukan penyambung kabel.)
- Tutup casing komputer dan cucukkan palam komputer ke soket kuasa.
- Hidupkan komputer.

■ Pasang pada Notebook

- Matikan notebook, cabut palam penyusai kuasa (jika bersambung), dan keluarkan bateri. (Lihat manual notebook)
- Jika ada HDD di dalam slot pemacu keras, keluarkan HDD itu.
- Masukkan SSD ke dalam slot pemacu cakera dengan penyambungnya menghadap penyambung pada notebook.
- Tolak bagi menyambungkan penyambung SSD ke notebook.
- Masukkan semula bateri dan hidupkan notebook itu. Sistem operasi akan mengesan SSD secara automatik sebagai pemacu cakera keras.

QIG P/N: 722500019HD



AUSTRALIA Warranty Information

Revised September, 2012

Nothing in this warranty modifies or excludes your legal rights under the Australian Competition and Consumer Act. This warranty identifies PLEXTOR’s preferred approach to resolving warranty claims which is likely to be quick and simple for all parties. In Australia, our goods come with guarantees that cannot be excluded under the Australian Consumer Law. You are entitled to a replacement or refund for a major failure and compensation for any other reasonably foreseeable loss or damage. You are also entitled to have the goods repaired or replaced if goods fail to be of acceptable quality and the failure does not amount to a major failure. What constitutes a major failure is set out in the Australian Consumer Law.

Warranty

PLEXTOR warrants that the Product, in the course of its normal use, will for the term defined below, be free from defects in material and workmanship and will conform to PLEXTOR’s specifications. Please refer to the warranty table below for the specific term of your warranty in Australia. The term of your warranty period shall commence on the purchase date appearing on your purchase receipt from an authorized distributor or authorized reseller. Proof of purchase shall be required to be eligible for this warranty and to establish the commencement date of this warranty. Warranty service will not be provided unless the Product is returned to an authorized distributor, authorized reseller where the Product was first shipped by PLEXTOR, PLEXTOR may at its discretion make extended warranties available for purchase. PLEXTOR shall have no liability for any Product returned if PLEXTOR determines that the Product was (i) not purchased from an authorized distributor or authorized reseller, (ii) not used in accordance with PLEXTOR specifications and instructions, (iii) not used for its intended function, or (iv) stolen from PLEXTOR, or that the asserted defect a) is not present, b) cannot reasonably be rectified because of damage occurring before PLEXTOR receives the Product, or c) is attributable to misuse, improper installation, alteration (including removing or obliterating labels and opening or removing external enclosures, including the mounting frame, unless the product is on the list of limited user-serviceable products and the specific alteration is within the scope of the applicable instructions, as found at http://www.goplextor.com/asia/index.php/support), accident or mishandling while in the possession of someone other than PLEXTOR.

PRODUCTS ARE COMPLEX AND FRAGILE ITEMS THAT MAY OCCASIONALLY FAIL DUE TO (A) EXTERNAL CAUSES, INCLUDING WITHOUT LIMITATION, MISHANDLING, EXPOSURE TO HEAT, COLD, AND HUMIDITY, AND POWER FAILURES, OR (B) INTERNAL FAULTS. SUCH FAILURES CAN RESULT IN THE LOSS, CORRUPTION, DELETION OR ALTERATION OF DATA. NOTE THAT YOU SHALL BE RESPONSIBLE FOR THE LOSS, CORRUPTION, DELETION OR ALTERATION OF DATA HOWSOEVER CAUSED, AND FOR BACKING UP AND PROTECTING DATA AGAINST LOSS, CORRUPTION, DELETION OR ALTERATION. YOU AGREE TO CONTINUALLY BACK UP ALL DATA ON THE PRODUCT, AND TO COMPLETE A BACKUP PRIOR TO SEEKING ANY GENERAL SERVICE AND TECHNICAL SUPPORT FROM PLEXTOR.

In Australia, if the Product is not of a kind ordinarily acquired for personal, domestic or household use or consumption, provided it is fair and reasonable to do so, PLEXTOR limits its liability and your exclusive remedy for any breach of warranty shall be, at PLEXTOR’s option, (1) to repair the Product; or (2) to replace the Product or supply of equivalent or better Product, or (3) to refund the price paid. Shipping and handling charges may apply except where prohibited by applicable law. PLEXTOR may, at its option, use new or refurbished or used parts in good working condition to repair or replace any Product returned.

This warranty shall extend to repaired or replaced Products for the balance of the applicable period of the original warranty or ninety (90) days from the date of shipment of a repaired or replaced Product, whichever is longer or for any additional period of time that may be applicable in your jurisdiction.

Obtaining Service

PLEXTOR values your business and always attempts to provide you the very best of service. Should you encounter any problem, please give us an opportunity to address it before returning this Product. Most technical support questions can be answered through our knowledge base or e-mail support service at http://www.goplextor.com/asia/index.php/support. If you wish to make a claim, you should initially contact the dealer from whom you originally purchased the Product. If you are unable to contact the dealer from whom you originally purchased the Product, please visit our product support Web site at http://www.goplextor.com/asia/index.php/support for information on how to obtain service or a Return Material Authorization (RMA) If it is determined that the Product may be defective, you will be given an RMA number and instructions for Product return. An unauthorized return (i.e., one for which an RMA number has not been issued) will be returned to you at your expense. Authorized returns must be shipped in an approved shipping container, prepaid and insured, to the address provided with your RMA number. If following receipt of a qualifying claim under this warranty, PLEXTOR or the dealer from whom you originally purchased the Product determines that your claim is valid, PLEXTOR or such dealer shall, at its discretion, either repair or replace the Product with an equivalent or better Product or refund the cost of the Product to you. You are responsible for any expenses associated with a claim under this warranty. The benefits provided to you under this warranty are in addition to other rights and remedies available to you under the Australian Competition and Consumer Act.

Your original box and packaging materials should be kept for storing or shipping your PLEXTOR product. To conclusively establish the period of warranty, check the warranty expiration (serial number required) via http://www.goplextor.com/asia/index.php/support.

Product	PLEXTOR Warranty Coverage
SSD product – S series	3-year
SSD product – Pro series	5-year

Solid State Drives (SSD) Quick Installation Guide

English

HOW TO INSTALL YOUR Plextor SSD?

NOTE: Before you start, make sure the capacity of the SSD is larger than the capacity of your old hard disc drive. Otherwise, data cloning will fail.

Install the SSD

■ Install in Desktop Computers

- Unplug the computer from the power outlet.
- Remove the computer chassis cover (see the computer manual for instructions).
- Connect the SATA and the power cable from the motherboard to the SSD. (see the motherboard documentation for the placement of the cable connectors)
- Close the computer chassis and plug the computer to the power outlet.
- Turn on the computer.

■ Install in Notebooks

- Turn off the notebook, unplug the power adapter (if connected), and remove the battery.
- Locate the disc drive slot in the notebook (see notebook manual).
- If an HDD is on the disc drive slot, remove the HDD.
- Place the SSD on the disc drive slot with the connectors facing the connectors on the notebook.
- Push to connect the SSD connectors to the notebook.
- Put back the battery and turn on the notebook. The operating system automatically detects the SSD as a hard disk drive.

Français

COMMENT FAIRE POUR INSTALLER VOTRE SSD Plextor ?

REMARQUE : Avant de commencer, vérifiez que la capacité du SSD est plus grande que la capacité de votre ancien disque dur. Autrement le clonage des données échouera.

Installer le SSD

■ Installation dans un ordinateur de bureau

- Débranchez l'ordinateur de la prise d'alimentation.
- Démontez le capot du boîtier de l'ordinateur (voir le manuel de l'ordinateur pour les instructions).
- Connectez le câble SATA et le cordon d'alimentation de la carte mère sur le SSD (reportez-vous à la documentation de la carte mère pour l'emplacement des connecteurs de câbles)
- Refermez le capot de l'ordinateur et rebranchez l'ordinateur sur la prise d'alimentation.
- Allumez l'ordinateur.

■ Installation dans un notebook

- Éteignez le notebook, débranchez l'adaptateur secteur (si nécessaire), et sortez la batterie.
- Repérez l'emplacement pour unité de disque dans le notebook (voir le manuel du notebook).
- Si un disque dur se trouve dans l'emplacement pour unité, retirez le disque dur.
- Placez le SSD dans l'emplacement pour unité de disque en orientant les connecteurs vers les connecteurs du notebook.
- Poussez pour connecter les connecteurs du SSD sur le notebook.
- Remettez la batterie en place et allumez le notebook. Le système d'exploitation détecte automatiquement le SSD comme un disque dur.

Suomi

Plextor SSD:N ASENTAMINEN?

HUOMAUTUS: Ennen kuin aloitat, varmista, että SSD:n kapasiteetti on suurempi kuin vanhan kiintolevyaseman. Muuten tietojen kloonaminen epäonnistuu.

SSD:n asentaminen

■ Asennus pöytä tietokoneisiin

- Irrota tietokone pistorasiasta.
- Irrota tietokonekotelon kansí (katso ohje tietokoneen käyttöoppaasta).
- Liitä SATA ja virtakaapeli emolevystä SSD:hen. (Katso emolevyn asiakirjoista kaapeliliittimien sijainti)
- Sulje tietokoneen kotelo ja liitä tietokone seinäpistorasiaan.
- Kytke tietokoneeseen virta.

■ Asentaminen kannettavaiin tietokoneisiin

- Sammuta kannettava, irrota verkkolaite (jos liitetty) ja poista akku.
- Paikallista kannettavan levyasemapaikka (katso kannettavan käyttöoppaasta).
- Jos HDD on levyasemapaikassa, poista HDD.
- Aseta SSD levyasemapaikkaan liittimet kannettavan liitäntöjen suuntaan.
- Työnnä liittäksesi SSD:n liittimet kannettavaan.
- Aseta akku takaisin ja käynnistä kannettava. Käyttöjärjestelmä tunnistaa SSD:n automaattisesti kiintolevyksi.

Dansk

HVORDAN INSTALLERES Plextor SSD’EN?

BEMÆRK: Sørg for at kontrollere, før der startes, at SSD'ens kapacitet er større end den på den gamle harddisk. Ellers mislykkes datakloningen.

Installer SSD’en

■ Montering på stationære computere

- Træk computerens stik ud af stikkontakten.
- Fjern computerkabinettet (se computerens brugervejledning for nærmere anvisninger).
- Forbind SATA'en og stærkstrømskablet fra moderkortet med SSD'en. (se i dokumentationen til moderkortet, hvor kabelkonnektoerne er placeret)
- Luk computerkabinettet, og sæt computerens stik i stikkontaktet.
- Tænd for computeren.

■ Montering på bærbare computere

- Sluk for den bærbare computer og træk stikket ud og fjern batteriet.
- Find kortpladsen til diskdrevet i den bærbare computer (se brugervejledningen til den bærbare computer).
- Hvis der en harddisk på kortpladsen, skal harddisken fjernes.
- Placer SSD'en på kortpladsen til diskdrevet med konnektoerne vendt mod konnektoerne på computeren.
- Skub for at tilslutte SSD-konnektoerne til computeren.
- Sæt batteriet tilbage på plads, og tænd for computeren. Operativsystemet registrerer automatisk SSD'en som et harddiskdrev.

Deutsch

So installieren Sie Ihre Plextor-SSD?

HINWEIS: Bevor Sie beginnen, vergewissern Sie sich, dass die Kapazität der SSD größer als die Kapazität Ihrer alten Festplatte ist. Andernfalls schlägt das Datenklonen fehl.

SSD installieren

■ In Desktop-Computern installieren

- Trennen Sie den Computer komplett von der Stromversorgung. (Netzstecker ziehen).
- Nehmen Sie die Computergehäuseabdeckungen ab (Hinweise dazu finden Sie in der Bedienungsanleitung Ihres Computers).
- Schließen Sie SATA- und Stromversorgungskabel vom Motherboard an die SSD an. (Entnehmen Sie die Lage der Kabelverbinder bitte der mit dem Motherboard gelieferten Dokumentation)
- Schließen Sie das Computergehäuse, verbinden Sie den Computer wieder mit der Steckdose.
- Schalten Sie den Computer ein.

■ In Notebooks installieren

- Schalten Sie das Notebook aus, trennen Sie das Netzteil (sofern angeschlossen), entnehmen Sie den Akku.
- Lokalisieren Sie den Laufwerkschacht des Notebooks (siehe Notebook-Anleitung).
- Falls sich eine Festplatte im Laufwerkschacht befindet, nehmen Sie die Festplatte heraus.
- Schieben Sie die SSD so in den Laufwerkschacht ein, dass ihre Anschlüsse zu den Anschlüssen im Notebook zeigen.
- Schieben Sie die SSD zum Herstellen der Verbindung komplett in das Notebook ein.
- Setzen Sie den Akku wieder ein, schalten Sie das Notebook ein. Die SSD wird vom Betriebssystem automatisch als Festplatte erkannt.

Português

COMO INSTALAR O SEU SSD Plextor?

NOTA: Antes de começar, certifique-se de que a capacidade do SSD é superior à capacidade do seu disco rígido. Caso contrário, a clonagem de dados irá falhar.

Instalação do SSD

■ Instalação em computadores de secretária

- Desligue o computador da tomada eléctrica.
- Remova a tampa do chassis do computador (consulte as instruções no manual do computador).
- Ligue o cabo SATA e o cabo de alimentação da placa principal ao SSD. (consulte a documentação da placa principal para conhecer a localização dos conectores dos cabos)
- Feche o chassis do computador e ligue-o à tomada eléctrica.
- Ligue o computador.

■ Instalação em computadores portáteis

- Desligue o computador portátil e o transformador (caso esteja ligado) e retire a bateria.
- Localize o compartimento do disco rígido no computador portátil (consulte o manual do computador portátil).
- Caso exista algum HDD no compartimento do disco, retire o HDD.
- Coloque o SSD no compartimento do disco com os conectores virados para os conectores do computador portátil.
- Empurre o SSD para ligar os conectores ao computador portátil.
- Volte a colocar a bateria e ligue o computador portátil. O sistema operativo detectará automaticamente o SSD como unidade de disco rígido.

Nederlands

HOE INSTALLEERT U DE Plextor SSD?

OPMERKING: Voordat u begint, moet u controleren of de capaciteit van de SSD groter is dan de capaciteit van uw oude harde schijf. Anders mislukt het klonen van de gegevens.

De SSD installeren

■ In een bureaucomputer installeren

- Trek de stekker van de computer uit het stopcontact.
- Verwijder de kap van de computer (zie de handleiding van de computer).
- Sluit de SATA- en stroomkabel van het moederbord op de SSD aan. (zie de documentatie van het moederbord voor de plaatsing van de aansluitingen)
- Sluit de behuizing en steek de stekker van de computer in het stopcontact.
- Schakel de computer in.

■ In notebooks installeren

- Schakel de notebook uit, trek de stekker uit het stopcontact (indien aangesloten) en verwijder de accu.
- Zoek het vak voor de schijf op (zie de handleiding van de notebook).
- Als het vak een HDD bevat, moet u deze verwijderen.
- Plaats de SSD in het schijfvak met de connector in de richting van de connector in de notebook.
- Druk de SSD in de aansluiting van de notebook.
- Plaats de accu terug en schakel de notebook in. Het besturingssysteem herkent de SSD automatisch als harde schijf.

Italiano

COME INSTALLARE L'SSD Plextor?

NOTA: Prima di iniziare, assicurarsi che la capacità dell'SSD sia superiore a quella del vecchio hard disk. In caso contrario, non è possibile effettuare la donazione dei dati.

Installare l'SSD

■ Installazione su PC

- Scollegare il computer dalla presa di corrente.
- Rimuovere la copertura dello chassis del computer (per istruzioni, fare riferimento al manuale del computer).
- Collegare SATA e il cavo di alimentazione dalla scheda madre all'SSD.(vedere la documentazione della scheda madre per il posizionamento dei connettori del cavo)
- Chiudere lo chassis del computer e collegare il computer alla presa di corrente.
- Accendere il computer.

■ Installazione su notebook

- Spegnere il notebook, scollegare l'adattatore di alimentazione (se collegato) e togliere la batteria.
- Individuare lo slot per hard disk del notebook (fare riferimento al manuale del notebook).
- Se è presente un HDD nello slot per hard disk, rimuovere l'HDD.
- Posizionare l'SSD nello slot per hard disk con i connettori rivolti verso i connettori del notebook.
- Spingere con collegare i connettori dell'SSD al notebook.
- Reinserire la batteria e accendere il notebook. Il sistema operativo rileva automaticamente l'SSD come hard disk.

Español

COMO INSTALAR SU SSD Plextor

NOTA: Antes de iniciar, asegúrese de que la capacidad del SSD sea mayor que la capacidad de su antiguo disco duro. De lo contrario, la donación fallará.

Cómo instalar el SSD

■ Instalación en computadores de escritorio

- Desconecte el computador del tomacorriente.
- Retire la cubierta del chasis del computador (consulte el manual del computador para obtener instrucciones).
- Conecte el SATA y el cable de alimentación desde la placa madre al SSD. (consulte la documentación de la placa madre para la colocación de los cables conectores)
- Cierre el chasis del computador y conecte el computador al tomacorriente.
- Encienda el computador.

■ Instalación en computadores portátiles

- Apaque el computador portátil, desconecte el adaptador de alimentación (si está conectado) y retire la batería.
- Ubique la ranura para disco duro en el computador portátil (consulte el manual del computador portátil).
- Sin hay un disco duro en la ranura para disco duro, retire el disco duro.
- Coloque el SSD en la ranura para disco duro con los conectores ubicados hacia los conectores del computador portátil.
- Empuje para conectar los conectores del SSD al computador portátil.
- Vuelva a colocar la batería y encienda el computador portátil. El sistema operativo detectará automáticamente el SSD como un disco duro.

Norsk

HVORDAN INSTALLERER DU Plextor SSD?

MERK: Før du starter, sørg for at kapasiteten på SSD-en er større enn kapasiteten på den gamle harddiskstasjonen din. Ellers mislykkes datakloning.

Installere SSD-en

■ Installer i stasjonære datamaskiner

- Koble datamaskinen fra strømkilden.
- Fjern dekslet på datamaskinen (se datamaskinens håndbok for anvisninger).
- Koble SATA og strømkabelen fra hovedkortet til SSD-en. (se dokumentasjonen for hovedkortet for plassering av kabelkontaktene)
- Lukk kassen på datamaskinen og koble datamaskinen til strømkilden.
- Slå på datamaskinen.

■ Installer i bærbare datamaskiner

- Slå av den bærbare datamaskinen, koble fra strømadapteren (hvis tilkobling), og fjern batteriet.
- Finn diskstasjonssporet i den bærbare datamaskinen (se håndboken for den bærbare datamaskinen)
- Dersom en HDD er i diskstasjonssporet, fjern HDD-en.
- Plasser SSD-en på diskstasjonssporet med kontaktene vendt mot kontaktene på den bærbare datamaskinen.
- Trykk for å koble SDD-kontaktene til den bærbare datamaskinen.
- Sett tilbake batteriet og slå på den bærbare datamaskinen. Operativsystemet registrerer automatisk SDD som en harddiskstasjon.

Svenska

HUR INSTALLERAR JAG MIN Plextor SSD?

OBS: Innan du sätter igång, kontrollera att SSD har större kapacitet än din gamla hårddiskenhet. I annat fall kommer datakloningen att misslyckas.

Installera SSD-enheten

■ Installera i stationära datorer

- Koppla bort datorn från strömkällan.
- Ta bort datorhöljet (se datorns bruksanvisning för instruktioner).
- Amslut SATA- och strömsladd från moderkortet till SSD-enheten. (Se dokumentationen till moderkortet angående placering av sladdanslutningar.)
- Stäng datorhöljet och anslut datorn till strömkällan.
- Sätt på datorn.

■ Installera i bärbara datorer

- Stäng av den bärbara datorn, koppla bort strömadaptern (om sådan är ansluten) och ta bort batteriet.
- Lokaliserä diskenhetsplatsen i den bärbara datorn (se bruksanvisningen till den bärbara datorn).
- Om en hårddisk sitter i diskenhetsplatsen, ta bort hårddisken.
- Placera SSD-enheten i diskenhetsplatsen med anslutningarna vända mot den bärbara datorns anslutningar.
- Tryck för att ansluta SSD-enhetens anslutningar till den bärbara datorn.
- Sätt tillbaka batteriet och sätt på den bärbara datorn. Operativsystemet detekterar automatiskt SSD-enheten som en hårddiskenhet.

Türkçe

Plextor SSD'NİZİ NASIL KURACAKSINIZ?

NOT: Başlamadan önce, SSD'nin kapasitesinin eski sabit disk sürücünüzün kapasitesinden daha büyük olduğundan emin olun. Aksi takdirde, veri kopyalaması yapılamayacaktır.

SSD'nin Kurulması

■ Masaüstü Bilgisayarlara Kurma

- Bilgisayarınızın fişini elektrik prizinden çekin.
- Bilgisayar kasasının kapağını çıkarın (talimatlar için bilgisayarın kullanma kılavuzuna bakınız).
- Anakarttan gelen SATA ve güç kablosunu SSD'ye bağlayın. (Kablo konektörlerinin yerleşimi için anakart dökümanlarına bakınız)
- Bilgisayar kasasını kapatın ve bilgisayarın fişini elektrik prizine takın.
- Bilgisayarı açın.

■ Dizüstü Bilgisayarlara Kurma

- Dizüstü bilgisayarın gücünü kapatın, güç adaptörünü (bağlıysa) fişten çekin ve pilli çıkarın.
- Dizüstü bilgisayarda disk sürücü yuvasının yerini bulun (dizüstü bilgisayarın kılavuzuna bakınız).
- Disk sürücü yuvasında HDD varsa, HDD'yi sökün.
- SSD'yi konektörleri dizüstü bilgisayardaki konektörlere bakacak şekilde disk sürücü yuvasına yerleştirin.
- SSD konektörleri dizüstü bilgisayara bağlamak için itin.
- Pilin tekrar yerine takın ve dizüstü bilgisayarı açın. İşletim sistemi, SSD'yi otomatik olarak bir sabit disk sürücü gibi algılar.