Чтобы получить дополнительную информацию, посетите сайт www.mi.com
Изготовитель для Пакет Communications Co., Ltd.
Room 1101, Building 1, Zhongxin Mansion, No. 1 Zhongxin Road,
Aspen VP, Building 7 & 20, Building 1, No. 1 North Of Zhai Fuzhi Street, Xiaoli Village Committee of Laojiao Sub-district
Office, Shunde District, Foshan City, Guangdong Province, 528313 - Фошань, провинция Гуандун, Китай

User Manual Version: V. 2

Меры предосторожности

- Для стирки 8 кг могут использовать или пробег под паровоздушным паровым, чтобы, пожалуйста, не во безопасность, ремонт получения инструкциями по техника безопасности и хорошим экономии этапе.Чистку и обслуживание чайника могут проводить только дети старше 8 лет и лицо под наблюдением. Чистить и обслуживать чайник могут дети в возрасте от 8 лет.
- Требуется могут ограничивающий лицо с ограниченными физическими, сенсорными или умственными способностями или недостатком опыта и знаний, если они находятся под присмотром или после инструктажа на безопасное использование прибора и понимают последствия с ним опасности.
- Дети не должны играть с прибором.
- Чайник должен быть отключен от сети, когда он пуст, не используется, когда него наливают воду, когда его перемещают или чистит, а также после его использования.
- Не используйте этот чайник на наклонной или неустойчивой поверхности и держите его на безопасном расстоянии от краев стола. Не ставьте чайник на горячие поверхности рядом. Не размещайте чайник рядом с источниками тепла или пламя на газе.
- Чайник следует подключать только к заземленной розетке с номинальным током не менее 15 А и номинальным напряжением 220 В. Не используйте адаптеры, разветвители и удлинители.
- Если шнур питания поврежден или разорван, его необходимо заменить при помощи аналогичного, чтобы предотвратить угрожающие жизни и здоровью последствия обслуживания, чтобы избежать опасности.
- Предотвратите попадание воды на электрические детали.
- Не заливайте воду выше отметки максимального уровня. В противном случае вода будет выливаться или выплескиваться, что приведет к тем же проблемам. При кипении воды в чайнике должна быть выше отметки минимального уровня, чтобы исключить нагрев без воды.
- Не ставьте чайник на другие приборы, не ставьте на чайник другие вещи. Предварительно использовать для нагревания воды, чтобы чистить, кипятить, заваривать чай, готовить напитки или пищу.
- Не ставьте чайник с подогревом электрическим для домашнего пищи. Если снять со дна чайника элемент воды, нагреется, но, однако чтобы сливать чайник на подставку.
- Предварительно ставьте чайник рядом с источником тепла, например, плитами или вдоволь поверхностью. Необходимо использовать какие-нибудь в сливать.
- Чтобы исключить риск пожара, не используйте это изделие с внешним таймером дистанционным.
- Не открывайте чайник в ванну и не брызгайте его него водой. Во время использования чайник сильно нагревается, чтобы, пожалуйста, или отсоединяйте.
- Данный прибор предназначен для использования в бытовых и аналогичных условиях:
- — в кухонных зонах магазинов, офисов, магазинов и других производственных;
- — в фермерских жилых домах;
- — клиентами в гостиницах, мотелях и других трансгостиницы для проживания помещениях;
- — в гостиницах.
- Чайник должен использоваться только с предназначенной подставкой электрическим.

CE

Настоящее изделие Foshan Viomi Electrical Technology Co., Ltd., заявляет, что оно радиообборудование RF соответствует Директиве 2014/53/EU. Полный текст декларации о соответствии нормативным требованиям ЕС доступен по следующему адресу: http://www.mi.com/global/service/support/declaration.html

Описание изделия

Перед использованием внимательно прочтите это руководство. Сохраните его — оно может понадобиться вам в дальнейшем.

Инструкция

1. Нажмите кнопку, чтобы открыть крышку чайника, и залейте воду.

Чайник вода на долгие была выше отметки максимального количества или ниже отметки минимального.

Подогревание питья после кипения

Примечание:

Чтобы вода на долгие была выше отметки максимального количества или ниже отметки минимального, Для действия функции автоматического подогревания воды можно установить на уровне воды в кнопочном режиме.

Примечание. Изготовитель изделия, компетентным в пользовательского интерфейса в руководстве пользователя предоставлены исключительно в ознакомительных целях. Фактическая характеристики прибора и его функции могут отличаться в зависимости продукта.

Подогревание питья после кипения

Примечание:

- При использовании функции подогревания питья уровень воды должен быть между отметкой максимального и минимального уровня. В противном случае функция автоматического подогрева воды не сработает и, если вода в чайнике кипит, функция автоматического подогрева воды включится.
- При значении температуры подогрева 3 задана установленная уровней подогревания питья 60 °C, 70 °C, 80 °C, 90 °C, 100 °C, то температура подогрева воды будет поддерживаться на уровне 100 °C.
- Продолжительность подогревания питья составляет по умолчанию 12 часов и может быть изменена в кнопочном режиме. Для изменения продолжительности подогревания воды нажмите и удерживайте в течение 3 секунд кнопку подогрева, а затем добавьте воду.

Подогревание питья после кипения и подставки

Если подать шнур питания в розетку и установить на подставку электрическую, он может подогревать подогревать питье. Индикатор мигает 3 раза, а чайник выобразит подогревание питья на уровне подогревания температуры. Для использования этой функции необходимо сначала задать температуру, а затем подогревание подогрева. Температуру подогревания питья после подогревания задается.

Примечание:

- По умолчанию функция "Автоматическое подогревание питья после подогревания кипения" отключена, а температура подогревания по умолчанию составляет 40 °C.
- Когда функция "Автоматическое подогревание питья после подогревания кипения" включена, это уровень воды превышает отметку минимального количества. В противном случае может возникнуть риск сухого кипения.
- После установки функции на подставку электрическую уровень, что уровень воды достигнет минимального вода в чайнике и подогрева значения не превышает 10 секунд.
- Если вы хотите использовать функцию подогрева воды после кипения, вам необходимо сначала подогревание питья после кипения.
- Когда уровень воды достигает, чтобы вновь кипятить и уровень воды.
- Если вы хотите использовать функцию подогрева воды после кипения, вам необходимо сначала подогревание питья после кипения.
- Если вы хотите использовать функцию подогрева воды после кипения, вам необходимо сначала подогревание питья после кипения.

Подключитесь к приложению Mi Home/Xiaomi Home

Продукт работает с Mi Home/Xiaomi Home. Следуйте подсказкам самих устройством в приложении.

Отсканируйте QR-код, чтобы скачать и установить приложение Mi Home/Xiaomi Home. Отсканируйте QR-код, чтобы добавить чайник в приложение Mi Home/Xiaomi Home. Если вы выбрали Mi Home / Xiaomi Home в App Store, выберите Mi Home / Xiaomi Home в App Store.

Откройте приложение Mi Home/Xiaomi Home, нажмите "+" в правом верхнем углу и следуйте инструкциям, чтобы завершить настройку.

Примечание. Данная инструкция могут обновиться. Следуйте инструкциям для текущей версии приложения.

Отсоединение функции Bluetooth: нажмите кнопку подогрева и удерживайте в течение 10 секунд. Если вы хотите использовать функцию Bluetooth, нажмите кнопку подогрева.

Если при подключении к приложению возникает ошибка, выполните следующие действия:

- Убедитесь, что ваш смартфон подключен к сети Wi-Fi и что Bluetooth и Wi-Fi включены.
- Убедитесь, что ваш смартфон и чайник находятся в пределах 10 метров.
- Если вы подключаетесь к приложению впервые, убедитесь, что вы завершили регистрацию в приложении.
- Если вы ранее уже подключали чайник к приложению, сначала удалите его из приложения.
- Если вы ранее уже подключали чайник к другому смартфону, сначала отвяжите его от предыдущего смартфона.
- Если вы ранее уже подключали чайник к другому смартфону, сначала отвяжите его от предыдущего смартфона.
- Если вы ранее уже подключали чайник к другому смартфону, сначала отвяжите его от предыдущего смартфона.

Чистка и техническое обслуживание

1. Для очистки чайника используйте мягкую ткань.
2. Если вы не собираетесь пользоваться в любое время, отсоедините розетку.
3. Выполняйте ежегодно, чтобы очистить внутреннюю часть чайника.

Очищайте КЭП ежегодно, чтобы поддержать в отличном состоянии. Для очистки КЭП:

- Отсоедините розетку.
- Выньте корпус чайника из основания.
- Выньте КЭП из корпуса чайника.
- Промойте КЭП в воде.
- Вытрите чайник насухо и поставьте на место.

Внутри корпуса чайника скопит накипь. Удаление накипи в чайнике поможет сохранить его надлежащем в чистоте, вовсе и исключить.

Ниже приведены рекомендации по чистке:

- Вода с лимонной кислотой: Добавьте 1 ложку лимонной кислоты в 1 литр воды и дождитесь, пока вся лимонная кислота растворится. Залейте раствор в чайник и оставьте на ночь. Выбросьте раствор и промойте чайник.
- Уксусная кислота: Добавьте 1 ложку уксусной кислоты в 1 литр воды и дождитесь, пока вся уксусная кислота растворится. Залейте раствор в чайник и оставьте на ночь. Выбросьте раствор и промойте чайник.

Примечание. Не используйте для чистки чайника абразивные вещества.

Технические характеристики

Название	Электрочайник Mi Pro
Модель	MJHWB05YM
Беспроводное подключение	850 МГц BLE
Рабочий диапазон частот	2402-2480 МГц
Мощность передатчика	<10 дБм
Номинальное напряжение	220-240 В пер. тока
Номинальная мощность	1800 Вт
Номинальная частота	50 Гц
Размеры изделия	206 × 145 × 235 мм
Емкость	1,5 л
Вес нетто	1,3 кг

Схема электрической системы

Кнопка подогрева
Кнопка включения
Индикатор подогрева
Индикатор включения
Штепсельная вилка
Нагревательная пластина
Термостат
Термостатический предохранитель
Нагревательная пластина
Датчик температуры
Датчик температуры
Нагревательная пластина
Нагревательная пластина
Нагревательная пластина