Пайдалану бойынша нұсқаулық

Profi Cook PC-TA 1170 тостері



Пайдалану бойынша нұсқаулық

Біздің өнімді таңдағаныңызға рахмет. Сізге оны пайдалану ұнайды деп үміттенеміз

Осы пайдаланушы нұсқаулығында қолданылатын белгілер
Сіздің қауіпсіздігіңіз үшін маңызды ұсыныстар ерекше түрде белгіленген. Апаттың немесе өнімнің зақымдалуын болдырмау үшін мына нұсқауларды орындаңыз:

⚠ **ЕСКЕРТУ:**
Денсаулыққа қауіп және жарақат алу қаупі туралы ескертеді.

△ **НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ:**
Өнімге және басқа қоршаған заттарға ықтимал қауіпті көрсетеді.

ЕСКЕРТПЕ: Кеңес пен ақпарат береді.

Мазмұны

Құрылғы бөлшектеріне шолу 3
Жалпы ақпарат 54
Осы құрылғы үшін ерекше қауіпсіздік шаралары..54
Мақсаты 55
Жеткізу жиынтығы 55
Құрылғыны тарқату 55
Құрылғы бөлшектеріне шолу 56
Өнімдерді сақтау туралы 56
Басқару органдарын тағайындау 57
Пайдалану туралы ескертулер 57
Жұмыс 57
Тазалау 58
Сақтау 58
Ақаулықтарды жою 59
Техникалық деректер 59

Жалпы ақпарат

Құралды қолданар алдында қоса берілген пайдалану нұсқаулығын мұқият оқып шығыңыз және оны кепілдік талонымен, кассалық чекпен және мүмкіндігінше орау материалы бар картон қораппен бірге қауіпсіз жерде сақтаңыз. Егер сіз басқа біреуге құрылғыны пайдалануға рұқсат етсеңіз, осы нұсқаулықты қосуды ұмытпаңыз.

- Құрылғыны тек жеке пайдалану үшін және мақсатты мақсатта пайдаланыңыз. Құрылғы коммерциялық мақсатта пайдалануға арналмаған.
- Құрылғыны сыртта пайдаланбаңыз. Құрылғыны ыстықтан, тікелей күн сәулесінен, ылғалдылықтан (ешқашан суға батырмаңыз) және өткір бұрыштардан қорғаңыз. Құрылғыны дымқыл қолмен ұстамаңыз. Құрал дымқыл немесе суланып қалса, оны дереу электр желісінен ажыратыңыз.
- Пайдаланғаннан, керек-жарақтарды орнатқаннан, құралды тазалағаннан немесе бұзылғаннан кейін әрқашан ашаны розеткадан суырыңыз (кабельден емес, ашадан тартыңыз).
- Қосылған электр құрылғыларын қараусыз қалдырмаңыз. Бөлмеден шыққанда әрқашан құрылғыны өшіріңіз. Ашаны розеткадан шығарыңыз.
- Құрылғы мен желі кабелі зақымдану белгілеріне үнемі тексеріліп тұруы керек.
  Зақым анықталса, құрылғыны пайдалануға болмайды.
- Тек түпнұсқа қосалқы бөлшектерді пайдаланыңыз.
- Балалардың қауіпсіздігі үшін қаптамаларды (пластикалық пакеттер, картон, полистирол, т.б.) қараусыз қалдырмаңыз.

⚠ **ЕСКЕРТУ:**
Балаларға полиэтиленді ораммен ойнауға рұқсат бермеңіз. **Тұншығу қаупі!**

Бұл құрылғы үшін арнайы қауіпсіздік нұсқаулары

- Құрылғыны қараусыз қалдырмаңыз!

⚠ **ЕСКЕРТУ:**

Тым құрғақ нан, басқа нәрселермен қатар, күйіп кетуі мүмкін!

- Металл бөлшектер қызып кетеді. Күйіп қалу қаупі бар.
- Тостер ішінде шанышқыларды, пышақтарды немесе ұқсас заттарды қолданбаңыз.
- Саусақтарыңызды тостер білігіне тықпаңыз (Күйіп қалу қаупі).

- Құрылғыны жанғыш заттардың (мысалы, перделер, ағаштар, т.б.) жанына орнатпаңыз.
- Құрылғыны сыртқы таймермен немесе бөлек қашықтан басқару жүйесімен пайдаланбаңыз.
- Құрылғыны өзіңіз жөндеуге әрекеттенбеңіз. Уәкілетті шеберге хабарласуды ұмытпаңыз. Қуат сымы зақымдалған болса, ток соғу қаупін болдырмау үшін сымды өндіруші, қызмет көрсету агенті немесе басқа білікті тұлғалар ауыстыруы керек.
- Бұл құрылғыны 8 жастан асқан балалар, сондай-ақ физикалық, тактильді, ақыл-ой қабілеті шектеулі және тәжірибесіз адамдар қадағаланса немесе құрылғыны қауіпсіз пайдалану жөнінде нұсқау берілген болса және ықтимал қауіптерді түсінсе пайдалана алады.
- Балаларға құрылғымен ойнауға рұқсат етілмейді.
- 8 жастан асқан және ересектердің бақылауындағы балаларды қоспағанда, тазалау мен техникалық қызмет көрсетуді балалар жасамауы керек.
- Пеш пен қуат сымын 8 жасқа толмаған балалардың қолы жетпейтін жерде сақтаңыз.

⚠ НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ:

Бұл құрылғы тазалау кезінде суға батыруға арналмаған. «Тазалау» бөлімінде жарияланған нұсқауларды орындаңыз.

Мақсат

Бұл құрылғы қуыру қондырмасын пайдаланып нан тілімдері мен орамдарды қызартуға арналған.

Құрылғы үйде пайдалануға арналған. Оны тек осы нұсқаулықта сипатталған тәсілмен пайдалануға болады. Құрылғыны коммерциялық мақсатта пайдалануға болмайды.

Кез келген басқа пайдалану дұрыс емес пайдалану болып саналады және мүліктің бұзылуына немесе тіпті жарақатқа әкелуі мүмкін.

Өндіруші құрылғыны дұрыс пайдаланбау салдарынан болатын зақым үшін жауапты емес.

Құрылғыны орауыштан шығару

1. Құрылғыны орамынан алыңыз.
2. Пластикалық орам, толтырғыштар, орамдар және картондар сияқты орауыш материалдарының барлығын алып тастаңыз.
3. Барлық құрамдастардың бар екенін тексеріңіз.
4. Қаптаманың мазмұны толық болмаса немесе зақымдалған болса, құрылғыны пайдаланбаңыз. Оны дереу дилерге қайтарыңыз.

ЕСКЕРТПЕЛЕР:

Құрылғыда өндіріс процесінде шаң мен қалдықтар болуы мүмкін. Құрылғыны «Тазалау» тарауында сипатталғандай тазалау ұсынылады.

Құрал бөлшектеріне шолу/ Жеткізу мазмұны

1 Жақсылап қуыру
2 Көтеру тұтқасы
3 «Жылыту» туймесі
4 «Бөлке және багет» туймесі
5 «Қызарту дәрежесі» туймесі
6 «Жібіту» ❄ туймесі
7 «Тоқтату» ■ туймесі
8 Үгінді науасы
9 Корпус
10 Индикатор шамдары
11 «Қуыру дәрежесі» дисплейі

Сурет жоқ

Бөлкелерге арналған алынбалы тор

Қолдану жазбалары

Бірінші қолданар алдында

НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ:

Қыздыру элементінен қорғаныш майлауды алу үшін оны үш рет жылыту керек. Ол үшін максималды температураны таңдаңыз.

ЕСКЕРТПЕЛЕР:

Бұл процедура кезінде жеңіл түтіннің және бөтен иістің пайда болуы қалыпты жағдай. Бөлменің жеткілікті желдетілуін қамтамасыз етіңіз.

Қуат сымы

Кабельді құрылғының астынан қажетті ұзындыққа дейін бұраңыз. Желілік кабельді құрылғының артындағы бағыттаушы арқылы өткізіңіз.

Электр қосылымдары

Пайдаланғыңыз келетін желі кернеуі құралдың рейтингіне сәйкес келетінін тексеріңіз. Құрылғының номиналды кернеуі ақпарат тақтасында көрсетілген.

Түймелер

ЕСКЕРТПЕЛЕР:

Құралдағы түймелерді аспап шана тетігімен қосқаннан кейін ғана пайдалануға болады.

Жұмыс

1. Құрылғыны тек дұрыс орнатылған, жұмыс істейтін розеткаға қосыңыз.
2. Нан тілімдерін тостердің ұясына(ларына) салып, сырғытпаны орнына түскенше төмен түсіру үшін тұтқаны басыңыз. Түймелердің үстінде жарықтан-дырылған индикатор ■ шамдары және ◂▸ .
3. Ашықтан күңгіртке қарай қызару дәрежесін реттеу үшін ◂▸ түймесін қайталап басыңыз. Белгісіздік жағдайында бірінші позициядан бастаңыз.
4. Тостер нанды қуыра бастайды. Ол белгіленген түске дейін қуырылған кезде, тостер автоматты түрде өшеді. Шана автоматты түрде көтеріледі.
   ЕСКЕРТУ:
   Нанның кішкене тілімдерін алған кезде **күйіп қалу қаупі** бар!
5. Құралды пайдаланбаған кезде розеткадан ажыратыңыз.

Арнайы мүмкіндіктер

Арнайы функцияларды пайдалану үшін тұтқаны төмен түсіргеннен кейін тиісті түймені басыңыз.

ЕСКЕРТПЕЛЕР:

Сәйкес басқару шамы режимнің іске қосылғанын көрсетеді.

■	**Тоқтату**	Тостерді мерзімінен бұрын өшіру үшін.
❄	**Жібіту**	Мұздатылған нанды жібітуге, содан кейін қуыруға арналған.
	Тоқаш және багет	Бір жағынан қуыру **ЕСКЕРТПЕЛЕР:** Тоқашты немесе багетті жартысын кесіңіз. Тоқаштың немесе багеттің сыртын сыртқа қаратып тостерге салыңыз.
	Жылыту	Бұрын қуырылған нанды қыздыру үшін

Бөлкелерге арналған тор (алынбалы)

Бөлкелерді жылытуды немесе қуыруды қалайсыз ба?

1. Бөлкелер үшін металл торлы ілгектерді ашыңы
2. Содан кейін тостер білігіне тостер торын салыңыз.
   ⚠ **НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ:**
   - Тоқаш сөресін шамадан тыс жүктемеңіз! Тоқаш сөресіне тек бір салыңыз!
   - Қызару дәрежесін реттеңіз, бірақ тек максималды параметрге дейін.
   - Екі қуыру циклінің арасында **бір** минут күтіңіз.
   - **Ешқашан** тоқаштарға май немесе майды жабаңыз. Май тамшылап, тұтануы мүмкін!
3. ⚠ **ЕСКЕРТУ: Күйіп қалу қаупі бар!**
   Сақтау алдында тоқаш сөресін суытыңыз.

Қайта біріктіру үшін металл ілмектерді ақырын тартыңыз.

Сақтау

⚠ **ЕСКЕРТУ:**
Құрылғының корпусы мен металл бөліктері жұмыс кезінде қатты қызып кететіндіктен, оны шығармас бұрын оны суытып алыңыз.

- Құрылғыны сипатталғандай тазалап, толық құрғатыңыз. Құрылғы ұзақ уақыт пайдаланылмаса, оны түпнұсқалық қаптамасында сақтау ұсынылады.
- Құрылғыны әрқашан құрғақ, жақсы желдетілетін, балалардың қолы жетпейтін жерде сақтаңыз.

Қуат сымын орау орны
Қуат сымы құрылғының астыңғы жағындағы арматураның айналасына оралған.

Тазалау

⚠ ЕСКЕРТУ:

- Әрбір тазалау алдында ашаны розеткадан суырып, құрылғыны суытып алыңыз.
- Құрылғыны суға батырмаңыз! Бұл өрт шығу немесе электр тогының соғу қаупін тудырады.

⚠ **НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ:**
- Сым щеткаларын немесе абразивті жабыны бар заттарды пайдаланбаңыз.
- Тазалау үшін күшті жуғыш заттарды немесе пасталарды қолданбаңыз.

Корпус, бөлкеге арналған сөре
Құрылғының сыртын тазалау үшін дымқыл шүберекті пайдаланыңыз.

Үгінді науасы
Үсінді науасы сырғымалы қолдың қарама-қарсы жағында орналасқан.

- Нан үгіндісі тартпасын тартып, қалған нанды сілкіп, қайта салыңыз.

Ақаулықтарды жою

Проблема	Ықтимал себеп	Шешім
Құрылғы жұмыс істемейді.	Қуат көзі жоқ.	Розетканы басқа құрылғы көмегімен тексеріңіз.
		Ашаны розеткаға дұрыс қосыңыз.
		Сөндіргішті тексеріңіз.
	Құрылғы ақаулы.	Біздің қызмет көрсету орталығына немесе маманға хабарласыңыз.
Нан тым қара.	Тым жоғары параметр-бұл өшіру.	Төменгі тостер параметрін таңдаңыз.

Проблема	Ықтимал себеп	Шешім
Нан тым акшыл	Тым төмен тостер параметрі.	Жоғары тостер параметрін таңдаңыз.
Тостер слоттары енді көтерілмейді.	Бір тілім нан ұяға жабысып қалды.	**Штепсельді розеткадан шығарыңыз! Құрылғыны суытып алыңыз!** Ағаш таяқша сияқты өткізгіш емес затты пайдаланып, ұядан бір кесек нан алыңыз. Қажет болса, тостерді бір тілім нан түсіп кетуі үшін аударыңыз.

Техникалық сипаттамалары

Үлгісі: .....PC-TA 1170
Қуат көзі: .....220-240V~, 50/60Hz
Тұтыну қуаты: 770-920W
Қорғау класы: I
Таза салмағы: .....шамамен 1,43 kg

Өнімді әзірлеуді жалғастыру шеңберінде техникалық және конструкциялық өзгерістерге құқық сақталды.

Бұл құрылғы электромагниттік үйлесімділік және төмен кернеу сияқты барлық ағымдағы CE директиваларына сәйкес келеді; ол соңғы қауіпсіздік ережелеріне сәйкес шығарылады.

Кәдеге жарату

«Себет» символының мағынасы



Қоршаған ортаны қорғау: электр құралдарын тұрмыстық қалдықтармен бірге кәдеге жаратуға жол берілмейді.

Ескірген техника мен ақаулы электр аспаптарын кәдеге жарату қалалық қабылдау пункттерінде жүргізіледі.

Қалдықтарды дұрыс тастамаңыз. Бұл қоршаған ортаға зиян келтіреді және адамдардың денсаулығына теріс әсер етеді.

Қайта өңдеу бағдарламасына және электронды және электрлік өңдеудің басқа түрлеріне көмек көрсетіңіз
техника.

Тұрмыстық техниканы кәдеге жарату пункттері туралы ақпаратты жергілікті билік органдарынан алуға болады.

Кепілдік талоны

PC-TA 1170

Кепілдік ережелеріне сәйкес 24 ай кепілдік

Сатып алу күні, Сатушының мөрі, Қолы

PROFI COOK®

www.proficook-germany.de

PROFI COOK®

Internet: www.proficook-germany.de
Made in P.R.C.