Пылесос вертикальный
Xiaomi Mi Handheld Vacuum Cleaner

Руководство пользователя

RU

Назначение прибора

Пылесос предназначен исключительно для использования в домашних условиях. Данное устройство предназначено для уборки пыли и загрязнений с различных поверхностей (кафельный, паркетный пол, мягкая мебель, ковры и т.п.).

Меры предосторожности

Внимательно ознакомьтесь с настоящим Руководством и используйте его в качестве справочного материала при дальнейшей работе с прибором.

Ограничения:

- Не используйте пылесос на открытом воздухе, в частных или промышленных помещениях. Он предназначен исключительно для использования в домашних условиях.
- Не держите пылесос в вертикальном, либо наклонном или низком положении на влажном или грязном аксессуаре.
- Не используйте пылесос в помещениях с высокой влажностью, при температуре выше 40 °С или ниже 5 °С.
- Не допускайте попадания в пылесос воды, моющих средств, агрессивных жидкостей, масел и растворителей.
- Устройство не предназначено для использования детьми и людьми с ограниченными физическими, сенсорными или умственными способностями, кроме случаев, когда над ними осуществляется контроль, другими людьми, ответственными за их безопасность.
- Не разрешайте детям играть с устройством и аксессуарами. Обращайтесь без присмотра аккумулятора.
- Во время использования щетки для напольных покрытий или постельного белья держите аксессуары в домашних тапочках, чтобы не допустить повреждения пальцев ног.
- Не прикасайтесь к щетке голыми ногами или руками, не забывайте о собственной безопасности.
- Не оборудуйте с помощью пылесоса жидкости (например, воду).
- Не оборудуйте с помощью пылесоса горящие или тлеющие предметы (например, сигаретные материалы, спички, угли).
- Не оборудуйте с помощью пылесоса предметы, которые могут быть проглочены, стеклянные материалы, стекло, осколки.
- Используйте это устройство согласно инструкциям и рекомендациям производителя. Пользователи несут ответственность за ущерб и/или вред, который может появиться, неправильным использованием устройства.
- Устройство предназначено для использования только на высоте до 2000 м над уровнем моря.

Аккумулятор и зарядка:

- Данное устройство содержит незаменяемые батареи.
- Устройство можно заряжать только с помощью адаптера питания ADS12W или ADS21W).
- Не допускайте короткого замыкания контактов аккумулятора. Не бросайте в огонь.
- Не разбирайте, не разрезайте и не модифицируйте аккумулятор, адаптер питания или настенную для станции.
- Не закорачивайте аккумулятор и не оставляйте на металлических предметах (например, в карманах, ящиках, на столах, на полках, в ящиках для инструментов, на полках, в ящиках для инструментов, на полках, в ящиках для инструментов