Гарантийный талон

Сведения о покупке

Модель:

Дата покупки:

Сведения о продавце

Название и адрес продающей организации:

Телефон:

М.П.

Подтверждаю получение исправного изделия, с условиями гарантии ознакомлен

подпись покупателя

Внимание!
Гарантийный талон действует только при наличии печати продающей организации.

Руководство по эксплуатации

Радиоприемник Сигнал РП-221

Технические характеристики:

1. Диапазон приема: FM 88-108 МГц
2. Питание приемника: DC 5В, аккумуляторная батарея
3. Емкость аккумуляторной батареи - 400 мА/ч
4. Габаритные размеры приемника: 114x33x73мм
5. Масса в упаковке: не более 215 гр

Описание радиоприемника:

(1) Режим
(2) Повтор воспроизведения
(3) Кнопка включения радиоприемника
(4) Кнопка ⏮
(5) Регулятор громкости звука
(6) Воспроизведение/Пауза
(7) Разъем DC 5В
(8) Разъем для наушников
(9) Разъем для microSD карты
(10) Кнопка ⏭
(11) USB-разъем
(12) Телескопическая антенна



Подготовка к работе и порядок работы с радиоприемником:

1. Вставьте аккумулятор в батарейный отсек радиоприемника.
2. Для зарядки аккумулятора подключите шнур сетевого питания к соответствующему разъему радиоприемника (7) , затем подключите другой конец шнура к блоку питания и включите вилку блока питания в розетку электросети 220В, либо подключите другой конец шнура к компьютеру.
3. Переведите кнопку включения радиоприемника (3) в положение ВКЛ.
4. Радиоприемник может быть настроен на любую радиостанцию, работающую в FM-диапазоне. Произведите настройку радиоприемника на желаемую радиостанцию путем переключения кнопок ⏮ и ⏭ (4, 10). Автопоиск радиостанций осуществляется путем удерживания кнопки ⏯ (6).

5. Установите комфортную громкость звучания с помощью регулятора громкости (5).
6. Выдвиньте телескопическую антенну (12) для наилучшего приема сигнала.
7. Для воспроизведения MP3-файлов вставьте USB-флэш-накопитель или microSD карту в соответствующий разъем (9) или (11), музыка автоматически заиграет. При воспроизведении музыки с USB-флэш-накопителя или microSD карты можно временно останавливать воспроизведение путем нажатия кнопки ПАУЗА (5). Повторное нажатие данной кнопки возобновляет воспроизведение музыки. Для возврата в режим проигрывания радио нажмите кнопку M (1) или извлеките USB-флеш накопитель/microSD карту.
8. При воспроизведении музыки с USB-флэш-накопителя или microSD карты можно проигрывать предыдущую аудиозапись с помощью кнопки ⏭ (10), либо переходить на следующую аудиозапись с помощью кнопки ⏮ (4).
9. Можно также переходить на любую аудиозапись на носителе, вводя порядковый номер аудиозаписи с помощью кнопок 1-9.

Возможные проблемы и их решение

1. Устройство не включается
- Подключите устройство к сети, зарядите встроенную батарею (при наличии), поменяйте сменные батареи (в комплект не входят);
- Убедитесь, что в устройство установлена карта памяти microSD / USB;
- Убедитесь, что карта памяти microSD / USB не повреждена. При необходимости отформатируйте карту и перепишите на нее желаемые файлы;
- Выключите и снова включите устройство.

2. Нет звука
- Убедитесь, что громкость не стоит на нуле;
- Проверьте, надлежащим ли образом штекер наушников вставлен в соответствующий разъем
- Убедитесь, что в устройство установлена карта памяти microSD / USB;
- Убедитесь, что карта памяти microSD / USB не повреждена. При необходимости отформатируйте карту и перепишите на нее желаемые файлы.

При возникновении неисправности прибора, обращайтесь к продавцу-консультанту по месту приобретения товара.

Гарантия – 12 мес.
Дата выпуска – 30.07.2018

Товар не подлежит обязательной сертификации.
Сделано в Китае.

Экспортер: Кингсаунд Электроникс Ко ЛТД
Юридический адрес:
рум 805, Жунчунь, Блдг №5018,
Лунганг Роуд, Лунганг Дистрикт,
Шеньжень, Китай

Импортер: ООО «Сигналэлектроникс»
Юридический адрес:
630063, Россия, г. Новосибирск,
ул. Декабристов 253, 4 этаж
www.signalelectronics.ru