T-60X User Manual

2.0 Computer Multimedia Speaker

Safety

Please read this manual before using the product and keep it for future reference.

- Do not place the speaker in the high temp and humid environment, prevent it from soaking or rough handling and dropping.
- In order to avoid electric shock and other accidents, do not disassemble the speaker by yourself, please find professional personnel.
- Do not use the speaker when there is condensation, sprinkled inside the speaker, please switch off the power in advance and wipe the speaker with a dry cloth, or contact the manufacturer for help.
- Do not use the speaker when there will ring from the phone and other equipment in use.
- Do not use the speaker when there is thunder and rain, in such condition please be sure to unplug the power.
- Do not use the speaker when the power line is out of shape and has an old and cracked skin phenomenon.

Packaging contents

1. Speaker x1
2. Power line x1
3. 3.5mm to RCA cable x2
4. Remote control x1
5. Operation manual x1
6. Warranty card x1

Product wiring diagram



Product function introduction

- Bluetooth function
- AUX input function
- USB function
- Remote control function
- Power off memory function
- Bluetooth 5.0 technology

Product control

Remote control

- Power: Power on/off
- Mute: Mute function
- Play/Pause/Pick up phone/ Long press to shutdown
- Volume +: Volume +
- Volume -: Volume -
- Last: Previous track
- Next: Next track
- EQ: Equalizer
- Bluetooth: Bluetooth connection key
- AUX: AUX input
- USB: USB input
- Bass +: Bass +
- Bass -: Bass -
- EQ: EQ

Operation guidance

Bluetooth connection

1. Turn on the speaker.
2. Bluetooth function is enabled on the mobile and device to be paired, and search for Bluetooth.
3. The mobile and device must support Bluetooth A2DP function, and search and pair with the "T-60X" Bluetooth.
4. Wireless link.
5. Bluetooth connection.
6. Music.
7. Call.
8. Call answer or off the hook.
9. Call rejection: Long press the speaker and mobile and device hang up the call.
10. Adjust the volume on your mobile and device.
11. Adjust the volume on the speaker: Adjust the volume knob.

Note: 1. Only one mobile and device can be connected to the speaker at the same time.

2. Bluetooth connection: Bluetooth connection will be disconnected when the Bluetooth disconnect has been selected, or the speaker is shutdown.

USB music

1. Insert the USB flash drive, and the music will be automatically play.

AUX music

1. Insert audio cable into the AUX jack.
2. Insert audio supporting line 3.5X6 as well as MP3/WMA/WAV/FLAC/APE music.

Specifications

Power supply: 220V~240V/50Hz

Speaker:
- Tweeter: 1 *3Ω
- Woofer: 4 *4Ω
- Power output: 4* 10W

Frequency response: 20Hz-20KHz

SNR: ≥80dB

Bluetooth version: 5.0

Troubleshooting

Problem	Possible reason	Solution
Bluetooth can not pair	Bluetooth function is not enabled	Please enable Bluetooth function
	Bluetooth is paired with other equipment	Please cancel other equipment pairing
	Bluetooth is too far away	Please move closer
Bluetooth can not connect	The speaker is shutdown	Please turn on the speaker
	Bluetooth is not enabled	Please enable Bluetooth function
	The speaker is paired with other equipment	Please cancel other equipment pairing
	The speaker is too far away from the equipment	Please move closer
No sound	Volume is too low	Please adjust the volume
	Bluetooth connection is not successful	Please reconnect Bluetooth
	Bluetooth music is not playing	Please start playing music
Bluetooth connection is disconnected automatically	Bluetooth signal is too weak	Please move closer
	Bluetooth signal is interfered	Please keep away from other wireless equipment

Инструкция по эксплуатации

Меры предосторожности

Перед использованием прочтите инструкцию и сохраните ее для будущего использования.

- Не ставьте колонку в высокотемпературную и влажную среду, не допускайте попадания воды и грубого обращения.
- Во избежание поражения электрическим током и прочих несчастных случаев не разбирайте колонку самостоятельно, обратитесь к специалистам.
- Не используйте колонку при наличии конденсата, если внутрь колонки попадает вода, выключите питание и протрите колонку сухой тряпкой, или обратитесь к производителю за помощью.
- Не используйте колонку при звонке телефона и прочих устройств.
- Не используйте колонку при грозе и дожде, в таком случае отключите питание.
- Не используйте колонку при повреждении шнура питания и наличии трещин на нем.

Комплект поставки

1. Колонка
2. Сетевой шнур 220 V, 50 Гц
3. 3.5мм-кабель для 2 RCA x2 (2 м)
4. Пульт дистанционного управления
5. Инструкция
6. Гарантийный талон

Схема подключения

Панель управления

Пульт дистанционного управления

- Power: Вкл./выкл. питания
- Mute: Отключение звука
- Play/Pause/Ответить на звонок/Удержание для выключения
- Volume +: Громкость +
- Volume -: Громкость -
- Last: Предыдущий трек
- Next: Следующий трек
- EQ: Эквалайзер
- Bluetooth: Кнопка подключения Bluetooth
- AUX: Вход AUX
- USB: Вход USB
- Bass +: Басы +
- Bass -: Басы -
- EQ: Эквалайзер

Инструкция управления

Подключение через Bluetooth

1. Включите колонку.
2. Включите Bluetooth на мобильном устройстве, затем выполните поиск Bluetooth.
3. Выберите в списке Bluetooth устройств "T-60X".
4. Подтвердите подключение.
5. Беспроводное соединение.
6. Воспроизведение музыки.
7. Звонок.
8. Ответ на звонок.
9. Отклонение звонка: Удерживайте кнопку на колонке или на мобильном устройстве.
10. Регулировка громкости на мобильном устройстве.
11. Регулировка громкости на колонке: Ручка регулятора громкости.

Примечание: 1. Одновременно к колонке можно подключить только одно мобильное устройство.

2. Отключение Bluetooth: Отключение Bluetooth произойдет при выключении Bluetooth на мобильном устройстве или при выключении колонки.

Воспроизведение через Bluetooth

Примечание:

1. Для воспроизведения аудиофайлов из устройства, подключенного по Bluetooth, необходимо, чтобы оба устройства поддерживали профиль A2DP. Для подключения к колонке рекомендуется использовать Bluetooth версии 5.0 или выше.
2. Для подключения Bluetooth:
   - Убедитесь в наличии Bluetooth на устройстве.
   - Включите Bluetooth на устройстве.
   - Выберите в списке устройств "T-60X".
   - Подтвердите подключение.
3. Для регулировки громкости:
   - Регулировка громкости с помощью ручки регулятора на колонке.
   - Регулировка громкости с помощью кнопок на пульте дистанционного управления.
   - Регулировка громкости на подключенном устройстве.
4. Для управления воспроизведением:
   - Нажмите кнопку Play/Pause на колонке или пульте дистанционного управления для паузы/воспроизведения.
   - Нажмите кнопку Next/Last на колонке или пульте дистанционного управления для переключения на следующий/предыдущий трек.
5. Для ответа на звонок:
   - Нажмите кнопку Play/Pause на колонке или пульте дистанционного управления для ответа на звонок.
   - Удерживайте кнопку Play/Pause на колонке или пульте дистанционного управления для отклонения звонка.

USB режим

1. Вставьте USB-накопитель с музыкой.
2. Воспроизведение начнется автоматически.

AUX режим

1. Подключите аудиокабель к разъему AUX.
2. Воспроизведение начнется автоматически.

Технические характеристики

Напряжение: 220V~240V/50Hz

Динамики:
- Твитер: 1 *3Ω
- Вуфер: 4 *4Ω
- Мощность: 4* 10W

Частотная характеристика: 20Hz-20KHz

Отношение сигнал/шум: ≥80dB

Версия Bluetooth: 5.0

Поиск неисправностей

Проблема	Возможная причина	Решение
Не удается выполнить сопряжение Bluetooth	Не включен Bluetooth	Включите Bluetooth
	Bluetooth уже сопряжен с другим устройством	Отмените сопряжение с другим устройством
	Слишком большое расстояние	Уменьшите расстояние
Не удается подключить Bluetooth	Колонка выключена	Включите колонку
	Не включен Bluetooth	Включите Bluetooth
	Колонка уже подключена к другому устройству	Отмените подключение к другому устройству
	Слишком большое расстояние	Уменьшите расстояние
Нет звука	Слишком низкая громкость	Отрегулируйте громкость
	Не удается подключить Bluetooth	Переподключите Bluetooth
	Не воспроизводится музыка	Начните воспроизведение музыки
Bluetooth отключается автоматически	Слишком слабый сигнал Bluetooth	Уменьшите расстояние
	Помехи сигнала Bluetooth	Уберите другие беспроводные устройства

Гарантийные обязательства

Гарантийный талон

Гарантийный талон на изделие: T-60X

Гарантия на изделие 1 год с момента продажи. Гарантия распространяется на производственные дефекты и дефекты материалов, возникшие в ходе нормальной эксплуатации. Гарантия не распространяется на дефекты, возникшие в результате перегрузки, ударов, попадания жидкостей и инородных предметов, а также на изделия, вскрытые или отремонтированные не в авторизованном сервисном центре.

Гарантийный талон

Дата продажи: _____

Подпись продавца: _____

Подпись покупателя: _____

Гарантийный талон

Гарантийный талон на изделие: T-60X

Гарантия на изделие 1 год с момента продажи. Гарантия распространяется на производственные дефекты и дефекты материалов, возникшие в ходе нормальной эксплуатации. Гарантия не распространяется на дефекты, возникшие в результате перегрузки, ударов, попадания жидкостей и инородных предметов, а также на изделия, вскрытые или отремонтированные не в авторизованном сервисном центре.

Дата продажи: _____

Подпись продавца: _____

Подпись покупателя: _____

Техническая поддержка

Техническая поддержка: по вопросам по работе оборудования обращайтесь в ближайший сервисный центр. Для обращения в сервисный центр необходимо иметь при себе гарантийный талон, чек или другой документ, подтверждающий дату покупки и модель устройства.

Гарантийный талон

Гарантийный талон на изделие: T-60X

Гарантия на изделие 1 год с момента продажи. Гарантия распространяется на производственные дефекты и дефекты материалов, возникшие в ходе нормальной эксплуатации. Гарантия не распространяется на дефекты, возникшие в результате перегрузки, ударов, попадания жидкостей и инородных предметов, а также на изделия, вскрытые или отремонтированные не в авторизованном сервисном центре.

Дата продажи: _____

Подпись продавца: _____

Подпись покупателя: _____

Производитель

Производитель: ООО «Ростелеком-Контент»

Адрес производителя: 127083, г. Москва, ул. Восьмого Марта, д. 10, стр. 1, этаж 4, пом. 1, ком. 1

Импортер: ООО «Ростелеком-Контент»

Адрес импортера: 127083, г. Москва, ул. Восьмого Марта, д. 10, стр. 1, этаж 4, пом. 1, ком. 1

Страна производства: КНР

Дата производства: см. на упаковке

Срок службы: 2 года

Срок хранения: 2 года

Гарантийный талон

Гарантийный талон на изделие: T-60X

Гарантия на изделие 1 год с момента продажи. Гарантия распространяется на производственные дефекты и дефекты материалов, возникшие в ходе нормальной эксплуатации. Гарантия не распространяется на дефекты, возникшие в результате перегрузки, ударов, попадания жидкостей и инородных предметов, а также на изделия, вскрытые или отремонтированные не в авторизованном сервисном центре.

Дата продажи: _____

Подпись продавца: _____

Подпись покупателя: _____