катор мигает красным цветом. Для полной зарядки аккумуляторов требуется 1,5 часа. Когда аккумулятор полностью заряжен индикатор горит красным цветом не мигая.

5.2.2 После зарядки, выньте вилку адаптера из розетки электрической сети, а розетку адаптера из электробритвы.

Внимание! Для увеличения срока службы аккумуляторов не оставляйте адаптер включенным в электрическую сеть после полной зарядки.

5.2.3 Полностью заряженные аккумуляторы обеспечивают автономное бритье 90 минут.

6. ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

Регулярная очистка гарантирует наилучшие результаты бритья.

Внимание! Бреющий блок достаточно легко чистится кисточкой и продувается. Нажмите на кнопку открывания бреющего блока и проведите его очистку.

Если вы вдруг разобрали ножевые блоки (чего не следует делать без крайней необходимости), постарайтесь не перепутать ножи. Помните, каждая пара ножей по специальной технологии прикатана друг к другу, произвольная их сборка приведет к потере режущих свойств пары. Потребуется несколько недель для восстановления первоначального качества бритья.

Рекомендуется нанести одну каплю масла на каждую режущую головку. Для смазки можно использовать обычные минеральные или синтетические масла, с низкой вязкостью (типа И20А, СР-32). Эффективным является силиконовые масла. Смазка защитит от повышенного износа. Избыток масла удалите с помощью мягкой ткани.

Не использовать масло с резким запахом!

Не использовать растительные масла никогда!

Наденьте защитный колпачок на бреющий блок. Если вы использовали триммер, почистите ее кисточкой после использования. Один раз в месяц рекомендуется наносить каплю масла на стригущие ножи, включить – выключить, избыток масла удалить салфеткой.

7. ПРАВИЛА ХРАНЕНИЯ

7.1 Электробритву храните в чехле при комнатной температуре и нормальной влажности воздуха в месте недоступном прямому солнечному свету. Бреющий блок должен быть закрыт защитным колпачком.

8. ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

8.1 При соблюдении владельцем описанных правил эксплуатации, завод-изготовитель гарантирует нормальную работу электробритвы в течение 1-го года со дня приобретения.

8.2 Без настоящего руководства по эксплуатации с отметкой магазина о продаже претензии заводом не принимаются.

8.3 При отсутствии в руководстве по эксплуатации даты продажи, гарантийный срок исчисляется от даты изготовления.

8.4 Гарантия не действительна, если неисправность была вызвана повреждением от неправильного или небрежного обращения, а также в случае, если уже производился ремонт не уполномоченными на то лицами.

8.5 Электробритва с прорезанным ножом или срезанным поводком не подлежит гарантийному ремонту.

8.6 Электробритва, не очищенная от срезанной щетины, пыли и грязи к гарантийному обслуживанию не принимается.

8.7 При обнаружении неисправности (заводского дефекта) в течение гарантийного срока, отошлите электробритву изготовителю для осуществления бесплатного гарантийного обслуживания.

9. СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРОДАЖЕ

Электробритва изготовлена в соответствии с ГОСТ 9357-95, ТРТС 004/2011, ТРТС 020/2011 принята ОТК и признана годной к эксплуатации.

Дата выпуска 10.2019

Продан _____
Наименование предприятия торговли

«_____»_____20____г.

Штамп магазина

Продавец _____
Подпись продавца

Изготовитель Shanghai Runwe Electrical Appliance Co., LTD
По заказу и под контролем ООО «Бердский завод бытовой техники»
630010, Новосибирская область,
г. Бердск, ул. Ленина, 89/15-501
e-mail: bzbt01@mail.ru

Trim's EAC

ЭЛЕКТРОБРИТВА



Руководство по эксплуатации

БЕРДСК – 3304АС

ООО «Бердский завод бытовой техники»
630010, Новосибирская область,
г. Бердск, ул. Ленина, 89/15-501
e-mail: bzbt01@mail.ru

УСТРОЙСТВО ПРИБОРА



1. Режущая головка
2. Блок бреющий
3. Кнопка открывания бреющего блока
4. Блок стригущий (откидной триммер для подравнивания)
5. Клавиша открывания тримммера
6. Кнопка включения/выключения
7. Индикатор
8. Адаптер
9. Шнур для подключения адаптера
10. Кисточка

1. ОБЩИЕ УКАЗАНИЯ

1.1 Электробритва модель «БЕРДСК»-3304АС – электроприбор личной гигиены, предназначенный для бритья.
1.2 Перед использованием электробритвы внимательно ознакомьтесь с руководством по эксплуатации.
1.3 Перед первым применением протрите ножи салфеткой, смоченной спиртом или одеколоном.
1.4 Помните, потребуется не менее двух недель для привыкания кожи лица к особенностям бритья электробритвой.

2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

2.1 По типу защиты от поражения электрическим током прибор соответствует классу II по ГОСТ IEC 60335-2-8-2012.
2.2 По влагозащищенности – можно мыть только бреющий блок под струей воды, при условии отключения от адаптера.
2.3 Прибор работает от Li-ion аккумуляторов постоянного тока напряжением 3,7 В.
2.4 Зарядка аккумуляторов производится от электрической сети однофазного переменного тока напряжением 220 В ± 10 % частотой 50 Гц.
2.5 Номинальная потребляемая мощность не более 5 Вт.
2.6 Время полной зарядки аккумуляторов – 1,5 ч.
2.7 Длительность рабочего цикла без подзарядки 80 минут.

3. КОМПЛЕКТНОСТЬ

а) электробритва	-1шт.
б) защитный колпачок	-1шт.
в) адаптер	-1шт.
г) шнур для подключения адаптера	- 1шт.
д) руководство по эксплуатации	-1шт.
е) кисточка	-1шт.
ж) *дорожный чехол	-1шт.
з) коробка	-1шт.

*Позиции помеченные звездочкой могут не входить в комплект поставки.

4. ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ

4.1 Необходимо осуществлять надзор за детьми с целью недопущения их игр с прибором. Прибор не предназначен для использования людьми (включая детей), у которых есть физические, нервные или психические отклонения или недостаток опыта и знаний, за исключением случаев, когда за такими лицами осуществляется надзор или проводится их инструктирование относительно использования данного прибора лицом, отвечающим за их безопасность.
4.2 Запрещается окунать или погружать электробритву в воду.
4.3 Если вы моете ножевой блок под струей воды, шнур соединитель с блоком питания обязательно должен быть отключен от электробритвы.
4.4 Запрещается использовать прибор с поврежденным корпусом, нарушенной изоляцией шнура питания для зарядки или прорезанной сеткой неподвижного ножа.
4.5 Срок службы электробритвы – 5 лет.

5. ПОДГОТОВКА И ПОРЯДОК РАБОТЫ

Электробритва имеет три режима работы.

1. Бритье при работе от аккумуляторов.
2. Зарядка аккумуляторов.
3. Бритье при работе от сети.

5.1 Бритье

5.1.1 Снимите защитный колпачок с головки для бритья.
5.1.2 Включите электробритву, нажав на кнопку включения/выключения, если индикатор горит белым цветом, можно приступать к бритью, если уровень зарядки слабый, индикатор начинает мигать **красный цветом** – зарядите прибор. Бриться можно и во время зарядки.
5.1.3 Брейтесь не торопясь, перемещая электробритву против направления роста волос круговыми движениями, слегка прижимая ее к лицу.

Внимание! Запрещается открывать, закрывать, снимать и одевать ножевые блоки во время работы электробритвы, это может вызвать поломку привода и ножей.

5.1.4 После бритья выключите электробритву, нажав кнопку включения/выключение.
5.1.5 Почистите бреющий блок открыв его нажатием на кнопку открываня ножевого блока. Открыв ножевой блок продуйте и почистите его кисточкой или помойте под струей холодной воды. Закройте блок.
5.1.6 Для подравнивания контура висков, усов или бороды нажмите вверх клавишу под стригущим блоком (триммером) и выполните стрижку, срезая отдельные длинные волосы против направления их роста. Закончив стрижку выключите прибор, очистите и закройте стригущий блок.
5.1.7 После использования прибора наденьте защитный колпачек на бреющий блок.

5.2 Зарядка аккумуляторов

Внимание!

1) Не заряжайте электробритву под прямыми солнечными лучами или вблизи нагревательных приборов;
2) Если электробритва находилась в дорожном чехле, то снимите его на время зарядки;
3) Температура помещения для зарядки аккумуляторов и хранения электробритвы и адаптера должна быть от + 5 С до +35°С.
4) Если аккумулятор разряжен индикатор начинает мигать **красный цветом**

5.2.1 Вставьте розетку шнура от адаптера в электробритву, после чего вставьте вилку адаптера в розетку электрической сети. Во время зарядки инди-