EVOLUTION

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ ЧАЙНИК

EVOLUTION KG1015S THERMOCONTROL



РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

УВАЖАЕМЫЙ ПОКУПАТЕЛЬ!

Благодарим Вас за выбор продукции, выпускаемой под торговой маркой «EVOLUTION».
Мы рады предложить Вам изделия, разработанные и изготовленные в соответствии с высокими требованиями к качеству, функциональности и дизайну.

Перед началом эксплуатации прибора внимательно прочитайте данное руководство, в котором содержится важная информация, касающаяся Вашей безопасности, а также рекомендации по правильному использованию прибора и уходу за ним.
Позаботьтесь о сохранности настоящего Руководства, используйте его в качестве справочного материала при дальнейшем использовании прибора.

ГАРАНТИЯ КАЧЕСТВА
ТОВАР EVOLUTION СЕРТИФИЦИРОВАН!

Товар сертифицирован и соответствует требованиям технических регламентов ТР ТС 004/2011 "О безопасности низковольтного оборудования", ТР ТС 020/2011 "Электромагнитная совместимость технических средств", ТР ЕАЭС 037/2016 "Об ограничении применения опасных веществ в изделиях электротехники и радиоэлектроники".

Технические регламенты ТС (ЕАЭС) разрабатываются и принимаются в целях обеспечения на таможенной территории ТС (ЕАЭС) защиты жизни и (или) здоровья человека, имущества, окружающей среды, жизни и (или) здоровья животных и растений, предупреждения действий, вводящих в заблуждение потребителей, а также в целях обеспечения энергетической эффективности и ресурсосбережения.

Содержание

1. Схема и характеристики 3
2. Меры безопасности 4
3. Эксплуатация чайника 5
4. Очистка и обслуживание 8
5. Хранение, транспортировка, реализация 8
6. Утилизация 8
7. Выявление и устранение неисправностей 9
8. Гарантийные обязательства 10
9. Гарантийный талон 12

Технические характеристики

Наименование: электрический чайник EVOLUTION
Модель: KG1015S Thermocontrol
Номинальное напряжение: 220 В
Номинальная частота: 50 Гц
Номинальная мощность: 1000 Вт
Поддержание температуры: до 9 часов
Таймер отложенного старта: до 9 часов (с шагом 15 мин)
Регулировка температуры: 40-90°С (с шагом 5 °С)
Отображение текущей температуры воды
8 программных режимов
Защита от перегрева

Комплектация: Электрический чайник, база с управлением, руководство пользователя.

Схема устройства

1. Крышка чайника
2. Чайник
3. Экран с отображением температуры и режимов
4. База с управлением



Меры безопасности

1. Внимательно прочитайте данную инструкцию перед использованием. Используйте прибор только в соответствии с данной инструкцией.
2. Назначение устройства - кипячение воды.
Прибор предназначен для использования в бытовых и аналогичных целях, в частности:
- в кухонных зонах для персонала в магазинах, офисах и прочих производственных условиях;
- в фермерских домах;
- клиентами в гостиницах, мотелях и прочей инфраструктуре жилого типа;
- в условиях режима пансиона проживание плюс завтрак.
3. Прибор не предназначен для использования лицами (включая детей) с пониженными физическими, сенсорными или умственными способностями, или при отсутствии у них жизненного опыта или знаний, если они не находятся под присмотром или не проинструктированы об использовании прибора лицом, ответственным за их безопасность. Дети должны находиться под присмотром для недопущения игр с прибором. Запрещается использование прибора детьми для игр.
4. Напряжение питания сети должно соответствовать номинальному напряжению данного прибора. Если напряжение питания не соответствует требованиям, связывайтесь с дилером и не используйте прибор.
5. При повреждении шнура питания его замену во избежание опасности должны производить изготовитель, сервисная служба или подобный квалифицированный персонал.
6. Немедленно отсоедините вилку питания при наличии каких-либо ненормальных явлений, ремонт должен проводиться только производителем или его ремонтным отделом, или аналогичным специальным персоналом.
7. Запрещается использовать прибор с повреждённым шнуром или вилкой и если прибор неисправен или был повреждён каким-либо образом. Верните прибор в ближайший официальный сервисный центр для проверки, ремонта или регулировки.
Не разбирайте, не ремонтируйте и не преобразовывайте данное устройство самостоятельно.
8. Отключайте прибор из розетки, когда он не используется и перед чисткой. Дайте остыть перед тем, как снимать или надевать детали, а также перед чисткой прибора.
9. Никогда не перемещайте работающий прибор и не поворачивайте его.
10. Не касайтесь горячих поверхностей. Используйте рукоятки или ручки. Поверхность нагревательного элемента остается горячей после использования.
11. Следите за тем, чтобы шнур не свешивался с края стола или стойки, а также не касался горячих поверхностей.
12. Во избежание возгорания, поражения электрическим током и травм не погружайте шнур, вилку или подставку в воду или другие жидкости. А также не допускайте попадания воды во время работы прибора.
13. Не ставьте прибор на горячую газовую или электрическую горелку или рядом с ней, а также в нагретую духовку.
14. Всегда сначала наполняйте чайник, затем устанавливайте прибор на подставку и вставляйте шнур в розетку. Для отключения отсоедините чайник от подставки, затем выньте вилку из розетки.

15. Во избежание ожогов всегда следите за тем, чтобы крышка во время работы была закрыта.
16. При перемещении чайника с горячей водой необходимо соблюдать особую осторожность.
17. Удерживайте разъем электропитания при его вытягивании из розетки вместо того, чтобы силой вытягивать его за шнур.
18. Не прикасайтесь к воде и компонентам в резервуаре для воды, когда устройство включено.
19. Во избежание возгорания, поражения электрическим током и травм не погружайте прибор, шнур, вилку или подставку в воду или другие жидкости. Не допускайте попадания воды на электрический соединитель. Не трогайте устройство или шнур питания мокрыми руками. Никогда не помещайте чайник или подставку в посудомоечную машину.
20. Во время работы устройства не закрывайте рукой или другими предметами носик чайника, из которого выделяется пар.
21. Не используйте устройство на наклонной поверхности. Ставьте его на ровные и твердые поверхности.
22. Не добавляйте никаких других жидкостей, кроме воды, в резервуар чайника. Не погружайте предметы в резервуар чайника.
23. Во избежание перегрузки линии не используйте прибор с другими электрическими приборами одновременно.
24. При использовании водопроводной воды необходимо проводить очистку ежедневно.
25. Используйте только рекомендуемые изготовителем аксессуары.
26. Используйте чайник только со штатной подставкой.
27. Не наполняйте чайник выше максимальной отметки. Если чайник перелит, кипящая вода может выплеснуться.
28. Никогда не кипятите воду с открытой крышкой. Чайник не выключится, и из него может выплеснуться кипяток. Это может привести к серьёзным травмам.

Перед первым использованием

• Выдержите прибор при комнатной температуре в течение 30 минут, чтобы предотвратить повреждение из-за резкого изменения температуры.
• Проверьте комплектность и целостность прибора.
• Удалите все упаковочные материалы и рекламные наклейки с прибора.
• Несколько раз прокипятите воду и слейте ее.

Описание панели управления:

Кнопка **«Таймер»**: с помощью данной кнопки Вы можете задать время от 30 минут до 9 часов, по истечении которых чайник закипит. Однократное нажатие на кнопку добавляет 15 минут. Если зажать кнопку более чем на 0.35 с, время начинает добавляться автоматически по 30 мин.



Кнопка **«Поддержка температуры»**: с помощью данной кнопки можно установить температуру воды от 40 до 90°С с шагом в 5°С. По окончании выбора нажмите кнопку **«Старт/ Отмена»** для подтверждения выбранного режима. Функция поддержания температуры будет действовать 9 часов с момента запуска.

Кнопка **«Выбор режима»**: с помощью данной кнопки Вы можете выбрать 1 из 8 запрограммированных режимов (см. раздел Описание режимов работы).



Кнопка **«Старт/Отмена»**: с помощью данной кнопки Вы можете запустить или отменить выбранный режим работы, а также вывести чайник из режима сна.

Описание режимов работы:

1. 100 °С - кипячение воды до 100 °С;
2. 100 °С + 1ч - кипячение воды до 100 °С + поддержание заданной температуры в течение 60 минут;
3. 90 °С + 1 ч - нагрев воды до 90 °С + поддержание заданной температуры в течение 60 минут;
4. 85 °С + 1 ч - нагрев воды до 85 °С + поддержание заданной температуры в течение 60 минут;
5. 80 °С + 1 ч - нагрев воды до 80 °С + поддержание заданной температуры в течение 60 минут;
6. 70 °С + 1 ч - нагрев воды до 70 °С + поддержание заданной температуры в течение 60 минут;
7. 60 °С + 1 ч - нагрев воды до 60 °С + поддержание заданной температуры в течение 60 минут;
8. 42 °С + 9 ч - нагрев воды до 42 °С + поддержание заданной температуры в течение 9 часов.



Использование таймера:
1. Выберите одну из 8 программ или используйте кнопку «Поддержание температуры» для выбора температуры воды.
2. Нажмите кнопку «Таймер» и выберите значение от 30 мин до 9 часов.
3. Нажмите кнопку«Старт/Отмена» для запуска функции.
4. Формат отображения времени (пример): 0:30.
Первая цифра обозначает час, вторая и третья цифры обозначают минуты. Символ ":" в середине во время отсчета времени мигает (один раз в секунду).

Чтобы вскипятить воду:
1. Снимите чайник с подставки.
2. Откройте крышку (она не соединена с чайником механически), залейте желаемое количество свежей и чистой холодной воды не более 1,5 л. На чайнике нанесены минимальная и максимальная отметки. Никогда не заливайте воду ниже отметки MIN и выше отметки MAX. Если уровень наполнения превышает максимальную отметку, из носика выльется кипящая вода. Это может вызвать тяжёлые травмы и ожоги.
3. Плотно закройте крышку.
4. Поставьте чайник на подставку.
5. Подключите шнур питания подставки к розетке.
6. Однократно нажмите кнопку «Старт/Отмена» для вывода чайника из спящего режима.
7. Нажмите однократно «Выбор режима».
8. На экране загорится иконка 100 °C.
9. Нажмите кнопку «Старт/Отмена» для запуска режима.
10. Когда вода закипит, чайник издаст 3 звуковых сигнала и автоматически выключится. На экране будет отображаться текущая температура воды.
11. Во избежание ожогов подождите, пока вода перестанет бурлить. Снимите чайник с подставки и медленно слейте воду.

Полезные советы:
1. Для выхода из режима сна нажмите любую клавишу.
2. При температуре воды ниже 45°C и отсутствии запущенной программы чайник в течении 3-х минут перейдет в режим сна.
3. При снятии чайника с базы и возвращении на базу он автоматически выйдет из режима сна.
4. При выходе из режима сна чайник автоматически показывает текущую температуру воды.
5. В режиме поддержания температуры чайник сохраняет текущий режим даже после того, как Вы его снимете. По возвращении чайника на базу заданный режим сохранится.
6. Если Вы выбрали любую функцию, но не нажали кнопку «Старт/Отмена», функция не запустится, выбранная функция автоматически отменится через 10 секунд.
7. При использовании таймера на экране отображается время, когда чайник достигнет заданной температуры, а не когда начнет кипятить воду.
8. Если Вам необходимо быстро вскипятить воду, просто нажмите 2 раза кнопку «Старт/Отмена».

Очистка и обслуживание

Перед чисткой всегда отключайте шнур питания от сети.
• Убедитесь, что чайник остыл.
• Очистите внешнюю поверхность чистой влажной мягкой тканью.
• Никогда не используйте абразивные чистящие средства.
• Сполосните чайник и вытрите насухо мягкой безворсовой тканью.

ВНИМАНИЕ!
• Со временем крышка нагревательного элемента в нижней части чайника из нержавеющей стали может немного изменить цвет. Это вызвано сильным нагревом нагревательного элемента.
• Если в Вашей воде высокое содержание железа, на элементе из нержавеющей стали могут появиться коричневатые пятна (это также известно как «котельная накипь»). Эти пятна можно стереть тряпкой и мягким абразивом. Тщательно промойте чайник пресной водой.

Удаление накипи:
• Жесткая вода может оставлять накипь внутри чайника. Используйте средство для удаления накипи и следуйте инструкциям, прилагаемым к нему.
ПРИМЕЧАНИЕ: Убедитесь, что чайник остыл и не подключен к сети.

Хранение, транспортировка и реализация

Хранение, транспортировка и реализация должны осуществляться в упаковке производителя при температуре воздуха от +5 °C до +35 °C и относительной влажности воздуха не более 80 % с защитой устройства от непосредственного воздействия атмосферных осадков, солнечного излучения и механических повреждений.
Хранить в недоступном для детей месте. Не храните прибор вне помещений или в местах, подверженных прямому воздействию погодных условий (прямой солнечный свет, ветер, дождь или температура ниже нуля градусов). Храните вдали от легковоспламеняющихся, взрывоопасных газов.

Утилизация



Все изделия, обозначенные символом раздельного сбора отработанного электрического и электронного оборудования (WEEE, Директива 2012/19/EU), следует утилизировать отдельно от несортируемых бытовых отходов. С целью охраны здоровья и защиты окружающей среды такое оборудование необходимо сдавать на переработку в специальные пункты приема электрического и электронного оборудования, определенные правительством или местными органами власти. Правильная утилизация и переработка помогут предотвратить возможные негативные последствия для окружаюшей среды и здоровья человека. Чтобы узнать, где находятся такие пункты сбора и как они работают, обратитесь в компанию, занимающуюся установкой оборудования, или в местные органы власти.

Выявление и устранение неисправностей

Номер ошибки	Неисправность	Признаки	Решение
E7	Защита датчика от сбоя	Температура не изменяется более чем на 1°C в течение 5 минут.	Отключить питание чайника на 3-5 мин.
C1	Защита датчика от перегрева	Отображается температура >120 °C.	Отключите питание чайника на 30 мин. Проверьте уровень воды, если он ниже отметки Min, долейте воду.
E2	Защита датчика от короткого замыкания	Отображается температура 234 °C.	Отключить питание чайника на 3-5 мин.
E1	Обрыв датчика температуры	Отображаемая температура ниже -20 °C.	Обратитесь в сервисный центр.
E0	Обрыв нуля	Нагрев происходит только в течение 5 секунд.	Отключить питание чайника на 3-5 мин.

Условия гарантии

Производитель гарантирует качество продукции только при условии соблюдения всех требований, описанных в инструкции по эксплуатации.
Гарантийный талон действителен только при правильно и четко указанных данных: модель, серийный номер изделия (при его наличии), дата продажи и печать фирмы-продавца. При нарушении этих условий, а также, в случае, когда данные в гарантийном талоне не соответствуют изделию, стерты либо исправлены, талон признается недействительным.
Гарантийный срок исчисляется с момента продажи изделия конечному потребителю.
Гарантийное обслуживание включает в себя: бесплатное оказание услуг по ремонту или полную замену элементов, вышедших из строя по вине производителя. Замененные части становятся собственностью производителя.
В случае обнаружения дефектов в изделии покупатель обязан незамедлительно прекратить его эксплуатацию и обратиться в авторизованный сервисный центр производителя либо к продавцу.
Изделие предъявляется в гарантийный ремонт чистым и в полной комплектации, указанной в паспорте и (или) руководстве по эксплуатации на изделие.
Гарантийное обслуживание не включает в себя транспортные расходы.
Гарантия распространяется только в тех случаях, когда потребителем были соблюдены все правила эксплуатации.

Гарантия не предоставляется:
1. В случаях исправлений или ошибок в Гарантийном талоне;
2. Если изделие, предназначенное для личных (бытовых, семейных) нужд, использовалось для осуществления предпринимательской деятельности, а также в иных целях, не соответствующих его прямому назначению;
3. Нарушения правил и условий эксплуатации, установки изделия, изложенных в Руководстве по эксплуатации, либо в иных документах, передаваемых потребителю вместе с изделием;
4. На расходные материалы и аксессуары;
5. Если изделие имеет следы неквалифицированного ремонта (использования неоригинальных запасных частей, вскрытия и ремонта изделия лицами, не уполномоченными Производителем;
6. Если дефект вызван изменением конструкции или схемы изделия, подключением внешних устройств, не предусмотренных Производителем;
7. В случае неправильной подачи сетевого напряжения;
8. Если обнаружены недостатки, возникшие после передачи изделия Потребителю, имеющие механический характер, а также недостатки, вызванные попаданием внутрь изделия посторонних предметов, веществ, жидкостей, насекомых, пыли,
9. Если дефект вызван действием непреодолимых сил (пожара, грозы, наводнения, природной катастрофы и т.д.), несчастными случаями, умышленными или неосторожными действиями Потребителя или третьих лиц;
10. Если дефект возник в следствие естественного износа при эксплуатации изделия. При этом под естественным износом понимаются последствия эксплуатации изделия, вызвавшие ухудшение их технического состояния и внешнего вида из-за длительного использования данного изделия;
11. Если повреждения вызваны использованием нестандартных (неоригинальных) и (или) некачественных (поврежденных) расходных материалов,

принадлежностей, запасных частей, элементов питания;
12. Если данные, указанные на маркировочных этикетках изделия, исправлены, стерты, а также в случае их отсутствия.

Гарантийный талон

Талон действителен при наличии всех штампов и отметок.
Внимание! Пожалуйста, потребуйте от продавца полностью заполнить гарантийный талон.

Заполняется продавцом		ФИО и телефон покупателя
Наименование устройства		
Модель устройства		
Серийный номер		
Наименование продавца		
Дата продажи		

Товар получен в исправном состоянии, без видимых повреждений, в полном комплекте, проверен в моем присутствии, претензии по качеству товара не имею. С условиями гарантии ознакомлен.	Подпись клиента

Ремонт			
Дата ремонта	Неисправности	Выполненные работы	Примечания

Юридическая информация

Изготовитель: ZHONGSHAN SILK IMP. & EXP. GROUP CO., LTD
Адрес: No.245 Huanshi Dadao Xi, Nansha district, Guangzhou, China
Сделано в Китае

Дата изготовления: Май 2024 г

Импортер на территорию Республики Беларусь:
Частное торговое унитарное предприятие «Неолинк», Республика Беларусь, 220055, г. Минск, ул. Каменногорская, д. 45, офис 203
тел. +375 (33) 3001314
Info@neolink.by | evolution.by | neolink.by

Сервисный центр:
Частное торговое унитарное предприятие «Неолинк», Республика Беларусь, 220055, г. Минск, ул. Каменногорская, д. 45
Тел. +375 (44) 525-32-83, +375 (17) 515-67-04
Срок службы: 2 года
Срок гарантии: 1 год

Если Вы покупали нашу продукцию на интернет-площадках (OZON, Onliner, Yandex Market или любой другой), оставьте, пожалуйста, свой отзыв, каким бы он ни был, это поддержит нас и позволит стать лучше.

Еще больше товаров EVOLUTION

wildberries

ozon

WILDBERRIES

OZON

21vek.by
онлайн-гипермаркет

onliner

5 ЭЛЕМЕНТ

XISTORE
Первый фирменный магазин умных устройств в Беларуси

DNS