AS COOL AS YOU ARE

KT68 Smart Screen QUICK GUIDE

MACHENIKE

БЕСПРОВОДНАЯ ИГРОВАЯ КЛАВИАТУРА

Руководство по эксплуатации

PRTSC INS DEL END BACKSPACE ESC ENTER

01 KEYBOARD 机 械 键 盘

Благодарим вас за выбор продукта Machenike. Пожалуйста, внимательно прочитайте это руководство перед началом работы с вашим устройством и сохраните его для дальнейшего использования. Изображения, используемые в данном руководстве, служат для демонстрации функций устройства и могут незначительно отличаться от действительности. Производитель оставляет за собой право на внесение изменений в данное руководство без предварительного уведомления. Данный продукт предназначен исключительно для бытового использования и не может применяться в промышленных или коммерческих целях. Перевозить и хранить продукт необходимо в заводской упаковке согласно указанным на ней манипуляционным знакам. При погрузке, разгрузке и транспортировке соблюдайте осторожность. Транспорт и хранилища должны обеспечивать защиту продукта от атмосферных осадков и механических повреждений. При обнаружении неисправностей в работе прибора следует немедленно прекратить его использование и передать в ближайший сервисный центр компании HAIER для тестирования, замены или ремонта. В целях безопасности все работы по ремонту и обслуживанию устройства должны выполняться только представителями уполномоченных сервисных центров компании HAIER.

Адреса и телефоны сервисных центров можно узнать на сайте www.haieronline.ru или по телефону 8-800-250-43-05.

ИНСТРУКЦИИ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ

Прочитайте и следуйте всем инструкциям перед использованием продукта.

- Оберегайте устройство от повышенной влажности, попадания воды и пыли. Не устанавливайте в помещениях с повышенной влажностью и запыленностью.
- Оберегайте устройство от нагрева: не устанавливайте ее рядом с нагревательными приборами и не подвергайте воздействию прямых солнечных лучей.
- Продукт должен быть подключен к источнику питания только того типа, который описан в инструкции по эксплуатации.
- Очищайте устройство только сухой тканью.

Предупреждения

- Запрещается разбирать корпус устройства. Попытка отремонтировать данный прибор не рекомендуется и ведет к потере гарантии.
- Для оптимальной производительности прибор с аккумуляторами следует хранить при температуре от 15 до 25 °C. Слишком высокая / низкая температура приводит к снижению емкости и срока службы аккумулятора. Чрезмерное нагревание/охлаждение могут стать причиной временной неработоспособности устройства.
- Не уничтожайте батарейки путем сжигания, они могут взорваться.

1 НАЧАЛО РАБОТЫ

Выберите режим работы, переведя ползунок на клавиатуре

Проводной режим — Левое крайнее положение

Беспроводной режим — Правое крайнее положение

Проводное подключение: достаньте клавиатуру из коробки и подключите ее напрямую к ПК по проводу USB (рекомендуется подключать клавиатуру к порту USB 2.0).

2 БЕСПРОВОДНОЕ ПОДКЛЮЧЕНИЕ

2.4G подключение: Нажмите сочетание клавиш FN+V на 3 секунды для того, чтобы устройство перешло в режим сопряжения. Вставьте 2.4G передатчик в USB порт устройства, к которому хотите подключиться.

Bluetooth подключение: Нажмите сочетание клавиш FN+Z/X/C на 3 секунды для того, чтобы устройство перешло в режим сопряжения. Включите функцию поиска нового устройства на вашем ПК. Система определит клавиатуру, как KT68. Нажмите на иконку устройства. Подключите клавиатуру.

3 ИНДИКАТОР ЗАРЯДА БАТАРЕИ

- При напряжении ниже 3.5V индикатор начинает мигать 1 раз в секунду.
- При напряжении ниже 3.2V устройство автоматически выключится во избежание возможных повреждений.

Зарядка:
Клавиатура заряжается: индикатор заряда на передней поверхности горит красным
Клавиатура полностью заряжена: индикатор заряда на передней поверхности потух.

4 ФУНКЦИЯ СБРОСА ДО ЗАВОДСКИХ НАСТРОЕК

FN+ESC Reset

Для того, чтобы откатить устройство до заводских настроек, нажмите сочетание клавиш FN+ECS в течении 3-х секунд.

5 ПЕРЕКЛЮЧЕНИЕ ЭФФЕКТОВ

FN+DEL переключение эффекта подсветки

FN+PGUP/PGDN переключение цвета подсветки

FN+</> переключение скорости эффекта подсветки

FN+ ↑ / ↓ настройка яркости эффекта подсветки

В клавиатуре предустановлены 19 эффектов подсветки. Для более расширенных настроек (синхронизация с музыкой) используйте драйвер.

6 СПЯЩИЙ РЕЖИМ

После 10 минут отсутствия активности, клавиатура автоматически перейдет в спящий режим (LED эффекты потухнут).

7 ПЕРЕКЛЮЧЕНИЕ МЕЖДУ СИСТЕМАМИ

FN+A Переключиться на MAC OS

FN+W Переключиться на WIN OS

8 ПЕРЕКЛЮЧЕНИЕ СЛАЙДЕРА

По умолчанию функция слайдера сворачивает все окна и возвращает пользователя на рабочий стол. Настроить другие функции (поддержка макроса) можно через ПО.

9 НАСТРОЙКИ ЭНКОДЕРА

Увеличить громкость + Уменьшить громкость -

Для беззвучного режима, нажмите на энкодер.

10 НАСТРОЙКИ F-РЯДА

FN 1 +···+ + = F1 ··· F12

12 клавиш от FN+1 до + отвечают за аналогичные функции F ряда.

11 QR КОД

Отсканируйте QR код для настроек LED экрана KT68 Smart Screen.

12 СОЧЕТАНИЯ КЛАВИШ

FN CTRL 1 =	FN CTRL 2 =	FN CTRL 3 =
FN+CTRL+1 Уменьшить яркость	FN+CTRL+2 Увеличить яркость	FN+CTRL+3 Почтовый ящик
FN CTRL 4 =	FN CTRL 5 =	FN CTRL 6 =
FN+CTRL+4 Калькулятор	FN+CTRL+5 Мой компьютер	FN+CTRL+6 Проигрыватель
FN CTRL 7 =	FN CTRL 8 =	FN CTRL 9 =
FN+CTRL+7 Предыдущ. трек	FN+CTRL+8 Пауза	FN+CTRL+9 Следующий трек
FN CTRL 0 =	FN CTRL - =	FN CTRL = =
FN+CTRL+0 Беззвуч. режим	FN+CTRL+- Уменьшить громкость	FN+CTRL+= Увеличить громкость

13 МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

1. В случае возникновения неполадок со стороны подключения, проверьте выбранный режим подключения, подключена ли клавиатура к устройству, а также попробуйте обновить драйвер до последней версии. Если вышеуказанные шаги не устранили проблему, обратитесь к официальному дилеру.
2. Используйте официальные зарядные устройства, предоставленные производителем.
3. При зарядке клавиатуры, убедитесь, что зарядное устройство исправно и соответствует техническим требованиям во избежание повреждения устройства.
4. Если вы используете функцию LED экрана, рекомендуется использовать проводной режим работы клавиатуры для оптимальной работы заряда батареи. В случае использования LED экрана в беспроводном режиме, мы рекомендуем снизить яркость экрана для экономии заряда батареи.



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Модель	MACHENIKE KT68 SMART SCREEN
Тип подключения	Беспроводной, проводной
Формат	68 клавиш (TKL)
Переключатели	Gateron Gateron G Yellow pro 3.0 (3 пина)
Усилие нажатия	50 г
Питание	4000 мА литиевая батарея
Длина кабеля	1.5 м
Габариты	327 x 145 x 41 мм
Вес	952 ± 5 г

КОМПЛЕКТАЦИЯ

- Клавиатура Machenike KT68 Smart Screen
- Тряпочка для пыли
- Пуллер для свитчей
- USB кабель
- 2.4G передатчик
- Стикеры
- Руководство пользователя
- Гарантийный талон
- Системная поддержка: Windows XP/ Vist a/ Win7 / Win8 / Win10 / Win 11, драйвер не требуется.

AS COOL AS YOU ARE "MACHENIKE"

Machenike өнімін таңдағаныңызға рахмет. Құрылғыны пайдаланбас бұрын осы нұсқаулықты мұқият оқып шығыңыз және оны болашақта анықтама үшін сақтаңыз. Бұл өнім тек тұрмыстық пайдалануға арналған, және оны өнеркәсіптік немесе коммерциялық мақсаттарда пайдалануға болмайды. Өнімді қаптамасында көрсетілген манипуляциялық белгілерге сәйкес зауыттық қаптамасында тасымалдау және сақтау қажет. Тиеу, түсіру және тасымалдау кезінде сақ болыңыз. Көлік пен қойма өнімнің атмосфералық жауын-шашыннан және механикалық зақымдалудан қорғалуын қамтамасыз етуі тиіс. Аспаптың жұмысында ақаулықтар анықталған жағдайда оны пайдалануды дереу тоқтатып, тестілеу, ауыстыру немесе жөндеу үшін HAIER компаниясының жақын жердегі сервистік орталығына тапсыру керек. Қауіпсіздік мақсатында құрылғыны жөндеу және оған қызмет көрсету жөніндегі барлық жұмыстарды тек қана HAIER компаниясының уәкілетті сервистік орталықтарының өкілдері жүргізуі тиіс.

Сервистік орталықтардың мекенжайлары мен телефондарын
www.haieronline.kz сайтынан немесе 8 (800) 070-01-29 телефон арқылы таба аласыз.

ҚАУІПСІЗДІК НҰСҚАУЛАРЫ

- Өнімді қолданар алдында барлық нұсқауларды оқып шығыңыз және орын- даңыз.
- Құрылғыны жоғары ылғалдылықтан, судан және шаңнан қорғаңыз. Ылғал- дылығы мен шаңы жоғары бөлмелерге орнатуға болмайды.
- Құрылғыны қызудан қорғаңыз: оны жылыту құрылғыларының жанына орнат- паңыз және оған күн сәулесінің тікелей түсуіне жол бермеңіз.
- Өнімді тек нұсқаулықта сипатталған түрдегі қуат көзіне қосу керек. Құрылғыны тек құрғақ шүберекпен тазалаңыз.

Ескертулер

- Құрылғының корпусын алып тастауға тыйым салынады. Бұл құралды жөндеуге әрекеттену ұсынылмайды және кепілдікті жарамсыз етеді.
- Оңтайлы жұмыс істеу үшін батареялары бар құралды 15°C және 25°C ара- лығында сақтау керек. Тым жоғары/төмен температуралар батареяның сыйым- дылығы мен қызмет ету мерзімін қысқартады. Шамадан тыс қызу/салқындату құрылғының уақытша істен шығуына әкелуі мүмкін.
- Батареяларды өртеу арқылы тастамаңыз, олар жарылуы мүмкін.

AS COOL AS YOU ARE

KT68 Smart Screen QUICK GUIDE

MACHENIKE

СЫМСЫЗ ОЙЫН ПЕРНЕТАҚТАСЫ

Нұсқаулық

PRTSC INS DEL END BACKSPACE ESC ENTER

01 KEYBOARD 机 械 键 盘

Machenike өнімін таңдағаныңызға рахмет. Құрылғыны пайдаланбас бұрын осы нұсқаулықты мұқият оқып шығыңыз және оны болашақта анықтама үшін сақтаңыз. Бұл өнім тек тұрмыстық пайдалануға арналған, және оны өнеркәсіптік немесе коммерциялық мақсаттарда пайдалануға болмайды. Өнімді қаптамасында көрсетілген манипуляциялық белгілерге сәйкес зауыттық қаптамасында тасымалдау және сақтау қажет. Тиеу, түсіру және тасымалдау кезінде сақ болыңыз. Көлік пен қойма өнімнің атмосфералық жауын-шашыннан және механикалық зақымдалудан қорғалуын қамтамасыз етуі тиіс. Аспаптың жұмысында ақаулықтар анықталған жағдайда оны пайдалануды дереу тоқтатып, тестілеу, ауыстыру немесе жөндеу үшін HAIER компаниясының жақын жердегі сервистік орталығына тапсыру керек. Қауіпсіздік мақсатында құрылғыны жөндеу және оған қызмет көрсету жөніндегі барлық жұмыстарды тек қана HAIER компаниясының уәкілетті сервистік орталықтарының өкілдері жүргізуі тиіс. Сервистік орталықтардың мекенжайлары мен телефондарын www.haieronline.kz сайтынан немесе 8-800-250-43-05 телефон арқылы таба аласыз.

12 СОЧЕТАНИЯ КЛАВИШ

FN CTRL 1 = FN+CTRL+1 Уменьшить яркость

FN CTRL 2 = FN+CTRL+2 Увеличить яркость

FN CTRL 3 = FN+CTRL+3 Почтовый ящик

FN CTRL 4 = FN+CTRL+4 Калькулятор

FN CTRL 5 = FN+CTRL+5 Мой компьютер

FN CTRL 6 = FN+CTRL+6 Проигрыватель

FN CTRL 7 = FN+CTRL+7 Предыдущ. трек

FN CTRL 8 = FN+CTRL+8 Пауза

FN CTRL 9 = FN+CTRL+9 Следующий трек

FN CTRL 0 = FN+CTRL+0 Беззвуч. режим

FN CTRL - = FN+CTRL+- Уменьшить громкость

FN CTRL = = FN+CTRL+= Увеличить громкость

13 МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

1. В случае возникновения неполадок со стороны подключения, проверьте выбранный режим подключения, подключена ли клавиатура к устройству, а также попробуйте обновить драйвер до последней версии. Если вышеуказанные шаги не устранили проблему, обратитесь к официальному дилеру.
2. Используйте официальные зарядные устройства, предоставленные производителем.
3. При зарядке клавиатуры, убедитесь, что зарядное устройство исправно и соответствует техническим требованиям во избежание повреждения устройства.
4. Если вы используете функцию LED экрана, рекомендуется использовать проводной режим работы клавиатуры для оптимальной работы заряда батареи. В случае использования LED экрана в беспроводном режиме, мы рекомендуем снизить яркость экрана для экономии заряда батареи.



Техникалық сипаттама

Пішім	MACHENIKE KT68 SMART SCREEN
Қосылым түрі:	Беспроводной, проводной
Формат	68 клавиш (TKL)
Коммутаторлар:	Gateron Gateron G Yellow pro 3.0 (3 пина)
Басу күші:	50 г
Қуат:	4000 мА литиевая батарея
Кабельдің ұзындығы	1.5 м
Өлшемдер	327 x 145 x 41 мм
Салмағы	952 ± 5 г

Жабдық

- Machenike KT68 Smart экран пернетақтасы
- Шаң шүберек
- Ауыстырғыштарға арналған тартқыш
- USB кабелі
- 2,4G таратқыш
- Стикерлер
- Пайдаланушы нұсқаулығы
- Кепілдік картасы
- Жүйені қолдау: Windows XP/ Vist a/ Win7 / Win8 / Win10 / Win 11, драйвер қажет емес.

AS COOL AS YOU ARE "MACHENIKE"

ҚАУІПСІЗДІК НҰСҚАУЛАРЫ.

- 1. Өнімді қолданар алдында барлық нұсқауларды оқып шығыңыз және орын- даңыз.
  2. Құрылғыны жоғары ылғалдылықтан, судан және шаңнан қорғаңыз. Ылғал- дылығы мен шаңы жоғары бөлмелерге орнатуға болмайды.
  3. Құрылғыны қызудан қорғаңыз: оны жылыту құрылғыларының жанына орнат- паңыз және оған күн сәулесінің тікелей түсуіне жол бермеңіз.
  4. Өнімді тек нұсқаулықта сипатталған түрдегі қуат көзіне қосу керек. Құрылғыны тек құрғақ шүберекпен тазалаңыз.

Ескертулер

- 1. Құрылғының корпусын алып тастауға тыйым салынады. Бұл құралды жөндеуге әрекеттену ұсынылмайды және кепілдікті жарамсыз етеді.
  2. Оңтайлы жұмыс істеу үшін батареялары бар құралды 15°C және 25°C ара- лығында сақтау керек. Тым жоғары/төмен температуралар батареяның сыйым- дылығы мен қызмет ету мерзімін қысқартады. Шамадан тыс қызу/салқындату құрылғының уақытша істен шығуына әкелуі мүмкін.
  3. Батареяларды өртеу арқылы тастамаңыз, олар жарылуы мүмкін.
  Өнімде көрсетілген өңдеу белгілеріне сәйкес түпнұсқалық қаптамасында тасымалдануы және сақталуы керек. Тиеу, түсіру және тасымалдау кезінде сақ болыңыз. Тасымалдау және сақтау өнімді жауын-шашыннан және механикалық зақымданудан қорғауды қамтамасыз етуі керек.
  Бұл өнім тек үйде пайдалануға арналған және оны өнеркәсіптік немесе коммерциялық мақсаттарда пайдалануға болмайды.

1 Пернетақтаны пайдалану нұсқаулары

Пернетақтадағы жүйріткіні жылжыту арқылы жұмыс режимін таңдаңыз

Сымды режим: Сымсыз режим

Сол жақ шеткі позиция — Тетенше оң позиция

Сымды қосылым: Пернетақтаны қораптан шығарып, оны тікелей компьютерге USB кабелі арқылы қосыңыз (пернетақтаны USB 2.0 портына жалғау ұсынылады).

2 Сымсыз байланыс:

2.4G қосылымы: құрылғы жұптастыру режиміне өту үшін FN+V пернелер тіркесімін 3 секунд басыңыз. 2.4G таратқышты қосқыңыз келетін құрылғының USB портына салыңыз.
Bluetooth қосылымы: құрылғы жұптастыру режиміне өту үшін FN+Z/X/C пернелер тіркесімін 3 секунд басыңыз. Компьютерде «Жаңа құрылғыны табу» мүмкіндігін қосыңыз. Жүйе пернетақтаны KT68 ретінде анықтайды. Құрылғы белгішесін басыңыз. Пернетақтаны қосыңыз.

3 Батарея индикаторы:

- Кернеу 3,5 В төмен болғанда индикатор секундына бір рет жыпылықтай бастайды.
- Кернеу 3,2 В төмен болғанда, ықтимал зақымдануды болдырмау үшін құрылғы автоматты түрде өшеді.

Зарядтағыш:
Пернетақта зарядталып жатыр: алдыңғы жағындағы заряд көрсеткіші қызыл
Пернетақта толығымен зарядталған: алдыңғы бетіндегі заряд көрсеткіші сөніп қалды.

4 Зауыттық параметрлерді қалпына келтіру функциясы:

FN+ESC Reset

Құрылғыны зауыттық параметрлерге қайтару үшін FN+ECS пернелер тіркесімін 3 секунд басыңыз.

5 Жарық әсерлерін ауыстыру:

FN+DEL артқы жарық әсерін ауыстыру

FN+PGUP/PGDN артқы жарық түсін ауыстыру

FN+</> артқы жарық әсерінің жылдамдығын ауыстыру

FN+ ▲ / ▼ артқы жарық әсерінің жарықтығын реттейді

Пернетақта 19 жарық әсерлерімен алдын ала орнатылған. Қосымша параметрлер үшін (музыкамен синхрондау) драйверді пайдаланыңыз.

6 Ұйқы режимі:

10 минут әрекетсіздіктен кейін пернетақта автоматты түрде ұйқы режиміне өтеді (жарық диодты әсерлер өшеді)

7 Жүйелер арасында ауысу:

FN+A MAC операциялық жүйесіне ауысу

FN+W WIN операциялық жүйесіне ауысу

8 Сырғытпаны ауыстыру

Әдепкі бойынша, жүйріткі функциясы барлық терезелерді кішірейтеді және пайдаланушының жұмыс үстеліне қайтарады. Бағдарлама арқылы басқа функцияларды (макрос қолдауы) конфигурациялауға болады.

9 Энкодер параметрлері

\+ Дыбыс деңгейін арттырыңыз

\- Дыбыс деңгейін азайту

Дыбыссыз режим үшін қодтауды басыңыз.

10 F сериясының параметрлері

FN 1 +···+ + = F1 ··· F12

FN+1-ден + дейінгі 12 перне F жолының ұқсас функцияларына жауап береді.

11 QR КОДЫН

KT68 Smart Screen LED экран параметрлері үшін QR кодын сканерленіз.

Machenike өнімін таңдағаныңызға рахмет. Құрылғыны пайдаланбас бұрын осы нұсқаулықты мұқият оқып шығыңыз және оны болашақта анықтама үшін сақтаңыз. Бұл өнім тек тұрмыстық пайдалануға арналған, және оны өнеркәсіптік немесе коммерциялық мақсаттарда пайдалануға болмайды. Өнімді қаптамасында көрсетілген манипуляциялық белгілерге сәйкес зауыттық қаптамасында тасымалдау және сақтау қажет. Тиеу, түсіру және тасымалдау кезінде сақ болыңыз. Көлік пен қойма өнімнің атмосфералық жауын-шашыннан және механикалық зақымдалудан қорғалуын қамтамасыз етуі тиіс. Аспаптың жұмысында ақаулықтар анықталған жағдайда оны пайдалануды дереу тоқтатып, тестілеу, ауыстыру немесе жөндеу үшін HAIER компаниясының жақын жердегі сервистік орталығына тапсыру керек. Қауіпсіздік мақсатында құрылғыны жөндеу және оған қызмет көрсету жөніндегі барлық жұмыстарды тек қана HAIER компаниясының уәкілетті сервистік орталықтарының өкілдері жүргізуі тиіс.

Сервистік орталықтардың мекенжайлары мен телефондарын
www.haieronline.kz сайтынан немесе 8-800-250-43-05 телефон арқылы таба аласыз.

ҚАУІПСІЗДІК НҰСҚАУЛАРЫ

- Өнімді қолданар алдында барлық нұсқауларды оқып шығыңыз және орын- даңыз.
- Құрылғыны жоғары ылғалдылықтан, судан және шаңнан қорғаңыз. Ылғал- дылығы мен шаңы жоғары бөлмелерге орнатуға болмайды.
- Құрылғыны қызудан қорғаңыз: оны жылыту құрылғыларының жанына орнат- паңыз және оған күн сәулесінің тікелей түсуіне жол бермеңіз.
- Өнімді тек нұсқаулықта сипатталған түрдегі қуат көзіне қосу керек. Құрылғыны тек құрғақ шүберекпен тазалаңыз.

Ескертулер

- Құрылғының корпусын алып тастауға тыйым салынады. Бұл құралды жөндеуге әрекеттену ұсынылмайды және кепілдікті жарамсыз етеді.
- Оңтайлы жұмыс істеу үшін батареялары бар құралды 15°C және 25°C ара- лығында сақтау керек. Тым жоғары/төмен температуралар батареяның сыйым- дылығы мен қызмет ету мерзімін қысқартады. Шамадан тыс қызу/салқындату құрылғының уақытша істен шығуына әкелуі мүмкін.
- Батареяларды өртеу арқылы тастамаңыз, олар жарылуы мүмкін.

  Өнімде көрсетілген өңдеу белгілеріне сәйкес түпнұсқалық қаптамасында тасымалдануы және сақталуы керек. Тиеу, түсіру және тасымалдау кезінде сақ болыңыз. Тасымалдау және сақтау өнімді жауын-шашыннан және механикалық зақымданудан қорғауды қамтамасыз етуі керек.
  Бұл өнім тек үйде пайдалануға арналған және оны өнеркәсіптік немесе коммерциялық мақсаттарда пайдалануға болмайды.