PANTEON®

T14 HS

КОМПАКТНАЯ МЕХАНИЧЕСКАЯ ИГРОВАЯ КЛАВИАТУРА С LED-ПОДСВЕТКОЙ RAINBOW LIGHT

РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

ВНИМАНИЕ!
Перед началом эксплуатации внимательно ознакомьтесь с данной инструкцией и сохраните ее на весь период использования

RAINBOW LIGHT



В КОМПЛЕКТЕ:

ПУЛЛЕРЫ ДЛЯ СВИТЧЕЙ И КОЛПАЧКОВ

3 ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ СВИТЧА

УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ

В комплекте поставляются 3 сервисных свитча. В случае выхода свитча из строя, вы можете заменить его самостоятельно.
Замена переключателей не требует специальных технических навыков. Выход свитчей из строя не является гарантийным случаем. Свитчи являются расходным материалом.

ПОРЯДОК ЗАМЕНЫ:
Снимите колпачок клавиши , извлеките установленный под ней свитч, используя пуллер из комплекта поставки. Возьмите сервисный свитч и убедитесь в отсутствии защитных колпачков на контактах, после чего установите свитч на место вышедшего из строя. При замене не прилагайте излишних усилий при извлечении и установке свитча, это может привести к повреждению контактной площадки. Будьте внимательны - два контакта свитча при установке должны четко попасть в соответствующие контактные отверстия (см. видео-инструкцию). Повреждения контактных разъемов пользователем при установке является ответственностью пользователя и не является гарантийным случаем.
Видео-инструкцию по замене можно получить, обратившись к производителю по электронной почте support@jetaccess.ru.

В случае выхода из строя более трех свитчей в течение гарантийного срока обратитесь к производителю. После экспертной оценки и подтверждения неисправности вы сможете получить дополнительный комплект. По истечении гарантийного срока дополнительный комплект свитчей можно приобрести у производителя.
Производитель не гарантирует работоспособность устройства при использовании свитчей сторонних производителей.

В случае, если клавиатура не работает полностью:
- отсоедините USB-коннектор устройства от ПК и проверьте контакты разъемов на предмет повреждений. Если повреждений не обнаружено и контакты исправны, подключите клувиатуру еще раз.
- подключите устройство к другому USB-разъему.
- перезагрузите ПК, не отключая клавиатуру.
- проверьте работоспособность клавиатуры, подключив к другому ПК.

Если указанные действия не помогают, обратитесь в сервисный центр компании -продавца. Гарантийное обслуживание не предоставляется в случае попыток самостоятельного ремонта изделия.



ПОДКЛЮЧЕНИЕ

1. Аккуратно распакуйте изделие, проследите за тем, чтобы внутри коробки не остались какие-либо детали. Проверьте устройство на предмет повреждений. При обнаружении повреждений незамедлительно обратитесь к продавцу.
2. Подключите USB-коннектор к соответствующему порту персонального компьютера или ноутбука.
3. Дождитесь автоматической установки системного драйвера. После этого устройство готово к использованию.

НАЗНАЧЕНИЕ ИЗДЕЛИЯ

Компактная игровая механическая клавиатура с настраиваемой LED-подсветкой PANTEON® T14 RS HS предназначена для ввода текстовой информации на ПК, ноутбуки и иные совместимые устройства.

ВНИМАНИЕ!!!
Устройство предназначено исключительно для домашнего бытового использования. Использование клавиатуры в коммерческих целях (игровые клубы и т.п.) не рекомендуется. Гарантийные обязательства в случае коммерческого использования аннулируются.

УПРАВЛЕНИЕ ПОДСВЕТКОЙ

FN+↑	Яркость подсветки +
FN+↓	Яркость подсветки -
FN+←	Скорость подсветки -
FN+→	Скорость подсветки +
FN+Ins/Hm/Pu/Del/Dd	18 режимов подсветки
FN+1...8	8 игровых режимов подсветки
FN+9/0	2 пользовательских режима подсветки
FN+End	Запись пользовательского режима

НАСТРАИВАЕМЫЕ РЕЖИМЫ ПОДСВЕТКИ FN+9/0

ШАГ 1. Влючите один из 2 настраиваемых режимов, например FN+9.

ШАГ 2. Нажмите сочетание клавиш FN+End для начала записи.

ШАГ 3. Нажмите клавиши, которые должны подсвечиваться.

ШАГ 4. Нажмите FN+End для завершения записи.

Для того, чтобы сбросить настройки клавиатуры до заводских нажмите сочетание клавиш FN+ESC.

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ФУНКЦИИ FN

FN+F1	Мой компьютер
FN+F2	Поиск
FN+F3	Калькулятор
FN+F4	Медиаплеер
FN+F5	Предыдущий трек
FN+F6	Следующий трек
FN+F7	Воспроизведение/Пауза
FN+F8	Стоп
FN+F9	Выключить звук
FN+F10	Громкость-
FN+F11	Громкость+
FN+F12	Блокировка клавиатуры
FN+WIN	Блокировка клавиши WIN
FN+ESC	Сброс настроек

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Количество клавиш	104
Раскладка	классическая
Форм-фактор	100%
Тип клавиш	механические
Переключатели	OUTEMU Switches
Ресурс кнопок	до 50 млн нажатий
Частота опроса шины	1000 Гц
Время отклика	1 мс
Нанесение символов	двойное литье
Интерфейс подключения	USB
Тип соединения	проводное
Тип кабеля	несъемный
Кабель	160 см
Подсветка	RAINBOW
Количество режимов подсветки	28 + 2
Вес	700 г (±20 г)
Размер	429 мм x 123 мм x 35 мм
Совместимость	ПК, ноутбуки, PALYSTATION 3/4/4 PRO/5

Производитель оставляет за собой право без предварительного уведомления вносить изменения во внешний вид и характеристики продукта, не ухудшающие его потребительские свойства.
*зависит от модификации

ХАРАКТЕРИСТИКИ ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЕЙ OUTEMU RED

Модель	OUTEMU Red Switches (красные)
Стартовое усилие	35 г
Усилие на срабатывание	40 г
Максимальный ход клавиши	4,0 мм
Точка срабатывания	2,0 мм
Точка сброса	1,8 мм
Тип свитчей	линейные
Звук нажатия	тихий
Ресурс	до 40 млн нажатий

ХАРАКТЕРИСТИКИ ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЕЙ OUTEMU BLACK

Модель	OUTEMU BLACK Switches (черные)
ССтартовое усилие	40 г
Усилие на срабатывание	60 г
Максимальный ход клавиши	4,0 мм
Точка срабатывания	2,0 мм
Точка сброса	1,9 мм
Тип свитчей	линейные
Звук нажатия	тихий
Ресурс	до 50 млн нажатий

ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ, ТРАНСПОРТИРОВКИ И ХРАНЕНИЯ

1. Не подвергать воздействию повышенной влажности, высоких и низких температур.
2. Не разбирать, не ронять, не допускать разрушающих механических воздействий.
3. Не использовать спирты, бензин и иные растворители для чистки изделия. Для этой цели допустимо использовать только мягкую сухую ткань.
4. Не осуществлять самостоятельный ремонт вне сервисного центра.
5. Устройство не требует специальных условий для реализации (продажи).
6. Транспортировка допускается только в заводской упаковке.
7. Утилизировать в соответствии с правилами утилизации компьютерной и бытовой техники.

КОМПЛЕКТНОСТЬ
Клавиатура - 1 шт.
Инструкция по эксплуатации - 1 шт.
Сервисные свитчи - 3 шт.
Пуллер для свитчей - 1 шт.
Пуллер для кейкапов - 1 шт.

МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ
НЕ ИСПОЛЬЗУЙТЕ УСТРОЙСТВО:
1. при повреждении корпуса;
2. при попадании жидкости внутрь устройства.

ТОРГОВАЯ МАРКА: PANTEON®
Изготовитель: Starwave Technology Co.,ltd
Старвейв Технолоджи Ко. лтд. 4 флор, 6 билдинг, 2нд Ареа оф Донгсанксинг Индастриал парк, Фунай авеню, Фуйонг таун, Баоан, Шеньжень, Китай
Импортер: ООО «Террастеп». Россия 115093, г. Москва, Большая Серпуховская ул., 44, офис 19

Горячая линия для претензий и сервисного обслуживания: +7(495) 645-8507
email: support@jetaccess.ru
Страна происхождения: Китай
Срок гарантии: 6 месяцев

Декларация о соответствии ЕАЭС N RU Д-CN.HP 15.B.04377/20 от 17.06.2020 (продукция соответствует требованиям ТР ТС 020/2011 "Электромагнитная совместимость технических средств")
Декларация о соответствии ЕАЭС N RU Д-CN.АЖ 36.B.00328/20 от 12.05.2020 (продукция соответствует требованиям ТР ЕАЭС 037/2016 «Об ограничении применения опасных веществ в изделиях электротехники и радиоэлектроники»)
ИНФОРМАЦИЯ О ДЕЙСТВУЮЩИХ ДЕКЛАРАЦИЯХ НА САЙТЕ JETACCESS.RU ПРИОРИТЕТНА

PANTEON.IN
JETACCESS.RU

EAC

УСЛОВИЯ ГАРАНТИИ:

1. Гарантия действительна в течение 6 месяцев со дня покупки, только при наличии правильно заполненного гарантийного талона.
Требуйте от продавца заполнения всех граф гарантийного талона:
- название и адрес компании-продавца (юридического лица),
- печать,
- ФИО и подпись продавца,
- дата продажи.
2. Гарантия распространяется только на производственные или конструктивные дефекты, выявленные в процессе эксплуатации изделия в период гарантийного срока.
3. Гарантийное обслуживание не производится в случае:
- выхода из строя одного или нескольких свитчей (свитчи являются расходным материалом, в комплект поставки входят два сменных свитча, дополнительные свитчи можно приобрести у производителя);
- повреждения пользователем контактных разъемов свитча или посадочных разъемов гнезда установки свитча при установке сменных свитчей;
- механического повреждения изделия, вызванного небрежным обращением (трещины на корпусе изделия, повреждения в местах частого перегиба кабеля);
- скрытые повреждения электронной платы, ее компонентов и контактов, вызванные механическими ударными нагрузками (ударами по клавиатуре, падениями и т.п.);
- повреждения коннекторов кабеля и свитчей из-за некорректного подключения и извлечения;
- использования устройства в коммерческих целях (в игровых клубах и т.п.);
- снижения яркости или отсутствия подсветки от 1 до 3 клавиш;
- повреждения, вызванного попаданием внутрь изделия посторонних предметов, жидкостей, насекомых;
- естественного износа изделия и его частей;
- неисправности, возникшей вследствие неправильного или небрежного хранения, несоблюдения температурных режимов эксплуатации;
- присутствия следов вскрытия и несанкционированного ремонта.
4. В случае выхода из строя устройства или свитчей ремонт производится в сервисном центре производителя. Доставка в сервисный центр производится силами и за счет пользователя. Доставка отремонтированного устройства осуществляется силами производителя.

PANTEON® ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

Наименование ИГРОВАЯ МЕХАНИЧЕСКАЯ КЛАВИАТУРА С LED-ПОДСВЕТКОЙ RAINBOW LIGHT	**Адрес фирмы-продавца**
Модель PANTEON T14 HS	**Печать фирмы-продавца**
Наименование фирмы-продавца (юридическое)	
Срок гарантии 6 месяцев	
Дата продажи	
Телефон фирмы-продавца	**ФИО и подпись продавца** .....