PANTEON

PANTEON T3

МЕХАНИЧЕСКАЯ ИГРОВАЯ КЛАВИАТУРА. TKL (60%)
С LED-ПОДСВЕТКОЙ RAINBOW LIGHT

РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ ДЛЯ МОДИФИКАЦИЙ

PANTEON T3 RS
PANTEON T3 CS
PANTEON T3 RS

Благодарим вас за приобретение продукции TM PANTEON®
Сохраните данное руководство и гарантийный талон на весь период использования устройства



ПОДГОТОВКА

1. Аккуратно распакуйте изделие, проследите за тем, чтобы внутри коробки не остались какие-либо детали. Проверьте устройство на предмет повреждений. При обнаружении повреждений незамедлительно обратитесь к продавцу.
2. Подключите Type-C-коннектор кабеля к клавиатуре, а USB-коннектор к соответствующим портам персонального компьютера или ноутбука.
3. Дождитесь автоматической установки системного драйвера. После этого устройство готово к использованию.

АКТИВАЦИЯ РЕЖИМА РАБОТЫ «FN»

Данные клавиатуры активируется предустановленный режим работы.
В этом режиме клавиши «Alt», «Ctrl», «Windows» и «/?» работает в базовом режиме. Для того, чтобы активировать стрелки, необходимо нажать и удерживать пару секунд сочетание клавиш Fn + правый Shift (Вход клавиши «Alt», «Ctrl», «Windows» и «/?» не зажимает). Возврат к основным функциям клавиш производится также сочетанием клавиш Fn + правый SHIFT.

УПРАВЛЕНИЕ ПОДСВЕТКОЙ

Fn + 1/	Переключение 19 режимов подсветки
Fn + [ ]	Увеличить яркость
Fn + [ ]	Уменьшить яркость
Fn + ,/.	Уменьшить скорость движения подсветки
Fn + '	Увеличить скорость движения подсветки

ФУНКЦИИ ПОЛНОРАЗМЕРНОЙ КЛАВИАТУРЫ

Fn + U	Print Screen
Fn + I	Scroll Lock
Fn + O	Pause
Fn + P	Home
Fn + J	Insert
Fn + K	Page Up
Fn + M	Delete
Fn + ', '	End
Fn + '.'	Page down

КЛАВИШИ F1-F12

Fn + 1	F1
Fn + 2	F2
Fn + 3	F3
Fn + 4	F4
Fn + 5	F5
Fn + 6	F6
Fn + 7	F7
Fn + 8	F8
Fn + 9	F9
Fn + 0	F10
Fn + -	F11
Fn + =	F12

МУЛЬТИМЕДИА И СИСТЕМНЫЕ ФУНКЦИИ

Fn+Q	Браузер
Fn+W	Мой компьютер
Fn+E	Почта
Fn+E	Медиаплеер
Fn+T	Калькулятор
Fn+Y	Поиск
Fn+X	Предыдущий трек
Fn+C	Следующий трек
Fn+B	Воспроизведение/Пауза
Fn+F	Стоп
Fn+G	Громкость +
Fn+H	Громкость -
Fn+Backspace	Выключить звук
Fn+Delete	Сброс настроек клавиатуры

ОБЕСПЕЧЕНИЕ

Механическая игровая клавиатура с LED-подсветкой PANTEON® T3 предназначена для ввода текстовой информации и передачи команд на ПК, ноутбук и иные совместимые с ними устройства.

ПРИНЦИП РАБОТЫ

Механическая клавиатура работает только при подключенном кабеле.
В случае, если клавиатура не работает:
- отсоедините USB-коннектор устройства от ПК и проверьте контакты разъемов на предмет повреждений. Повреждения не обнаружены и контакты исправны, подключите клавиатуру к другому USB-порту;
- подключите устройство к другому USB-разъему;
- перезагрузите ПК, отсоединив клавиатуру;
- подключите клавиатуру к другому компьютеру, подключив к другому ПК.

Если указанные действия не помогают, обратитесь в сервисный центр компании продавца. Сервисные обслуживания не гарантированно и в случае выхода самостоятельного ремонта.

ИНФОРМАЦИЯ ОБЕЗОПАСНОСТИ
НЕ ИСПОЛЬЗОВАТЬ ЖИДКОСТИ

Данная клавиатура соответствует:
1. Для использования только в помещении.
2. Не подвергать воздействию прямых солнечных лучей.
3. Не подвергать воздействию высокой температуры.
4. Не подвергать воздействию высокой влажности.
5. Не подвергать воздействию вибрации.
6. Не подвергать воздействию пыли.
7. Не подвергать воздействию агрессивной среды.
8. Не подвергать воздействию сильных электромагнитных полей.
9. Не подвергать воздействию сильных ударов.
10. Не разбирать, не вскрывать, не модифицировать самостоятельно. Для этой цели обратитесь в сервисный центр компании.
11. Не подвергать воздействию прямого удара или падения.
12. Не ремонтировать самостоятельно. Для ремонта обратитесь в сервисный центр.
13. Не подвергать воздействию агрессивной среды.
14. Не подвергать воздействию сильных электромагнитных полей.
15. Не подвергать воздействию сильных ударов.
16. Не разбирать, не вскрывать, не модифицировать самостоятельно. Для этой цели обратитесь в сервисный центр компании.
17. Не подвергать воздействию прямого удара или падения.
18. Не ремонтировать самостоятельно. Для ремонта обратитесь в сервисный центр.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Форм-фактор	TKL 60%
Количество клавиш	87
Раскладка	компактная
Тип клавиш	механические
Тип соединения	проводное
Частота опроса шины	1000 Hz
Время отклика	1 мс
Тип кабеля	съемный
Коннектор для подключения к ПК	USB
Коннектор/разъем на корпусе	Type C
Длина кабеля	170 см
Оплетка	PVC
Подсветка	LED RAINBOW
Количество режимов подсветки	19
Масса	540 (±10) г
Габариты	290 мм x 102 мм x 37 мм
Совместимость	Windows 7 и выше

Производитель оставляет за собой право внесения изменений в технические характеристики без предварительного уведомления. Все изображения, приведенные в данном руководстве, носят ознакомительный характер.

ХАРАКТЕРИСТИКИ ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЕЙ PANTEON T3 RS

Модель	JOJAN Red Switches [черные]
Усилие срабатывания	45 г
Точка срабатывания	1,35 мм
Тип системы	линейная
Звук нажатия	демпфированный
Ресурс	до 50 млн нажатий

ХАРАКТЕРИСТИКИ ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЕЙ PANTEON T3 RS

Модель	JOJAN Black Switches [черные]
Усилие нажатия	60 г
Точка срабатывания	2,0 мм
Тип системы	линейная
Звук нажатия	демпфированный
Ресурс	до 50 млн нажатий

ХАРАКТЕРИСТИКИ ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЕЙ PANTEON T3 CS

Модель	JOJAN Brown Switches [коричневые]
Усилие нажатия	54(±10) г
Точка срабатывания	1,95 мм
Тип системы	тактильная
Звук нажатия	демпфированный
Ресурс	до 50 млн нажатий

ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

1. Гарантия действительна в течение 12 месяцев со дня покупки, только при наличии правильно заполненного гарантийного талона.
2. Гарантия не распространяется на следующие случаи:
- неправильное использование (нарушение правил эксплуатации, изложенных в данном руководстве);
- ремонт, замена гарантийных деталей;
- ремонт, замена гарантийных деталей;
- ремонт, замена гарантийных деталей;