Era 300

Обзор

Премиальная интеллектуальная колонка, предназначенная для того, чтобы вы наслаждались объемным звучанием.

- Потоковая передача контента по Wi-Fi, Bluetooth® или через линейный вход USB-C (требуется адаптер).
- Поддержка пространственного звучания Dolby Atmos Music.
- Простое управление с помощью приложения Sonos, голоса или интуитивно понятных сенсорных элементов управления.
- Два отдельных элемента управления микрофонами для удобства и для сохранения конфиденциальности.
- Объедините два динамика Era 300 с Sonos Arc или Beam (Gen 2) для создания многоканального домашнего звука.
- Совместимость с другими динамиками Sonos S2 для мультизвукового прослушивания.
- См. раздел **Настройка** на **support.sonos.com**, чтобы добавить Sonos Era 300 в свою систему.

Элементы управления и световые индикаторы

Кнопка	Управление	Описание
	Регулировка громкости	• Увеличить громкость (проведите пальцем вправо или коснитесь +) • Уменьшить громкость (проведите пальцем влево или коснитесь -) **Примечание:** Во время воспроизведения музыки нажмите и удерживайте кнопку + или -, чтобы быстро отрегулировать громкость.
	Воспроизведение/Пауза	• Нажмите один раз, чтобы начать воспроизведение или приостановить аудио. • Нажмите и удерживайте, чтобы добавить или убрать музыку, которая воспроизводится в другой комнате.
	Следующая композиция/ Предыдущая композиция	• Нажмите ⏭, чтобы перейти к следующей композиции. • Нажмите ⏮, чтобы перейти к предыдущей композиции. **Примечание:** при прослушивании радио переключение между композициями недоступно.
	Голосовые службы вкл/выкл	Нажмите значок микрофона, чтобы включить или выключить голосовые службы. • Когда световой индикатор горит, голосовое управление доступно (переключатель микрофона на задней панели также должен быть в положении "вкл"). • Когда индикатор не горит, голосовое управление отключено.
	Индикатор состояния	Отображает активное подключение устройства к Wi-Fi, указывает на активацию беззвучного режима и на возникновение ошибок в работе устройства. Узнать больше на **support.sonos.com**

Соединительная панель

1	**Вход питания переменного тока**	Используйте только оригинальный кабель питания (использование кабеля питания стороннего производителя приведет к аннулированию гарантии).
2	**Кнопка Bluetooth**	• Нажмите и удерживайте, чтобы подключить новое устройство. • Нажмите один раз, чтобы подключиться повторно.
3	**Переключатель микрофона**	Переключите, чтобы одновременно включить или выключить все микрофоны устройства. • Когда переключатель выключен (находится в положении "вниз"), микрофоны отключены, поэтому функции микрофона, такие как быстрая настройка Trueplay и голосовые службы, не будут доступны. • Когда переключатель включен (находится в положении "вверх"), функции микрофона доступны, например Trueplay. (Голосовые службы доступны, если на верхней части устройства горит индикатор голосовых служб) **Примечание:** для использования голосовых служб должны быть включены как переключатель микрофона, так и индикатор голосовых служб.
4	**Порт USB-C**	USB-C порт предназначен для подключения линейного входа и Ethernet с использованием адаптера Sonos Line-In или комбо-адаптера (продается отдельно). Он не является источником питания для динамика и не должен использоваться для зарядки других устройств. • **Ethernet:** используйте адаптер Sonos Combo и кабель Ethernet для подключения Era 300 напрямую к роутеру, если необходимо подключить динамик напрямую (рекомендуется в случае, когда Wi-Fi подключение нестабильно). • **Линейный вход:** используйте адаптер Sonos Line-In или комбинированный адаптер для подключения проигрывателя, CD-плеера или другого устройства.

Соединительная панель

Благодаря технологии Trueplay колонка отрегулирует звучание в зависимости от того, где вы разместите Sonos Era 300, но для того, чтобы колонка передавала звук более эффективно, вот несколько рекомендаций:

- Era 300 следует разместить внутри помещения таким образом, чтобы над колонкой оставалось свободное пространство около 60 см, таков расположение гарантирует оптимальное качество звука. Мы рекомендуется размещать колонку в узком пространстве, например на книжной полке, так как это может повлиять на дисперсию и четкость воспроизведения.
- Если вы устанавливаете Era 300 под потолком (при таком расположении также рекомендуется оставлять зазор около 60 см), переверните колонку вверх диск, так качество звука будет гораздо лучше.
- Если Era 300 размещается рядом со стеной или на полке, оставьте не менее 2,5 см свободного пространства сзади и 25 см с каждой стороны динамика.

Как правило, для качественного прослушивания, при установке стереосистемы необходимо учитывать основное положение слушателя. С Era 300 звук транслируется во всех направлениях, поэтому вы будете слышать богатую детализацию независимо от того, где вы сидите.

Примечание: Не располагайте Era 300 вертикально или под большим наклоном, в противном случае колонка не будет работать.

Размещение домашнего кинотеатра

Подключите две тыловые колонки Era 300 к совместимой звуковой панели Sonos для получения захватывающего объемного звучания.

- Обе колонки должны располагаться таким образом, чтобы находиться сзади и примерно на уровне головы слушателя.
- По бокам от каждой колонки необходимо оставить не менее 25 см свободного пространства.

Сопряжение по Bluetooth

1. Включите Bluetooth в настройках устройства.

2. Нажмите и удерживайте кнопку Bluetooth на задней панели колонки, пока не услышите звуковой сигнал, затем отпустите. Когда индикатор состояния начнет мигать синим, динамик готов к сопряжению.

3. Выберите Sonos Era 300 из списка доступных устройств в настройках Bluetooth.
В следующий раз ваше мобильное устройство подключится автоматически.

Линейный вход

Колонку можно подключить к любому устройству Sonos (Era 300, Era 100, Amp, Port или Five) с подходящей линейно по подключению, а также к любому другому источнику звука. Затем перейдите в **Линейное подключение**, чтобы выбрать источник звука.
Примечание: для подключения Era 300 и Era 100 требуется адаптер Sonos Line-In или Combo (**продается отдельно**). Для подключения других устройств может потребоваться другой тип адаптера линейного входа в зависимости от источника звука.

Узнать больше на **support.sonos.com**

Микрофон вкл./выкл.

Есть два способа управления микрофонами на Era 300:
Переключатель микрофона на задней панели устройства включает и выключает все микрофоны.
Кнопка голосовых служб на верхней части устройства включает и выключает только голосовые службы, не затрагивая функций микрофона, необходимых для активации Trueplay и других функций с поддержкой микрофонов.

- Когда выключены и переключатель микрофона и индикатор голосовых служб, голосовое управление и все другие функции с поддержкой микрофона доступны.
- Когда выключены и переключатель микрофона и индикатор голосовых служб, голосовое управление и все другие функции с поддержкой микрофона недоступны.
- Когда переключатель микрофона включен, а индикатор голосовых служб выключен, Trueplay и другие функции с поддержкой микрофона доступны, но голосовое управление недоступно.

Голосовые службы

Используйте голос для управления системой Sonos с любого устройства Sonos с поддержкой голосового управления — воспроизведите аудио, увеличивайте или уменьшайте громкость и многое другое.

- Голосовое управление **Sonos Voice Control** требует использования голоса на после расставлен устройства — его активация займет всего несколько секунд при настройке колонки. Дополнительная информация
- Wi-Fi вам понадобится приложение Apple Home. Добавьте совместимых с AirPlay2 колонки Sonos в приложение Apple Home, а затем используйте iPhone, iPad или Apple TV, чтобы попросить Siri воспроизвести музыку (в настоящее время доступно только для Apple Music).

Подробнее на **support.sonos.com**

Примечание: функция голосового управления пока доступна не во всех странах.
Функция станет доступна, как только Sonos и голосовой сервис одновременно запустятся в вашем регионе.

Trueplay™

Благодаря технологии Trueplay колонка анализирует, как звук отражается от стен, мебели и других поверхностей в помещении, а затем точно настраивает звучание Sonos так, чтобы ваш опыт от прослушивания оставался великолепным, где бы вы ни разместили устройство.

Во время настройки выберите вариант Trueplay, который лучше всего подходит вам и вашему пространству. Чтобы настроить эту функцию позже, перейдите в ⚙ > **Система**, выберите комнату и нажмите Trueplay.

Расширенная настройка

Расширенная настройка является индивидуальной и более точной. Она занимает около 5 минут и для ее настройки потребуется микрофон на устройстве iOS (операционная система iOS 8 или выше), поэтому вам необходимо будет перемещаться по комнате, пока технология анализирует акустику помещения.

Примечание: Расширенная настройка — лучший выбор для больших помещений (в помещениях типа open-plan настройка может быть менее точной).

Быстрая настройка

Такой вариант настройки быстрый, простой и более доступный. Она занимает около минуты и использует микрофон на вашем устройстве Sonos для анализа обстановки, поэтому для данного вида настройки перемещаться по комнате не требуется.

Примечание: быстрая настройка доступна как для iOS, так и для Android и будет хорошим выбором для небольших помещений, где сложно свободно перемещаться.

Автоматическая настройка Trueplay

Портативные устройства Sonos, такие как Sonos Roam и Move, могут настраиваться автоматически.
Автоматическая настройка Trueplay использует микрофон вашей колонки для анализа обстановки и периодических корректировок настройки, чтобы звук был идеальный, где бы не находилась ваша колонка и что бы вы не слушали.
Перейдите в ⚙ > **Система**, и выберите портативную колонку, чтобы активировать функцию Trueplay.

Настройка стереопары

Объедините две колонки Sonos в одной комнате для создания объемного звучания. Одна колонка будет слушать левым каналом, а другая — правым.

Примечание: колонки Sonos в стереопаре должны быть одного типа.

1. Расположите колонки на расстоянии 2,5–3 метров друг от друга. Расположите колонки на расстоянии 2,5-3 метров друг от друга. Место, где располагается слушатель, должно находиться на расстоянии 2,5-3 метров от колонок — равное расстояние увеличивает баса, большее расстояние улучшает стереоизображение.
2. Перейдите в ⚙ > **Система**.
Выберите одну из колонок, которую вы хотите использовать в стереопаре, затем нажмите **Настроить стереопару**.

Узнать больше на **support.sonos.com**

Настройка объемного звучания

Для колонок Sonos Era 300 можно легко превратить в отдельные правый и левый каналы для домашнего кинотеатра. Era 300 передает звук во всех направлениях, поэтому нет необходимости обустраивать особое место для прослушивания в комнате.

1. Расположите динамики так, чтобы передние решетки были обращены к телевизору.

2. Перейдите в ⚙ > **Система**.

3. Выберите комнату, в которой расположена звуковая панель и нажмите **Добавить объемное звучание**.

Примечание: объемное звучание не будет доступно при объединении комнат или создании стереопары.

Настройки объемного звучания

Во время настройки объемный звук оптимизируется под вашу комнату. Следующие настройки можно изменить:

Объемный звук	Включить или выключить объемный звук.
Уровень громкости телевизора	Настроить громкость объемного звука телевизора.
Уровень громкости музыки	Настроить громкость объемного звука музыки.
Воспроизведение музыки	Атмосферный (тонкий) или Полный (громкий, полный диапазон). Не работает с Dolby Atmos Music.

Настройки устройства

Вы можете настроить устройство Sonos в соответствии с вашими предпочтениями. Перейдите в ⚙ > **Система** и выберите устройство.

Имя комнаты	Если вы переместите динамик в новую комнату, вы можете изменить ее название в **Настройках**.
Выключить Wi-Fi (не доступен для Sonos Era 100, Era 300 или портативных устройств)	Вы можете отключить WiFi колонки, когда она подключена к сети с помощью кабеля Ethernet. Это снижает потребление энергии и может улучшить качество подключения в случае с проводными динамиками. Для таких устройств, как Amp и Port, отключение WiFi может снизить внутреннюю температуру, если они размещены в стойке или размещены друг на друге. Узнать больше **на support.sonos.com**. **Примечание:** в случае с колонками Era 100 и Era 300 WiFi автоматически отключается при подключении **адаптера Sonos Combo** с помощью кабеля Ethernet.
Эквалайзер	Устройства Sonos поставляются с предустановленными настройками эквалайзера. Вы можете изменить настройки звука (басы, высокие частоты или громкость) в соответствии с вашим предпочтением. Узнать больше **на support.sonos.com**
Trueplay	Технология Trueplay адаптирует звук к обстановке и воспроизведенному контенту. Портативные устройства могут производить настройку Trueplay автоматически. Узнать больше **на support.sonos.com**
Ограничение громкости	Вы можете установить максимальный допустимый уровень громкости для каждой комнаты. Узнать больше **на support.sonos.com**
Световой индикатор состояния	Отображает подключение динамика к Wi-Fi, указывает на отключение звука и сигнализирует об ошибках в работе устройства. Узнать больше **на support.sonos.com** **Примечание:** если горящий свет отвлекает, его можно отключить его в настройках.
Сенсорное управление	Вы можете отключить сенсорное управление на ваших устройствах. Отключение сенсорного управления может помочь избежать случайного переключения параметров, если рядом с устройством будут находиться дети или животные. Узнать больше **на support.sonos.com**
Экономия заряда (для устройств Sonos с поддержкой линейного входа)	Чтобы продлить срок службы аккумулятора, вы можете настроить портативную колонку на автоматическое выключение вместе перехода в спящий режим. Она не будет отображаться в приложении Sonos, пока ее снова не включат.
Линейный вход (для устройств Sonos с поддержкой линейного входа)	Если к устройству Sonos подключен проигрыватель, проигрыватель, стереосистема или другое аудиоустройство, вы можете настроить следующие параметры линейного входа: • **Имя источника:** выберите имя для линейного устройства. • **Уровень громкости источника:** отрегулируйте уровень источника, подключенного через линейный вход, если вы считаете, что настройка громкости по умолчанию недостаточно громкая или исканная. • **Задержка звука:** добавьте задержку между источником линейного входа и Sonos, чтобы снизить вероятность возникновения проблем со звуком при воспроизведении линейного звука на объединенных динамиках. • **Автовоспроизведение:** выберите комнату, если хотите, чтобы линейный звук воспроизводился автоматически, когда Sonos обнаруживает сигнал на порте линейного входа.

Зоны

Настройте особые зоны для больших пространств в приложении Sonos, чтобы заполнить их звуком. Зона — это новая полустоечная конфигурация, используемая для подключения от 2 до 16 совместимых динамиков из любой комнаты в вашей системе.
Данная конфигурация доступна на следующих устройствах:

- Era 100
- Era 300
- Five
- One
- One SL
- Era 100 Pro

Настройка зоны

Зоны могут представлять собой отдельную комнату, половину комнаты или даже несколько комнат.

1. Перейдите в **Системные настройки** ⚙ и выберите совместимый динамик
(см. список совместимых динамиков выше).
2. Прокрутите страницу вниз до раздела **Устройства**, затем выберите **Настроить зону**.

Динамики останется в зоне до тех пор, пока вы не отредактируете зону или не отделите зону

В Системных настройках ⚙

1. Удерживает вес динамика и позволяет закрепить его на месте.

- Обеспечивает доступ ко всем портам, кнопкам и сенсорным элементам управления, а также позволяет аккуратно пропускать кабель динамика.
- Дает больше возможностей для размещения колонки, чтобы обеспечить еще более качественное звучание.

Важно: данное настенное крепление предназначено только для использования с Sonos Era 300 (продается отдельно) и предназначено для установки на стену.

Что входит в комплект?

В комплект каждого настенного крепления Sonos Era 300 входит:

- 1 настенное крепление
- 1 настенный кронштейн
- Монтажный комплект с 4 винтами

Что входит в комплект?

- Карандаш
- Уровень
- Прибор для поиска стоек
- Отвертка с крестообразным шлицем
- Электродрель

Выбор направления динамика

Вертикальный настенный монтаж

- Вертикальная установка колонки подойдет для большинства мест.
- При таком варианте размещения колонку можно поворачивать влево или вправо, а также наклонять вверх и вниз.

Монтаж на стену в перевернутом виде (вверх ногами)

- Если планируется, что колонка будет размещена на расстоянии около 60 см или выше, рекомендуется перевернуть ее вверх ногами, чтобы оптимизировать направленный вниз звук.
- При таком варианте размещения колонку можно поворачивать влево или вправо, а также наклонять вверх и вниз.
- Кабель питания можно проложить сверху или снизу.

Вертикальное крепление

1. Найдите стойку стены. Приложите кронштейн к стене. Чтобы убедиться, что он располагается ровно, используйте уровень. Отметьте карандашом отверстия для винтов. Отложите кронштейн.

2. Просверлите направляющие отверстия в стойке, используя сверло 9/64". Приложите кронштейн к стене так, чтобы маленькие стрелки были направлены вверх, и закрепите его на стене с помощью 2 длинных винтов для настенного кронштейна (входит в комплект) и электродрели или крестообразной отвертки.

3. Продиньте кабель питания через отверстие в задней части крепления и подключите его к колонке.

4. Поверните колонку на 180° так, чтобы отверстия для винтов были направлены вверх. Прикрепите платформу к колонке с помощью 2 коротких винтов для крепления колонки (входит в комплект).

5. Совместите крепление с пазом на кронштейне, сдвиньте крепление вниз и зафиксируйте его на месте. Убедитесь, что настенное крепление и колонка надежно закреплены.

6. Чтобы настроить оптимальный звук, разблокируйте колонку, повернув ворочик на крепении на 90° против часовой стрелки. Переместите колонку, затем поверните воротник на 90° по часовой стрелке, чтобы заблокировать.

Обратите внимание: угол поворота и наклона крепления ограничен. Это сделано для того, чтобы обеспечить наилучшее возможное качество звука. В случае, если конструкция не поворачивается легко, не стоит применять силу. Это может привести к поломке крепления.

Обратное крепление

1. Найдите стойку стены. Приложите кронштейн к стене. Чтобы убедиться, что он располагается ровно, используйте уровень. Отметьте карандашом отверстия для винтов. Отложите кронштейн.

2. Просверлите отверстия в стойке, используя сверло 9/64". Приложите кронштейн к стене так, чтобы маленькие стрелки были направлены вверх, и закрепите его на стене с помощью 2 длинных винтов для настенного кронштейна (входит в комплект) и электродрели или крестообразной отвертки.

3. Выкрутите винт из узла крепления. Поверните крепление на 180 градусов так, чтобы отверстия для винтов были направлены вверх, затем снова прикрепите винт к узлу крепления.

4. Подключите шнур питания к колонке. Затем прикрепите колонку к креплению с помощью 2 коротких винтов для крепления колонки (входит в комплект).

5. Совместите крепление с пазом на кронштейне, сдвиньте крепление вниз и зафиксируйте его на месте. Убедитесь, что настенное крепление и колонка надежно закреплены, прежде чем отпускать устройство.

6. Чтобы настроить оптимальный звук, разблокируйте колонку, повернув воротник на креплении на 90° против часовой стрелки. Переместите колонку, затем поверните воротник на 90° по часовой стрелке, чтобы заблокировать.

Обратите внимание: угол поворота и наклона крепления ограничен. Это сделано для того, чтобы обеспечить наилучшее возможное качество звука. В случае, если конструкция не поворачивается легко, не стоит применять силу. Это может привести к поломке крепления.

Технические характеристики

Функция	**Описание**
АУДИО	
Усилитель	Шесть цифровых усилителей класса D, точно настроенных под уникальную акустическую архитектуру колонки.
Высокочастотные динамики	Четыре высокочастотных динамика обеспечивают точное воспроизведение высоких и средних частот. Среднечастотный динамик, направленный вперед, обеспечивает плавное центральное звуковое изображение, а два среднечастотных динамика, направленные в стороны, создают стереоразделение. Высокочастотный динамик, направленный вверх, отражает звук от потолка при воспроизведении контента Dolby Atmos.
Низкочастотные динамики	Два низкочастотных динамика максимально усиливают низкочастотную отдачу и расположены под углом влево и вправо для поддержки стереовоспроизведения.
Микрофоны	• Микрофонный массив дальнего поля • Все микрофоны, включая микрофоны голосового управления, можно отключить с помощью переключателя микрофона, расположенного на задней панели динамика.
Настраиваемый эквалайзер	Используйте приложение Sonos для настройки громкости, а также низких и высоких частот.
Trueplay™	Это программное обеспечение анализирует акустику в помещении, а затем настраивает эквалайзер. Совместимо с устройствами, работающими на iOS и Android. (А работы данной функции переключатель микрофона должен быть в положении "вкл".)
Стерео пара	Превратите две колонки Era 100, чтобы создать настоящее объемное звучание.
Dolby Atmos®	Технологии пространственного звука, такие как Dolby Atmos, позволяют композиторам при создании композиции как бы размещать отдельные звуки вокруг слушателя в трехмерном пространстве для более завлекающего и реалистичного прослушивания.
Домашний кинотеатр	Добавьте две колонки Era 100, чтобы создать настоящее объемное звучание.
ПИТАНИЕ И СВЯЗЬ	
WiFi	Sonos S2: подключается к WiFi с помощью любого роутера с поддержкой вещания 802.11a/b/g/n/ac/ax 2,4/5 ГГц
Bluetooth	Bluetooth 5.3 поддерживает потоковую передачу звука с любого устройства с поддержкой Bluetooth. Нажмите кнопку Bluetooth, чтобы выполнить сопряжение с устройством.
Источник питания	Автоматическое переключение 100 - 240 В переменного тока, ~ 50/60 Гц 2,3 А, универсальный вход
Порт USB-C	Один порт USB-C. • Подключите источник звука с помощью дополнительного кабеля и адаптера Sonos Line-In. • Подключите роутер с помощью кабеля Ethernet и адаптера Sonos Combo. (Все аксессуары продаются отдельно.)
Процессор	Quad Core 4xA55 1.9GHz
Память	2 Gb DDR4 8 Gb NAND
Sonos S2	Настройте и управляйте Era 300 с помощью приложения Sonos последнего поколения.
Линейный вход	С помощью адаптера линейного входа Sonos вы можете подключать свои устройства через линейный аудиовход.3,5 мм (адаптер продается отдельно).
Apple AirPlay 2	Работает с AirPlay 2 на устройствах Apple на iOS 11.4 и выше.
Голосовое управление	• Интегрированное голосовое управление • Когда световой индикатор голосового управления выключен, голосовые помощники не активны, но другие функции, требующие микрофона (например, Trueplay), по-прежнему активны.
ВНЕШНИЙ ВИД И ГАБАРИТЫ	
Размеры (В x Ш x Г)	160 x 260 x 185 мм
Вес	4.42 кг
Температура эксплуатации	от 0° до 40°C
Температура хранения	от -20° до 70° C
Цвета / Финиш	• Цвета: белый, черный • Финиш: матовый
Содержимое коробки	• Sonos Era 300, кабель питания длиной 2 м, краткое руководство пользователя

Примечание: Технические характеристики могут быть изменены без предварительного уведомления.

Важная информация по технике безопасности

1. Прочитайте эти инструкции.
2. Сохраните эти инструкции.
3. Соблюдайте все предупреждения.
4. Соблюдайте все инструкции.
5. Не используйте устройство рядом с открытыми источниками воды.
6. Очищайте устройство только сухой мягкой тканью. Бытовые чистящие средства или растворители могут повредить покрытие ваших устройств Sonos.
7. Не закрывайте вентиляционные отверстия устройства. Устанавливайте устройство в соответствии с инструкциями производителя.
8. Не устанавливайте рядом с источниками тепла, такими как радиаторы, обогреватели, печи или другие устройства, которые выделяют тепло.
9. Не наступайте на кабель питания и смотрите за тем, чтобы его ничего не перекашивало, особенно в области рядом с адаптером и в месте крепления к устройству.
10. Используйте только аксессуары, рекомендуемые производителем.
11. Отключайте устройство во время грозы или при длительном перерыве в использовании.
12. Не занимайтесь самостоятельным ремонтом устройства. Не вскрывайте устройство и не пытайтесь самостоятельно заменить детали. По всем вопросам, связанным с техническим обслуживанием обращайтесь в официальную сервисную службу Sonos. Техническое обслуживание требуется в случае, если устройство было повреждено, например, поврежден кабель питания или вилка, в устройство попала вода или посторонние предметы, или возникают любые другие проблемы во время эксплуатации устройства.
13. Устройство необходимо располагать так, чтобы при необходимости адаптер можно было быстро отключить от электросети.
14. **Предупреждение:** Чтобы снизить риск возгорания или удара электрическим током, не оставляйте устройство под дождем и не подвергайте его воздействию влаги.
15. Не ставьте на устройство посторонние предметы, особенно, наполненные жидкостями, например, вазы.