Size: 80x80 mm

CMYK: 33 43 62 25

ГАРАНТИЯ

Гарантийный срок составляет 12 месяцев со дня продажи.
По всем вопросам гарантийного обслуживания обращайтесь к Вашему продавцу. Гарантия не распространяется на следующие случаи:
- название модели на устройстве изменено, удалено или напечатано неразборчиво;
- устройство подвергалось ремонту или изменениям со стороны неуполномоченных специалистов;
- устройство эксплуатировалось в коммерческих целях;
- дефект вызван неправильной эксплуатацией устройства;
- дефект вызван авариями, включая воздействие молний, воды, жидкостей, огня, стихийных бедствий;
- устройство претерпело механические повреждения.

ТРАНСПОРТИРОВКА И РЕАЛИЗАЦИЯ

Устройство следует транспортировать в упаковке изготовителя любым видом транспорта при условии защиты от механических повреждений и от непосредственного воздействия атмосферных осадков. Данное устройство не требует специальных условий реализации.

КОМПЛЕКТНОСТЬ

Беспроводные наушники – 1шт.
Кабель для зарядки – 1шт.
AUX-кабель – 1шт.
Руководство по эксплуатации – 1шт.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Модель: Stereo Ultra ANC;
Bluetooth: V5.4;
Поддерживаемые профили: HFP, HSP, A2DP, AVRCP;
Радиус действия: до 10 метров;
Диаметр динамиков: 40мм;
Аудиокодек: SBC/AAC;
Диапазон частот: 20-20000Гц;
Чувствительность: 105дБ±3дБ;
Сопротивление: 32 Ом;
Емкость аккумулятора: 500мА-ч;
Тип батареи: Li-Pol, 5V-1A;
Время проигрывания: до 75 часов (50% громкости);
Время проигрывания в режиме ANC: до 45 часов (50% громкости);
Время заряда: до 2,5 часов;
Режимы работы: Bluetooth/AUX;
Материал: АБС-пластик;
Масса устройства: 373г.

**Время работы зависит от условий эксплуатации.*

ПРИМЕЧАНИЕ

В связи с постоянным совершенствованием конструкции и технологии, в Ваше устройство могут быть внесены изменения, не отмеченные в настоящей инструкции и не ухудшающие его параметры. Производитель оставляет за собой право изменять технические характеристики и программное обеспечение. В связи с этим, реализация некоторых функций может отличаться от описания в настоящей инструкции.

ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОСТИ

1. Для предотвращения замыкания внутренней электрической схемы избегайте попадания воды внутрь устройства и хранения его во влажных местах;
2. Не подвергайте устройство воздействию прямых солнечных лучей. Высокие температуры сокращают срок службы электронных устройств, портят батарею и могут быть причиной деформации отдельных пластиковых элементов;
3. Избегайте хранения в местах с очень низкой температурой. Это может привести к повреждению внутренней электрической схемы;
4. Не пытайтесь самостоятельно разобрать устройство, вскрытие и ремонт должны осуществляться только в сервисном центре или производителем;
5. В целях безопасности не используйте оборудование при езде на мотоцикле или велосипеде, вождении автомобиля или переходе дороги;
6. Не используйте оборудование во время грозы, так как гроза может вызвать неисправность оборудования или опасность поражения электрическим током;
7. Для чистки устройства не используйте агрессивные химические вещества или моющие средства.

УСТРАНЕНИЕ НЕПОЛАДОК

Описание проблемы	Причина	Решение
Устройство не включается.	Разряжена батарея наушников.	Зарядите наушники.
Аудио не воспроизводится.	Потерян сигнал Bluetooth с устройством.	«Забудьте» устройство на мобильном телефоне. Выполните повторное подключение.
Мобильное устройство не видит наушники, нет сопряжения.	Функция Bluetooth на мобильном устройстве нарушена.	Перезапустите мобильное устройство и произведите сопряжение заново.

Изготовитель: Деппа Технолоджи Лтд. (Deppa Technology Ltd.), адрес: Юнит А6, 12/Ф, Хунг Фук Билдинг, 60 Хунг Тхо Роуд, Кун Тунг, Коулун, Гонконг. Импортер: ООО «Деппа», 197022, Россия, г. Санкт-Петербург, ул. Профессора Попова, д. 37, лит. Щ, помещение 1-Н, часть комн. 335. Дата изготовления указана на упаковке.

deppa

STEREO
ULTRA ANC

Беспроводные наушники с активным шумоподавлением

Руководство по эксплуатации

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ О БАТАРЕЕ

Встроенную литиевую батарею продукта запрещается разбирать, подвергать ударам, прессовать или бросать в огонь. Батарея при очень низком давлении воздуха может привести к взрыву или утечке воспламеняющейся жидкости или газа. Избегайте попадания батареи в высокотемпературную среду или на яркий солнечный свет во избежание взрыва. Не используйте батарею постоянно в случае серьезного вздутия. Батарею следует утилизировать в соответствии с местными правилами и не выбрасывать вместе с бытовым мусором. Не пытайтесь ремонтировать, извлекать или повторно устанавливать батарею. При замене батареи на батарею другой модели может произойти взрыв. Не сжимайте и не протыкайте батарею твердыми предметами. В случае повреждения батареи может произойти протечка батареи, перегрев или возникновение пожара.

УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ

Помещение должно быть закрытым, защищенным от осадков и ветра. Оптимальный режим хранения – температура от +9 до 15°С и относительная влажность воздуха 55 – 60%. Понижение или повышение температуры и уровня влажности может вызвать порчу электронных компонентов техники.

НАЗНАЧЕНИЕ

Устройство предназначено для прослушивания музыки и ведения разговоров. Устройство может использоваться со смартфонами, планшетами, ноутбуками и компьютерами, которые поддерживают беспроводной протокол Bluetooth версии 2.1 и выше.

РАСПОЛОЖЕНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ УПРАВЛЕНИЯ



1. Кнопка вкл/выкл/воспроизведения/паузы/ответа/завершения вызова/управления шумоподавлением/управления игровым режимом.
2. Кнопки управления громкостью.
3. LED-индикатор состояния наушников.
4. AUX-вход.
5. Type-C порт для заряда.
6. Микрофон.

ОСНОВНЫЕ ФУНКЦИИ

Включение и сопряжение:
1. Для включения удерживайте кнопку «1», замигает индикатор красно-белого цвета, и вы услышите звуковое уведомление;
2. В списке устройств на своем телефоне выберите «Deppa Stereo Ultra ANC» и подтвердите подключение. Гарнитура автоматически выключится, если она не подключена к устройству Bluetooth в течение 5 минут.

Автоматическое подключение: после выполнения первого сопряжения наушники будут автоматически подключаться к вашему устройству.

Воспроизведение музыки/пауза: нажмите на кнопку «1» один раз для воспроизведения музыки. Для остановки воспроизведения повторите действие.

Управление треками: чтобы перейти к следующему треку, нажмите и удерживайте кнопку «+». Для перехода к предыдущему треку нажмите и удерживайте кнопку «-».

Управление громкостью: для увеличения громкости нажмите кнопку «+». При достижении максимальной громкости вы услышите звуковое уведомление. Для уменьшения громкости нажмите кнопку «-».

Внимание! Не устанавливайте слишком высокий уровень громкости – это может повредить ваш слух.


Управление «Режимом ANC»: для активации «Режима ANC» нажмите кнопку «1» два раза, далее вы услышите звуковое уведомление «Режим ANC включен». Для отключения режима повторите действие.

Управление «Игровым режимом»: для активации «Игрового режима» нажмите пять раз кнопку «1», далее вы услышите звуковое уведомление «Game mode». В данном режиме время отклика составляет всего 90 миллисекунд, отставание звука от изображения сокращено до возможного минимума.

Использование в проводном режиме (AUX): подключите кабель 3,5 mini-jack к AUX-входу «4».

Функция громкой связи (handsfree): когда устройство подключено по Bluetooth, при поступлении входящего вызова воспроизведение аудио прерывается, раздается сигнал звонка. Для ответа на входящий вызов нажмите один раз кнопку «1». Для отклонения вызова нажмите и удерживайте кнопку «1».

Активация голосового помощника: для активации голосового помощника нажмите кнопку «1» три раза (мобильное устройство должно поддерживать функцию голосового управления).



Заряд наушников: для подзарядки наушников подключите зарядное устройство к источнику питания. Загорится оранжевый индикатор «3». Если по каким-то причинам устройство не начало заряжаться, отключите его от источника питания и повторно подключите. Когда устройство будет заряжено, оранжевый индикатор погаснет, и загорится белый индикатор. Уровень заряда наушников отображается на дисплее смартфона.

Выключение устройства: удерживайте кнопку «1» в течение 4 сек.

Функция сброса настроек: если неисправности, описанные в разделе «Устранение неполадок», не устраняются, на устройстве можно выполнить сброс настроек.
1. Отключите наушники от устройства и «Забудьте» устройство на мобильном телефоне.
2. Одновременно нажмите кнопки «+» и «-», удерживайте в течение 3 сек. Наушники произведут сброс настроек.
3. Произведите повторное подключение.

ПРАВИЛА ЭКСПЛУАТАЦИИ

1. Перед первым использованием полностью зарядите устройство.
2. Для зарядки аккумулятора используйте входящий в комплект кабель с разъемом Type-C.
3. Ухудшение качества звука и/или уменьшение дальности работы стереогарнитуры может свидетельствовать о необходимости подзарядки.

УТИЛИЗАЦИЯ

Прибор не подлежит утилизации в качестве бытовых отходов. Изделие следует сдать в соответствующий пункт приема электрооборудования для последующей утилизации.