

Инструкция для Beurer HC 17

Contents

1. ВХОДИТ В КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ
2. ЗНАКИ И СИМВОЛЫ
3. ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА
4. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ
5. ЧИСТКА И УХОД
6. ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ
7. ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ И УКАЗАНИЯ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ
8. Documents / Resources
    - 8.1. In Other Languages
    - 8.2. Other ManualsLib Projects




ВХОДИТ В КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

Убедитесь, что внешняя сторона картонной упаковки не повреждена, и проверьте комплектность поставки. Перед использованием убедитесь в отсутствии видимых повреждений на изделии и входящих в комплект компонентах, а также в том, что удалены все упаковочные материалы. Если у вас есть какие-либо сомнения, не используйте изделие и обратитесь к своему дилеру или по указанному адресу сервисной службы.

- 1 Складной компактный фен
- 1 профессиональная насадка
- 1 комплект данной инструкции по применению

ЗНАКИ И СИМВОЛЫ

На изделии, в данной инструкции по применению, на упаковке и на типовой табличке изделия используются следующие символы:

DANGER Указывает на неминуемую опасность. Если ее не избежать, это приведет к смерти или серьезным травмам.
WARNING Указывает на потенциально надвигающуюся опасность. Если ее не избежать, существует риск смерти или серьезной травмы.
CAUTION Указывает на потенциально надвигающуюся опасность. Если ее не избежать, это может привести к легким или незначительным травмам.
УВЕДОМЛЕНИЕ Указывает на потенциально опасную ситуацию. Если ее не избежать, система или что-то в ее окрестностях может быть повреждено.
 Информация об изделии Примечание о важной информации
 Устройство класса защиты II
 Импортер
 Производитель
DANGER  Запрещается использовать это устройство вблизи воды или в воде (например, в умывальнике, душе или ванне) – опасность поражения электрическим током!
 Не наматывайте кабель на устройство!

ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА



1	Складная ручка устройства
2	Защита от перегиба с подвесной петлей
3	Сетевой кабель
4	Скользящий переключатель с тремя настройками: 0. Выкл.

	1. Низкий поток воздуха, теплый воздух 2. Высокий поток воздуха, горячий воздух
5	Съемная вращающаяся профессиональная насадка
6	Выходное отверстие для воздуха

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ

УВЕДОМЛЕНИЕ

- После первого включения изделия может появиться легкий запах. Это нормально и не вредно для вашего здоровья. Дайте изделию поработать в течение трех-пяти минут. После этого вы можете использовать изделие в обычном режиме.
- Никогда не оставляйте изделие без присмотра во время использования.
- Выключайте изделие после каждого использования и перерыва.
- В целях вашей безопасности изделие автоматически выключается при перегреве.

1. Включите складной компактный фен с помощью скользящего переключателя 4 :

   0. Выкл.
   1. Низкий поток воздуха, теплый воздух
   2. Высокий поток воздуха, горячий воздух

2. Вы можете использовать вращающуюся профессиональную насадку 5 для регулировки направления горячего воздуха по мере необходимости.
3. Высушите и/или уложите волосы по своему желанию
4. После каждого использования/во время каждого перерыва всегда выключайте складной компактный фен с помощью скользящего переключателя 4 (настройка 0).
5. После каждого использования вынимайте вилку сетевого шнура из розетки.
6. Дайте устройству остыть.
7. Не наматывайте сетевой кабель на устройство! Храните устройство в сухом месте, недоступном для детей. Устройство можно повесить на крючок с помощью подвесной петли 2 .

ЧИСТКА И УХОД

УВЕДОМЛЕНИЕ

- Ваше устройство не требует технического обслуживания.
- Защищайте устройство от пыли, грязи и влаги.

1.  Отсоедините вилку сетевого шнура и дайте устройству остыть.
2. Не чистите складной компактный фен легковоспламеняющимися жидкостями! Опасность пожара!
3. Корпус фена и принадлежности можно протирать мягкой тканью, смоченной теплой водой.
4. Перед каждым использованием удаляйте пух, пыль и волосы из выходного отверстия для воздуха с помощью щетки подходящего размера.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Вес	Прибл. 359 г
Напряжение питания	AC 220-240 В, 50-60 Гц
Потребляемая мощность	1300 Вт
Класс защиты	II
Условия окружающей среды	Разрешено только для использования в помещении
Допустимый диапазон температур	от -10 до +40°C

Возможны технические изменения.
Маркировка CE нанесена в соответствии со следующими европейскими директивами:
EMC 2014/30/EU
LVD 2014/35/EU

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ И УКАЗАНИЯ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ

Изделие предназначено только для целей, описанных в данной инструкции по применению. Производитель не несет ответственности за ущерб, возникший в результате неправильного или небрежного использования. Несоблюдение следующей информации может привести к травмам или материальному ущербу.

Надлежащее использование

WARNING

- Используйте изделие только для наружного применения, для целей, для которых оно было разработано, и способом, указанным в данной инструкции по применению.
- Изделие должно использоваться только лицами для сушки и профессиональной укладки волос!
- Вынимайте вилку из розетки только за сетевой шнур.
- Если изделие не используется способом, указанным производителем, безопасность не может быть гарантирована.

УВЕДОМЛЕНИЕ

- Не используйте изделие на открытом воздухе.
- Не используйте какие-либо дополнительные детали, не рекомендованные производителем или не предлагаемые в качестве аксессуаров.

DANGER

Опасность поражения электрическим током

- Никогда не используйте изделие вблизи ванн, раковин, душевых или других предметов, содержащих воду или другие жидкости.
- Никогда не погружайте изделие в воду или другие жидкости! Если изделие упало в воду, не лезьте в воду! Сначала выключите предохранитель в блоке предохранителей, а затем выньте вилку сетевого шнура из розетки. Перед повторным использованием изделия его необходимо проверить в авторизованной специализированной мастерской!
- Убедитесь, что вода не попадает внутрь изделия!
- Никогда не прикасайтесь к изделию мокрыми или влажными руками или ногами.
- Не подносите металлические предметы (например, ювелирные изделия) к воздухозаборнику, чтобы они не были втянуты.
- Не вставляйте никакие предметы в корпус!
- Если есть видимые повреждения изделия, сетевого кабеля/вилки или принадлежностей, не используйте изделие, если у вас есть какие-либо сомнения, и обратитесь к своему дилеру или по указанному адресу сервисной службы.

- Разместитесь на сухой, непроводящей поверхности.
- Не тяните, не перекручивайте и не сгибайте сетевой кабель, а также не тяните и не прокладывайте его по/на острых, заостренных предметах или горячих поверхностях. Не наматывайте сетевой кабель на изделие! Поврежденные или спутанные сетевые кабели увеличивают риск поражения электрическим током!
- Если изделие упало или получило какие-либо другие повреждения, оно должно быть заменено производителем, его службой поддержки клиентов или лицом с аналогичной квалификацией, чтобы избежать какого-либо риска. Не используйте изделие, если оно повреждено или не работает должным образом.

WARNING

- Подключайте изделие только к розетке с правильным напряжением, указанным на типовой табличке.
- В случае неисправности обратитесь в сертифицированную специализированную мастерскую для ремонта изделия.
- При выполнении работ по техническому обслуживанию и замене принадлежностей изделие необходимо отсоединить от сети.
- Не используйте удлинители в ванной комнате. Это гарантирует, что в экстренной ситуации можно будет быстро получить доступ к вилке сетевого шнура.
- Не защемляйте сетевой кабель, например, в ящиках или дверях.
- Распутайте сетевой кабель, если он перекручен.

BURN HAZARD

Риск ожогов и пожара

- Когда изделие находится в эксплуатации, держите его только за ручку 1 .
- Не накрывайте изделие полотенцами или другими предметами, когда оно работает или еще горячее.
- Не закрывайте изделие, вентилятор или воздухозаборник.
- Следите за тем, чтобы во время использования и чистки не использовались легковоспламеняющиеся вещества. Кроме того, легковоспламеняющиеся жидкости не должны находиться рядом с изделием.
- При использовании изделия вынимайте вилку сетевого шнура из розетки после использования, поскольку легковоспламеняющиеся вещества, находящиеся поблизости, представляют опасность, даже когда изделие выключено.

- Изделие и используемые насадки могут сильно нагреваться во время использования, в зависимости от продолжительности использования. Не прикасайтесь! Перед отсоединением дайте изделию и насадкам достаточно остыть на негорючей поверхности!
- Съемный фильтр, воздухозаборник и выходное отверстие для воздуха изделия должны быть свободны от ворса, пыли и втянутых волос.
- Во время использования подача воздуха не должна быть затруднена. Регулярно проверяйте, чтобы вентиляционное отверстие было чистым и свободным от волос.
- Размещайте изделие только на негорючих поверхностях.
- Держите горячее изделие вдали от легко повреждаемых поверхностей и кожи.
- Не используйте изделие на искусственных волосах.

⚠ WARNING ⚠

- Изделие предназначено только для бытового/личного использования, а не для коммерческого использования.
- Данное изделие может использоваться детьми старше 8 лет, а также людьми с ограниченными физическими, сенсорными или умственными способностями или людьми, не имеющими опыта или знаний, при условии, что они находятся под присмотром или проинструктированы о том, как безопасно использовать изделие, и осведомлены о связанных с этим рисках.
- Дети не должны играть с изделием.
- Опасность удушья! Храните упаковочные материалы в недоступном для детей месте.
- Очистка и техническое обслуживание пользователем не должны выполняться детьми без присмотра.
- Ни при каких обстоятельствах не открывайте и не ремонтируйте изделие самостоятельно. Если вы это сделаете, оно может перестать работать должным образом. Несоблюдение этого требования приведет к аннулированию гарантии.
- При использовании изделия в ванной комнате вынимайте вилку из розетки после использования, так как вода, находящаяся поблизости, представляет опасность, даже когда изделие выключено.
- В качестве дополнительной меры безопасности мы рекомендуем установить устройство защитного отключения (УЗО) с номинальным рабочим током, не превышающим 30 мА, в цепи ванной комнаты. Ваш местный специалист по электрооборудованию может предоставить вам соответствующую

информацию.