VIXTER
Realise your dreams

Инструкция по эксплуатации

Стационарный блендер
Модель SBM-3314



Smoothie Master

Общая информация

Блендер предназначен для: перемешивания жидкостей, таких как молочные продукты, соусы, фруктовые соки, супы, напитки, коктейли; перемешивания мягких продуктов, таких как жидкое тесто или майонез; приготовления пюре из отварных продуктов; приготовления смузи; измельчения твердых ингредиентов, таких как сухофрукты и орехи. В комплект входит кофемолка, которая предназначена перемалывания зерен, специй и крупы.

Комплектация

Блок двигателя
Кувшин
Крышка кувшина с мерным колпачком
Кофемолка
Инструкция

Особенности

Большая мощность

2 скорости

Импульсный режим

Разборный кувшин

Легкая очистка. Съемные детали можно промывать водой

Стеклянный кувшин

Кофемолка

Защита от случайного включения

Описание

1. Блок двигателя
2. Ножевой блок
3. Кувшин
4. Мерный колпачок
5. Крышка кувшина
6. Защита от случайного включения

7. Переключатель режимов
8. Кофемолка



Меры безопасности и предосторожности

Перед началом эксплуатации прочтите следующую информацию, которая содержит важные инструкции по безопасности, использованию и уходу за устройством. Производитель не несет ответственности за

повреждения, вызванные несоблюдением требований по технике безопасности и правил эксплуатации изделия.
Устройство может применяться в помещениях и квартирах или в других подобных условиях. Промышленное или любое другое нецелевое использование устройства будет считаться нарушением условий надлежащей эксплуатации изделия. В этом случае производитель не несет ответственности за возможные последствия.
Пользоваться устройством допускается только при отсутствии повреждений кабеля и прибора. В случае неисправности сразу же вынуть штекер из розетки или выключить сетевое напряжение. В случае повреждения сетевого шнура, во избежание риска, он должен быть заменен в сервисном центре. Запрещены самостоятельный ремонт прибора или внесение изменений в его конструкцию. Ремонт прибора должен производиться исключительно специалистом авторизованного сервис-центра.
ВНИМАНИЕ! Запрещено использование прибора при любых неисправностях.
• Перед подключением устройства к электросети проверьте, совпадает ли ее напряжение с номинальным напряжением питания прибора.
• Запрещается прикасаться к подвижным частям прибора во время его работы.
• Ни в коем случае не ставьте прибор на горячие поверхности, например, на электроплиту, или вблизи них. Во избежание поражения электрическим током не

используйте устройство в помещениях с высокой влажностью, вблизи водопроводов.

ВНИМАНИЕ! Никогда не погружайте блок двигателя в воду или любую другую жидкость, а также не промывайте его под краном. Для очистки блока двигателя используйте только влажную ткань. После протирки дождитесь полного высыхания блока двигателя.

• Если устройство хранилось при отрицательных температурах, перед включением его необходимо выдержать при комнатной температуре не менее 2 часов.

• Не оставляйте включенный прибор без присмотра.

•Не устанавливайте устройство на мягкую поверхность. Это делает прибор неустойчивым во время работы.

• Данное устройство не предназначено для использования лицами (в том числе, детьми) с ограниченными физическими, сенсорными или умственными способностями, или лицами, не имеющими достаточного опыта и знаний.

• Не допускайте детей для игр с данным устройством.

• Перед тем, как отсоединить вилку от сети, выключите устройство.

• Не отсоединяйте вилку от розетки, потянув за шнур электропитания. Чтобы отсоединить изделие от сети, возьмитесь за вилку, а не за шнур.

• Перед включением устройства убедитесь, что его внешние части полностью сухие.

• Не прикасайтесь мокрыми руками к устройству и вилке шнура электропитания.

• Не используйте устройство вблизи источников огня и в помещениях с повышенной влажностью.

• Если Вы почувствовали запах, дым, или заметили любые аномальные изменения устройства, немедленно прекратите его использование.
• Не разбирайте устройство и не подвергайте его механическим перегрузкам.
• Не прикасайтесь к вращающимся частям устройства. Не допускайте попадания волос или свободно висящих элементов одежды в зону вращения насадок.
• По завершении работы отключите прибор от электросети, дождитесь полной остановки электродвигателя и только после этого извлекайте продукты и насадки.
• Не используйте изделие с заблокированными отверстиями: держите их свободными от пыли, комков грязи, волос и других материалов.
• Перед обслуживанием, чисткой или после эксплуатации изделия необходимо отключить его от сети.
• Для очистки корпуса устройства используйте слегка увлажненную мягкую безворсовую ткань.
• Не используйте абразивные очистители, а также средства на основе спирта и аммиака.
ВНИМАНИЕ! Режущие лезвия очень острые и представляют опасность. Обращайтесь с ними крайне осторожно!
Запрещено переполнять прибор или использовать его без продуктов. Не превышайте допустимое время непрерывной работы.
Производитель не несет ответственности за последствия, возникшие вследствие неправильной эксплуатации

устройства или несоблюдения мер безопасности и предосторожности.

ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ

Аккуратно извлеките устройство и его комплектующие из коробки.

Удалите все упаковочные материалы и рекламные наклейки.

Вымойте съемные части (**2-5)** теплой водой с моющим средством, тщательно промойте и протрите их насухо перед установкой на место.

Не погружайте блок и сетевой шнур в воду. Протрите блок двигателя влажной тканью и дождитесь, когда он полностью высохнет.

ЭКСПЛУАТАЦИЯ

Не перегружайте устройство. Время непрерывной работы не должно превышать 1 минуты, после чего необходимо сделать паузу на минуту.

Во избежание перегрева рекомендуем загружать в блендер только жидкие продукты или добавлять жидкости при обработке овощей или фруктов.

Перед сборкой убедитесь, что устройство отключено от сети. Установите блок двигателя на твердую горизонтальную поверхность. Накрутите ножевой блок на кувшин. Поместите в кувшин продукты. Закройте кувшин крышкой. Установите кувшин на блок двигателя. *Если кувшин установлен неверно, то двигатель не включится.*

Убедитесь, что переключатель установлен в положение **0**. Подключите устройство к электросети. Включите устройство. Для этого переведите переключатель **7** в

положение **1** или **2.** Для отключения устройства переведите переключатель в положение **0**.
Для кратковременного включения поверните переключатель в положение **P** (импульсный режим). После отпускания переключатель вернется в положение **0** самостоятельно.
После завершения использования устройства извлеките вилку из розетки. Запрещается снимать кувшин и крышку во время работы.
После использования промойте кувшин и другие детали, которые контактировали с продуктами, тёплой водой с нейтральным моющим средством (см. п. Очистка и хранение).

Кофемолка

Установите блок двигателя на твердую горизонтальную поверхность. Переверните чашу кофемолки и засыпьте в нее зерна не более ¾ всего объема. Прикрутите основание кофемолки обратно по часовой стрелке.
Поместите кофемолку на моторный блок, вставив ее в направляющие.
Если кофемолка установлена неверно, то двигатель не включится.
Подключите устройство к электросети.
Слегка придавливая кофемолку сверху, переведите переключатель **7** в положение **1** или **2** для включения. Для отключения устройства переведите переключатель в положение **0**.
Отключите устройство от сети. Отверните чашу против часовой стрелки и пересыпьте молотый кофе в другую емкость.

ОЧИСТКА И ХРАНЕНИЕ

Перед очисткой отключите прибор от электросети. Дайте устройству полностью остыть. Не используйте агрессивные химические или абразивные вещества. Вымойте съемные части **2-5, 8** теплой водой с моющим средством, тщательно промойте и протрите их насухо перед установкой на место.

Не погружайте блок двигателя 1 и сетевой шнур в воду. Протрите их влажной тканью и дождитесь, когда они полностью высохнут.

Храните устройство в сухом, прохладном и недоступном для детей месте, вдали от нагревательных приборов и попадания прямых солнечных лучей при температуре от 5 до 40 °С и относительной влажности не более 70%. При транспортировке и хранении запрещается подвергать устройство механическим воздействиям, которые могут привести к повреждению и/или нарушению целостности упаковки и самого устройства. Необходимо беречь упаковку от попадания воды и других жидкостей.

Технические характеристики

Размеры блока двигателя, мм	160x140x120
Вес блока двигателя, кг	0,8
Питание	~220-240В 50Гц
Номинальная мощность, Вт	400
Максимальная мощность, Вт	900
Тип вилки	CEE 7/16 Europlug
Длина шнура, м	1
Обороты на холостом ходу, макс, об/мин	20000
Уровень шума, дБ	84
Емкость кувшина, л	1,5
Емкость кофемолки, л	0,2

Решение проблем

Проблема	Решение
Устройство не включается	Проверьте подключение к электросети. Убедитесь перед включением, что кувшин установлен правильно, а также закрыт крышкой. Если сеть исправна, обратитесь в сервисный центр.
При работе появился посторонний запах	При первом включении возможно появление запаха. Он исчезнет после нескольких включений. Если запах появляется во время работы, дайте устройству остыть и сократите время непрерывной работы

Утилизация



Все электрические и электронные приборы должны утилизироваться отдельно от бытовых отходов в специально предназначенных для этого пунктах приема, утвержденных правительственными или местными административными учреждениями. Материалы и компоненты, из которых изготовлено устройство, могут быть переработаны и использованы повторно. Утилизируйте в соответствии с национальным и(или) местным законодательством.

Примечание. В связи с постоянным совершенствованием конструкции и технологии, в Ваше устройство могут быть внесены изменения, не отмеченные в настоящей инструкции и не ухудшающие его параметры. Производитель оставляет за собой право изменять технические характеристики и программное обеспечение. В связи с этим, реализация некоторых функций может отличаться от описания в настоящей инструкции.

Товар сертифицирован. Срок службы изделия 3 года. Дата производства указана на упаковке.

Импортёр: ООО «ВЕГА». Адрес: 125130, Г.МОСКВА, ВН.ТЕР.Г. МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ВОЙКОВСКИЙ, ПРОЕЗД СТАРОПЕТРОВСКИЙ, Д. 7А СТР. 25. Поставщик и лицо, принимающее претензии: ООО «ВЕГА». 125130, Г.МОСКВА, ВН.ТЕР.Г. МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ВОЙКОВСКИЙ, ПРОЕЗД СТАРОПЕТРОВСКИЙ, Д. 7А СТР. 25. Произведено в Китае (КНР). Изготовитель: ЖОНГШАН ЛАНСО ЕЛЕСТРИС АППЛЯНСЕ СО., ЛТД. Адрес: No.1 соут оф Шенгхуи роад, Нантоу товн, Жонгшан ситу, Гуангдонг провинсе, Китай. ZHONGSHAN LANCO ELECTRIC APPLIANCE CO., LTD. Address: No.1 south of Shenghui road, Nantou town, Zhongshan city, Guangdong province, China.

ТАЛОН ГАРАНТИЙНЫЙ

Срок гарантии составляет 12 мес. со дня продажи.
Гарантийное обслуживание производится по предъявлению кассового чека. По всем вопросам гарантийного обслуживания обращайтесь к Вашему местному продавцу или в уполномоченный сервисный центр. С перечнем уполномоченных СЦ можно ознакомиться на сайте http://vixter.su/podderzhka/
Гарантия не распространяется на следующие случаи:

- название модели и (или) серийный номер на устройстве изменены, удалены или неразборчивы.
- устройство подвергалось ремонту или изменениям со стороны не уполномоченных специалистов.
- устройство эксплуатировалось в коммерческих целях.
- дефект вызван неправильной эксплуатацией устройства.
- дефект вызван использованием неоригинальных аксессуаров.
- дефект вызван авариями, включая воздействие молний, воды, жидкостей, огня, стихийных бедствий, а также воздействием ненормального напряжения.
- устройство претерпело механические повреждения.

Модель	
Серийный номер	
Дата продажи	
Подпись, печать продавца	

v. QA-04