Руководство по эксплуатации

Игровой набор
Rampage X

DEXP

Содержание

Назначения устройств **4**

Меры предосторожности **4**

Комплектация **4**

Технические характеристики **5**

Клавиатура 5

Мышь 5

Наушники 5

Коврик 5

Эксплуатация **6**

Мультимедийные клавиши 6

Мультимедийные функции 6

Расшифровка сокращенных названий клавиш 6

Правила и условия монтажа, хранения, перевозки (транспортировки), реализации и утилизации **7**

Дополнительная информация **8**

Уважаемый покупатель!

Благодарим Вас за выбор нашей продукции.
Мы рады предложить Вам изделия и устройства, разработанные и изготовленные в соответствии с высокими требованиями к качеству, функциональности и дизайну. Перед началом эксплуатации внимательно прочитайте данное руководство, в котором содержится важная информация, касающаяся Вашей безопасности, а также рекомендации по правильному использованию продукта и уходу за ним. Позаботьтесь о сохранности настоящего руководства и используйте его в качестве справочного материала при дальнейшей эксплуатации изделия.

Назначения устройств

Клавиатура — это устройство ввода, предназначенное для набора текста и отдачи команд компьютеру.
Мышь — это устройство для управления курсором и отдачи различных команд компьютеру.
Наушники — это устройство для персонального прослушивания музыки, речи или иных звуковых сигналов.

Меры предосторожности

- Не производите никаких изменений в конструкции устройств.
- Во избежание короткого замыкания не допускайте контакта устройств с любыми жидкостями, не помещайте рядом с ними открытые емкости с жидкостью.
- Не подвергайте устройства воздействию электромагнитного излучения.
- Устройства не предназначены для использования в коммерческих целях.
- Устройства не предназначены для использования детьми и лицами с ограниченными физическими, сенсорными или умственными способностями, кроме случаев, когда над ними осуществляется контроль другими лицами, ответственными за их безопасность.
- Оберегайте устройства от воздействия пыли, влаги и прямых солнечных лучей.
- Избегайте падения устройств и их ударов о твердую поверхность.
- Изготовитель не гарантирует полную совместимость устройств с любыми приложениями от сторонних разработчиков и корректную работу этих приложений.
- Для очистки поверхности устройств используйте мягкую хлопчатобумажную ткань. Никогда не используйте химические вещества, так как они могут повредить устройства.
- Во избежание повреждения слуха используйте наушники только на безопасных уровнях громкости.

Комплектация

- Клавиатура.
- Мышь.
- Коврик для мыши.
- Наушники.
- Руководство по эксплуатации.

Технические характеристики

- Торговая марка: DEXP.
- Модель: Rampage X.
- Область применения: бытовое.

Клавиатура

- Тип: проводная.
- Материал: ABS пластик.
- Общее количество клавиш: 104.
- Подсветка клавиш: Rainbow.
- Длина шнура питания: 1,5м.
- Совместимость: Windows.

Мышь

- Общее количество кнопок: 7.
- Тип мыши: проводная оптическая.
- Режимы работы датчика: 800/1600/2400/3200 DPI.
- Ускорение: до 8 g.
- Частота обработки кадров: 4000 FPS.
- Частота опроса: 125 Гц.
- Переключатели: HUANO, 5 млн. нажатий.
- Длина кабеля: 1,5 м.
- Подсветка: Rainbow.
- Материал покрытия: матовый пластик.
- Совместимость: Windows, macOS, Linux.

Наушники

- Диаметр динамика: 40 мм.
- Чувствительность: 54 ± 3 дБ.
- Сопротивление: 21 Ом.
- Частотный диапазон: 20 Гц — 20 кГц.
- Чувствительность микрофона: 42 ± 3 дБ.
- Совместимость: Windows, macOS, Linux.
- Разъемы: USB, 2 × 3.5 мм jack.
- Длина кабеля: 2,1 м.
- Подсветка: Rainbow.

Коврик

- Длина: 400 мм.
- Ширина: 300 мм.
- Толщина: 2 мм.
- Материал подложки: пористая резина.
- Материал покрытия: ткань (полиэстер).

Эксплуатация

Мультимедийные клавиши

Вы можете использовать клавиши управления громкостью/воспроизведением музыки. Для этого нажмите кнопки FN+F5/F6/F7/F8/F9.

Мультимедийные функции

Комбинация	Функция	Комбинация	Функция
FN + F1	Проигрыватель	FN + F7	Воспроизвести/ пауза
FN + F2	Громкость ↓	FN + F8	Следующий трек
FN + F3	Громкость ↑	FN + F9	Почта
FN + F4	Вкл./Выкл. звук	FN + F10	Домашняя страница
FN + F5	Остановить	FN + F11	Блокировка всех клавиш
FN + F6	Предыдущий трек	FN + F12	Калькулятор

Расшифровка сокращенных названий клавиш

PS: Print Screen	INS: Insert	Del: Delete
SL: Scroll Lock	HM: Home	PD: Page Down
PB: Pause/Break	PU: Page Up	NUM: Num Lock

Примечание: присутствуют не во всех моделях DEXP.

Правила и условия монтажа, хранения, перевозки (транспортировки), реализации и утилизации

- Устройство не требует какого-либо монтажа или постоянной фиксации.
- Хранение устройства должно производиться в упаковке в отапливаемых помещениях у изготовителя и потребителя при температуре воздуха от 5 °С до 40 °С и относительной влажности воздуха не более 80%. В помещениях не должно быть агрессивных примесей (паров кислот, щелочей), вызывающих коррозию.
- Перевозка устройства должна осуществляться в сухой среде.
- Устройство требует бережного обращения, оберегайте его от воздействия пыли, грязи, ударов, влаги, огня и т.д.
- Реализация устройства должна производиться в соответствии с местным законодательством.
- После окончания срока службы изделия его нельзя выбрасывать вместе с обычным бытовым мусором. Вместо этого оно подлежит сдаче на утилизацию в соответствующий пункт приема электрического и электронного оборудования для последующей переработки и утилизации в соответствии с федеральным или местным законодательством. Обеспечивая правильную утилизацию данного продукта, Вы помогаете сберечь природные ресурсы и предотвращаете ущерб для окружающей среды и здоровья людей, который возможен в случае ненадлежащего обращения. Более подробную информацию о пунктах приема и утилизации данного продукта можно получить в местных муниципальных органах или на предприятии по вывозу бытового мусора.
- При обнаружении неисправности устройства следует немедленно обратиться в авторизованный сервисный центр или утилизировать устройство.

Дополнительная информация

Изготовитель: Дунгуань Шангуй Электроникс Ко., Лтд.
№ 7, ул. 7-ая, шоссе Иньчэн, дер. Сябянь, Чанъань, г. Дунгуань, пров. Гуандун, Китай.

Сделано в Китае.

Manufacturer: Dongguan ShangGui Electronics Co., Ltd.
No.7, 7th Str. Yincheng Road, Xiabian Village, Chang'an Town, Dongguan City, Guangdong Province, China.

Импортер в России / уполномоченное изготовителем лицо:
ООО «ДНС ЛОДЖИСТИК».
690068, Россия, Приморский край, г. Владивосток, проспект 100-летия Владивостока, дом 155, корпус 3, офис 5.
Адрес электронной почты: dns-logistic.llc@mail.dlogistix.com

Товар соответствует требованиям ТР ТС (ЕАЭС).

Спецификации, информация о продукте и его внешний вид могут быть изменены без предварительного уведомления пользователя в целях улучшения качества нашей продукции.

Товар изготовлен (мм.гггг): _____ V.1

Гарантийный талон

SN/IMEI: _____

Дата постановки на гарантию:_____

Производитель гарантирует бесперебойную работу устройства в течение всего гарантийного срока, а также отсутствие дефектов в материалах и сборке. Гарантийный период исчисляется с момента приобретения изделия и распространяется только на новые продукты.
В гарантийное обслуживание входит бесплатный ремонт или замена элементов, вышедших из строя не по вине потребителя в течение гарантийного срока при условии эксплуатации изделия согласно руководству пользователя. Ремонт или замена элементов производится на территории уполномоченных сервисных центров.

Срок гарантии: 12 мес.
Срок эксплуатации: 12 мес.

Актуальный список сервисных центров по адресу:
https://www.dns-shop.ru/service-center/

Гарантийные обязательства и бесплатное сервисное обслуживание не распространяются на перечисленные ниже принадлежности, входящие в комплектность товара, если их замена не связана с разборкой изделия:

- Элементы питания (батарейки) для ПДУ (Пульт дистанционного управления).
- Соединительные кабели, антенны и переходники для них, наушники, микрофоны, устройства «HANDS-FREE»; носители информации различных типов, программное обеспечение (ПО) и драйверы, поставляемые в комплекте (включая, но не ограничиваясь ПО, предустановленным на накопитель на жестких магнитных дисках изделия), внешние устройства ввода-вывода и манипуляторы.
- Чехлы, сумки, ремни, шнуры для переноски, монтажные приспособления, инструменты, документацию, прилагаемую к изделию.
- Расходные материалы и детали, подвергающиеся естественному износу.

Производитель не несет гарантийных обязательств в следующих случаях:

- Истек Гарантийный срок.
- Если изделие, предназначенное для личных (бытовых, семейных) нужд, использовалось для осуществления предпринимательской деятельности, а также в иных целях, не соответствующих его прямому назначению.
- Производитель не несет ответственности за возможный материальный, моральный и иной вред, понесенный владельцем изделия и/или третьими лицами, вследствие нарушения требований руководства пользователя при использовании, несоблюдения рекомендаций по установке и обслуживанию изделия, правил подключения (короткие замыкания, возникшие также в результате воздействия несоответствующего сетевого напряжения, как на само изделие, так и на изделия, сопряженные с ним), хранении и транспортировки изделия.
- Все случаи механического повреждения: сколы, трещины, деформации, следы ударов, вмятины, замятия и др., полученные в процессе эксплуатации изделия.
- Имеются следы сторонней модификации, несанкционированного ремонта лицами, не уполномоченными для проведения таких работ. Если дефект вызван изменением конструкции или схемы изделия, подключением внешних устройств, не предусмотренных Производителем, использованием устройства, не имеющего сертификата соответствия согласно местному законодательству.
- Если дефект изделия вызван действием непреодолимой силы (природных стихий, пожаров, наводнений, землетрясений, бытовых факторов и прочих ситуаций, не зависящих от Производителя), либо действиями третьих лиц, которые Производитель не мог предвидеть.
- Дефект вызван попаданием внутрь изделия посторонних предметов, инородных тел, веществ, жидкостей, насекомых или животных, воздействием агрессивных сред, высокой влажности, высоких температур, которые привели к полному или частичному выходу из строя изделия.
- Отсутствует или не соответствует идентификация изделия (серийный номер). Если повреждения (недостатки) вызваны воздействием вредоносного программного обеспечения; установкой, сменой или удалением паролей (кодов), приведшим к отсутствию доступа к программным ресурсам изделия, без возможности их сброса/восстановления, ввиду отсутствия предоставления данной услуги поставщиком ПО.
- Если дефекты работы вызваны несоответствием стандартам или техническим регламентам питающих, кабельных, телекоммуникационных сетей, мощности радиосигнала, в том числе из-за особенностей рельефа и других подобных внешних факторов, использования изделия на границе или вне зоны действия сети.
- Если повреждения вызваны использованием нестандартных (неоригинальных) и/или некачественных (поврежденных) расходных материалов, принадлежностей, запасных частей, элементов питания, носителей информации различных типов (включая CD, DVD диски, карты памяти, SIM-карты, картриджи).
- Если недостатки вызваны получением, установкой и использованием несовместимого контента (мелодии, графика, видео и другие файлы, приложения Java и подобные им программы).
- На ущерб, причиненный другому оборудованию, работающему в сопряжении с данным изделием.

