EVOLUTION

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ
ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ ЧАЙНИК



STRIX КОНТРОЛЛЕР

EVOLUTION
Модель: KP18171

Уважаемый покупатель!

Благодарим Вас за выбор продукции, выпускаемой под торговой маркой «Evolution». Мы рады предложить Вам изделия, разработанные и изготовленные в соответствии с высокими требованиями к качеству, функциональности и дизайну. Перед началом эксплуатации прибора внимательно прочитайте данное руководство, в котором содержится важная информация, касающаяся Вашей безопасности, а также рекомендации по правильному использованию прибора и уходу за ним. Позаботьтесь о сохранности настоящего Руководства, используйте его в качестве справочного материала при дальнейшем использовании прибора.

Обзор устройства:

Благодарим Вас за выбор продукции, выпускаемой под торговой маркой EVOLUTION. Пожалуйста, внимательно прочитайте инструкцию перед использованием!

Используйте прибор при температуре воздуха от +5 °C до +35 °C и относительной влажности воздуха не более 80 %

Технические характеристики:

Наименование: электрический чайник EVOLUTION
Модель: KP18171
Корпус с двойными стенками с функцией сохранения тепла и защитой от получения ожогов
Strix контролер
Объем: 1,7 л
Внутренняя колба - нержавеющая сталь AISI 304
Номинальное напряжение / частота: 220-240 В / 50-60 Гц
Номинальная мощность KP18171: 1800 Вт



Устройство прибора:

1-Крышка прибора
2-Кнопка открывания крышки
3-Ручка чайника
4-Кнопка включения/выключения
5-Подставка с углом вращения на 360°
6-Светодиодная подсветка, включается во время работы

МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ:

1. Внимательно прочитайте данную инструкцию перед использованием. Используйте прибор только в соответствии с данной инструкцией.
2. Назначение устройства – кипячение воды. Прибор предназначен только для бытового применения. Запрещается использование вне помещений и в промышленных целях.
3. Прибор не предназначен для использования лицами (включая детей) с пониженными физическими, сенсорными или умственными способностями или при отсутствии у них жизненного опыта или знаний, если они не находятся под присмотром или не проинструктированы об использовании прибора лицом, ответственным за их безопасность. Дети должны находиться под присмотром для недопущения игр с прибором. Запрещается использование прибора детьми для игр.
4. Напряжение питания сети должно соответствовать номинальному напряжению данного прибора. Если напряжение питания не соответствует требованиям, связывайтесь с дилером и не используйте прибор.
5. При повреждении шнура питания его замену во избежание опасности должны производить изготовитель, сервисная служба или подобный квалифицированный персонал.
6. Немедленно отсоедините вилку питания при наличии каких-либо ненормальных явлений, ремонт должен проводиться только производителем, его ремонтным отделом или аналогичным специальным персоналом.
7. Запрещается использовать прибор с повреждённым шнуром или вилкой и если прибор неисправен или был повреждён каким-либо образом. Верните прибор в ближайший официальный сервисный центр для проверки, ремонта или регулировки. Не разбирайте, не ремонтируйте и не преобразовывайте данное устройство самостоятельно.
8. Отключайте прибор из розетки, когда он не используется и перед чисткой. Дайте остыть перед тем, как снимать или надевать детали, а также перед чисткой прибора.
9. Никогда не перемещайте работающий прибор и не поворачивайте его.
10. Не касайтесь горячих поверхностей. Используйте рукоятки или ручки.
11. Следите за тем, чтобы шнур не свешивался с края стола или стойки, а также не касался горячих поверхностей.
12. Во избежание возгорания, поражения электрическим током и

травм не погружайте шнур, вилку или подставку в воду или другие жидкости. А также не допускайте попадания воды во время работы прибора.
13. Не ставьте прибор на горячую газовую или электрическую горелку или рядом с ней, а также в нагретую духовку.
14. Всегда сначала наполните чайник, затем устанавливайте прибор на подставку и вставьте шнур в розетку. Для отключения отсоедините чайник от подставки, затем выньте вилку из розетки.
15. Во избежание ожогов всегда следите за тем, чтобы крышка во время работы была закрыта.
16. При перемещении чайника с горячей водой необходимо соблюдать особую осторожность.
17. Удерживайте разъем электропитания при его вытягивании из розетки вместо того, чтобы силой вытягивать его за шнур.
18. Не прикасайтесь к воде и компонентам в резервуаре для воды, когда устройство включено.
19. Не трогайте устройство или шнур питания мокрыми руками.
20. Во время работы устройства не закрывайте рукой или другими предметами носик чайника, из которого выделяется пар.
21. Не используйте устройство на наклонной поверхности. Ставьте его на ровные и твердые поверхности.
22. Не добавляйте никаких других жидкостей, кроме воды, в резервуар чайника. Не погружайте предметы в резервуар чайника.
23. Во избежание перегрузки линии не используйте прибор с другими электрическими приборами одновременно.
24. При использовании водопроводной воды необходимо проводить очистку ежедневно.
25. Используйте только рекомендуемые изготовителем аксессуары.
26. Используйте чайник только со штатной подставкой.
27. Не наполняйте чайник выше максимальной отметки. Если чайник перелит, кипящая вода может выплеснуться.
28. Прибор предназначен для использования в бытовых и аналогичных целях, в частности: в кухонных зонах для персонала в магазинах, офисах и прочих производственных условиях; в фермерских домах; клиентами в гостиницах, мотелях и прочей инфраструктуре жилого типа; в условиях режима пансиона проживание плюс завтрак.
29. В случае неправильного использования создается риск потенциальных травм.
Не допускайте попадания воды на электрический соединитель.
Поверхность нагревательного элемента остается горячей после использования. Не касайтесь горячих поверхностей.

ЗАПРЕЩЕНО!:

! Никогда не кипятите воду с открытой крышкой. Чайник не выключится, и из него может выплеснуться кипяток. Это может привести к серьёзным травмам.
! Открывая крышку, осторожно обращайтесь с ней и не пытайтесь толкнуть её сверх обычного сопротивления, если Вы сломаете крышку, чайник не будет работать.
! Никогда не наполняйте чайник чем-либо, кроме воды.
! Никогда не погружайте чайник в жидкость. Никогда не помещайте чайник или подставку в посудомоечную машину.

Эксплуатация чайника

Перед первым использованием:
Перед использованием чайника прочтите все важные меры безопасности и инструкции по эксплуатации. Чайник предназначен для нагревания только чистой питьевой воды.
Перед первым использованием несколько раз прокипятите воду и слейте ее.

Чтобы вскипятить воду:

1. Снимите чайник с подставки.
2. Откройте крышку, пока она не встанет вертикально. Запрещается отгибать крышку!
3. Залейте желаемое количество свежей и чистой холодной воды.
На чайнике нанесены минимальные и максимальные отметки.
Никогда не переполняйте чайник.
ВНИМАНИЕ! ОПАСНО: Никогда не заливайте выше отметки MAX. Если уровень наполнения превышает максимальную отметку, из носика выльется кипящая вода.
Это может вызвать тяжёлые травмы и ожоги.
4. Закройте крышку до щелчка.
5. Поставьте чайник на подставку.
6. Подключите шнур подставки к розетке.
7. Осторожно нажмите переключатель. Загорится индикатор, и чайник начнёт нагревать воду.
8. Когда вода закипит, чайник автоматически выключится; выключатель изменит положение и индикатор погаснет.
9. Во избежание ожогов подождите, пока вода перестанет бурлить. Снимите чайник с подставки и медленно слейте воду.

10. Поставьте чайник на подставку.
11. Если Вы хотите снова довести оставшуюся воду до кипения, повторите шаг. В противном случае отсоедините шнур питания от розетки и вылейте оставшуюся воду.

Очистка и обслуживание:

• Перед чисткой всегда отключайте шнур питания от сети.
• Убедитесь, что чайник остыл.
• Очистите внешнюю поверхность чистой влажной мягкой тканью.
• Никогда не используйте абразивные чистящие средства.
• Сполосните чайник и вытрите насухо мягкой безворсовой тканью.

Внимание:

• Со временем крышка нагревательного элемента в нижней части чайника из нержавеющей стали может немного изменить цвет. Это вызвано сильным нагревом нагревательного элемента.
• Если в Вашей воде высокое содержание железа, на элементе из нержавеющей стали могут появиться коричневатые пятна (это также известно как «котельная накипь»). Эти пятна можно стереть тряпкой и мягким абразивом. Тщательно промойте чайник пресной водой.

Удаление накипи:

Жёсткая вода может оставлять накипь внутри чайника. Используйте один из предложенных способов для удаления накипи.
• Используйте средство для удаления накипи и следуйте инструкциям, прилагаемым к нему.
• Добавьте в чайник 0,5 л воды и 25 г лимонной кислоты, замочите на 15 минут, а затем промойте водой, прокипятите полный чайник воды и слейте ее.

Хранение, транспортировка и реализация

Хранение, транспортировка и реализация должны осуществляться в упаковке производителя при температуре воздуха от +5 °С до +35 °С и относительной влажности воздуха не более 80 % с защитой устройства от непосредственного воздействия атмосферных осадков, солнечного излучения и механических повреждений.

Хранить в недоступном для детей месте. Не храните прибор вне помещений или в местах, подверженных прямому воздействию погодных условий (прямой солнечный свет, ветер, дождь или температура ниже нуля градусов).

Утилизация

Прибор следует утилизировать отдельно от несортируемых бытовых отходов. С целью охраны здоровья и защиты окружающей среды такое оборудование необходимо сдавать на переработку в специальные пункты приема электрического и электронного оборудования, определенные правительством или местными органами власти. Правильная утилизация и переработка помогут предотвратить возможные негативные последствия для окружающей среды и здоровья человека.

Анализ и устранение неисправностей:

Неисправность	Возможная причина	Решение
Чайник не работает	Шнур питания подставки не подключен к розетке	Подключите шнур питания подставки к розетке
	Нет напряжения в розетке	Проверьте питание розетки
	Шнур или вилка подставки повреждены	Свяжитесь с сервисным центром для замены или ремонта
Чайник не нагревается	Подставка не подключена должным образом	Проверьте подключение подставки
	Подставка или чайник повреждены	Свяжитесь с сервисным центром для замены или ремонта

Примечание: Если проблема по-прежнему не может быть решена с помощью приведенных выше решений, обратитесь в сервисный центр. Запрещается самостоятельно производить разборку прибора.

Условия гарантии:

Приобретая товар, попросите проверить его в Вашем присутствии.
Без гарантийного талона или если он не заполнен должным образом, претензии по качеству не принимаются, и гарантийный ремонт не производится.
Гарантийный талон необходимо предъявить по адресу в сервисный центр в течение всего гарантийного срока.
Изделие принимается на гарантийный ремонт только в полной комплектации.
Гарантийный срок исчисляется с момента продажи покупателю. Сохраните документы, подтверждающие дату покупки товара (кассовый чек).

Условием бесплатного гарантийного обслуживания Вашего устройства является его правильная эксплуатация, не выходящая за рамки личных бытовых нужд, в соответствии с требованиями инструкции по эксплуатации товара, отсутствие механических повреждений и последствий неаккуратного обращения с товаром.
Говар принимается в гарантийное обслуживание в чистом виде!
Гарантия распространяется на все производственные дефекты (кроме перечисленных в разделе «Гарантия не распространяется»), выявленные в течение гарантийного срока. В течение этого периода дефектные детали, за исключением расходных материалов, подлежат бесплатной замене в центре гарантийного обслуживания.

Гарантия не распространяется на:

1. Дефекты, вызванные обстоятельствами непреодолимой силы.
2. Повреждение устройства, вызванное его использованием в целях, выходящих за рамки личных бытовых нужд (т. е. в промышленных или коммерческих целях).
3. Расходные материалы и аксессуары.
4. Неисправности, вызванные перегрузкой, неправильной эксплуатацией, попаданием жидкостей, пыли, насекомых; попаданием посторонних предметов внутрь изделия.
5. Товары, отремонтированные вне авторизованных сервисных центров или гарантийных обязательств.
6. Повреждения, возникшие в результате изменения конструкции устройства пользователем или неквалифицированной замены его компонентов.
7. Механические повреждения, в том числе из-за небрежного обращения, неправильной транспортировки и хранения, падения изделия.
8. Нарушение инструкции по эксплуатации.
9. Неправильная подача сетевого напряжения.
10. Внесение технических изменений.
11. Ущерб по вине животных (в том числе грызунов и насекомых).

ЮРИДИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Изготовитель: ZHONGSHAN SILK IMP. & EXP. GROUP CO., LTD
Адрес: No.245 Huanshi Dadao Xi, Nansha district, Guangzhou, China
Сделано в Китае.

Дата изготовления: июль 2023 г.

Импортер на территорию Республики Беларусь:
Частное торговое унитарное предприятие «Неолинк», Республика Беларусь, 220055, г. Минск, ул. Каменногорская, д. 45, офис 203
тел. +375 (33)- 300-13-14
Info@neolink.by | evolution.by | neolink.by

Сервисный центр:
Частное торговое унитарное предприятие «Неолинк», Республика Беларусь, 220055, г. Минск, ул. Каменногорская, д. 45
гел. +375 (33)- 300-13-16

Гарантийный талон

Дата продажи	
Стоимость	
Модель	KP18171
SN/IMEI	
Печать продавца	

Если Вы покупали нашу продукцию на интернет-площадках (OZON, Onliner, Yandex Market или любой другой), оставьте, пожалуйста, свой отзыв, каким бы он ни был, это поддержит нас и позволит стать лучше.

WILDBERRIES

onliner

OZON

Мы в Инстаграм
EVOLUTION.BY

EVOLUTION.BY