f+ Flip 240

Руководство пользователя

Оглавление

Меры предосторожности **5**

Правила эксплуатации батареи **10**

Заряд батареи 11

Утилизация батареи 12

Правила эксплуатации зарядного устройства **13**

Начало работы с телефоном **14**

Комплектация 14

Описание клавиш 15

Иконки статусной строки ..... **Ошибка! Закладка не определена.**

Установка SIM и карты памяти **18**

Установка SIM-карт и аккумулятора 18

Правила эксплуатации SIM-карты 19

Фонарик **19**

Основная информация **20**

Зарядка устройства 20

Включение/выключение телефона 21

Блокировка экрана 21

Безопасность и коды доступа 22

Сброс настроек телефона 23

Меню 23

Параметры двух SIM **24**

Настройки вызовов **25**

Телефонные вызовы **30**

Ввод номера и установка соединения 30

Международные вызовы 30

Поиск номера 30

Вызов отправителя сообщения 31

Ответ на вызов 31

Экстренный вызов 32

Конференц- вызов 32

Завершение вызова 32

Опции во время разговора 33

Вызовы ..... Ошибка! Закладка не определена.
Проверка пропущенного вызова 34
Добавление нового контакта из журнала вызовов 34
Очистка журнала вызовов 34
Телефонная книга ..... Ошибка! Закладка не определена.
Добавление нового контакта 35
Изменение сведений о контакте 35
Удаление контактов 35
Копирование и перемещение 36
Настройки телефонной книги 36
Сообщения **37**
Создание сообщения 38
Опции сообщений 39
Папки сообщений 40
Шаблоны SMS 41
ИС-сообщения 41
Настройки SMS 42
Инструменты **43**
Будильник 44
Управление файлами 44
Bluetoooth 45
Калькулятор 47
Календарь 47
Инструменты SIM1/ SIM2 47
Мультимедиа **48**
Камера 48
Просмотр изображений 48
Видеокамера 50
Видеоплеер 50
Аудиоплеер 52
Диктофон 54
FM радио 48
Профили пользователя **57**
Настройки **59**
Настройки телефона 59

Настройки безопасности 60
Настройки сети 61
Восстановление настроек 61
Официальная информация 62

Меры предосторожности

Настоящее руководство пользователя содержит информацию об основных правилах эксплуатации мобильного телефона Flip 240 и краткое описание его функциональных возможностей.

При использовании устройства следует соблюдать описанные ниже меры предосторожности во избежание причинения ущерба здоровью, поражения электрическим током, возгорания и повреждения устройства.



Ограничение мест использования

Необходимо соблюдать правила пользования мобильными устройствами в самолетах, лечебных учреждениях, на заправках, химических производствах и прочих местах, где существуют ограничения на пользование мобильной связью, связанные с созданием помех для чувствительного к ним оборудования или наличием горючих материалов.

Не рекомендуется располагать телефон рядом с чувствительными к электромагнитному излучению электронными медицинскими и прочими приборами, такими, как электронные слуховые аппараты, кардиостимуляторы, а также детекторы дыма и т.п. В случае возникновения сбоев в работе приборов необходимо проконсультироваться с их изготовителями.

Необходимо соблюдать правила и рекомендации пользования мобильными телефонами на заправках, химических производствах и прочих местах, где возможно наличие горючих материалов.



Режим полета

Пожалуйста, активируйте данную функцию перед полетом длительным нажатием клавиши включения/выключения телефона либо отключите питание аппарата, чтобы защитить навигационную систему самолета. В соответствии с требованиями безопасности полетов, использование мобильного телефона запрещено во время взлета, посадки, набора высоты, снижения и руления самолета.



Безопасность дорожного движения

Необходимо обеспечивать безопасность дорожного движения и следовать правилам пользования мобильной связью за рулем. Не пользуйтесь устройством во время вождения. Используйте функцию «Громкая связь» или остановите машину на время разговора. Убедитесь, что установленное в автомобиле устройство надежно закреплено. Не помещайте мобильный телефон и его аксессуары в зону раскрытия подушки безопасности или рядом с ней.

В редких случаях излучение мобильного телефона при его использовании внутри салона автомобиля может приводить к сбоям в работе электронных систем автомобиля.

За дополнительной информацией обращайтесь к изготовителю автомобиля.



Избегайте перепадов температур и мест с повышенной влажностью

Во избежание выхода телефона из строя или его воспламенения, не рекомендуется подвергать устройство воздействию влажности, давления и высоких температур.

Телефон, аккумулятор и зарядное устройство – водопроницаемые предметы. Не пользуйтесь устройством в дождь и в помещениях с повышенной влажностью (например, ванных комнатах).

Влажность и жидкость любого типа могут повредить компоненты устройства. Попадание влаги влечет за собой прекращение действия гарантии производителя.

Избегайте контактов телефона с водой. Если же это произошло, вам следует немедленно извлечь батарею из телефона и связаться с поставщиком.

Запрещается помещать телефон и его аксессуары в микроволновые печи. Это может привести к непредвиденным последствиям: от выхода из строя оборудования до пожара.

Не используйте телефон в среде со слишком низкой или слишком высокой температурой, никогда не оставляйте устройство под прямыми солнечными лучами. Высокая температура может привести к сокращению срока службы устройства, повредить аккумулятор и вызвать деформацию или оплавление пластмассовых деталей. Не храните устройство при низкой температуре. При повышении температуры устройства до нормальной возможна конденсация влаги внутри корпуса, что может привести к повреждению электронных плат. Наиболее приемлемая температура – 0 °C – 40 °C. Телефон следует использовать на высоте не более 2,000 м.



Заземление

Обеспечьте заземление компьютера, прежде чем подключать к нему устройство. Подключение телефона к оборудованию, не заземленному надлежащим образом, может привести к поражению электрическим током. Шнур питания компьютера имеет заземляющий проводник и заземляющую вилку. Вставьте вилку в смонтированную и заземленную сетевую розетку.



Избегайте механических воздействий

Не подвергайте устройство излишнему физическому воздействию. Не давите на экран, нажимайте кнопки без усилий. Вынимайте телефон из кармана брюк перед тем, как присесть. На экран/корпус, треснувший из-за неправильного обращения, гарантия не распространяется.

Не красьте телефон. Краска может засорить движущиеся узлы и нарушить их работу.

Запрещается разбирать телефон и его элементы. Это может привести к выходу его из строя и протечке аккумулятора.

Держите телефон в недоступном для детей месте. Не бросайте мобильный телефон, поскольку подобное обращение может привести к выходу его из строя.



Соблюдайте правила эксплуатации

Если телефон не используется в течение длительного периода времени, храните его отключенным от сети в безопасном месте.

Не производите включения/выключения телефона, если аппарат расположен близко к вашему уху.

Разговор в течение длительного периода времени может снизить качество связи за счет излучения тепла во время использования. Нагревание устройства не свидетельствует о неполадках.

Для предотвращения повреждения и выхода из строя телефона и его аксессуаров (аккумулятора, зарядного устройства) необходимо использовать только оригинальные аксессуары. Использование неоригинального аккумулятора или зарядного устройства может привести к течи аккумулятора или его воспламенению.

Не подключайте зарядное устройство к телефону, если в нем нет батареи. Перед тем как извлечь батарею, убедитесь, что телефон выключен; в противном случае вы можете потерять данные, хранящиеся в телефоне.

Во время зарядки телефон следует поместить в хорошо проветриваемое помещение, подальше от легковоспламеняющихся и взрывоопасных объектов.

Грязь и пыль в розетке могут помешать нормальному процессу зарядки ввиду плохого контакта или потери соединения. Не забывайте протирать устройство от пыли.

Для чистки телефона, аккумулятора и зарядного устройства используйте мягкую, сухую ткань.

Не используйте для чистки устройства алкоголь, спирт, бензин.

Необходимый ремонт и замена внутренних составляющих проводятся специалистами по техническому обслуживанию в авторизированных сервисных центрах.



Ознакомьтесь с местным законодательством

Устройство оснащено опциями аудио- и видеозаписи, которые следует использовать в соответствии с законодательством. В некоторых странах запись телефонных разговоров преследуется по закону. При использовании функции записи соблюдайте соответствующие требования закона и правила, действующие в стране.

При загрузке приложений внимательно читайте информацию по правам доступа. Некоторые приложения запрашивают доступ к вашим личным сведениям и передаче данных, что влечет за собой дополнительные расходы.



Экстренная помощь

Используйте устройство для вызова службы экстренной помощи. В случае пожара, дорожно-транспортного происшествия или ситуации, угрожающей вашему здоровью или жизни других людей, наберите номер местной службы экстренной помощи (стандарт системы GSM – номер 112).



Создавайте резервные копии

Данные, сохраненные в памяти телефона, могут быть удалены из-за неосторожного обращения, ремонта или обновления программного обеспечения.

Пожалуйста, создавайте резервную копию важных телефонных номеров. Рингтоны, текстовые сообщения, голосовые сообщения, фотографии и видео также могут быть удалены при сбросе настроек или обновлении. Производитель не несет ответственности за ущерб, причиненный из-за потери данных.

Перед утилизацией устройства создайте резервную копию данных и выполните сброс настроек во избежание попадания вашей личной информации к третьим лицам.

Правила эксплуатации батареи

Питание данного устройства происходит от специального аккумулятора. Использование других источников питания может быть опасным и сделать недействительной гарантию на данное устройство.

Пожалуйста, используйте аккумулятор должным образом. Применение аккумулятора не по назначению создает угрозу возгорания, взрыва, а также возникновения других чрезвычайных ситуаций.



Не бросайте батарею в огонь. Запрещается разбирать, открывать, сгибать, прокалывать, подвергать аккумулятор воздействию и погружать в жидкость. Аккумуляторы могут взрываться при повреждении.

В случае утечки электролита из аккумулятора, немедленно промойте пораженный участок чистой водой и обратитесь за помощью к врачу.

При странном запахе, исходящем от батареи, немедленно поместите ее в безопасное место, подальше от открытого огня.



Не разбирайте и не допускайте короткого замыкания батареи. При контакте терминалов может произойти повреждение батареи ввиду выделяемого тепла. Следите за чистотой металлических контактов аккумулятора.

Не оставляйте и не храните батарею в автомобиле в жаркую погоду, под солнечными лучами. Это может привести к утечке и перегреванию аккумулятора, что, в свою очередь, сокращает срок действия батареи.

Функция самозащиты батареи автоматически выключает телефон, когда он находится в экстремальных условиях. В этом случае извлеките аккумулятор из телефона, установите его вновь и включите телефон.

Использование поврежденной батареи может привести к серьезным травмам.

Не глотать!



Не оставляйте полностью заряженный аккумулятор подключенным к зарядному устройству. Это может сократить срок его службы. В случае неиспользования аккумулятор разряжается.

Общий температурный режим: -10 °C – +55 °C.

Длительность работы батареи зависит от условий использования и окружающей среды.

Если вам кажется, что аккумулятор или зарядное устройство неисправны, обратитесь в сервисный центр перед продолжением их эксплуатации.

Заряд батареи

Индикатор на экране телефона укажет вам на необходимость заряда батареи. При очень низком уровне заряда телефон выключается автоматически.

Заряжайте аккумулятор после длительного неиспользования для продления его срока службы.

Если аккумулятор полностью разряжен, то до появления на дисплее индикатора уровня заряда может пройти несколько минут. Не спешите переподключать зарядное устройство.

Для лучших показателей в первый раз заряжайте аккумуляторную батарею не менее 12 часов. Это увеличит жизненный цикл батареи.

Не производите зарядку более 24 часов подряд, перегрев может привести к повреждению батареи.

Разрядка батареи происходит наиболее активно в режиме вызова, при включенной подсветке и играх.

Длительное нахождение в режиме активного вызова сокращает заряд аккумулятора. Также разрядка происходит быстрее, если телефон находится вне зоны действия сети.

Продолжительность работы батареи зависит от уровня заряда, температуры, уверенности приема сигнала и подсветки.

Утилизация батареи



Аккумуляторы содержат токсичные тяжелые металлы, такие как ртуть, кадмий и свинец. Неправильно утилизированные батареи приведут к загрязнению окружающей среды тяжелыми металлами. Если батареи утилизируются вместе с бытовыми отходами, по истечении времени произойдет выщелачивание тяжелых металлов в почву, грунтовые воды и поверхностные воды. Использованные батареи необходимо подвергать утилизации в надлежащем порядке.

Не сжигайте аккумулятор! Тяжелые металлы проникнут в воздух и будут накапливаться в дыме и золе.

Утилизируйте батареи отдельно от бытовых отходов. Для защиты природных ресурсов отделяйте аккумуляторы от остального мусора и сдавайте их на переработку.

Правила эксплуатации зарядного устройства



Используйте оригинальное зарядное устройство, которое поставляется в комплекте с мобильным телефоном. До начала зарядки убедитесь в правильном положении батареи. Не извлекайте батарею из телефона во время зарядки.

Придерживайтесь использования указанных значений переменного тока. Неверное напряжение может привести к возгоранию, повреждению телефона и зарядного устройства.

Не подпускайте детей к заряжающемуся устройству.

Не накрывайте телефон во время зарядки. Это может привести к перегреву устройства и его воспламенению.

Не замыкайте зарядное устройство. Короткое замыкание приводит к электрическому шоку, появлению дыма и повреждению зарядного устройства.

Не используйте зарядное устройство при видимых повреждениях кабеля во избежание пожара или электрического шока.

Грязь и пыль в розетке могут помешать нормальному процессу зарядки. Не забывайте протирать зарядное устройство от пыли.

Не разбирайте и не изменяйте зарядное устройство.

Не помещайте тяжелые предметы на кабель зарядного устройства. Перед извлечением аккумулятора обязательно выключите телефон и отсоедините его от зарядного устройства. При отключении от розетки потяните за блок зарядного устройства. Не тяните кабель!



Не оставляйте зарядное устройство рядом с водой.

При попадании воды или другой жидкости на зарядное устройство немедленно отключите его из розетки. Не прикасайтесь к зарядному устройству, кабелю и розетке мокрыми руками во избежание электрического шока.

Не заряжайте телефон в помещениях повышенной влажности, таких как ванная комната.

Отключайте зарядное устройство из розетки перед уборкой.

Начало работы с телефоном

Комплектация

Спасибо за Ваш выбор и приобретение телефона Flip 240. Пожалуйста, проверьте, все ли комплектующие на месте:

1. Телефон
2. Аккумуляторная батарея
3. Зарядное устройство
4. Руководство пользователя
5. Гарантийный талон

Внешний вид



1. Камера/Фонарик
2. Крепление для шнура-держателя
3. Кнопка включения/выключения фонарика
4. Зарядный порт USB-C
5. Разъем для наушников
6. Динамик
7. Клавиша регулировки громкости
8. Динамик
9. Дисплей
10. Центральная навигационная клавиша
11. Правая софт-клавиша
12. Клавиша питания/завершения вызова
13. Клавиша вызова
14. Левая софт-клавиша

Описание клавиш

Клавиши	*Описание*
	**Клавиша вызова** ✓ Вызов с SIM1/SIM2 или ответ на входящий вызов. ✓ В режиме ожидания – для доступа к журналу вызовов SIM1/SIM2.
	**Клавиша питания/завершения вызова** ✓ Завершение вызова. ✓ Удержание клавиши – для включения/выключения телефона. ✓ В других случаях – возвращение телефона в режим ожидания.
	**Правая софт-клавиша** ✓ Выполнение функции, обозначенной в правом нижнем углу экрана. ✓ В режиме ожидания – для доступа к телефонной книге. ✓ В меню – возвращение к предыдущему пункту. ✓ В режиме редактирования – удаление символа перед курсором. ✓ Долгое нажатие – для удаления всех символов в окне редактирования.
	**Левая софт-клавиша** ✓ Выполнение функции, обозначенной в левом нижнем углу экрана. ✓ В режиме ожидания –для доступа к меню. ✓ В меню – выбор пункта или опции.

	**Центральная клавиша** ✓ В режиме ожидания – для перехода к меню. ✓ В меню – выбор пункта или опции.
	**Навигационные клавиши** ✓ В режиме ожидания – для быстрого доступа к функциям.
	**Цифровая клавиатура** ✓ Ввод цифр, букв и символов. ✓ Долгое удержание цифры в режиме ожидания –быстрый вызов назначенного контакта.
	**Функциональные клавиши** ✓ В режиме ожидания – для быстрого доступа к Радио FM.
	**Функциональные клавиши** ✓ В режиме ожидания – для быстрого доступа к Камере.
	**Функциональные клавиши** ✓ В режиме ожидания – для быстрого доступа к Сообщениям.
[#]	✓ Удержание в режиме ожидания – переключение между текущим режимом и «Совещание». ✓ В режиме редактирования – переключение метода ввода.
[*]	✓ В режиме ожидания – переключение между «*» и «+» путем повторного нажатия.

Примечание: режим ожидания – режим, при котором телефон включен, но не используется для выполнения каких-либо функций.

Иконки статусной строки

Для индикации режимов работы телефона, включенных функциях и приложениях в верхней части дисплея выводится информация в виде значков.

Иконка	*Описание*
	**Уровень сигнала**: индикация уровня принимаемого GSM сигнала сетей операторов SIM1/SIM2.
	**SMS:** наличие непрочитанных SMS сообщений SIM1/SIM2.
	**Пропущенные вызовы**: индикация наличия пропущенных вызовов SIM1/SIM2.
	Профиль **«Без звука»**: активирован.
	Профиль **«Общий»** или **«На улице»**: активирован.
	Профиль **«Совещание»**: активирован.
	Профиль **«Гарнитура»**: активирован.
	**Карта памяти**: индикация наличия съемного накопителя
	**Будильник** включен.
	**Аккумулятор**: индикация уровня заряда аккумуляторной батареи.
	**Телефон заблокирован:** индикация блокировки экрана

Установка SIM и карты памяти

Ваш телефон позволяет использовать одновременно две SIM-карты различных мобильных операторов. На SIM-картах хранится информация, необходимая для подключения телефона к сетям операторов сотовой связи, личная информация, такая как PIN-код (Персональный Идентификационный Номер), записи телефонной книги, сообщения и другие настройки сервисов оператора.

Установка SIM-карт и аккумулятора

1. Для открытия крышки аккумуляторного отсека подцепите за углубление, находящееся в левой нижней боковой части корпуса, и потяните заднюю панель вверх. Извлеките батарею.

2. Установку SIM-карт необходимо производить в предназначенные для них слоты так, чтобы их металлические контакты были направлены вниз, а угловой срез SIM-карт совпадал с инструкцией по установке SIM на корпусе телефона.

3. Установка карты памяти также осуществляется в предназначенный для неё слот.

4. Установите аккумулятор.

5. Закройте крышкой аккумуляторный отсек и нажмите на неё до полной фиксации.



Внимание! Карта памяти не входит в комплект поставки и продается отдельно!
Извлечение аккумулятора, SIM-карт и карты памяти производится в обратном порядке.
Внимание! В слот SIM запрещается:

- устанавливать другие типы SIM-карт (в том числе с адаптерами),
- устанавливать SIM-карту в неверном положении (см. позицию углового среза),
- использовать вырезанные SIM-карты иного типа и размера.

Несоблюдение правил приведет к повреждению SIM слота и отказу в гарантийном обслуживании.

Правила эксплуатации SIM-карты

- ✓ Избегайте деформации и царапания SIM-карты;
- ✓ Будьте осторожны при извлечении и установке SIM-карты, избегайте повреждений;
- ✓ Не прикасайтесь к металлическим контактам;
- ✓ Не подвергайте SIM-карту воздействию электрических, магнитных полей, пыли и влаги;
- ✓ Если SIM-карта не используется, храните ее в недоступном для детей месте;
- ✓ Перед установкой/извлечением SIM-карты убедитесь в том, что телефон выключен. Не извлекайте батарею при включенном телефоне, вы можете повредить память SIM;
- ✓ При утере SIM-карты незамедлительно свяжитесь с вашим сотовым оператором.

Фонарик

В телефоне присутствует функция фонарика, и вы можете использовать его в темноте. Фонарик расположен на верхней части корпуса телефона. Для включения/выключения фонарика сдвиньте черный переключатель на левой боковой панели телефона.

Основная информация

Зарядка устройства

Индикатор на экране телефона укажет вам на необходимость заряда батареи. При очень низком уровне заряда телефон выключается автоматически.

Зарядка устройства

– подключите к розетке зарядное устройство;

– подключите один конец USB кабеля к USB-C порту телефона, второй – к зарядному устройству (или к порту USB на компьютере);

– подождите, пока батарея зарядится полностью. Во время зарядки на экране появится анимация процесса зарядки телефона. Статичность картинки свидетельствует о завершении процесса зарядки;

– отключите зарядное устройство от телефона. Отключите зарядное устройство от розетки.

Подключение устройства к ПК

Подключите один конец USB-кабеля к USB-C порту телефона, второй – к порту USB на компьютере. В окне подключения USB-режим на телефоне выберите «Обмен данными». В случае правильного подключения вы получите доступ к файлам вашего телефона на ПК.

Примечание: перед использованием обратите внимание на нижеследующее:

– всегда корректно подключайте и останавливайте работу USB-устройства;

– никогда не используйте команды Windows для форматирования мобильного телефона, в противном случае его система будет серьезно повреждена;

– совместимость USB: Windows 10/11;

– для других операционных систем соединение между ПК и мобильным телефоном может быть установлено только при наличии USB-драйверов.

Включение/выключение телефона

Включение устройства

Нажмите и удерживайте клавишу питания/завершения вызова в течение нескольких секунд до появления заставки на дисплее. После включения телефон начинает автоматический поиск сети, при установлении соединения будет отображено имя оператора. Если SIM-карта защищена PIN-кодом, введите PIN и нажмите левую софт-клавишу.

Примечание: PIN–код предоставляется оператором сотовой связи. При неверном трехкратном вводе PIN, SIM-карта блокируется. Если при включении запрашивается пароль телефона, введите пароль и нажмите подтверждающую клавишу.
Включение и выключение устройства может занять некоторое время.

Выключение устройства:

Нажмите и удерживайте клавишу питания/завершения вызова в течение нескольких секунд.

Блокировка экрана

Блокировка телефона позволяет предотвратить несанкционированное пользование телефоном. Если функция блокировки телефона включена, то при включении телефона или при выходе из спящего режима будет запрашиваться пароль блокировки.

Разблокировка экрана

– нажмите левую софт-клавишу *Разблокировать*, а затем – клавишу *;
– для настройки разблокировки перейдите в *Настройки – Настройки безопасности – Защита телефона.*

Безопасность и коды доступа

Во избежание несанкционированного использования телефона используются коды доступа. Описание данных кодов приводится ниже.

PIN (4 – 8 символов)

PIN (Персональный Идентификационный Номер) - код защищает SIM-карту от несанкционированного использования. PIN-код SIM-карты определяется оператором связи. Если опция запроса PIN-кода активирована, то при каждом включении телефона необходим ввод PIN.

PIN2 (4 – 8 символов)

PIN2-код используется для доступа к специальным функциям, таким как фиксированные номера, стоимость вызовов и др. Доступность данных функций зависит от возможностей SIM-карты и поддержки их оператором. Для настройки PIN2-кода перейдите в *Настройки – Настройки безопасности – Защита SIM1/SIM2 – Изменить код PIN2.*

PUK (4 – 8 символов)

При неверном трехкратном вводе PIN, SIM-карта блокируется. Для изменения заблокированного PIN-кода используется PUK (Персональный Антиблокировочный Ключ). PUK–код предоставляется оператором сотовой связи.

PUK2 (4 – 8 символов)

PUK2-код необходим для смены заблокированного PIN2. PUK2-код предоставляется оператором сотовой связи.

Пароль телефона (4 – 8 символов)

Пароль телефона защищает устройство от несанкционированного использования. Он используется при включении телефона и при восстановлении заводских настроек. Пароль по умолчанию – 0000.

Для настройки блокировки и пароля телефона перейдите в *Настройки – Настройки безопасности – Защита телефона – Изменить пароль.*

Сброс настроек телефона

Перезагрузка телефона (программный сброс)

Если ваш телефон работает медленнее, чем обычно, зависает или ведет себя некорректно, попробуйте перезапустить телефон. Для этого выключите его, а затем снова включите.

Восстановление заводских настроек (аппаратный сброс)

Если телефон перестал отвечать на ваши действия, есть проблема, не решаемая программным сбросом, или вы отдаете ваш телефон кому-либо, вы можете выполнить полный сброс настроек. Это действие вернет телефон в заводское состояние. Для этого перейдите в *Настройки – Восстановление настроек* и введите пароль телефона. Пароль по умолчанию – 0000.

Внимание! *Все данные и пользовательские настройки будут удалены. Перед сбросом настроек не забудьте выполнить резервирование необходимых данных и файлов! Сброс настроек не удаляет данные с карты памяти.*

Меню

Для доступа к меню нажмите левую софт-клавишу или центральную навигационную клавишу в режиме ожидания.

Главное меню:

1. Тел. книга
2. Сообщения
3. Центр вызовов
4. Инструменты
5. Мультимедиа
6. Профили пользователя
7. Настройки

Параметры двух SIM-карт

Настройки SIM

Установите флажок напротив названия SIM-карты для ее активации. Вы можете включить обе SIM-карты или только одну из них.



Внимание! *Одновременное выключение всех SIM-карт невозможно.*

Режим полета

Если вы находитесь на борту самолета или хотите перевести устройство в автономный режим работы, воспользуйтесь функцией авиарежима. Для этого перейдите в *Настройки – Параметры двух SIM-карт – Режим полета..*



Внимание! *В режиме полета устройство невозможно использовать для совершения вызовов, в том числе службы экстренной помощи. Функции, требующие подключения к сети, также будут оставаться недоступными.*

Настройки вызовов

Мой ID

В данном пункте вы можете изменить настройки отображения своего номера телефона. Если вы хотите, чтобы ваш номер оставался неизвестным для вызываемого абонента, то перейдите *в Меню – Центр вызовов – Настройки вызовов – Настройки SIM1/SIM2 – Мой ID – Скрыть ID.* Даже если у собеседника включена функция определения номера, ваш номер телефона будет для него скрыт

Примечание: Работа данной функции зависит от услуг, предоставляемых поставщиком. Может потребоваться дополнительная активация опции Антиопределитель номера. Обратитесь к оператору сотовой связи за подробной информацией.

Ожидание вызова

Функция ожидания вызова позволяет абоненту дозвониться до вас, даже если вы уже разговариваете по телефону. Обычно если вы уже находитесь в режиме активного вызова, то при попытке вызывающего абонента установить с вами соединение он слышит сигнал «занято». Если функция ожидания вызова включена, вы можете поставить текущий вызов на удержание и переключиться на новый входящий звонок. Переключение обратно происходит через нажатие левой клавиши вызова *Меню – Центр вызовов – Настройки вызовов – Настройки SIM1/SIM2 - Ожидание вызова.*

Примечание: Без активации функции Ожидание вызова постановка вызова на удержание и создание конференц-связи невозможно.

Переадресация вызовов

Данная услуга позволяет переадресовывать входящие голосовые вызовы на другой телефонный номер. При подключенной переадресации можно не беспокоиться о том, что важный телефонный звонок будет пропущен, например, когда вы разговариваете с кем-то посредством одной из SIM-карт, а вторая SIM отключена от сети оператора. При подключенной переадресации вызов абонента на отключенную SIM-карту автоматически перенаправляется на другой, указанный вами номер телефона.

Для настройки переадресации перейдите в *Меню – Центр вызовов – Настройки вызовов – Настройки SIM1/SIM2 - Переадресация.*

- Безусловная

Все звонки автоматически всегда будут поступать на голосовую почту или установленный вами номер.

- Если недоступен

Если вы находитесь вне зоны действия сети, отключили телефон или перевели его в режим полета, то входящий вызов будет переадресован на голосовую почту или установленный вами номер.

- Если нет ответа

Если вы не успели ответить на входящий вызов, он будет переадресован на голосовую почту или установленный вами номер.

- Если занят

Переадресация по занятости удобна в случае ее установки на номер другой SIM-карты. Если при входящем вызове один из ваших номеров будет занят, то звонок будет перенаправлен на другой номер.

Внимание! *При активном вызове на одной из SIM-карт, вторая SIM-карта отключается от сети оператора. При этом отсутствует возможность приёма входящих вызовов на вторую SIM карту. Не устанавливайте переадресацию по занятости на другую SIM-карту, установленную в вашем телефоне.*

- Отменить переадресацию для всех вызовов

Используйте данную опцию для быстрого сброса всех настроек переадресации.

Запрет вызовов

Функция запрета вызовов может быть полезна, если вы не хотите принимать вызовы или звонить на номера из «домашнего» региона, находясь за границей.

Для настройки запрета вызовов перейдите в *в Меню – Центр вызовов – Настройки вызовов – Настройки SIM1/SIM2 - Запрет вызовов.*



Внимание! *Для настройки функции запрета вызова необходим ввод пароля. Для изменения пароля перейдите в Настройки вызовов – Настройки SIM1/SIM2 - Запрет вызовов - Изменить пароль запрещения.*

- Все исходящие

Вы можете поставить запрет на совершение исходящих вызовов с телефона.

- Исходящие международные

Если вы отдаете телефон кому-либо или хотите ограничить совершение международных звонков, включите опцию запрета международных вызовов.

- Исходящие международные, кроме домашней сети

С целью экономии средств в поездках за границей активируйте данную опцию для запрета всех исходящих вызовов в роуминге, кроме звонков в домашний регион (для звонков в РФ, вводите код страны +7).

- Все входящие

Активируя эту опцию, вы не сможете принимать входящие вызовы.

- Входящие в роуминге

С целью экономии средств в поездках за границей активируйте данную опцию для запрета всех входящих вызовов в роуминге.

- **Отменить все**

Используйте данную опцию для быстрого сброса всех настроек запрета вызовов.

- Изменить пароль запрещения

Воспользуйтесь данной опцией для смены пароля.

Расширенные настройки

Данный пункт позволяет изменить настройки Черного списка, Режима ответа, активировать опции Отклонение по SMS, Автодозвон, Автозапись вызовов и Напоминание о времени вызова.

- Черный список

Вы можете поместить звонившего вам абонента в черный список. Для этого необходимо перейти во *Входящие*, выбрать вызов, далее *Опции – Добавить в черный список* или *Меню - Центр вызовов – Настройки вызовов – Расширенные настройки - Черный список – Номера черного списка,* левая софт-клавиша *Редактировать.*

- Автодозвон

Если вы хотите дозвониться до вызываемого абонента, то включите функцию автодозвона для автоматического повторного набора номера: *Настройки вызовов – Расширенные настройки – Автодозвон*. Если функция активирована, то в случае невозможности установить соединение телефон будет автоматически пытаться набрать номер телефона. Если первая попытка повторного набора будет неудачной, телефон совершит еще 10 вызовов.

- Автозапись вызовов

Если Вы хотите, чтобы вызовы записывались автоматически, активируйте данный пункт, перейдя *Настройки вызовов – Расширенные настройки – Автозапись вызовов.*

- Напоминание времени вызова

Для того чтобы подключить ежеминутное уведомление во время активного вызова, перейдите в *Настройки вызовов – Расширенные настройки – Напоминание времени вызова*. Вы можете активировать сигнал уведомления во время вызова для контроля за расходами при ежеминутной тарификации.

- Отклонить, отправить SMS

Если вы хотите, чтобы у вас была возможность отправлять SMS абоненту при отклонении входящего вызова, включите данную опцию: *Настройки вызовов – Расширенные настройки – Отклонить, отправить* SMS.

- Режим ответа

В данном пункте меню вы можете настроить дополнительные опции ответа на входящий вызов:

При активации *Настройки вызовов – Расширенные настройки – Открытие крышки,* вы сможете принимать входящий вызов открытием крышки телефона.

При активации *Настройки вызовов – Расширенные настройки – Любая клавиша,* вы сможете принимать входящий вызов нажатием любой клавиши телефона.

При активации *Настройки вызовов – Расширенные настройки – Автоответ при подключенной гарнитуре,* входящий вызов будет автоматически передаваться на подключенную гарнитуру.

Телефонные вызовы

Ввод номера и установка соединения

На главном экране в режиме ожидания наберите необходимый номер при помощи цифр на клавиатуре.

Нажмите клавишу вызова для осуществления вызова с соответствующей SIM-карты (SIM1 или SIM2).

Для быстрого доступа к часто используемым контактам используйте функцию быстрого набора номера. В режиме ожидания нажмите и удерживайте назначенную клавишу до появления меню с выбором SIM-карты, с которой будет совершен вызов.

Международные вызовы

Для совершения международного вызова нажимайте клавишу * до появления символа «+». Убедитесь в появлении символа на дисплее. Далее введите код страны, код города/мобильного оператора и телефонный номер. По завершении ввода номера нажмите клавишу вызова для осуществления звонка.

Поиск номера

Поиск номера в телефонной книге

– при необходимости совершить звонок абоненту, чей номер записан в телефонной книге, необходимо зайти в меню и *Телефонную книгу* или нажать правую софт-клавишу в режиме ожидания;

– выбор имени искомого абонента из телефонной книги осуществляется при помощи навигационных клавиш;

– если вы испытываете трудности с поиском имени абонента по имени, вы можете воспользоваться строкой поиска. При входе в пункт меню *Телефонная книга* изначально курсор стоит в поле поиска. Введите буквы имени абонента или цифры номера телефона.

Поиск номера в журнале вызовов

– если вы хотите совершить вызов абоненту, чей номер сохранен в журнале вызовов, например, как пропущенный, входящий, исходящий или пропущенный, вы можете воспользоваться журналом вызовов: *Меню – Центр вызовов – Вызовы*;

– выберите искомый номер и нажмите *Опции – Вызов*.

Вызов отправителя сообщения

Для совершения вызова на номер абонента, отправившего SMS-сообщение, откройте его и нажмите левую софт-клавишу *Опции – Выполнить вызов отправителя* и выберите SIM-карту для звонка.

Ответ на вызов

При входящем вызове телефон издает звуковой сигнал и/или вибрирует. Если номер телефона, с которого осуществляется входящий вызов, записан в телефонной книге, то на дисплее будет отображаться имя абонента, которому соответствует данный телефонный номер.

Если соответствия номера входящего звонка не найдено, то будет отображаться только номер телефона, с которого осуществляется вызов. Индикация номера или имени абонента возможна при наличии услуги определителя номера. Для ответа на вызов необходимо нажать клавишу вызова.

Экстренный вызов

Совершить вызов экстренных служб с телефона можно как при наличии SIM-карт, так и при их отсутствии. Экстренный вызов возможен в GSM сети любого оператора, в зоне действия которого находится телефон. Для экстренного вызова необходимо набрать номер экстренной службы (стандарт системы GSM – 112) и нажать клавишу вызова. Не обрывайте разговор, пока оператор не завершит его самостоятельно.

Конференц-вызов

Данная функция позволит вам одновременно общаться с несколькими абонентами посредством установления конференц-связи.

***Внимание!*** *Для осуществления конференц-вызова должна быть включена функция ожидания вызова. Для активации опции ожидания вызова перейдите в Центр вызовов – Настройки вызовов – Настройки SIM1/SIM2 – Ожидание вызова.*

Во время активного вызова осуществите новый *(*наберите номер телефона и нажмите клавишу вызова*)* или примите входящий вызов *(*клавиша вызова или *Опции - Ответить).* Для объединения вызовов и установления конференц-связи нажмите левую софт-клавишу *Опции – Конференция* или используйте команду *Опции – Переключить* для переключения между активными соединениями.

***Внимание!*** *Функция конференц-вызова должна поддерживаться оператором связи. Обратитесь к поставщику услуг за более подробной информацией.*

Завершение вызова

Для завершения разговора нажмите клавишу питания/завершения вызова.

Опции во время разговора

Завершить вызов	Завершение текущего вызова.
Удержание/Восстановить	Удержание текущего вызова. Данная функция позволяет принять входящий вызов во время активного разговора, при этом первый абонент может быть поставлен на удержание (ожидание). Для возврата к вызову, поставленному на удержание, перейдите в *Опции – Восстановить*.
Диктофон	Запись разговора.
Без звука	При выключении микрофона собеседник вас не услышит.
Новый вызов	Набор номера во время активного разговора
Телефонная книга	Быстрый доступ к телефонной книге без прерывания текущего разговора.
Вызовы	Быстрый доступ к журналу вызовов без прерывания текущего разговора.
Сообщения	Быстрый переход в режим Сообщений без прерывания текущего разговора. Во время разговора возможна отправка SMS-сообщений.

Вызовы

Используйте приложение *Вызовы* для проверки пропущенных и принятых вызовов, а также набранных номеров.

Проверка пропущенного вызова



Если вы пропустите вызов, то в строке состояния появится иконка пропущенного вызова, а на экране соответствующая надпись, нажав левую софт-клавишу *Просмотр*, вы можете перейти непосредственно в папку Пропущенные вызовы.

Выберите интересующую вас запись, а затем:

✓ Нажмите центральную клавишу для просмотра сведений о вызове. В открывшемся окне вы увидите информацию о дате, времени вызова и номере;

✓ нажмите левую софт-клавишу, чтобы открыть меню Опций и выбрать нужную команду.

Добавление нового контакта из журнала вызовов

В журнале вызовов выберите номер телефона, который вы хотите сохранить в телефонной книге, нажмите левую софт-клавишу *Опции – Сохранить контакт.* Выберите место сохранения, внесите необходимую информацию и сохраните данные.

Очистка журнала вызовов

Удаление одного вызова

Выберите вызов в списке вызовов, нажмите центральную клавишу, а затем нажмите левую софт-клавишу *Опции – Удалить.*

Удаление всех вызовов

Для удаления нескольких вызовов выберите папку, нажмите *Опции – Отметить несколько*, отметьте вызовы для удаления, снова откройте *Опции – Удалить выбранное.*

Телефонная книга

В телефонной книге хранятся номера телефонов и контакты, которые могут быть сохранены как в памяти SIM-карты, так и в памяти телефона.

Добавление нового контакта

Для добавления нового контакта в телефонную книгу перейдите в *Меню – Телефонная книга – Добавить новый контакт.*

Далее укажите место сохранения нового контакта. Введите сведения о контакте в соответствующие поля. Нажмите левую софт-клавишу *Опции - Сохранить,* если хотите сохранить изменения и правую софт-клавишу *Назад*, если хотите отменить действие.

Изменение сведений о контакте

Для изменения информации о существующем контакте перейдите в *Меню – Телефонная книга.* Выберите необходимый контакт, нажмите центральную клавишу либо *Опции,* затем *Редактировать.* Для сохранения нажмите левую софт-клавишу *Опции - Сохранить.*

Удаление контактов

✓ Для удаления **одного** контакта выберите контакт в телефонной книге и нажмите левую софт-клавишу *Опции – Удалить*.

✓ Для удаления **нескольких** контактов в телефонной книге нажмите клавишу *Опции – Отметить несколько – Удалить выбранное.* Выберите контакты для удаления, затем нажмите левую софт-клавишу *Опции – Удалить выбранное.* Для удаления всех контактов нажмите *Опции – Настройки телефонной книги – Удалить все контакты,* выберите, откуда удаляете контакты, и подтвердите удаление.

Копирование и перемещение

Копирование или перемещение одного контакта

– для копирования/перемещения контактов в память телефона/SIM-карту выберите контакт, нажмите *Опции – Копировать/Переместить* и нажмите центральную клавишу;

–выберите конечное место сохранения контактов;

Копирование или перемещение нескольких контактов

– для копирования/перемещения контактов с/на память телефона/SIM-карту перейдите в *Телефонная книга - Опции – Настройки телефонной книги – Копировать/Переместить контакты* и нажмите центральную клавишу;

– выберите исходное и конечное место сохранения контактов;

– выберите контакты для перемещения вручную или нажмите левую софт-клавишу *Опции – Отметить всё*;

–нажмите левую софт-клавишу *Опции – Копировать/Переместить обозначенное.*

Настройки телефонной книги

Дополнительные опции телефонной книги доступны в пункте *Телефонная книга – Настройки телефонной книги.*

Быстрый набор

✓ Для быстрого доступа к часто используемым контактам используйте функцию быстрого набора номера. В режиме ожидания нажмите и удерживайте назначенную клавишу до появления меню с выбором SIM-карты, с которой будет совершен вызов.

✓ Для назначения горячей клавиши быстрого вызова перейдите в *Телефонная книга – Настройки телефонной книги – Быстрый набор – Введите номер*, выберите кнопку назначения и нажмите *Редактировать.* Выберите номер телефона из телефонной книги и нажмите центральную клавишу для сохранения.

Статус памяти

В данном разделе вы можете ознакомиться со статистикой сохраненных контактов в памяти телефона и в памяти SIM1/SIM2.

Резервное копирование контактов

- для экспорта контактов перейдите в *Телефонную книгу* – Опции – *Резервное копирование контактов* и нажмите центральную клавишу;

– подтвердите создание резервной копии;

– выберите место сохранения файла: *Телефон/ Карта памяти*;

– затем выберите папку, к которой вы сохраните файл и нажмите левую софт-клавишу *Опции – Выбор*.

Восстановление контактов

- для восстановления контактов перейдите в *Телефонную книгу – Настройки телефонной книги – Восстановление контактов* и нажмите центральную клавишу;

– затем выберите файл vCard в той папке, где вы сохраняли его ранее, и нажмите левую софт-клавишу *ОК*;

– подтвердите восстановление контактов.

Сообщения

SMS (Служба Коротких Сообщений) – это услуга, предоставляемая оператором сети, используемая для отправки и получения коротких текстовых сообщений.

Вы можете отправлять и получать сообщения с обеих SIM-карт. Вначале SMS-сообщение отправляется в SMS-центр, а затем получателю (GSM пользователю). Если пользователь не в сети или на данный момент не может получать сообщения (например, в его телефоне недостаточно памяти), SMS будет временно сохранено. Время, в течение которого сообщение будет храниться, зависит от настроек отправителя и оператора связи.

Данная функция позволяет отправлять и получать пакеты сообщений, что, в свою очередь, определяет стоимость SMS. Для получения дополнительной информации обратитесь к поставщику услуг.

Когда в телефоне недостаточно места, вы увидите мигающую иконку SMS в статусной строке телефона. Если папка «Входящие» переполнена, получение новых сообщений невозможно. Удалите часть сообщений, чтобы освободить память в телефоне.

Иконка  в режиме ожидания сигнализирует о полученном и непрочитанном сообщении. Вы можете настроить сигнал сообщения для уведомления о получении новых SMS, перейдя в *Меню - Профили – Выберите «Общий» либо «На улице» – Опции - Настроить – Сообщение SIM1/SIM2.*

Создание сообщения

Текстовое сообщение ограничено 160 английскими и 170 русскими символами. Если размер сообщения превышает указанное количество знаков, оно разбивается на несколько коротких сообщений.

Создание и отправка SMS

– перейдите в *Сообщения – Написать сообщение* и нажмите центральную клавишу;

– после того, как вы ввели текст, нажмите *Опции – Отправить*, введите номер вручную или добавьте контакт из телефонной книги, после чего нажмите *Опции – Отправить,* и выберите SIM-карту для отправки.

Опции сообщений

Просмотр

Для просмотра входящего сообщения выберите его путем наведения на него курсора, затем нажмите центральную клавишу.

Удалить

При переполненной памяти получение новых сообщений невозможно. Для того чтобы освободить место откройте сообщение, затем нажмите *Опции – Удалить, Удалить все* или *Удалить несколько.*

Ответить

Для того чтобы ответить на входящее сообщение, выберите его путем наведения на него курсора, затем нажмите центральную клавишу, далее *Опции – Ответ.*

Переслать

Вы можете переадресовать полученное сообщение другому получателю, выберите сообщение путем наведения на него курсора и нажатия центральной клавиши, затем нажмите *Опции – Переслать.*

Вызов

Для того чтобы вызвать абонента-отправителя входящего сообщения, выберите сообщение путем наведения на него курсора, затем нажмите *Опции – Выполнить вызов отправителя.*

Сохранить номер

В данном пункте меню вы можете сохранить номер абонента, отправившего вам сообщение. Для этого выберите сообщение путем наведения на него курсора, затем нажмите *Опции — Сохранить контакт,* выберите место сохранения, далее заполните соответствующее поле, затем нажмите левую софт-клавишу *Сохранить*.

Дополнительно

- Копировать все

В данном пункте меню вы можете скопировать сообщения из памяти SIM в память телефона и наоборот. Для этого выберите сообщение путем наведения на него курсора, затем нажмите *Опции — Дополнительно – Копировать все – Из SIM/ Из телефона.* Соответственно, если вы выбрали сообщение, хранящееся в памяти SIM1, а затем нажали копирование из памяти SIM, то все сообщения из памяти SIM1 будут скопированы на телефон. А если вы выбрали сообщение из памяти телефона, то все сообщения скопируются на ту SIM, на которую были присланы.

- Переместить все

В данном пункте меню вы можете переместить сообщения из памяти SIM в память телефона и наоборот. Для этого выберите сообщение путем наведения на него курсора, затем нажмите *Опции — Дополнительно – Переместить все – Из SIM/ Из телефона.* Соответственно, если вы выбрали сообщение, хранящееся в памяти SIM1, а затем нажали перемещение из памяти SIM, то все сообщения из памяти SIM1 будут перемещены на телефон. А если вы выбрали сообщение из памяти телефона, то все сообщения будут перемещены на ту SIM, на которую были присланы.

Папки сообщений

Для удобства пользователя сообщения распределяются по папкам.

Входящие

Когда на ваш телефон поступит SMS, на панели уведомлений появится соответствующая иконка . Все входящие сообщения сохраняются в одноименной папке.

Исходящие

В данной папке вы можете просмотреть сообщения в состоянии отправки, а также те сообщения, которые не удалось отправить.

Отправленные

В данной папке вы можете просмотреть отправленные вами сообщения.

Черновики

Вы можете заранее написать SMS и сохранить его в папке Черновики, чтобы отправить его позже.

Шаблоны SMS

Здесь находятся шаблоны сообщений, т.е. готовые текстовые фразы, доступные для добавления в отправляемые сообщения. Вы можете добавить новый шаблон, изменить имеющиеся или удалить их.

Изменение или удаление шаблонов

Для изменения или удаления шаблона текстовых сообщений перейдите в *Сообщения – Шаблоны SMS – Опции – Редактировать/Удалить.*

ИС-сообщения

ИС-сообщения – это информационные сообщения, которые отправляет вам оператор, в них может содержаться информация о погоде, пробках и т.д. В телефонах с двумя SIM-картами вы можете настроить получение ИС-сообщений для SIM1 и SIM2. Сообщения отображаются на экране сразу после получения.

✓ Для активации функции ИС-сообщений перейдите в *Сообщения – ИС-сообщения – SIM1/SIM2 – Режим получения - Включить/Выключить*.

✓ Каждый вид информационного канала имеет свой номер. Обратитесь к оператору сотовой связи для получения подробной информации. Для просмотра списка активных каналов перейдите в *Сообщения – ИС-сообщения – SIM1/SIM2 – Настройки канала.* Для добавления канала перейдите в *Сообщения – ИС-сообщения – SIM1/SIM2 – Настройки канала – Опции – Добавить.* Введите имя и номер канала. После ввода номера служебных сообщений вы можете просматривать добавленные каналы и получать информацию, отправленную с этого канала.

✓ Для выбора языка получаемых ИС-сообщений перейдите в *Сообщения – ИС-сообщения – SIM1/SIM2 – Языки.*

Настройки SMS

Для изменения параметров текстовых и мультимедийных сообщений перейдите в *Сообщения – Настройки SMS.*

Параметры SIM1/SIM2

- Настройки профиля

Для отправки SMS необходимо ввести номер SMS-центра. Чтобы отредактировать номер сервисного центра SMS, перейдите в *Сообщения – Настройки SMS – SIM1/SIM2 - Настройки профиля,* введите номер, нажмите левую софт-клавишу *Опции – Сохранить.* ***Примечание:*** номер SMS-центра предоставляется оператором.

- Срок действия

Если сообщение не может быть доставлено получателю ввиду некоторых причин (например, телефон выключен), то оно будет храниться в центре сообщений определенное время, в течение которого будут повторяться попытки отправки. Вы можете настроить период хранения сообщения в *Сообщения – Настройки SMS – SIM1/SIM2 - Срок действия.*

- Отчет о доставке

В меню *Сообщения – Настройки SMS – SIM1/SIM2 – Отчет о доставке* вы можете активировать опцию отчета о доставке сообщения, чтобы удостовериться в том, что оно было получено адресатом.

-Голосовая почта

Благодаря голосовой почте вы не пропустите ни одного вызова. При получении голосового сообщения на дисплее телефона появится значок и прозвучит уведомляющий сигнал. Номер сервера голосовой почты предоставляется оператором связи.

Для быстрого доступа к голосовой почте нажмите и удерживайте клавишу 1 в режиме ожидания. Также вы можете прослушать сообщения голосовой почты, перейдя в *Сообщения – Настройки SMS – SIM1/SIM2 - Голосовая почта.*

Для изменения номера голосовой почты нажмите *Опции – Редактировать.* Введите номер линии, предварительно уточнив его у поставщика услуг.

Статус памяти

В данном разделе вы можете ознакомиться со статистикой сохраненных сообщений в памяти телефона и в памяти SIM1/SIM2.

Счетчик SMS-сообщений

В этом меню отображается количество полученных и отправленных сообщений с SIM1 и SIM2.

Сохранять отправленные

Если вы не хотите сохранять отправленные вами сообщения, вы можете отключить эту опцию.

Место сохранения

Вы можете сохранить до 50 текстовых сообщений в памяти телефона. Если память телефона переполнена, можно изменить место сохранения сообщений с телефона на память SIM.

Инструменты

Будильник

✓ Вы можете настроить сигнал будильника, который будет активироваться в выбранное время, даже при выключенном телефоне. Для включения сигнала будильника перейдите в *Инструменты – Будильник*. Выберите один из будильников и нажмите левую софт-клавишу *Редактировать.*

✓ Для изменения настройки наведите на нее курсор и нажмите центральную клавишу. Вы можете изменить время сигнала, интервал и режим его повтора, тип оповещения и звонок будильника.

Управление файлами

Приложение *Управление файлами* представляет собой файловый менеджер, обладающий простым и понятным интерфейсом. Он позволяет выполнять различные операции над файлами — создание, перемещение, переименование, копирование и поиск файлов. При помощи приложения *Управление файлами* вы можете не только удалять данные с мобильного устройства, но и записывать новые файлы, создавать папки, сортировать их по имени/времени создания/типу/размеру. Менеджер файлов позволяет просматривать и воспроизводить музыку, фотографии и видео, находящиеся на внешнем накопителе.

Один из видов накопителей данных, предназначенный для хранения различной информации, – это карта памяти. С ее помощью можно существенно увеличить объем памяти вашего устройства. Карта памяти позволяет не только хранить файлы, но и воспроизводить музыку и видео, просматривать фотографии и многое другое.

Управление

✓ **Выбор файла/Открытие** – перейдите в *Меню – Инструменты – Управление файлами – Карта памяти/Телефон* (выбор осуществляется путем переключения навигационных клавиш Вправо/Влево), далее выберите файл и нажмите центральную клавишу, чтобы его открыть.

✓ **Опции** – перейдите в *Меню – Инструменты – Управление файлами – Карта памяти/Телефон* (выбор осуществляется путем переключения навигационных клавиш Ввверх/Вниз), нажмите *Опции* и выберите необходимую опцию в зависимости от типа файла: *Воспроизвести, Отправить, Установить как, Удалить, Переименовать, Копировать, Сортировать, Переместить, Сведения, Новая папка.*

Форматирование

Чтобы отформатировать хранящиеся в вашем телефоне файлы, перейдите в *Меню – Инструменты – Управление файлами – Опции – Формат*ировать подтвердите действие.

Bluetooth

Bluetooth – это технология, основанная на радиосвязи малой дальности (около 10м.) Благодаря Bluetooth вы можете загружать в телефон новые картинки и мелодии, получать и отправлять файлы, осуществлять синхронизацию данных между телефоном и компьютером посредством беспроводной связи.

- Включение/выключение Bluetooth

Для активации функции Bluetooth перейдите в *Инструменты – Bluetooth – Статус.* Для включения/выключения нажмите центральную клавишу.

- **Видимость Bluetooth**

Для того чтобы другие устройства поблизости могли найти ваш телефон и подключиться к нему, активируйте функцию видимости: *Bluetooth – Видимость.* По умолчанию ваше устройство видно другим под стандартным именем – названием модели телефона. Для изменения имени устройства перейдите *Bluetooth – Мое устройство.*

– Сопряженные устройства

Для того чтобы установить соединение по каналу Bluetooth с другим устройством, активируйте функцию и выполните поиск устройств, находящихся поблизости (на расстоянии не более 10 м). Для этого перейдите в *Сопряженные устройства – Поиск нового устройства.*

Примечание: убедитесь в том, что функция и видимость Bluetooth активированы на другом устройстве.

После того, как устройство будет найдено, введите пароль сопряжения. При установке соединения во всплывающем окне вам будет предложено разрешить автоматическое подключение к найденному устройству.

– Передача файлов по Bluetooth

Вы можете отправлять друзьям контакты, фотографии, любимые мелодии и многое другое. Для отправки файлов по Bluetooth откройте файл, который вы хотите передать, перейдите в *Опции – Отправить – Через Bluetooth.*

Примечание: может потребоваться подтверждение приема файла на другом устройстве.

– Прием файлов по Bluetooth

Для того чтобы принять файл от подключенных по Bluetooth устройств, может потребоваться дополнительное подтверждение. В случае, если размер файла слишком большой и памяти в телефоне недостаточно, вам будет предложено изменить место сохранения и указать директорию для загрузки файла.

Калькулятор

Калькулятор вашего телефона предназначен для произведения простых математических расчетов. Вам доступны функции сложения, вычитания, умножения и деления.

Клавиша	*Назначение*
Цифровые клавиши	Ввод цифр.
Навигационные клавиши вверх/вниз	Выбор цифр и символов ＋, —, ×, ÷.
Центральная клавиша	Получение результата.
Правая софт-клавиша	Выход из приложения.
Левая софт-клавиша	Одно нажатие – для удаления одной цифры.

Календарь

Календарь поможет вам эффективно распланировать свое время и быть в курсе всех событий. Для быстрого перехода на определенную дату в интерфейсе приложения нажмите *Опции – Перейти к дате*. Введите дату и нажмите левую софт-клавишу *Ок.* Для возврата к текущей дате нажмите *Опции – Перейти к сегодняшней дате.*

Инструменты SIM1/SIM2

Инструменты SIM1/ SIM2 – это услуги, предоставляемые оператором сотовой связи. Если ваша SIM-карта обладает поддержкой данной функции, то в этом пункте отобразится меню оператора. Меню SIM зависит от поставщика услуг и может отличаться у разных провайдеров.

Внимание! *Меню SIM недоступно при отсутствии установленной в телефон SIM-карты.*

Мультимедиа

Камера

Встроенная в телефон камера позволяет производить съемку при различных режимах освещения. Линза камеры расположена на панели крышки телефона, а дисплей используется в качестве окна просмотра. Для доступа к камере перейдите в *Меню – Мультимедиа - Камера.*

Фотосъемка

Для осуществления фотосъемки нажмите центральную клавишу. Фото сохраняется автоматически.

Для того чтобы отправить либо удалить получившееся фото, перейдите в *Камера – Опции – Фотографии – Опции* и выберите соответствующий пункт.

Опции камеры

Находясь в интерфейсе Камеры, нажмите левую софт-клавишу для доступа к опциям:

-Включить видеозапись - переключение в режим видеосъемки;

-Фотографии – для просмотра сделанных вами фото;

-Настройки камеры, где вам доступны следующие настройки: Вспышка, Устранение мерцания и Фото с задержкой.

-Эффекты – различные визуальные эффекты фотосъемки.

-Память, где можно выбрать место сохранения фотографий.

-Восстановление исходных параметров - сброс настроек камеры к заводским.

Просмотр изображений

В *Мультимедиа – Просмотр изображений* вы можете просмотреть все ваши изображения. По умолчанию они сортируются по дате создания.

Просмотр изображения

Для просмотра изображения наведите на него курсор и нажмите центральную клавишу или нажмите *Опции - Просмотр.*

Удаление изображений

Для удаления изображения выберите его, нажмите *Опции – Удалить* и подтвердите удаление.

Изменение имени изображения

Для того чтобы изменить название изображения, выберите его и перейдите в *Опции - Переименовать,* введите имя и нажмите *Опции - Готово* для сохранения.

Установка в качестве обоев

Чтобы установить любимое изображение в качестве обоев главного экрана, откройте его путем нажатия центральной клавиши, далее нажмите *Опции – Установить как – Фоновый рисунок.*

Сортировка изображений

Вы можете сортировать изображения по имени/времени создания/типу/размеру, для этого перейдите *Опции – Сортировать по.*

Память

Вам доступен выбор места сохранения изображений в меню *Опции – Память – Карта памяти или Телефон.*

Отправка изображения

Выбрав изображение, нажмите *Опции – Отправить – Через Bluetooth.*

Если Bluetooth выключен, появится всплывающее окно «Включить Bluetooth?». Нажмите «Да», выберите необходимое устройство и осуществите передачу записи.

Данные изображения

В данном пункте меню хранятся данные изображения: *Название, Разрешение, Размер и Время создания.*

Видеокамера

Видеосъемка

Для осуществления видеосъемки нажмите центральную клавишу. Чтобы остановить видеозапись, нажмите правую софт-клавишу *Стоп.*

Опции видеокамеры

Находясь в режиме видеокамеры, нажмите левую софт-клавишу для доступа к опциям:

-Переключить на камеру - переключение в режим фотосъемки;

-Настройки видеокамеры, где вам доступна активация вспышки и выбор частоты (50 Гц и 60 Гц).

-Память - выбор места сохранения файлов записи: телефон или карта памяти.

Видеоплеер

Видеоплеер предназначен для проигрывания видео файлов. Для открытия файла выберите его, используя курсор, затем нажмите центральную клавишу либо левую софт-клавишу *Опции - Воспроизвести*.

Внимание! *Для воспроизведения видеофайлов необходимо их предварительное копирование на карту памяти. Поддерживаемый формат файлов –mp4, 3gp,avi.*

Управление и горячие клавиши

Воспроизведение/Стоп – нажмите центральную клавишу.

Переход в полноэкранный режим – нажмите навигационную клавишу вверх.

Возвращение к началу записи – нажмите навигационную клавишу вниз.

Перемещение между записями – нажимайте клавиши * и # для перехода к предыдущему или последующему фалу записи.

Для изменения уровня громкости воспользуйтесь боковыми клавишами, расположенными на правой боковой панели телефона.

Находясь в интерфейсе *Видеоплеера*, нажмите левую софт-клавишу *Опции* для доступа к опции *Автоповтора.*

Просмотр видео

Для просмотра видео наведите на него курсор и нажмите центральную клавишу или нажмите *Опции - Воспроизвести.*

Удаление видео

Для удаления видео выберите его, нажмите *Опции – Удалить* и подтвердите удаление.

Изменение имени видео

Для того чтобы изменить название видео, выберите его и перейдите в *Опции - Переименовать,* введите имя и нажмите *Опции - Готово* для сохранения.

Сортировка видео

Вы можете сортировать видео по имени/времени создания/типу/размеру, для этого перейдите *Опции – Сортировать по.*

Память

Вам доступен выбор места сохранения видео в меню *Опции – Память – Карта памяти или Телефон.*

Отправка видео

Выбрав видео, нажмите *Опции – Отправить – Через Bluetooth.*

Если Bluetooth выключен, появится всплывающее окно «Включить Bluetooth?». Нажмите «Да», выберите необходимое устройство и осуществите передачу записи.

Аудиоплеер

Аудиоплеер позволяет воспроизводить аудио файлы на встроенный динамик или подключаемые наушники.

***Внимание!*** *Для прослушивания аудиофайлов необходимо их предварительное копирование на карту памяти. Поддерживаемый формат файлов –.amr,.wav.,.mp3,.m4a,.aac.*

Управление и горячие клавиши

Воспроизведение/Пауза – нажмите центральную клавишу.

Перемещение между записями – нажимайте клавиши * и # для перехода к предыдущему или последующему фалу записи

Автоповтор – нажмите навигационную клавишу вверх.

Перемешать треки – нажмите навигационную клавишу вниз.

Для изменения уровня громкости воспользуйтесь боковыми клавишами, расположенными на правой боковой панели телефона.

Просмотр доступной музыки

Для просмотра всех доступных аудиофайлов на телефоне перейдите в *Аудиоплеер – Список.*

Воспроизведение

Для прослушивания трека наведите на него курсор и нажмите центральную клавишу или нажмите *Опции - Воспроизвести.*

Сведения

В данном пункте меню хранятся данные аудио файла: *Размер и Время создания*

Настройки

- Список воспроизведения

Аудиоплеер может проигрывать файлы хранящиеся как в телефоне, так и на карте памяти, для этого выберите расположение плейлиста в *Аудиоплеер – Список - Опции – Настройки – Список воспроизведения – Карта памяти или Телефон.*

- Автосоздание списка

Активируйте автообновление в меню *Аудиоплеер – Список - Опции – Настройки – Автоматически созданный список - Включить/Выключить* для корректного отображения файлов в списке воспроизведения.

- Автоповтор треков

Перейдите в *Список - Опции – Настройки – Повторить.* Выберите необходимый режим: один трек или все треки.

- Перемешивание треков

Для включения/выключения случайного порядка воспроизведения перейдите в *Список - Опции – Настройки - Перемешать - Включить/Выключить.*

- Фоновое воспроизведение

Фоновое воспроизведение музыки возможно как при подключенных наушниках, так и без них. В последнем случае воспроизведение аудиофайлов происходит через встроенный динамик, который расположен на задней панели телефона. Фоновое воспроизведение активировано по умолчанию, для перехода в режим фонового прослушивания включите аудиофайл и нажмите клавишу питания/завершения вызова. Для отключения опции перейдите в *Опции – Список – Опции – Настройки – Фоновое воспроизведение - Включить/Выключить.*

Диктофон

Функция диктофона позволяет производить запись аудио различного качества в формате.wav и использовать ваш телефон как портативное записывающее устройство. Запись производится через встроенный микрофон аппарата или микрофон гарнитуры в режиме моно.

Запись звукового файла

Для осуществления записи перейдите в *Мультимедиа – Диктофон – Опции – Новая запись*. Для постановки записи на паузу нажмите левую софт-клавишу (*Пауза)*. Для продолжения записи нажмите вновь ту же клавишу *(Далее).*

Для завершения записи нажмите правую софт - клавишу (*Стоп)*. Запись будет сохранена автоматически.

Воспроизведение

Для воспроизведения записей откройте приложение *Диктофон – Опции – Список,* выберите необходимую запись, *Опции – Воспроизвести,* либо центральная клавиша.

Изменение названия

Для того чтобы изменить название записи перейдите в *Диктофон*, выберите необходимую вам запись, далее нажмите *Опции - Переименовать.* Внесите необходимые изменения, и нажмите *Опции - Готово.* Если вы не желаете сохранять изменения, нажмите правую софт-клавишу *(Назад).*

Удаление записей

Для удаления одной записи, выберите ее в списке записей с приложении *Диктофон,* нажмите *Опции – Удалить* и подтвердите удаление.

Установка рингтона

Ваш телефон позволяет устанавливать звуковые файлы в качестве мелодии вызова либо сигнала SMS-сообщения. В интерфейсе диктофона выберите необходимую запись, *Опции – Установить как.*

Отправка записи

Для отправки записи перейдите в *Мультимедиа – Диктофон – Опции – Список.* Выбрав запись, нажмите *Опции – Отправить – Через Bluetooth.*

Если Bluetooth выключен, появится всплывающее окно «Включить Bluetooth?». Нажмите «Да», выберите необходимое устройство и осуществите передачу записи.

Настройки

- Память

Вы можете выбрать место сохранения файлов записи в Диктофон - *Опции – Настройки – Память – Карта памяти или Телефон.*

- Формат файла

В меню *Опции – Настройки – Качество аудио* вы можете выбрать желаемое качество записи: высокое или низкое.

FM радио

При включении радио экране отобразится частота канала, которую телефон нашел автоматически. Для работы радио вы можете подключить гарнитуру, т.к. она используется в качестве антенны. Список каналов можно найти в меню *Опции – Список каналов.*

Управление и горячие клавиши

Включение/выключение – нажмите центральную клавишу.

Автоматический поиск – для автоматического поиска станций в пределах FM-диапазона (87,5 – 108,0 МГц) нажимайте клавиши * и #. Также доступно через *Опции – Автопоиск*.

Ручной поиск – для поиска радиостанций вручную нажимайте навигационные клавиши вверх/вниз или откройте *Опции – Ручной ввод.*

Для изменения уровня громкости воспользуйтесь боковыми клавишами, расположенными на правой боковой панели телефона.

Включить динамик

Для воспроизведения радиостанций через динамик в интерфейсе FM-радио перейдите в *Опции – Настройки – Динамик - Вкл./Выкл.*

Фоновое воспроизведение

Для фонового воспроизведения радиостанции в интерфейсе FM-радио перейдите в *Опции – Настройки – Фоновое воспроизведение - Вкл./Выкл.*

Запись FM-трансляции

Вы можете записывать понравившиеся вам песни в режиме активного воспроизведения FM-радио. Для этого в интерфейсе приложения нажмите левую софт-клавишу *Опции – Записать*. Появится диалоговое окно записи. Нажмите левую софт-клавишу для постановки записи ***на паузу*** или правую софт-клавишу *Стоп* ***для завершения*** записи. Запись будет сохранена автоматически. Файлы записи доступны в меню *Опции – Список файлов*.

Вы можете выбрать место сохранения файлов записи в *Опции – Настройки – Место записи – Карта памяти или Телефон.*

Удаление FM-записей

Чтобы удалить звуковые файлы, перейдите в *Мультимедиа – FM-радио – Опции – Список файлов – Опции – Удалить*.

Профили пользователя

Данное меню позволяет настроить различные режимы оповещения входящих вызовов и сообщений в зависимости от окружающих условий. Для доступа к меню профилей перейдите в *Меню – Профили пользователя*.

Выбор профиля

✓ Для активации профиля перейдите в *Меню – Профили пользователя* и нажмите центральную клавишу, выбрав нужный Вам профиль.

✓ Для быстрого переключения между профилем *Совещание* и текущим профилем нажмите и удерживайте клавишу # в режиме ожидания.

Профили

– Общий

– Без звука

– Совещание

– На улице

– Гарнитура (Активируется автоматически при подключении гарнитуры).

Настройки профилей

Редактирование настроек доступно для всех профилей кроме «Без звука» и «Совещание». Перейдите в *Профили пользователя – выберите профиль – Опции – Настроить.*

– Тип оповещения

Вы можете выбрать режим проигрывания звонка: мелодия, вибрация, вибрация и звонок, вибрация, а затем звонок.

– Тип звонка

Вам доступны следующие типы звонков при входящих вызовах, SMS, а также напоминаниях: повторяющийся, однократный.

– Входящий вызов SIM1/SIM2

Для настройки мелодии входящих вызовов вы можете выбрать одну из стандартных мелодий или установить пользовательскую.

– Громкость звонка

Нажимайте навигационные клавиши вверх/вниз для изменения уровня громкости мелодии входящего вызова.

– Сообщение SIM1/ SIM2

Для настройки мелодии входящих текстовых сообщений вы можете выбрать одну из стандартных мелодий или установить пользовательскую.

– Громкость сообщения

Нажимайте навигационные клавиши вверх/вниз для изменения уровня громкости мелодии входящих сообщений.

– Клавиатура

Выберите тип сигнала, воспроизводимого при нажатии на клавиши.

– Звук нажатия кнопок

Нажимайте навигационные клавиши вверх/вниз для изменения уровня громкости клавиш.

– Открытие/Закрытие крышки

Выберите тип сигнала, воспроизводимого при открытии/закрытии крышки телефона.

Настройки

Мы заботимся о том, чтобы сделать использование устройства удобным и доступным. Многочисленные опции позволяют максимально упростить работу с телефоном, который вы можете настроить в соответствии с вашими предпочтениями.

Параметры двух SIM-карт

Подробная информация о настройках SIM и режиме полета приведена на с.24.

Настройки телефона

Время и дата

Перейдите в *Настройки – Телефон – Время и дата* для настройки корректного отображения даты и времени.

Включение/выключение питания

Вы можете настроить функцию автоматического включения и выключения телефона. Для этого перейдите в *Настройки – Телефон – Включение/выключение питания.* Активируйте опцию и выберите время включения/выключения устройства.

Язык

Для выбора языка ввода и меню телефона перейдите в *Настройки – Телефон – Язык.*

Метод ввода

Чтобы выбрать удобный для вас метод ввода текста перейдите в меню *Метод ввода.* При наборе текста в таких приложениях, как *Контакты, Сообщения* и др., используйте клавишу # для изменения метода ввода.

Настройки экрана

✓ Для изменения фонового рисунка главного экрана перейдите в пункт *Настройки экрана – Фоновый рисунок* и выберите изображение. Вы можете установить картинку по умолчанию (Системные) или выбрать из доступных графических файлов (Пользовательские).

✓ Вы можете активировать опцию *Дата и время на экране* для отображения соответствующих данных на главном экране в режиме ожидания.

✓ Если экран вашего телефона быстро гаснет или, наоборот, остается включенным слишком долгое время, в меню *Настройки экрана - Подсветка* вы можете отредактировать время и яркость подсветки дисплея. Вам доступен выбор от 5 до 60 секунд.

Навигационные клавиши

Вы можете настроить клавиши навигации для быстрого доступа к часто используемым функциям. В режиме ожидания нажмите навигационные клавиши вверх/вниз/ для быстрого перехода к приложениям.

Настройки безопасности

Данное меню позволяет защитить определенные функции телефона от несанкционированного использования. Вводимый пароль отображается в виде «*». При вводе неверного символа нажмите правую софт-клавишу для его удаления. Вы можете изменять PIN, PIN2 и пароль телефона.

Защита SIM1/SIM2

– Блокировка PIN

Вы можете включить или выключить код PIN. Если данная опция включена, то PIN-код придется вводить при каждом включении телефона.

– Изменить код PIN

В этом пункте вы можете изменить код PIN.

– Изменить код PIN2

В данном меню вы можете изменить код PIN2.

Защита телефона

– **Блокировка**

В данном пункте меню вы можете настроить блокировку телефона, введя пароль.

– **Изменить пароль**

Для того чтобы изменить пароль, введите старый пароль, затем введите 2 раза новый пароль.

Автоблокировка клавиатуры

Вы можете установить время, через которое будет блокироваться клавиатура, или выключить блокировку.

Настройки сети

Данное меню позволяет настроить режим выбора сети SIM1 или SIM2.

- Автоматически

При выборе данного пункта, телефон сам автоматически найдет сеть.

- Вручную

Если вы хотите настроить сеть самостоятельно, выберите данный пункт.

Восстановление настроек

При сбросе произойдет восстановление заводских настроек, и все изменения, сделанные пользователем за время работы с телефоном, будут аннулированы. Все данные в телефоне, такие как записи в журнале вызовов, контакты, сообщения и т.д., будут удалены. Для восстановления заводских настроек перейдите в *Настройки – Восстановление настроек.*

Внимание! *Перед сбросом настроек не забудьте сделать резервное копирование данных на телефоне.*

Примечание: сброс настроек не удаляет данные с карты памяти.

Официальная информация

Все наименования установленных сторонних приложений являются зарегистрированными торговыми марками. Сервисы третьих лиц, установленные на устройстве, могут запрашивать доступ к личной информации. Возможна отправка служебных данных посредством мобильных сетей. Данная информация может использоваться для активации гарантии и лицензий на программное обеспечение. Внимательно изучите политику конфиденциальности сторонних приложений.

Мобильное устройство Flip 240 соответствует международным требованиям к уровню облучения в радиочастотном диапазоне. Предельное значение удельного коэффициента поглощения (SAR) не превышает 2,0 Вт/кг. Данные нормы допустимых границ безопасного облучения были разработаны независимой научно-исследовательской организацией ICNIRP и исключают возможность нанесения угроз здоровью человека.

Дата изготовления изделия Flip 240 (ТУ 26.30.22-006-31599443-2022) указана на наклейке, которая находится под аккумуляторной батареей. Она представлена в виде шестизначного кода, где первые две цифры – дата, следующие две цифры – месяц, а две последние – год производства. Дата изготовления комплектующих указывается на наклейке в виде четырехзначного кода, где первые две цифры – месяц, а последующие две – год производства.

Внимание! *Производитель оставляет за собой право вносить изменения в комплектацию, техническое и программное обеспечение телефона без предварительного уведомления. Несоблюдение данной инструкции может привести к выходу телефона из строя и снятию его с дальнейшего гарантийного обслуживания.*

™f+ является зарегистрированной торговой маркой. Все права защищены.