1. Ümumi müddəalar

İlk istifadədən əvvəl bu təlimatı diqqətlə oxuyun və məhsulu istismar müddəti ərzində saxlayın. Cihazdan (rəqəmsal fotokamera — güzgüsüz/beynəkçi, zerkalnı/DSLR və ya kompakt) yalnız təyinatı üzrə — foto/video çəkilişi üçün istifadə edin. Cihazı müstəqil sökməyin.

2. Təhlükəsizlik qaydaları

Batareya və elektrik təhlükəsizliyi

- Cihazı yalnız komplektdəki və ya uyğun batareya/şarj cihazı ilə şarj edin.
- Litium batareyanı yüksək temperatura və açıq aloğa məruz qoymayın; şişərsə istifadəni dayandırın.
- Cihazı, batareyanı və yaddaş kartını suya batırmayın (su keçirməz kimi işarələnməyibsə).

Optik və mexaniki təhlükəsizlik

- Kameranı birbaşa günəşə (xüsusən uzun müddət) yönəldib baxmaqdan çəkinin — vizor/ekran vasitəsilə də olsa, bu gözə zərər verə bilər; günəş tutulması çəkilişində xüsusi filtrlərdən istifadə edin.
- Dəyişdirilə bilən obyektivi (beynəkçi/DSLR modellərdə) dəyişərkən sensoru toz və çirkdən qorumaq üçün cihazı aşağı tərəfə çevirin və mümkün qədər təmiz mühitdə edin.
- Kameranı zərbədən qoruyun; daşıma zamanı boyunbağı/kəməri istifadə edin.
- Blitz (flaş) işığını insanların, xüsusən uşaqların gözünə çox yaxın məsafədən tuşlamayın.

3. Saxlanma qaydaları

- Kameranı quru, sərin yerdə, rütubətdən qorunmuş şəkildə saxlayın (nəm mühit kif/göbələk əmələ gətirə bilər, xüsusən obyektiv daxilində).
- Batareyanı uzun müddət istifadə etməyəcəyiniz halda çıxarıb qismən dolu saxlayın.
- Kameranı zərbədən qoruyucu çanta/futlyarda saxlayın.

4. İstifadə təlimatı

1. Batareyanı tam şarj edib kameraya yerləşdirin.
2. Yaddaş kartını taxıb ilk istifadədə kamerada formatlayın.
3. Kameranı yandırıb tarix/saat kimi ilkin ayarları tamamlayın.
4. Çəkiliş rejimini (avtomatik, manual və s.) seçib fokuslanaraq çəkin.
5. Çəkilmiş faylları kompüterə köçürüb ehtiyat nüsxə saxlayın.

Qeyd: Dəyişdirilə bilən obyektivli kameralarda müxtəlif fokus məsafəli obyektivlər fərqli çəkiliş imkanları (portret, mənzərə, makro) təqdim edir.

5. Qulluq və təmizləmə

- Obyektivi yalnız xüsusi obyektiv təmizləyici qələm/mayesi və mikrofibra parça ilə təmizləyin; adi parça ilə sürtmək cızıq buraxa bilər.
- Korpusu yumşaq, quru parça ilə silin; suya batırmayın.

- Sensoru (dəyişdirilə bilən obyektivli modellərdə) yalnız istehsalçının göstərdiyi qaydada və ya mütəxəssis vasitəsilə təmizləyin.
- Batareya və yaddaş kartı kontaktlarını təmiz saxlayın.

6. Mümkün nasazlıqlar

Əlamət	Mümkün səbəb	Görüləcək tədbirlər
Kamera işə düşmür	Batareya boşalıb / düzgün taxılmayıb	Batareyanı şarj edin/düzgün taxın
Yaddaş kartı xətası	Kart tanınmır/formatlanmayıb / kart kilidli (yazıdan qorunma)	Kartı kamerada formatlayın, yazı qorunma açarını yoxlayın
Şəkillər bulanıq çıxır	Fokus düzgün qurulmayıb / əl titrəyişi	Avtofokusu yoxlayın, sabit tutun və ya tripod istifadə edin
Obyektiv (dəyişdirilə bilən) taxılmır/işləmir	Bayonet düzgün uyğunlaşdırılmayıb	Obyektivi işarələrə uyğun düzgün istiqamətdə taxın
Sensor/matrisdə toz görünür (dəyişdirilə bilən obyektivli kameralarda)	Obyektiv dəyişdirilərkən toz düşüb	Kameranın sensor təmizləmə funksiyasından istifadə edin və ya servisə müraciət edin

Problem davam edərsə, avtorizə olunmuş servis mərkəzinə müraciət edin.

7. İstismar şəraiti

- İş və saxlanma üçün quru yer; temperatur təxminən 0 °C ... +40 °C (modelə görə dəyişə bilər).
- Nisbi rütubət: kondensatsız.
- Qidalanma: daxili akkumulyator/batareya, şarj cihazının markalanmasına uyğun.

Texniki göstəricilər (sensor ölçüsü, meqapiksel, obyektiv tipi — dəyişdirilə bilən/inteqrasiya olunmuş, video ayırdetməsi, yaddaş kartı dəstəyi və s.) konkret modelin qablaşdırmasında göstərilir. İstehsalçı əvvəlcədən xəbərdarlıq etmədən konstruksiyada və komplektdə dəyişiklik etmək hüququnu özündə saxlayır.