EN

Button Layout



EN

Product Introduction

The X10 is a versatile game controller that supports 2.4G Wireless, Wired, Bluetooth, and Switch connection modes, compatible with PC, Switch, Android/iOS (MFi version with 13.0 or above), and other devices.

Connection Instructions

1.🎧Receiver Connection

Plug the wireless receiver into a USB port on your computer, switch the back mode toggle button to the wireless receiver mode 🎧, then press the HOME button and hold for one second. The controller's indicator light will flash slowly. When the light becomes solid, the controller will vibrate briefly, indicating a successful pairing.

[Note 1] If the controller does not pair with the receiver, you need to force pairing as follows: Plug the USB receiver into the computer's USB port, poke the small hole on the receiver, the receiver LED will flash quickly. Then, with the controller turned off, press and hold the Home button for 5 seconds to turn on the controller. The controller LED will flash quickly. When the controller LED turns solid, the controller will vibrate briefly, indicating a successful pairing.

2.🔌Wired Connection

Switch the back toggle button to the wired mode 🔌. Connect the

EN

controller to your device using a data cable. When the indicator light becomes solid, the controller will vibrate briefly, indicating a successful connection.

3.🎧Bluetooth Connection

Initial Connection:

Switch the back toggle button to the Bluetooth mode 🎧. Long-press the HOME button for 3 seconds to power on the controller. The controller's indicator light will flash quickly. Open your device's Bluetooth settings and find "Xbox Wireless Controller" to pair. When the pairing is successful, the controller will vibrate briefly, indicating a successful pairing.

Subsequent Connections:

Switch the back toggle button to the Bluetooth mode 🎧. Press the HOME button to power on the controller for reconnection.

4.🎧SWITCH Connection

Initial Connection:

Switch the back toggle button to the SWITCH mode 🎧 and press and hold the HOME button for 3 seconds to power on the controller. The controller's indicator light on the controller will flash quickly. Open the Grip Order menu and then "Change Grip/Order" to enter pairing

EN

mode. When the indicator light on the controller becomes solid and the controller vibrates briefly, it means the pairing is successful.

Subsequent Connections:

Switch the back toggle button to the SWITCH mode 🎧 and press the HOME button once to turn on the controller. The controller will automatically reconnect to the Switch.

[Note 1) In Switch mode, double-click the Turbo button to take a screenshot.

[Note 2) In Switch mode, the controller supports wired connection.

Mode Switching

In "Receiver Mode/Wired Mode/Bluetooth mode, press and hold the B + S buttons simultaneously for 3 seconds to switch between X-input mode (blue light) and DirectInput mode (yellow light). When the switch is successful, the controller will vibrate briefly.

Programming Key Setting

When the controller is successfully connected, press and hold the Setting buttons for 3 seconds. The indicator light will flash quickly, indicating programming mode. Press the M1 button once, then press the key you want to program (e.g., A or ABI), and finally press the

EN

Settings button again. The indicator light will become solid, and the controller will vibrate briefly, indicating successful programming.

[Note] Press and hold the Settings button for 5 seconds to clear all programmed functions.

How to switch the "Joystick Circle Mode" to "Joystick Normal Mode"?

The factory default setting is "Stick Circle Mode". Press and hold the left joystick and press the "Programming Button" to switch to "Joystick Normal Mode".

Turbo (Auto-fire) Setting

Manual-Turbo	Press T + A for the first time	Hold down the A button, and A will achieve continuous trigger.
Automatic-Turbo	Press T + A for the second time	Click the A button, and A will achieve continuous trigger.
Turbo-Adjustment	Press T + A for the third time	Simultaneously trigger function will be cleared.

[Note 1] Turbo + Back button reduces the autofire speed; Turbo + Start button increases the autofire speed.
[Note 2] Press and hold the Turbo button for 5 seconds to clear the Turbo function for all buttons.

EN

Vibration Adjustment

Briefly click the Vibration button to adjust the vibration intensity (0% 25% 50% 75% 100%).

Charging Indicator

Controller is power off state: The red light stays on during charging and turns off when fully charged.
In Wired status: The current mode light remains unchanged during charging.
In Wireless connection status: The red light stays on during charging and returns to the current mode light when fully charged.

Power Off

Press and hold the HOME button for 5 seconds to power off, or the controller will automatically power off after 5 minutes of inactivity.

Low Battery Warning

When the controller is connected, a slow-flashing indicator light indicates low voltage. Please charge it promptly.

EN

Product Specifications

Product Model	X10	Standby Current	10uA
Operating Current	25mA	Input Voltage	5V
Battery Specification	1000mAh	Charging Time	2-3 hours

Package Contents


1 × Wireless Controller
1 × 2.4G Receiver
1 × TYPE-C Data Cable
1 × Magnetic Adsorbent Case
1 × Product Manual
1 × After-sales card

EN

temperatures may cause device malfunction.
2. The device and its accessories may contain small parts. Keep them out of reach of children to prevent accidental damage or choking hazards.
3. Avoid exposing the device and its accessories to rain or moisture to prevent fire or electric shock hazards.
4. Keep the device and its batteries away from fire, high temperatures, and direct sunlight.
5. Do not throw batteries into fire; do not disassemble, drop, crush, or modify batteries; avoid inserting foreign objects. Do not immerse batteries in water or other liquids; avoid external impacts and pressure on batteries to prevent leakage, overheating, fire, or explosion.
6. Do not replace batteries by yourself to prevent damage that may lead to overheating, fire, or personal injury.
7. Do not disassemble or modify the device (including replacing built-in batteries) and accessories without authorization, as this will void the warranty.
8. Dispose of the device, batteries, and other accessories properly according to local regulations. Improper battery disposal may lead to explosion.

FR

Disposition des Clés



FR

Description du Produit

Le X10 est une manette de jeu multimode qui prend en charge les modes de connexion 2.4G, filaire, Bluetooth et Switch, est compatible avec PC, Switch, Android/iOS (avec MFi version 13.0+) et autres appareils.

Opération de Connexion

1.🎧Connexion de la clé usb

Branchez la clé usb sur le port usb de votre ordinateur et tournez l'interrupteur à bascule à l'arrière sur la position 🎧. Appuyez brièvement sur la touche Home pour allumer la manette: à la moment-là, le voyant clignote de la manette clignote lentement. Lorsque le voyant devient fixe et que la manette vibre brièvement, la connexion est réussie.

[Remarque] Lorsque la manette ne peut pas être couplée avec succès à la clé usb, un couplage forcé est requis. Méthode de fonctionnement: branchez la clé usb sur le port usb de l'ordinateur, appuyez sur le petit trou de la clé usb, le voyant de la clé usb clignote rapidement. Ensuite, lorsque la manette est éteinte, appuyez et maintenez la touche Home pendant trois secondes pour l'allumer. À ce moment, le voyant de la manette clignote rapidement. Lorsque le voyant de la manette devient fixe et que la manette vibre brièvement, l'appairage est réussi.

FR

2.🔗Connexion filaire

Basculez l'interrupteur à bascule situé à l'arrière de la manette la position 🔗 et connectez la manette à l'appareil via le câble de données. Lorsque le voyant devient fixe et que la manette vibre brièvement, la connexion est réussie.

3.🎧Connexion Bluetooth

Première connexion:

Réglez l'interrupteur à bascule situé à l'arrière de la manette sur la position 🎧. Appuyez et maintenez enfoncé la touche Home de la manette pendant 3 secondes pour l'allumer, et le voyant de la manette clignote rapidement. Allumez Bluetooth de l'appareil et recherchez "Xbox Wireless Controller", cliquez pour associer. Lorsque le voyant devient fixe, la manette vibre brièvement pour indiquer que l'appairage est réussi.

Connexion secondaire:

Basculez l'interrupteur à bascule situé à l'arrière de la manette sur la position 🎧, appuyez brièvement sur la touche Home pour allumer l'appareil et vous pourrez vous reconnecter à l'appareil.

4.🎧Connexion avec Switch

FR

Première connexion:

Tournez l'interrupteur à bascule situé à l'arrière de la manette sur la position 🎧. Appuyez et maintenez enfoncé la touche Home pendant 3 secondes pour l'allumer, à ce moment, le voyant de la manette clignote rapidement. Allumez la fonction Bluetooth de l'appareil, recherchez "Contrôleur sans fil Xbox", cliquez pour associer. Lorsque le voyant devient fixe, la manette vibre brièvement, l'appairage est réussi.

Connexion ultérieure:

Tournez l'interrupteur à bascule situé à l'arrière de la manette sur la position 🎧. Appuyez brièvement sur la touche Home pour allumer l'appareil et vous pourrez vous reconnecter à l'hôte Switch.

[Remarque 1) En mode Switch, double-cliquez sur la touche turbo pour prendre une capture d'écran.
[Remarque 2) En mode Switch, la manette prend en charge la connexion filaire.

Changement de Mode

Lorsque la manette est en mode Clé USB/mode Filaire/mode Bluetooth, appuyez et maintenez enfoncées les touches B+S en même temps pendant 3 secondes pour basculer entre le mode

FR

X-input (lumière bleue) et le mode D-input (lumière jaune). La manette vibrera brièvement une fois le changement réussi.

Réglages Turbo

Turbo manuelle	Appuyez sur la touche T et la touche A en même temps pour la première fois	Appuyez et maintenez la touche A, et la touche A se déclenchera en continu
Turbo auto	Appuyez sur la touche T et la touche A en même temps pour seconde la fois	Appuyez et maintenez la touche A, et la touche A se déclenchera en continu
Annulation de Turbo	Appuyer sur la touche T et la touche A en même temps pour la troisième fois	Annuler la fonction Turbo de la touche A

Remarque 1) Appuyez simultanément sur la Touche Turbo' et la Touche Retour pour réduire la vitesse de Turbo; appuyez simultanément sur la Touche Turbo' et la Touche Démarrage pour augmenter la vitesse de Turbo.
Remarque 2) Appuyez et maintenez la Touche Turbo pendant 5 secondes pour effacer la fonction Turbo de tous les touches.

Réglage des Touches de Programmation

Lorsque la manette est connectée avec succès, appuyez et maintenez la Touche de Configuration ' pendant 3 secondes, Le voyant clignote rapidement pour entrer en mode de programmation. Appuyez une fois sur la touche programmable 'M1', puis appuyez sur la touche qui doit

FR

être programmée (telle que la touche A ou la touche AB), et enfin appuyez sur la 'Touche de Configuration ', et le voyant s'allumera toujours, La manette vibre brièvement pour indiquer une programmation réussie.
Remarque: Appuyez et maintenez enfoncé la 'Touche de Configuration ' pendant 5 secondes pour effacer les fonctions de programmation de tous les touches.

Commutation entre le « Mode Cercle de Joystick » et le « Mode Normal de Joystick »

Le « Mode Cercle de Joystick » est activé par défaut en usine, Maintenez le joystick gauche enfoncé et appuyez sur la touche « Touche de Programmation » pour passer en le Mode Normal de Joystick.

Réglage de la Vibration

Appuyez brièvement sur la Touche de Réglage des Vibrations pour régler l'intensité de la vibration (0 % 25 % 50 % 75 % 100 %).

Indication de Charge

État éteint: le voyant rouge est toujours allumé lors de la charge, éteint lorsqu'il est plein.
Connexion filaire: le voyant du mode actuel reste inchangé.

FR

Connexion sans fil: le voyant rouge est toujours allumé lors de la charge, il rétablit le voyant du mode actuel lorsqu'il est plein.
Éteindre
Arrêt: appuyez sur la touche HOME pendant 5 secondes ou la manette s'arrêtera automatiquement après 5 minutes d'inactivité.

Alarme de Batterie Faible

Lorsque la poignée est connectée, le voyant lumineux clignote lentement pour indiquer une faible tension, veuillez la recharger à temps.

Spécification du Produit

Modèle	X10	Courant de sommeil	10uA
Courant de travail	25mA	Tension d'entrée	5V
Spécifications de la batterie	1000mAh	Durée de charge	2-3H

Liste d'Emballage

1 × Manette sans fil
1 × Câble TYPE-C
1 × Manuel du produit
1 × Clé usb
1 × Étui magnétique
1 × Carte après-vente

FR

7. Ne désassemblez pas ou ne modifiez pas l'appareil (y compris la remplacement des batteries intégrées) et les accessoires sans autorisation, car cela annulera la garantie.
8. Disposez correctement de l'appareil, des batteries et des autres accessoires conformément aux réglementations locales. Un mauvais déchargement des batteries peut causer une explosion.

IT

Disposition des Clés



IT

Presentazione del Prodotto

L'X10 è un controller di gioco versatile che supporta metodi di connessi one 2.4G, cablata, Bluetooth e Switch, adatto per PC, Switch, Android/iOS (giochi MFi con versione 13.0 o successiva), ecc.

Opération de Connexion

1.🎧Connessione del Ricevitore

Collega il ricevitore a una porta USB del computer, attiva l'interruttore posteriore 🎧, quindi premi brevemente il pulsante Home per accendere il dispositivo. Il display del controller lampeggia lentamente. Quando la luce diventa stabile e il controller vibra brevemente, indica una connessione riuscita.

[Nota] Se non è possibile associare correttamente il controller al ricevitore, è necessario l'accoppiamento forzato.
Metodo: collegare il ricevitore alla porta USB del computer e praticare il piccolo foro sul ricevitore. A questo punto, il ricevitore lampeggerà rapidamente. Con il controller spento, tenere premuto il pulsante Home per 5 secondi per accendere. Se questo avviene, la spia del controller lampeggia rapidamente. Se la spia del controller è fissa e il controller vibra brevemente, indica un'associazione riuscita.

2.🎧Connessione Cablata

IT

Ruotare l'interruttore posteriore su 🔗. Collega il controller al tuo dispositivo utilizzando un cavo dati. Se il display diventa stabile e il controller vibra brevemente, indica una connessione riuscita.

3.🎧Connessione Bluetooth

Prima Connessione

Ruotare l'interruttore posteriore su 🎧. Premere brevemente il pulsante Home per accendere il controller per la riconnessione.
[Nota 1) In modalità Switch, fare doppio clic sul pulsante Turbo per acquisire uno screenshot.
[Nota 2) In modalità Switch, il controller supporta la connessione cablata.

Cambio Modalità

In modalità ricevitore/modalità cablata/modalità Bluetooth, tenere premuti contemporaneamente i pulsanti B + S per 3 secondi per passare alla modalità X-input (luce blu) e alla modalità D-input (luce gialla). Quando il cambio è riuscito, il controller vibra brevemente.

Impostazione Pulsante Programmabile

In modalità di connessione del controller, tenere premuto il pulsante Impostazioni per 3 secondi per accedere alla modalità di programmazione, indicata lampeggiando rapidamente. Premere una volta il pulsante M1, quindi premere il pulsante che si desidera programmare (ad esempio A o ABI), e infine premere nuovamente il pulsante Impostazioni. Quando la luce diventa stabile e il controller vibra brevemente, indicando una programmazione riuscita.

IT

l'avenuto abbinamento.

Connessioni Successive

Ruotare l'interruttore posteriore su 🎧. Premere brevemente il pulsante Home per accendere il controller per la riconnessione.
[Nota 1) In modalità Switch, fare doppio clic sul pulsante Turbo per acquisire uno screenshot.
[Nota 2) In modalità Switch, il controller supporta la connessione cablata.

Cambio Modalità

In modalità ricevitore/modalità cablata/modalità Bluetooth, tenere premuti contemporaneamente i pulsanti B + S per 3 secondi per passare alla modalità X-input (luce blu) e alla modalità D-input (luce gialla). Quando il cambio è riuscito, il controller vibra brevemente.

Impostazione Pulsante Programmabile

In modalità di connessione del controller, tenere premuto il pulsante Impostazioni per 3 secondi per accedere alla modalità di programmazione, indicata lampeggiando rapidamente. Premere una volta il pulsante M1, quindi premere il pulsante che si desidera programmare (ad esempio A o ABI), e infine premere nuovamente il pulsante Impostazioni. Quando la luce diventa stabile e il controller vibra brevemente, indicando una programmazione riuscita.

IT

[Nota] Tenere premuto il pulsante Impostazioni per 5 second per cancellare tutte le funzioni programmate.

Come passare dalla "Modalità Joystick Circle" alla "Modalità Normale Joystick"?

L'impostazione predefinita di fabbrica è "Modalità Stick Circle". Tenere premuto il joystick sinistro e premere il "Tasto di programmazione" per passare alla "Modalità normale del joystick".

Impostazione Turbo

Turbo manuale	Tieni premuto il pulsante A e il pulsante A si attiverà continuamente	Tieni premuto il pulsante A e il pulsante A si attiverà continuamente
Turbo automatico	Premi brevemente il pulsante A e il pulsante A si attiverà continuamente	Premi brevemente il pulsante A e il pulsante A si attiverà continuamente
Annulla Turbo	Annulla la funzione A-Key Burst	Annulla la funzione A-Key Burst

[Nota 1) Il pulsante Turbo + Indietro riduce la velocità turbo; Il pulsante Turbo + Start aumenta la velocità turbo.
[Nota 2) Tenere premuto il pulsante Turbo per 5 secondi per cancellare la velocità turbo per tutti i pulsanti.

IT

Regolazione Vibrazione

Premere brevemente il pulsante Vibrazione per regolare l'intensità della vibrazione (0% 25% 50% 75% 100%).

Indicatore di Carica

Quando è spento: la luce rossa rimane accesa durante la ricarica e si spegne quando è completamente carica.
Connessione cablata: la luce della modalità attuale rimane invariata durante la ricarica.
Connessione senza fil: la luce rossa rimane accesa durante la ricarica e ritorna alla luce della modalità attuale quando è completamente carica.

Spegnimento

Tenere premuto il pulsante HOME per 5 second per spegnere, oppure il controller si spegnerà automaticamente dopo 5 minuti di inattività.

Avviso di Batteria Scarica

Quando il controller è collegato, una luce lampeggiante lentamente indica una bassa tensione, Caricare tempestivamente.

IT

Specifiche del Prodotto

Numero del prodotto	X10	Corrente del sonno	10uA
Corrente di lavoro	25mA	Tensione di ingresso	5V
Specifiche della batteria	1000mAh	Tempo di carica	2-3H

Lista Imballaggio

1 × Controller wireless
1 × Ricevitore wireless
1 × Cavo dati di tipo C
1 × Copertura magnetica
1 × Manuale di istruzioni
1 × Carta post-vendita

IT

Informazioni sulla sicurezza

Si prega di leggere e osservare le seguenti precauzioni prima di utilizzare e far funzionare l'apparecchiatura.

1. Utilizzare questo dispositivo a una temperatura compresa tra 0°C e 35°C e conservarlo a una temperatura compresa tra -20°C e 45°C. Non lasciare il dispositivo in ambienti troppo caldi o troppo freddi, potrebbe causare guasti all'apparecchiatura.
2. Questo dispositivo e i suoi accessori possono contenere alcune piccole parti. Tenere il dispositivo e i suoi accessori fuori dalla portata dei bambini.
3. Tenere l'apparecchiatura e i suoi accessori lontani da pioggia o dall'umidità, altrimenti potrebbero verificarsi incendi o scosse elettriche.
4. Tenere il dispositivo, le batterie e altri accessori lontani da fonti di calore, fiamme libere o luce solare diretta.
5. Non gettare le batterie nel fuoco; non smontare, far cadere, schiacciare o modificare le batterie; non inserire oggetti estranei; non immergere le batterie in acqua o altri liquidi prima di indossarli; evitare impatti esterni e pressione sulla batteria, che potrebbero causare perdite, surriscaldamento, incendio o esplosione.
6. Non sostituire la batteria da soli, altrimenti la batteria potrebbe danneggiarsi e causare surriscaldamento, incendio o lesioni personali.
7. Si prega di non smontare o modificare l'apparecchiatura (inclusa la sostituzione della batteria integrata) e gli accessori senza autorizzazione, altrimenti l'attrezzatura e gli accessori non saranno coperti dalla garanzia dell'azienda.
8. Smaltire correttamente il dispositivo, le batterie e gli altri accessori in conformità con le normative locali. Non smaltirli come rifiuti domestici.

DE

Tastenanordnung



DE

Produktvorstellung

Der X10 ist ein vielseitiger Game Controller, der 2,4G, kabelgebundene, Bluetooth- und Switch-Verbindungsmodi unterstützt und für PC, Switch, Android/ iOS (MFi-Spiele mit Version 13.0 oder höher) usw. geeignet ist.

Verbindungsanweisungen

1.🎧Verbindung mit USB Empfänger

Schließen Sie den Empfänger an einen USB-Anschluss Ihres Computers, schalten Sie den hinteren Umschalter auf 🎧 und drücken Sie dann kurz die Home-Taste, um das Gerät einzuschalten, Die Anzeige des Controllers blinkt langsam, Wenn das Licht stabil wird und vibriert der Controller kurz, zeigt es eine erfolgreiche Kopplung an.

[Hinweis] Wenn der Controller keine Verbindung mit dem Empfänger herstellen kann, können Sie eine erzwungene Kopplung durchführen, Methode: Stecken Sie den Empfänger in den USB-Anschluss des Computers und stechen Sie in das kleine Loch am Empfänger, Der Empfänger blinkt schnell, Bei dem ausgeschalteten Controller drücken Sie die Home-Taste drei Sekunden lang , um den Controller einzuschalten, Die Kontrollanzeige blinkt schnell, Wenn die Anzeige stabil leuchtet und der Controller kurz vibriert, zeigt dies eine erfolgreiche Kopplung an.

DE

2.🔗Kabelverbindung

Schalten Sie den hinteren Umschalter auf 🔗, Verbinden Sie den Controller über ein Datenkabel mit Ihrem Gerät, Wenn die Anzeige stabil wird und vibriert der Controller kurz, zeigt es eine erfolgreiche Verbindung an.

3.🎧Bluetooth Verbindung

Erstmalige Verbindung

Schalten Sie den hinteren Umschalter auf 🎧, Drücken Sie die HOME-Taste für 3 Sekunden, um den Controller einzuschalten, Die Anzeige des Controllers blinkt schnell, Öffnen Sie die Bluetooth-Einstellungen Ihres Geräts und suchen Sie nach "Xbox Wireless Controller", um eine Kopplung vorzunehmen, Wenn die Anzeige stabil wird, vibriert der Controller kurz, um eine erfolgreiche Kopplung anzuzeigen.

Folgeverbindungen

Schalten Sie den hinteren Umschalter auf 🎧, Drücken Sie die Home-Taste kurz, um den Controller für die Wiederverbindung einzuschalten.

4.🎧SwitchVerbindung

Erstmalige Verbindung

Schalten Sie den hinteren Umschalter auf 🎧, Drücken Sie die HOME-Taste für 3 Sekunden, um den Controller einzuschalten, Die Anzeige des Controllers blinkt schnell, Öffnen Sie Switch und klicken Sie nacheinander auf [Griff] und [Griffreihenfolge ändern], um in den Kopplungsmodus zu gelangen, Wenn die Anzeigeleuchte durchgehend leuchtet, vibriert der Griff kurz, um die erfolgreiche Kopplung anzuzeigen.

Folgeverbindungen

Schalten Sie den hinteren Umschalter auf 🎧, Drücken Sie die Home-Taste kurz, um den Controller für die Wiederverbindung einzuschalten.

DE

Turbo Einstellung

Manueller Turbo	Drehen Sie die A-Taste gedrückt, und die A-Taste wird kontinuierlich ausgelöst.
Automatischer Turbo	Drücken Sie kurz die A-Taste, und die A-Taste wird kontinuierlich ausgelöst.
Turbo abbrechen	Brechen Sie die A-Key-Burst-Funktion ab.

[Hinweis 1) Turbo + Zurück-Taste verringert die Turbo-Geschwindigkeit; Turbo + Start-Taste erhöht die Turbogeschwindigkeit.
[Hinweis 2) Halten Sie die Turbo-Taste 5 Sekunden lang gedrückt, um die Turbofunktionseinstellungen für alle Tasten zu löschen.

Programmierung der Tasteneinstellung

Im Verbindungsmodus des Controllers drücken und halten Sie die Einstellungstaste 3 Sekunden lang gedrückt, die Anzeige blinkt schnell, um den Programmiermodus anzuzeigen, Drücken Sie einmal die M1-Taste, dann die zu programmierende Taste (z. B. Taste A oder AB), und drücken Sie zuletzt erneut die Einstellungstaste, Die Anzeige wird stabil, und der Controller vibriert kurz, um eine erfolgreiche Programmierung

DE

Modusumschaltung

Drücken Sie zum Umschalten/Beenden/zu/Bluetooth-Modus drücken Sie B + S gleichzeitig für 3 Sekunden, um zwischen dem X-input-Modus (blaues Licht) und dem D-input-Modus (gelbes Licht) zu wechseln. Wenn der Wechsel erfolgreich ist, vibriert der Controller kurz.

ES

Lista de Paquete

1 × Mando inalámbrico
1 × Cable de Datos TIPO C
1 × Manual del Usuario
1 × Receptor Inalámbrico
1 × Carcasa de Superficie Magnética
1 × Tarjeta de Posventa

Información de Seguridad

Antes de usar y operar el equipo, lea y siga las precauciones a continuación para garantizar un rendimiento óptimo del equipo y evitar situaciones peligrosas o ilegales.

1. Utilice este dispositivo dentro del rango de temperatura de 0°C a 35°C y almacene el dispositivo y sus accesorios dentro del rango de temperatura de -10°C a 40°C. Cuando la temperatura ambiente es demasiado alta o demasiado baja, puede causar fallas en el equipo.
2. Este dispositivo y sus accesorios pueden contener algunas piezas pequeñas. Mantenga el dispositivo y sus accesorios fuera del alcance de los niños para evitar que se los traguen. Mantenga el dispositivo y sus accesorios, o almacene piezas pequeñas que puedan causar asfixia u otros peligros.
3. Mantenga el dispositivo y sus accesorios alejados de la lluvia o la humedad; de lo contrario, podría provocar un incendio o una descarga eléctrica.
4. Mantenga el dispositivo y su batería alejados del fuego, altas

ES

temperaturas y luz solar directa.
5. Está prohibido arrojar la batería al fuego; está prohibido desmontarla, dejarla caer, aperitarla o modificarla; está prohibido insertar objetos extraños. No sumerja la batería en baterías u otros líquidos antes de usarlas; evite impactos externos y presión sobre la batería, lo que puede causar fugas, sobrecalentamiento, incendio o explosión.
6. No reemplace la batería usted mismo, de lo contrario podría dañarla, provocar que se sobrecaliente y se incendie, provocando lesiones personales.
7. No desmonte ni modifique el equipo (incluido el reemplazo de la batería incorporada) ni los accesorios sin autorización; de lo contrario, el equipo y los accesorios no estarán cubiertos por la garantía de la empresa.
8. Deseche este dispositivo, las baterías y otros accesorios correctamente de acuerdo con las regulaciones locales. No los deseche como residuos domésticos. El manejo inadecuado de las baterías puede provocar que exploten.

ES

Diagrama



ES

Descripción del Producto

X10 es un controlador de juego multimodo que admite modos de conexión 2.4G, cableado, Bluetooth y Switch, compatible con PC, Switch, Android/iOS (juegos MFi 13.0 o superior) y otros dispositivos.

Operación de Conexión

1.🎧Conexión del Receptor

Conecte el receptor al puerto USB de la computadora, gire el interruptor de palanca trasero a la posición 🎧 y presione brevemente el botón Inicio para encender el teléfono, En este momento, la luz indicadora del mando parpadea lentamente, Cuando el La indicadora se vuelve fija, el mando vibra brevemente, lo que indica que la conexión se realizó correctamente.
[NOTA] Cuando el mando no se puede emparejar correctamente con el receptor, se requiere emparejamiento forzado. Método de operación: conecte el receptor al puerto USB de la computadora y presione brevemente el pequeño orificio en el receptor, En este momento, el receptor parpadea rápidamente, y luego el mando se apaga, Presione presionado el botón Inicio durante tres segundos para encender el teléfono, En este momento, la luz indicadora del mando parpadea rápidamente. Cuando la luz indicadora del mando se vuelve sólida y el mando vibra brevemente, indica una conexión exitosa.

ES

2.🔗Conexión por cable

Gire el interruptor de palanca en la parte posterior del mando a la posición 🔗 y conecte el mando al dispositivo a través del cable de datos, Cuando la luz indicadora se vuelve fija y el mando vibra brevemente, la conexión se realizó correctamente.

3.🎧Conexión Bluetooth

Conexión por primera vez

Coloque el interruptor de palanca en la parte posterior del controlador en la posición 🎧 y presione y mantenga presionado el botón"HOME"en el controlador durante 3 segundos para encender el teléfono, En este momento, la luz indicadora del controlador parpadea rápidamente; encienda el Switch, haga clic en [Mandos] y [Cambiar el orden o el modo de superficie] para ingresar al modo de emparejamiento, Cuando la luz indicadora se vuelve fija y el mando vibra brevemente para indicar que el emparejamiento se realizó correctamente.

Conexión por segunda vez

Coloque el interruptor de palanca en la parte posterior del mando en la posición 🎧, presione brevemente el botón"HOME"para encenderlo y podrá volver a conectarse al dispositivo.

4.🎧Conexión del Switch

Conexión por primera vez

ES

Coloque el interruptor de palanca en la parte posterior del controlador en la posición 🎧, presione y mantenga presionado el botón"HOME"durante 3 segundos para encender el Switch, En este momento, la luz indicadora del controlador parpadea rápidamente; encienda el Switch, haga clic en [Mandos] y [Cambiar el orden o el modo de superficie] para ingresar al modo de emparejamiento, Cuando la luz indicadora se vuelve fija y el mando vibra brevemente para indicar que el emparejamiento se realizó correctamente.

Conexión por segunda vez

Coloque el interruptor de palanca en la parte posterior del mando en la posición 🎧, presione brevemente el botón Home para encender el dispositivo y podrá volver a conectarse al host Switch.

Ráfaga Manual	Presione las teclas"T"+"A" por primera vez.	Mantenga presionada la tecla "A", y la "A" activará continuamente.
Ráfaga Automática	Presione la tecla"T"+"A" por segunda vez.	Presione brevemente la tecla "A"y la tecla"A"se activará continuamente.
Cancelar Ráfaga	Presione la tecla"T"+"A" por tercera vez.	Cancelar la función de ráfaga de tecla A.

[NOTA 1) Las teclas Turbo+Back reducen la velocidad de ráfaga; las teclas Turbo+Start aumentan la velocidad de ráfaga.
[NOTA 2) Mantenga presionada la tecla turbo durante 5 segundos para borrar la función de ráfaga de todos los botones.

Tecla de Programación

Cuando el controlador está conectado, presione y mantenga presionado el botón de configuración durante 3 segundos, la luz indicadora parpadeará rápidamente, Ingrese al modo de programación, presione

ES

el botón M1, luego presione la tecla que necesita ser programada (como el botón "A", o "AB"botón), finalmente presione el botón de configuración, la luz indicadora se ilumina4 fijamente y el mando vibra4 brevemente para indicar una programación exitosa.
[NOTA] Mantenga presionado el botón de configuración durante 5 segundos para borrar las funciones de programación de todos los botones.

Ajuste de Vibración

Presione brevemente el botón de vibración para ajustar la intensidad de la vibración (0% 25% 50% 75% 100%).

¿Cómo Cambiar el "Modo de Círculo del Joystick" al "Modo Normal del Joystick"?

La configuración predeterminada de fábrica es "Modo círculo adhesivo". Mantenga presionado el joystick izquierdo y presione el "Botón de Configuración de Programación" para cambiar al "Modo normal del joystick".

Indicación de Carga

Estado de apagado: la luz roja siempre está encendida durante la carga y se apaga cuando está completamente cargada;

ES

**Conexión

X-input (luz azul) y el modo de D-input (luz amarilla). El mando vibrará brevemente después de que el cambio se realice correctamente.

Configuraciones Turbo

Ráfaga Manual	Presione las teclas“T”+“A” por primera vez.	Mantenga presionada la tecla “A”y la tecla“A”se activará continuamente.
Ráfaga Automática	Presione la tecla“T”+“A” por segunda vez.	Presione brevemente la tecla “A”y la tecla“A”se activará continuamente.
Cancelar Ráfaga	Presione la tecla“T”+“A” por tercera vez.	Cancelar la función de ráfaga de tecla A.

【NOTA 1】 Las teclas Turbo+Back reducen la velocidad de ráfaga; las teclas Turbo+Start aumentan la velocidad de ráfaga.
【NOTA 2】 Mantenga presionado el botón turbo durante 5 segundos para borrar la función de ráfaga de todos los botones.

Tecla de Programación

Cuando el controlador esté conectado, presione y mantenga presionado el botón de configuración durante 3 segundos, la luz indicadora parpadeará rápidamente, ingrese al modo de programación, presione