"При первом включении телевизора рекомендуется обновить программное обеспечение. ПО устанавливается автоматически, появляется соответствующее уведомление. Либо можно сделать обновление вручную через меню телевизора: В главном меню (где превью фильмов) выбрать пункт программы, в появившейся карусели приложений выбрать утилиту - Обновление системы. Телевизор должен быть подключен к интернету."