SMARTI

WI-FI КАМЕРА

Инструкция пользователя

Краткое руководство

Шаг 1 **Скачайте и установите приложение**

Подключи 1. Отсканируйте QR-код ниже, чтобы скачать приложение ICSee

Шаг 2 **Включите питание**

Включите питание устройства. Через несколько секунд устройство перейдет в состояние ожидания подключения. Индикатор сигнализирует, давая вам понять, что оно готово к подключению. Убедитесь, что ваш мобильный телефон подключен к сети Wi-Fi, которую вы хотите использовать, и включите функцию Bluetooth на телефоне. Это позволит устройству автоматически обнаружить ваш телефон и начать процесс настройки. Следуйте инструкциям, отображаемым на экране вашего телефона, чтобы завершить настройку. Убедитесь, что вы выполнили все необходимые шаги, чтобы устройство работало должным образом.

Примечание: если вам необходимо изменить конфигурацию Wi-Fi или подключить устройство к другой сети, вам может потребоваться сбросить настройки устройства до заводских настроек. Пожалуйста, обратитесь к руководству пользователя устройства, чтобы узнать, как это сделать. Помните, что сброс настроек удалит все ранее сохраненные настройки, поэтому будьте готовы повторно настроить устройство после выполнения этой процедуры.

Подключил 3. Войдите в аккаунт приложения ICSee и нажмите ок.

Шаг 3 **Настройте камеру**

Настройка сети Bluetooth

Применимо: если устройство поддерживает работу с сетью Bluetooth и может быть настроено через Bluetooth.

1. Подключите свой телефон к сети Wi-Fi и включите Bluetooth
2. Откройте приложение ICSee, зарегистрируйте аккаунт и войдите в него (Рис. 1).

Рис. 1



3. После успешного входа нажмите кнопку «+» в правом верхнем углу (Рис. 2).
4. Нажмите на нужный вариант для поиска устройства (Рис. 3) (если камера не находится, включите Bluetooth на телефоне на 5 сек, а затем включите, затем повторите поиск, как сделали ранее. Когда поиск для сброса пинов).

Рис. 2



Рис. 3



5. Введите пароль беспроводного роутера и нажмите «Следующий» (Рис. 4).
6. Убедитесь, что камера уже настроена сеть. При этом вы услышите голосовое сообщение «Вход слишком». Отсканируйте, нажмите «Следующий успешно завершили» (Рис. 5).

Рис. 4



Рис. 5



7. После успешного завершения настроек установите имя камеры (Рис. 6).
8. Следуйте подсказкам для выполнения настроек. После завершения настроек устройство отобразится в списке главного окна. Нажмите на правую верхнюю сторону новые операции и настройки (Рис. 7).

Рис. 6



Рис. 7



Настройка сети Wi-Fi

Применимо: если устройство не поддерживает работу с сетью Bluetooth или устройство не может быть успешно настроено через Bluetooth по какой-либо причине, выполните следующие настройки:

1. Подключите свой телефон к сети Wi-Fi
2. Включите вход с приложением ICSee, нажмите «+», чтобы добавить устройство (Рис. 8), и выберите вариант Wi-Fi (Рис. 9).

Рис. 8



Рис. 9



3. Настройте сеть, которая будет использоваться камерой и подключит беспроводной маршрутизатор. Отсканируйте QR-код с помощью приложения. Отобразится сообщение с запросом звукового сигнала устройства, убедитесь, что вы слышите звуковой сигнал, а затем нажмите «Услышал звуковой сигнал» (Рис. 10).

Рис. 10



4. После успешной настройки сети следуйте указаниям приложения по вводу для установки пароля и имени камеры.
5. После завершения конфигурации устройство отобразится в списке устройств. Нажмите на устройство, чтобы перейти к экрану и выполнить основные операции (Рис. 11).

Рис. 11



Шаг 4 **Обычное применение**

Шаги по работе с обычным приложением: нажмите на кнопку обычное в списке главного окна (Рис. 11) и откройте указанную камеру. Вы можете выполнять обычную просмотр с помощью телефона, онлайн.

ЧАСТО ЗАДАВАЕМЫЕ ВОПРОСЫ

Как камера сохраняет видео?

1. Местная хранилище и картой памяти TF. Локальные карты памяти TF поддержит до 128 ГБ. Затем происходит плохое удаление файлов с перезапись.
2. Облачное хранилище.

Что делать, если камера не подключается или не в сети?

1. Проверить сеть камеры и сеть роутера.
2. Подключить питание к камере для ее сброса.
3.Сбросьте настройки камеры до заводских настроек.

Поддерживает ли камера роутер 5G?

Роутеры 5G и 2,4G используют один и те же соединение wifi-сигнал (т.е. SSID один и тот же). Вы можете подключить роутер 5G. Если роутеры 5G и 2,4G используют разные SSID (имя wifi), например, 5G - xxxx и 2,4G - xxxx-2,4G, а SSID 5G - xxxx-5G), пожалуйста, подключите Wi-Fi мобильного телефона к wi-fi сети xxxx-2,4G роутера перед настройкой камеры.

⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

1. Пожалуйста, измените пароль пользователя во избежание потери информации.
2. Не устанавливайте устройство в сырое, пыльное место или место доступное для детей.
3. Пожалуйста, используйте и храните устройство в допустимом диапазоне температур и влажности. Не разбирайте устройство.

⚠ УКАЗАНИЯ

1. Пожалуйста, ориентируйтесь на реальный продукт. Информация в инструкции служит для справки.
2. Приложение и аксессуары обычные продукта предоставляются производителем. Пожалуйста обратитесь для получения консультационных онлайн. Информация в инструкции служит для справки.
3. Руководство может содержать технически неточные части или ч., не совместимые с функциями продукта, или опечатки. Пожалуйста, обратитесь к последней версии интерактивным нашей компании.

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

Название продукта		Модель	
Дата покупки		Магазин	
Артикул			
Продавец			
Имя покупателя		Тел. (домашний)	
Тел. (сотовый)		Индекс	
Адрес			

Срок гарантии: 1 год.

Через какой числа регистрируется с даты на продукты новой компании.

Телефон горячей линии: +7 499 347 35 35

Время работы: с 9:00 до 18:00 по Москве

WhatsApp: +7 910 493 75 75

Для гарантийного ремонта просьба обращаться по адресу сервис службы технической поддержки в группу WhatS APP (см. выше)

Сайт компании: https://smartifood.ru

Электронная почта: service@smartifood.ru

Manual