FRONT SIDE

KEYRON

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

ГРАФИЧЕСКИЙ ПЛАНШЕТ GM07

C 25 M15 Y14 K0

PANTONE BLACK 7 C

HIGH-QUALITY THICK MATTE PAPER

Crop line, remove the dotted line before printing

СОДЕРЖАНИЕ

Язык первого запуска | 2
Схема устройства | 3
Установка драйверов
(Интерфейс программного обеспечения) | 4
Настройка рабочего пространства | 5
• Настройка экрана | 6
• Настройка горячих клавиш | 7
Настройка пера и стилуса | 8
Удаленная программа AnyDT | 9
Часто задаваемые вопросы | 10
Технические характеристики | 11
Комплектация | 11
Гарантийные обязательства | 11
Правила и условия эксплуатации, хранения, перевозки (транспортирования), реализации и утилизации | 11
Дополнительная информация | 12

ГРАФИЧЕСКИЙ ПЛАНШЕТ

ПЕРЕГОРОДКА ВЕРХНЯЯ, МОДЕЛЬ GM07

Уважаемый покупатель!

Благодарим Вас за покупку планшета!

Мы рады предложить Вам планшет с устройством, разработанным специально для Вашего удобства. Перед тем, как начать пользоваться новым устройством, прочтите данную инструкцию, внимательно ознакомьтесь с правилами и рекомендациями, которые помогут в освоении и дальнейшем использовании данного устройства. Сохраните данную инструкцию, чтобы в случае возникновения каких-либо вопросов, Вы смогли быстро найти ответ на интересующий вопрос.

НАЗНАЧЕНИЕ УСТРОЙСТВА

Графический планшет предназначен для ввода рукописных данных, рисунков и штрихкодов непосредственно на экране компьютера.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

- Не пытайтесь разобрать или модифицировать любую составную часть устройства. Ремонт должен производиться только в авторизованном сервисном центре. Вскрывание и модифицирование изделия ведет к потере гарантии.
- Не допускайте попадания на устройство жидкостей, влаги и пыли.
- Выключайте планшет, находясь на борту самолета или в любом другом месте, где использование подобных устройств запрещено. Не пользуйтесь устройством рядом с другими электронными приборами, если это может вызвать помехи.
- Не допускайте нахождения рядом с устройством детей и животных, а также предотвращайте доступ к устройству посторонних лиц. Не позволяйте детям играть с устройством, так как оно может нанести вред как самим детям и животным, так и другим людям, а также причинить ущерб имуществу.
- Не допускайте нахождения устройства в местах, где температура может быть ниже или выше допустимой, а также в местах с высокой влажностью (ванная комната, бассейн и т.п.).
- Не пользуйтесь поврежденным или изношенным устройством.
- Не разбрасывайте и не перебрасывайте устройство. Это может привести к повреждению устройства. Не допускайте ударов по устройству. Не допускайте сильных вибраций и воздействия магнитных полей.
- Не допускайте попадания на устройство агрессивных жидкостей, таких как бензин, растворитель, спирт, бытовые моющие средства и т.п. Не допускайте нахождения рядом с устройством предметов, которые могут вызвать коррозию внутренних деталей устройства.
- Не допускайте перегрева устройства. Не допускайте нахождения устройства рядом с источниками тепла, такими как обогреватели, микроволновые печи, электрические плиты, а также в местах, где температура может быть выше 40 °С.
- Не допускайте попадания на устройство прямых солнечных лучей.
- Не пользуйтесь устройством во время грозы. Это может привести к повреждению устройства. Не допускайте попадания на устройство прямых лучей молнии и электрических разрядов.

- Нажмите клавишу «Пробел» (Space) или другую для перехода к обрезанию (Crop) или пропуску (Skip).
- Вы можете отменить ввод и начать заново, нажав клавишу «Backspace» (Назад) или «Escape» (Esc) на клавиатуре компьютера.
- Нажмите клавишу «Enter» (Ввод) или «Tab» (Вкладка) для перехода к другому полю ввода.
- Нажмите клавишу «Backspace» (Назад) для перехода к предыдущему полю.
- Когда сканирование завершено, нажмите «Esc» (Esc) для завершения.
- Убедитесь, что сканер сканирует значения только в том случае, когда на экране отображается соответствующее поле.
- Не допускайте попадания на сканер жидкостей (вода, напитки, масло, соки, чай, кофе, пот, кровь), которые могут повредить прибор.

СХЕМА УСТРОЙСТВА

1. Сенсорная накладка
2. Сенсорная клавиша
3. Рабочая область
4. Порт USB Type C
5. Стилус
6. Чехол для стилуса
7. Отверстие накопителя для стилуса
8. Аксессуар для смены наконечников
9. Пластиковые щипцы

Примечание: Как дополнительно использовать сенсорную клавишу стилуса? Стилусом Вы можете также использовать сенсорную клавишу, которая расположена на задней стенке стилуса (см. на стилусе). Вставьте в неё кончик наконечника и стилус.

УСТАНОВКА ДРАЙВЕРА

1. Подключите графический планшет к Вашему компьютеру (устройство, которое поддерживает Windows 7 и выше, Mac OS X 10.10 и выше, Android 5.0 и выше, Chrome OS).

2. Загрузите соответствующее программное обеспечение с учетной записью Google play, или с https://www.dvd-ship.ru/Driver, Play Store (по ссылке ПО).

Примечание: Между установкой ПО требуется задать настройки автоматической замены. Для Android 5.0 и выше необходимо в настройках Android 9.0 (рекомендуется) отключить все другие клавиатуры.

3. По окончании установки перезагрузите компьютер. В целях достижения наилучшего результата, перед тем, как начать пользоваться устройством, рекомендуется зарядить аккумулятор (ПО не будет работать).
4. После установки драйверов подсоедините графический планшет к компьютеру – справа вверх на устройстве загорится светодиодный планшет и компьютер.

ИНТЕРФЕЙС ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ

НАСТРОЙКА ФУНКЦИИ ПАНИ И

Выберите вкладку «Перо» слева на панели вкладок. Выберите функцию «Настройка пера» и нажмите на «Настройка пера». Выберите вкладку «Пани» и нажмите «Новое» или «Изменить». Выберите функцию «Новое» и нажмите «Новое».

Примечание: Для пани (пани) и ластиков (ластик) в «Настройке пера» – «Новое» – «Новое» – «Пани» (ластик) Вы можете назначить на клавиш.